
X1/X1 turboシリーズ テクニカルノウハウ





X1/X1 turboシリーズ テクニカルノウハウ

Techknow Techknow



はじめに

パソコンも、一時期の熱狂的なブームが去ると共に社会に定着しはじめ、ワープロ等の OA 機器あるいはゲームなどに利用されて私達の身近な存在となりました。ビジネスユースでは16ビット機が主流になりましたが、パーソナルユースとしてはまだ8ビット機が大きなシェアを占めています。しかしながらファミリーコンピュータの普及は、ゲーム中心に利用をされてきた従来の8ビット機に大きな転換を迫ったといっていいでしょう。

このような状況のなかで X1 turboZ は、FM 音源標準サポート、4096 色同時発色という AV (オーディオ・ビジュアル)機能を全面に押しだして発売されました。テレビ画面のデータをパソコンに取り込むことのできるビデオディジタイズ機能を含めて、従来のゲームパソコンとは一味異なった方向付けがなされていると言えましょう。

X1 から X1 turboへと大幅に改良された X1 シリーズですが、turboZではグラフィックスを中心に更に大幅に仕様が変更されています。そこで X1 turboZのユーザーがその機能を十二分に引き出し、より有効に使うためには、本体の内部や周辺機器について詳しく知ることがポイントになってきます。

本書は次のように 2 部構成をとっています。第 I 部は,X1 turboZ の新機能をコンピュータグラフィックスの理論の解説とともに理解する構成をとっています。第 II 部は X1 シリーズの本体はもちろんのこと,プリンター,ディスクユニットに至るまで,内部解析情報や活用のノウハウを実戦に役立つようにまとめてあります。

本書がこの新しい可能性を秘めた X1 シリーズを 活用するための一助となれば幸いです。

1987年 7月 ビー・エヌ・エヌ第二企画部

目 次

| | I部 ノウハウ編 | |
|-------|------------------|----|
| 第1章 | グラフィックスの理論 | 9 |
| 1 - 1 | 1/0ポート | |
| 1 - 2 | V-RAM構成 ······11 | |
| 1 - 3 | V-RAMのアドレス13 | |
| 1 - 4 | ディスプレイの表示の仕組み16 | |
| 1 - 5 | ウィンドウと座標変換18 | |
| 1 - 6 | 色の表現(RGBとHSV)21 | |
| 1 - 7 | ディザリング28 | |
| 第2章 | グラフィックツールの製作 | 3 |
| 2 - 1 | 各種描画アルゴリズム31 | |
| 2 - 2 | グラフィックサブルーチン35 | |
| 第3章 | ステレオグラフィックスの理論 | 43 |
| 3 - 1 | 3次元表示の方法43 | |
| 3 - 2 | 3次元立体表示の仕組み47 | |
| 第4章 | FM音源によるMUSIC機能 | 5 |
| 4 - 1 | 光と音51 | |
| 4 - 2 | 音色とは | |
| 4 - 3 | 音程とは52 | |
| 4 - 4 | 音量とは | |
| 4 - 5 | 音色エディタの機能 | |
| ●グラ | フィックサブルーチン一覧57 | |

II 部 テクニカル編

| 第1章 | システム概説 75 | 9 |
|-------|--------------------------|---|
| 1 - 1 | ハードウェア概説79 | |
| 1 - 2 | X1シリーズのハードウェア比較 ······80 | |
| 1 - 3 | ソフトウェア概説84 | |
| 第2章 | メモリー構成 85 | 5 |
| 2 - 1 | メインメモリー85 | |
| 2 - 2 | 内蔵ROM ·····86 | |
| 2 - 3 | 1/0制御 | |
| 第3章 | HuBASICの内部構造 93 | 3 |
| 3 - 1 | HuBASICの種類 ·····93 | |
| 3 - 2 | HuBASICメモリーマップ・・・・・93 | |
| 3 - 3 | プログラムの格納状態96 | |
| 3 - 4 | 中間言語97 | |
| 3 - 5 | 変数テーブル97 | |
| 3 - 6 | 数値の内部表現101 | |
| 3 - 7 | 機械語サブルーチンとのリンク102 | |
| 第4章 | 画面表示 105 | 5 |
| 4 - 1 | V-RAM105 | |
| 4 - 2 | 画面の構成125 | |
| 4 - 3 | テキスト画面 | |
| 4 - 4 | 特殊画面制御 | |
| 第5章 | サブCPU 175 | 5 |
| 5 - 1 | サブCPU175 | |
| 5 - 2 | キー入力 | |
| 5 - 3 | 専用モニターTVのコントロール・・・・・・184 | |
| 5 - 4 | 専用カセットデッキのコントロール | |
| 5 - 5 | タイマーのコントロール191 | |
| 5 - 6 | PPI(8255)197 | |

| 第6章 | 割り込み | 201 |
|---------|---|-----|
| 6 - 1 | 割り込み処理の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 201 |
| 6 - 2 | シリアル1/0 | 205 |
| 6 - 3 | DMA | 214 |
| 6 - 4 | CTC | 220 |
| 6 - 5 | キー入力 | 222 |
| 第7章 | フロッピーディスク | 223 |
| 7 - 1 | ディスクの物理フォーマット | 223 |
| 7 - 2 | BASICのファイル管理 ····· | 224 |
| 7 - 3 | フロッピーディスクコントローラ(FDC) | 226 |
| 7 - 4 | FDDのアクセス・・・・・・ | 231 |
| 第8章 | サウンド機能 | 235 |
| 8 - 1 | PSG | 235 |
| 8 - 2 | FM音源 ···································· | |
| 第9章 | 各種インターフェイス | 263 |
| 9 - 1 | プリンターインターフェイス | 263 |
| 9 - 2 | ジョイスティックインターフェイス | 266 |
| 9 - 3 | マウスインターフェイス | 267 |
| 9 - 4 | RS-232Cインターフェイス | 268 |
| 9 - 5 | デジタルテロッパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 270 |
| 9 - 6 | ビデオマルチプロセッサ | 271 |
| | 付 録 | |
| A. I/0 |)マップ | 274 |
| B. turl | ロロシリーズ | 285 |
| B - 1 | BIOS-ROMマップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 285 |
| | 3-1-1 項目別 | |
| | 3-1-2 アドレス順 | |
| | ワークエリア | |
| | | |

I部ノウッウ編

第一部をお読みになる前に

第 I 部では、X1 シリーズの最新マシンである X1turboZ について、その特徴であるグラフィックス機能を中心に解説してゆきます。各章の内容は次のとおりです。

- 第1章 コンピュータグラフィックスを行う場合に最低限必要とされる事柄について解説します。
- 第2章 X1turboZ に特徴的なグラフィックス機能を、BASIC でグラフィックツールを作ることにより解説します。
- 第3章 X1シリーズのオプションとして発売された立体映像セット(液晶シャッタ方式の3D メガネ)を含めたステレオグラフィックスについての理論を解説します。
- 第4章 FM 音源に関する基本的な事柄について解説します。

第 I 部は基本的には、X1turboZ ユーザーを対象に書かれています。従って、第 I 部で掲載した プログラムは turboZ 以外の機種に関して、動作確認を行っていませんので、turboZ 以外の機種 をお持ちの方はご注意下さい。

第1章

グラフィックスの理論

コンピュータグラフィックス(Computer Graphics 略して CG と呼ぶ)というと読者の皆さん はどのようなものを思い浮かべるでしょうか、多分、テレビのコマーシャルや映画等で使用され ているきらびやかな映像をイメージされることと思われます。

しかし、そのようなきらびやかな映像も、元を問いただせば頭にコンピュータとつく以上、当り前ですがコンピュータによって作られたものなのです。従って CG 理論の基本というのはコンピュータ上でどのようにしてグラフィックス処理を行うかという、これもまた至極当り前の所から始まっているといえます。

本章では、コンピュータとして X1turboZ を使用した場合のコンピュータグラフィックスに関して、最低限知っておかなければならない事柄を解説します。

1-1 1/0ポート

パソコンは、CPU だけですべての処理を行うわけではなく、SIO,CTC などという周辺 LSI にもある程度処理を任せて、処理の高速化を計っています。I/O ポートは、これらの周辺 LSI とやりとりするための窓口のようなものです。パソコンを一つの都市として考えると、CPU は中央指令部で、メモリは住所(アドレス)を持った町と考えられます。そうすると I/O ポートは、港のようなものでしょうか。




図1-1 1/0ポートは周辺装置とのデータを入出力する港のこと

コンピュータ用語では、アドレス、ポート、マップなど都市にたとえられた表現がよく使われます。これは基板上に立ち並ぶ IC 群があたかも都市のように見えるためなのかもしれません。




図1-2 パーソナルコンピュータのブロック図(図1-1と同じ意味)

BASIC の OUT &H1FB0,&H80 というコマンドは&H1FB0 で指定される周辺 LSI に対して、&H80 というコマンド又はデータを送るということです。

OUT &H1FB0, &H80 出力する どこへ 何を (何番埠頭へ)

逆に A=INP(&H1FB0)は、&H1FB0 で指定される周辺 LSI から、データを読み込み、その読み込んだデータをAに入れるということです。

指定された周辺 LSI に対して、データ又はコマンドを送るというと、指定された住所をたよりに郵便屋さんが手紙を届けるイメージに受けとられます。このように考えても全く問題はないのですが、実際に CPU が内部で行っている処理は多少異なっています。CPU は、周辺 LSI に対して、それぞれ別々のコマンドを送っているわけではなく、すべての周辺 LSI に対して同じコマンドを送っているわけです。それを周辺 LSI 側で、自分に対して送られたコマンドかどうか判断し(これをデコードするといいます)自分に対して送られたコマンドのみを実行します。

従って内部処理的にみると、CPU は全ての周辺 LSI にスピーカーで呼びかけていると考えた 方が良いでしょう。 先程の例だと、


「&H1FB0 さん、&H80 のコマンドを実行して下さい」

と呼びかけているわけです。

よく I/O マップなどに, &H0F **という記述がなされていることがありますが, これは下位 2 バイトはなんでもよいということを意味しています。 つまり, I/O ポートを呼び出すとき, フルネームで呼び出さず, 名字だけで呼び出すようなものでしょう(一般にこのような場合デコードしていないといいます).

1-2 V-RAM 構成

画面上に表示されるデータが保存されているメモリーのことを V-RAM と呼びます。V-RAM には、キャラクタコードを保存しているテキスト V-RAM と画面の 1 ドット毎の色情報を保存しているグラフィック V-RAM とがあります。このグラフィック V-RAM も色情報のデータの持ち方によって、パレットモード(コンパチモード)と多色モードに分かれます。この多色モードは、X1turboZ によって拡張されたモードです。



※パレットモードのことをマニュアルでは、コンパチモードと呼んでいます。しかし、コンパチモードとここで表記すると、更に新しい機種が出たときに、その機種の多色モードもコンパチモードと呼ばないわけにはいかなくなってしまい混乱する可能性があります。そのため、コンパチモードをパレットモードと表記することにします。

●パレットモードと多色モードについて


パレットモードとは、各画素の色コードを V-RAM 上に持つモードです。色コードとは、パレットレジスタ(ルックアップテーブルともいう)のインデックス値のことであり、X1turboZ では、このインデックスを、アドレスレジスタとデータレジスタに分けて設定します。画面上には、このパレットレジスタにより、R,G,B の各輝度に変換されて表示されます。

これに対して多色モードとは、各画素の輝度を V-RAM 上に持つモードです。即ち、各ピクセル毎に R,G,B それぞれの輝度を直接持つわけです。パレットモードでは色数が V-RAM の枚数により制限されてしまいますが、多色モードの場合このような制限は全くありません。

第1章 グラフィックスの理論

このように V-RAM の使い方には 2 通りあり、各々特徴的な機能を持っていますが、パレット モードに対して多色モードでは、パレットレジスタを固定的に使用しているだけなので、ハード ウェアは、全く共通です。

I 部の最後に、4096色同時表示モードと、64色2画面モードのパレットレジスタ初期化プログラムを掲載します。4096色モードから64色2画面モードへと切り変えるにはこのパレットレジスタ初期化プログラムを起動させないと正常な画面は表示されません。



●パレットモードと多色モードの違い

| | | パレットモード | 多色モード |
|----|-------|---|---|
| 色 | 数 | V-RAMの数により制限あり。 例:3面のときは 8 色 | 制限なし |
| 階 | 調数 | 階調数を増やすと色数が減るため, 階調表現がしにくい. | V-RAMの数 12面のとき RGB 各 4 階調 6 面のとき RGB 各 2 階調 |
| パレ | /ット機能 | 有 | 無 |
| 使 | 用法 | 色コード毎に色をリアルタイムに変 更できるため、色の配色を見るとき に便利 | R, G, Bの輝度を直接持つため, ビデオ画像の取り込みや, レイトレーシングなどのコンピュータグラフィックスに便利 |

表1-1 パレットモードと多色モードの違い

1-3 V-RAM のアドレス

表示モードは解像度によって数種類あります。しかし、大きく分類すると、縦方向と横方向の解像度により、次表のように分類できます。V-RAMのアドレスは、このモードにより決定されます。

| | | 横方向の解像度 | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| | | WIDTH 40 320ドット | WIDTH 80 640ドット | | |
| 縦方向の 解像度 | 200ドット | 320×200 | 640×200 | | |
| | 400ドット 192 (384) | 320×400 320×192(384) | 640×400 640×192(384) | | |

表1-2 ディスプレイの解像度 (X1turboZ)

192ドットモードは、低解像度モニターで高解像度モニターでしか使えない400ドットモードの 漢字等を表示するために設けられた互換モードです。従って V-RAM のアドレスは400ドットモードとほぼ同じ構成となっています。

各モードにおける画面左上の部分の V-RAM アドレスを比較したものを次に示します。 I 部の最後に、VRAM のアドレス計算プログラムを掲載してあります。

| 横縦 | | 20 00 | _ | | 40 00 | | 20 00 /84) | 40 | 40 00 /384) | |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 12345678 12345678 | 4000 4800 5000 5800 6000 6800 7800 4028 4828 5028 5828 6028 7028 7828 | 4001 4801 5001 5801 6001 6801 7801 4029 4829 5029 5829 6029 7829 7829 | | 4000 4800 5000 5800 6000 6800 7800 4050 4850 5050 5850 6050 5850 7050 5850 | 4001 4801 5001 5801 6001 6801 7801 4051 4851 5051 5851 6051 7051 7851 | 4000 4400 4400 5000 5400 55000 6400 6800 7000 7400 7800 7000 7400 7200 4028 4428 4428 4428 5028 5428 5028 6028 6028 7028 7028 7028 7028 7028 7028 7028 7 | 4001 4401 4801 5001 5401 5001 5401 5001 6001 6001 7001 7401 7801 7001 7401 7201 4029 4429 4429 5029 5029 6029 5029 6029 7029 7429 7629 7629 7629 7629 | 4000 4400 4400 5000 5400 5500 6000 6400 6800 7000 7400 7800 7000 7450 4450 4450 4450 4450 5050 5450 54 | 4001 4401 4201 5001 5401 5501 6001 6401 7001 7401 7800 7C01 4051 4451 4451 4451 4451 5051 5051 5451 5651 6651 7051 7751 | |
| | | | | | | | | | | • |

表1-3 画面左上のV-RAMアドレスの比較

● V-RAM のアドレスの求め方




図1-6 320×200ドット(4画面)




図1-7 640×200ドット(2面画)




図1-8 320×400(2画面)




図1-9 640×400(1画面)





図1-10 320×200(4096色モード)




1-4 ディスプレイの表示の仕組み

ここでテレビ信号の仕様について説明します。

テレビ画面は、RGB の蛍光体に光を当てることによって表示しています。しかし、ある瞬間を見てみると画面上の1ドットしか光っていません。その動作をスローモーションで見るとよく分かるのですが、結局、画面の左上から順番に1ドットずつ光らせているというわけです。画面がちらつきもなく自然に見えるのは、蛍光体がしばらくの間光り続けているのと人間の目の残像現象とによるためです。

また、NTSC 信号の場合、走査速度が遅いため、525本の走査線を1本おきに表示するインターレース方式を採用しています。これに対して、高解像度モードでは、1本ずつ表示しています。このような方式を、ノンインターレースといいます。ノンインターレースは、インターレースに比べてちらつきが少なく、見やすい画面となります。


参考までに、EDTV ではノンインターレース方式にすることにより、現在の TV 放送の画質の向上を目指しています。



テレビの1画面は、偶数フィールドと奇数フィールドから成り立っています。このように、1回の垂直同期の間に表示される262.5本の画像を1フィールドと呼びます。また、偶数フィールドと奇数フィールドを併せたものを、1フレームと呼びます。

第1章 グラフィックスの理論

1フィールドを走査するのに 1/60秒かかるため 1フレームの走査では 1/30秒かかります。 従って、 1秒間に 30枚の画面を見ていることになります。



1-5 ウィンドウと座標変換

ディスプレイの表示解像度は、使用しているパソコン、及びディスプレイの機種によって異なるのは当然ですが、同一パソコンで複数の表示モードをサポートしているものもあります。この場合、使用するソフトウェアが必要とする色数、解像度に表示を合わせて使用することができます。日本語ワードプロセッサや、表計算ソフトウェアのように色数が少なくても解像度が高いことを要求されるソフトウェアにはそのように合わせ、グラフィックツールやレイトレーシングを行うソフトウェアのように解像度は少し落ちても色数が多いことが要求されるソフトウェアにはそのように合わせるという具合いに、タイプによって解像度を切り換えるという使い方ができます。

X1turboZ でも、

640×400ドット 320×400ドット 640×384ドット 320×384ドット 640×200ドット 320×200ドット 640×192ドット 320×192ドット

の各表示モードがサポートされています。

この表示モードのように画面の1ドットに対応する座標系を,画面座標系又は,デバイス座標系と呼びます。この座標系は,物理的に決定されます。

しかし、アプリケーションソフトウェアを作成するとき、このような物理的な座標系を意識して作ると、汎用性がなくなり、移植性も悪くなってしまいます。

そこで、ユーザー座標系と呼ばれる論理的な座標系を定義できるようになっています。ユーザー座標系は、ワールド座標系ともよばれる実数の範囲で定義される広い空間です。このユーザー座標系と画面座標系を対応づけることをウィンドウ、ビューポート変換と呼びます。これはBASICのWINDOWコマンドに対応します。

WINDOW
$$(X_s, Y_s) - (X_e, Y_e)$$
, $(X_1, Y_1) - (X_2, Y_2)$
この値をビューボートと呼ぶ この値をウィンドウと呼ぶ

X1 の BASIC においては、WINDOW という 1 つのコマンドとしてインプリメントされていますが、一般的には、ビューポートという概念とウィンドウという概念に分かれますので、ここでは分けて説明します。

ウィンドウとは、ユーザー座標系のどの部分を表示するかを示すものです。 言葉の通り、ユーザー座標系の中に窓をあけて、その中だけが表示されるように決めるわけです。

これに対して、ビューポートとは、ウィンドウによって決められた範囲を画面上のどの部分に 表示するかを決めるわけです。




図1-14 ユーザー座標系と画面座標系の対応

第1章 グラフィックスの理論

これらの、ウィンドウや、ビューポートにより、ユーザー座標系で与えられたデータが、どのように表示されるかを表す変換マトリクスが生成されます。このマトリクスは3×3のマトリクスで表され平行移動とスケーリングが行われます。

ここで、ウィンドウ、ビューポート変換マトリクスについて説明します。




図1-15 平行移動(ウィンドウの中心へ移動する)

まず、ユーザー座標系の原点を、ウィンドウの中心へ移動する変換マトリクスを求めます。

$$M_{I} = \begin{bmatrix} 1 & , & 0 & , & 0 \\ 0 & , & 1 & , & 0 \\ -\frac{X_{1} + X_{2}}{2}, & -\frac{Y_{1} + Y_{2}}{2}, & 1 \end{bmatrix}$$

次に、ウィンドウとビューポートの大きさを合わせます。




図1-16 スケール(大きさを変える)

$$\mathbf{M}_{z} = \begin{bmatrix} \frac{X_{e} - X_{s}}{X_{2} - X_{1}}, & 0 & , & 0 \\ 0 & , & \frac{Y_{e} - Y_{s}}{Y_{2} - Y_{1}}, & 0 \\ 0 & , & 0 & , & 1 \end{bmatrix}$$

最後にビューポートを画面上に配置する変換マトリクスを求めます。




図1-17 平行移動(画面上の表示位置へ移動する)

$$M_{3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{X_{S} + X_{e}}{2}, & \frac{Y_{S} + Y_{e}}{2}, & 1 \end{bmatrix}$$

従って、点(X,Y)を変換するとき M1,M2,M3 を掛けあわせればよいため、変換後の点(X',Y')は

 $(X',Y',1) = (X,Y,1) \cdot M1 \cdot M2 \cdot M3$

となります。

この変換のプログラムをI部の最後に掲載してあります。

1-6 色の表現(RGB と HSV)

(1) 色の表現方法

色の表現方法にはいろいろありますが、代表的なものとして以下の方法があります。

- ① RGB モデル パーソナルコンピュータ, グラフィックディスプレイ
- ② HSV モデル 美術, デザイン
- ③CMYモデル 印刷,写真のネガ

パーソナルコンピュータは、RGB モデルであり V-RAM や、パレットレジスタの設定は、RGB で行われます。しかし、美術や、デザインの世界では使いにくいため、HSV 方式がよく使われます。CMY モデルは、特殊な用途で使われるため、説明は省略します。

(2) RGB モデルについて

RGB モデルは、直交座標系で表され、Red,Green,Blue の 3 色の明るさを x,y,z 軸とします。以下に図で示します。




図1-18 RGBモデル

XlturboZ は,R,G,B,各 4 ビットの階調を持つので 2 4*3 = 4096色を表現することができます.

(3) HSV モデル

HSV モデルは, 色相(HUE), 彩度(SATURATION), 明度(VALUE)の3つの要素で表されます.

色相とは、色あいとも呼ばれるもので、赤青黄などの色の種類を表します。これは、光のスペクトルにより変化します。ただし、波長によるスペクトルではなく仮想的なスペクトルで、色度図と呼ばれます。

彩度とは、飽和度、あざやかさと呼ばれるもので色の濃淡(純粋さ)を表します。これは、無彩 色(白, 灰, 黒)の割り合いにより変化します。

明度とは、輝度、コントラストと呼ばれるもので、色の明るさを表します。これは、光の強さ により変化します。

これらの3つの要素を,色立体で表すと図1-19のようになります。中心軸の下から上にいくにつれて明度が増加し、また、この軸を中心にして回転する円周上に色相が表され、角度として表されます。またこのときの半径が彩度を表し、半径が大きいほど純度が増します。




図1-19 HSVモデル






図1-20 色度図

各色の要素とスペクトルと輝度レベルの関係を図で示します。




R.G.Bが合成されると、白色となり無彩色となる。 彩度とは、無彩色でない部分の比率である。

図1-22 彩度とスペクトル



(4) HSV モデルから RGB モデルへの変換と逆変換



第1章 グラフィックスの理論

図1-20の色度図を円柱で近似すると図1-24のようになります。

赤を0°とすると、緑は120°、青は240°となります。色相は、度で表す方法とラジアンで表す方法 がありますが、度の方が分かりやすいので、度で表すことにします。また彩度と明度は0~100% で表すこととします。

RGB, それぞれの階調数をn, 色相をHとすると

$$0 \stackrel{\circ}{\leq} H \stackrel{\leq}{\leq} 60^{\circ}$$
 $R1 = n$
 $60 \stackrel{\circ}{\leq} H \stackrel{\leq}{\leq} 180^{\circ}$ $G1 = n$
 $180 \stackrel{\circ}{\leq} H \stackrel{\leq}{\leq} 300^{\circ}$ $B1 = n$
 $300 \stackrel{\circ}{\leq} H \stackrel{\leq}{\leq} 360^{\circ}$ $R1 = n$

となります。ここで、彩度Sは $1-\frac{r}{r_0}$ となるから

$$\begin{array}{ll} 0^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 120^{\circ} & B_{I} \! = \! \frac{n \times (100 - S)}{100} \\ \\ 120^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 240^{\circ} & R_{I} \! = \! \frac{n \times (100 - S)}{100} \\ \\ 240^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 360^{\circ} & G_{I} \! = \! \frac{n \times (100 - S)}{100} \end{array}$$

となります。残りの1色は、色相の比率により求めることができます。

$$\begin{array}{lll} 0^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 60^{\circ} & G_{i} \! = n \times \frac{(100 - S)}{100} + n \times \frac{H \! - \! 0}{60} \times \frac{S}{100} \\ 60^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 120^{\circ} & R_{i} \! = n \times \frac{(100 - S)}{100} + n \times \frac{120 \! - \! H}{60} \times \frac{S}{100} \\ 120^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 180^{\circ} & B_{i} \! = n \times \frac{(100 - S)}{100} + n \times \frac{H \! - \! 120}{60} \times \frac{S}{100} \\ 180^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 240^{\circ} & G_{i} \! = n \times \frac{(100 - S)}{100} + n \times \frac{240 \! - \! H}{60} \times \frac{S}{100} \\ 240^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 300^{\circ} & R_{i} \! = n \times \frac{(100 \! - \! S)}{100} + n \times \frac{H \! - \! 240}{60} \times \frac{S}{100} \\ 300^{\circ} \! \leq \! H \! \leq \! 360^{\circ} & B_{i} \! = n \times \frac{(100 \! - \! S)}{100} + n \times \frac{360 \! - \! H}{60} \times \frac{S}{100} \end{array}$$

最後に明度Vを考慮すると

$$R = \frac{R_1 \times V}{100}$$

$$G = \frac{G_1 \times V}{100}$$

$$B = \frac{B_1 \times V}{100}$$

となります.

実際にはこのように場合分けをしなくても、MOD 開放などを用いてコンパクトにコーディングできます。

I 部の最後に、HSV から RGB への変換と RGB から HSV への変換プログラムを掲載します。

(5) 光の3原色と色の3原色

光源から出た光を合成すると明るくなり白に近付いていきます。これに対して絵の具やインクをどんどん重ね合わせていくと光を吸収し黒に近付いていきます。その理由は、絵の具やインクによって見える色は、反射光を見ているからです。つまり青く見える絵の具は、青以外の色を吸収しているということです。

光のように、合成していくと明るくなるものを加算混合といいます。これに対し絵の具のよう に重ねるとどんどん暗くなるものを減算混合といいます。




図1-26 RGBとYMCの違い

以下に加算混合、減算混合の例を示します。




図1-27 加法混合と減法混合の違い

1-7 ディザリング

X1turboZ では、最高4096色の色しか表示できませんが、ディザリング機能を用いると疑似的に1670万色を同時に表示することができます。

普通,疑似的に色数を増やす方法として、タイリング方式とディザリング方式がありますが、 タイリング方式は、1ドットの色の忠実性は高いのですが、解像度が落ちてしまうため、あまり 実用性はありません。

ディザリング機能は、あくまでも疑似的に色数を増やすため、中間色を使用すると幾何学模様 が表示されることがあります。

ディザリング方式にもいろいろありますが、本節では4×4のディザマトリクスを使用する場合を例にとって説明します。

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 2 & 10 \\ 12 & 4 & 14 & 6 \\ 3 & 11 & 1 & 9 \\ 15 & 7 & 13 & 5 \end{bmatrix}$$

ここでDをディザマトリクスといいます。

表示したい点の座標値を(x,y),表示したい色をR,G,Bとします。ここでRGBは、画面座標系(x,y)の0-15で表される各色の輝度レベルを表します。

$$i = x AND 3$$

J = y AND 3

上式で定義されるi,jにより D(i,j)を求めます。

ディザリング後の色を(R'.G'.B')とすると、

$$R' = \frac{(R * 16 + D(i, j))}{16}$$

$$G' = \frac{(G * 16 + D(i, j))}{16}$$

$$B' = \frac{(B * 16 + D(i, j))}{16}$$

となります




図1-28 ディザリングのしくみ

ディザ値によって輝度が高くなる確率が変わるため、色の細かい変化を表現することができます。

●ディザリングを使用したときの画面

VRAM が 2 枚のとき、カラーコード 0 を透明色として使用すると考えると、階調は、22-1=3 階調となります。つまり、輝度が 0 %、50 %、100 %の 3 通りしかないことになります。次にこれを# 0 %、#50 %、#100 %として表してディザリングを行ったときと、行なわない時の違いを示します。

①ディザリングなしのとき



図1-29 ディザリングなしのときの表示

②ディザリングを使用したとき



図1-30 ディザリングを使用したときの表示

遠くから見るとディザリングを使用したときは、除々に色が変化しているように見えます。

第2章

グラフィックツールの製作


本章では、コンピュータグラフィックスに必要な各種の描画アルゴリズムを解説するとともに、 多色モードでのグラフィックサブルーチンを提供します。グラフィックサブルーチンは、アルゴ リズムの理解を目的としているためすべて BASIC で記述しています。その結果、実行速度は決し て速いとはいえませんが、IN,OUT 文を多用するなど機械語化しやすいコーディングになってい ます。従って、アルゴリズムを理解された読者は、機械語化を試みるのもよいでしょう。

2-1 各種描画アルゴリズム

2-1-1 直線描画のアルゴリズム

直線描画のアルゴリズムには、いろいろありますが、ここでは Bresenhan のアルゴリズムについて説明します。 直線を引くアルゴリズムにおいては、いかにしてもっとも効率よくとぎれない線を引くかが重要になってきます。この Bresenhan のアルゴリズムでは、直線を描画する方法が、x方向の変化量とy方向の変化量によって大きく分けられます。

これは、変化量の大きい方を基準にした方が、分割数が増え、きれいな線が、描けるからです。






図2-3




図2-4 xとyの増分値




図2-5 誤差項εの変化

直線を描画しようとするとき、変化量の大きい方を1ドット増加または減少させた場合に、もう片方が1ドット増加または、減少するのか、変化しないのかを、誤差項NEで判定します。つまり、誤差項NEが、NDXより大きいか小さいかによって1ドット変化させるかどうかが決定されるわけです。




図2-6 整数型誤差項NEの変化




図2-7 画面上のドット表示

2-1-2 グラデーション付きの直線描画

直線を描画するとき、始点と終点の座標値と、直線の色を指定すると、その直線は同じ色で表示されます。ここでは、始点と終点に対して別の色を指定することにより、その間の色を補間し、グラデーションをつけて描画する方法について説明します。

直線を描画するとき、xとyの変化量が大きい方の値を1ドットずつ変化させた方が、きれいな線が描けることはすでに説明しましたが、色についても同じことが言えるため、同様の方法で補間します。本サブルーチンでは、色は、RGBで表すような仕様になっていますので、RGBそれぞれに対して、補間していきます。HSV やカラーコードで表現している場合も、同様にできます。ただし、HSV の場合、HUE は359°の次が0°になるため、注意が必要です。

2-1-3 グラデーション付きの3角形表示アルゴリズム

3角形の頂点の座標値と色を与えることにより、グラデーションを付けて表示する方法は、曲面の多面体表示など3次元グラフィックスではよく使われています。しかしイラストを描くときにも、3点の座標と、色を指定するだけで、その内部にグラデーションをつけて塗りつぶす機能があれば、非常に使いやすいものとなります。そこで、そのアルゴリズムについて説明します。このアルゴリズムは、グーローシェーディングと呼ばれる手法を参考にしています。

第2章 グラフィックツールの製作

画面座標系での 3 点 $P_1(x_1,y_1)$, $P_2(x_2,y_2)$, $P_3(x_3,y_3)$ とそれらの点の色 $C_1(R_1,G_1,B_1)$, $C_2(R_2,G_2,B_2)$, $C_3(R_3,G_3,B_3)$ が与えられているとします。ここで、3 角形 $P_1P_2P_3$ の内部にある任意の点 P(x,y) の色を求めてみます。まず、y 座標について、y ートすると、次のようになります。




図2-8 三角形の種類

点 P_2 を通る水平線と辺 P_1P_3 との交点を $P_4(x_4,y_4)$ とすると 3 角形 $P_1P_4P_2$ と 3 角形 $P_3P_2P_4$ に分けられます。

点 Pを通る水平線と 3 角形との交点を $P_5(x_5,y_5)$, $P_6(x_6,y_6)$ とします。点 P_5 の色と x 座標は, P_1P_3 を線形補間することにより求めることができます。点 P_6 の色は, $y_6 \ge y_2$ のときは P_1P_2 を線形補間し, $y_6 \ge y_2$ のときは, P_2P_3 を線形補間することによって求めることができます。 P_5P_6 の色が決まれば,グラデーション付のラインと同じ方法で水平線を描画していけばよいでしょう。




図2-10 描画順序

2-2 グラフィックサブルーチン

2-2-1 本グラフィックサブルーチンの特徴

- MERGE コマンドによるモジュール結合
- GOTO 文と REM 文によるブロック IF 文
- ●変数名の命令規則によるモジュール変数の分離
- ●他言語への1対1対応の移植性
- ●コメント行によるドキュメント化
- ●ラベル付きサブルーチンによる機能モジュール提供
- DEFINT, etc による,変数の型宣言

(1) MERGE コマンドによるモジュール結合

本グラフィックサブルーチンは行番号が10000行から始まっており,ユーザーの作成するメインルーチンの行番号と重複しないようになっています。ですからメインルーチンは、1~9999で作成し、必要なモジュールを MERGE すればプログラムが完成するようになっています。

MERGE したままセーブすれば、次回からはそのまま実行できます。


変数名規則さえ守っていれば MERGE したサブルーチンのモジュール変数は、全く意識しなくて構いません。

(2) GOTO 文と REM 文によるブロック IF 文

BASICでは、IF 文を複数行に渡って記述することができません。そのために、プログラムが分かりにくくなったり、他言語への書き換えが難しくなったりしています。 そこで GOTO 文と REM 文を用いた、ブロック IF 文により記述します。

ブロック IF に文は次の条件があります。

①フォーマットは次の通りです



② 原則としてブロック IF 文の長さは,画面の1ページ(25行)以内とします。画面上でのデバッグ効率と,モジュール構造を分かりやすくするため,1ページ以内で理解できるようにするわけです。1ページを超えるときは,なるべく,サブルーチン化するようにします。

これにより GOTO 文のジャンプ先も1画面で見られるため、デバッグしやすくなります。

③ GOTO 文は、コメント行へジャンプするようにします、

コメント行以外は、追加削除など、修正が加えられる可能性が大きいため GOTO 文はコメント 行へジャンプするようにします。コメント行を記述したくないときは行番号の追加、削除のとき に要注意です。

(3)変数名の命令規則

本サブルーチンパッケージでは、モジュール変数という概念を用いています。FORTRAN、C 言語などでは、グローバル変数とローカル変数という概念があり、プログラム作成時に、ローカル変数として、他のモジュールの変数名を気にせずプログラムを作ることができます。しかし、BASICでは、グローバル変数しかなく、サブルーチンで、どのような変数を使用するのかを常に認識していなければなりません。そこで、モジュール変数という概念を用いて、他モジュールの変数を意識せずにプログラムを作成する方法を説明します。

● BASIC でエラーとなる例

@リスト2-2入る

```
FOR L=1 TO 10

GOSUB "GLINE"

NEXT 同じ変数を使用すると

END 正常に動作しない!

;

LABEL "GLINE"

FOR L=1 TO IX

PSET(IX,IY)

NEXT

RETURN
```

①変数名の命名規則

BASIC 独特の%, \$, #などによる変数宣言は行わず, 変数の開始文字でデータ型を区別します。また, 一般変数, モジュール変数により, 開始文字を区別します。

| | 一般変数 | モジュール変数 |
|------|---------------|--------------|
| 整数型 | l (Integer) | N(iNteger) |
| 実数型 | R (Real) | E(rEal) |
| 倍精度型 | D (Double) | A(dAburu) |
| 文字型 | C (Character) | H(cHaracter) |

*- **の *doubleのOは 0 と誤り易いため ローマ字記述のAを用います

1文字目をとる 2文字目をとる

表 2 - 1

また、FORTRAN などへの移植を考えるのならば、変数名は6文字以内にする必要があります。本サブルーチンパッケージは、すべて6文字以内となっています。

また、C言語などへの移植を考えるならば、配列は0からとっておいたほうが良いでしょう。 つまり、すべてのメインプログラムの初めに

DEFINT I-N

DEFSNG R.E

DEFDBL D,A

DEFSTR C.H

OPTION BASE 0

と記述しておくわけです。

そして、プログラムを作成するときは、I.R.D.C で始まるようにすればよいわけです。

②ラベル名の命令規則

本サブルーチンパッケージでは、ラベル名は Graphic のGをとって、必ずGで始まるようになっています。従って、メインルーチンではGで始まるラベルはなるべく使わないようにした方が良いでしょう。

(4) ラベル付きサブルーチンの使用法

実際に使用することを考えると、BASICのサブルーチンではなく、CALL文によるアセンブラプログラムの呼び出しにした方が高速で使い易いのですが、今回は、描画アルゴリズムの理解が、目的であるためサブルーチン形式としました。しかし、サブルーチンでは引数渡しができないため、命令規則に合ったモジュール変数に値を代入してから、サブルーチンを呼び出します。

このように記述しておけば、アセンブラ版の CALL 命令ができれば、すぐに置き換えが可能です。また、引数渡しが可能な、他言語への移植も容易です。

点を描画するとき

BASIC で

PSET(x.v.c)

と記述するものを

本サブルーチンパッケージでは

NX = x : NY = y : NC = c

GOSUB "GPSET"

という形態で表現します。

なお、FORTRAN や BASIC の CALL 文では

CALL GPSET(x,y,c)

第2章 グラフィックツールの製作

C言語では

gpset(x,y,c)

と記述します。

2-2-2 汎用グラフィックルーチンと高速グラフィックルーチン

よく高速グラフィックパッケージという言葉を見かけますが、はたして、高速グラフィックパッケージは良いのでしょうか。もし、全く同じ機能を持つのであれば高速の方が良いことはいうまでもありません。しかし、高速であるこということは、なんらかの機能が欠けていると考えた方が良いでしょう。

マウスで、画面上の座標値を指示して、直線や、曲線を描くときは、ユーザー座標系などは必要ないため、ウィンドウ、ビューポート変換やクリッピングのロジックは全く必要ありません。 しかし、CAD などで実数の座標値のモデルを表示するときには、拡大、縮小がスムーズにできなければいけないため、ユーザー座標系は必須の機能となっています。

このように用途に応じて必要な機能だけを取り出すことにより、高速化したものを、高速グラフィックルーチンと考えた方が良いでしょう。




図2-1 汎用グラフィックパッケージの処理

2-2-3 グラフィックスモードの初期化処理

(1)解像度の設定

画面の解像度は、WIDTH 文で設定します。

320×200 WIDTH 40,25,0,1

640×200 WIDTH 80,25,0,1

(2) V-RAM モードの設定

パレットモードか 多色モードかの設定は、&H1FB0 で設定します。

多色モード(4096色×1面) OUT &H1FB0,&H80

多色モード(64色×2面) OUT &H1FB0.&H90

(3)スクリーンモードの設定

スクリーンについての初期設定をします.

4096色/64色(バンク 0) OPTION SCREEN 0

SCREEN 0, 0

64色(バンク1) OPTION SCREEN 0

SCREEN 2, 2

2-2-4 パレットの初期化

カラーパレットの初期化コマンドは、用意されていないため、プログラムによる初期化が必要です。このパレットはリセットしても初期化されないので、注意しなければなりません。

電源 ON の時は、4096色モードとなっているため64色 2 画面モードにするときは、プログラムで初期化をするしかありません。そこで、64色 2 画面モード時のパレット初期化ルーチンと4096色同時表示時のパレット初期化ルーチンのプログラムを掲載します。

プログラムの説明をしますと、OUT &H1FB0,&H80で、多色モードに設定していますが、これは多色モードでないと、パレットの初期化ができないためです。パレットの設定を行うときは、OUT &H1FC5,&H80を実行してから設定しなければなりません。また、パレットの設定が終了したら、OUT &H1FC5,&H0を実行しなければなりません。4096色の時は B,R,G の順番にカラーコードと輝度を1つずつ上げていき、16×16×16=4096色分のカラーコードを設定します。

それに対して、64色 2 面モードのときは、 $4 \times 4 \times 4 = 64$ を 2 回実行すればよいので、128色分のカラーコードを設定するだけでよいのです。

64色2面モードのときに、4096色分のカラーコードを初期化しないのは、おかしいと考えがちですが、64色2面モードのときは、片方のプレーンをマスクして2ビットしか見にいかないため、128色分の初期化で十分なのです。

2-2-5 BASIC で 4096 色同時表示を行う方法

XlturboZ は、4096色同時表示モードをサポートしていますが、BASIC の LINE コマンドや PSET コマンドで、カラーコード4095などと記述すると、Illegal function call というメッセージ が出力されてしまいます。Z's STAFF で作成した画面を BASIC 上で表示することはできても、その上に絵を描くことはできません。そこで BASIC で4096色同時表示を可能にするサブルーチンを作成しました。

サブルーチンには、BASIC のグラフィックコマンドを使用した例と、VRAM を直接操作した

例の2つのサブルーチンがあります。前者は比較的高速(といっても一般の BASIC より4倍遅い)で、ステップ数も短く理解しやすいようになっています。後者は、非常に遅く、ステップ数も多いのですが、VRAM を直接操作したり、アセンブラ命令と対応が取れるようになっているため、アセンブラ化すれば非常に高速になります。また、BASIC の内部処理も理解できるようになっています。(但し、X1turbo の BASIC が、これと同じアルゴリズムであるかどうかは、確認していません)

このアルゴリズムでは、まず、SCREEN 文で、SCREEN 3から描画していきます。SCREEN 3は、4096色モードの場合、最も、輝度の低いビットが、割り当てられています。そこで、NC で与えられたカラーコードの1ビット目を取り出します。取り出したビットが、BLUE ならそのまま、RED なら 2 倍、GREEN なら 4 倍すると、パレットモードのカラーコード(NCOL)になります。

| | G | R | В | |
|---|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |

図2-11 パレットモードのカラーコード(初期値)

SCREEN 2は4096色モードの場合, 2番目に輝度の低いビットが割り当てられています。そこで(NC AND 2)/2の演算を実行することにより、2ビット目を取り出します。パレットモードへのカラーコードの変換は、SCREEN 3と同じです。

SCREEN 1,SCREEN 0 についても、SCREEN 2の2を4、8 に変更するだけで全く同じように変換できます。

このようにして、長方形や、円や、円弧なども、4096色モードで描画することができます。当 然ビデオ入力した画像の上に重ねて描画することもできるようになります。

しかし、LINE を1本描画するために、このようなコーディングをするのは大変なので、サブルーチンとしておき、座標値と色コードだけ設定するようにすれば使いやすいでしょう。




図2-12 4096色の輝度レベル




図2-13 64色 2面モードのときの輝度レベル

第3章

ステレオグラフィックスの理論

3-1 3次元表示の方法

コンピュータを利用して3次元表示を行う場合,実際に利用されている方法として,現在以下の4通りがあります。

- ①アナグリフ方式(赤青スクリーン方式)
- ②ステレオスコープ方式
- ③偏光板による方式
- ④液晶シャッタによる時分割方式

この他に、ホログラフィなどの方法もありますが、ラスタスキャン型ディスプレイでの実現が 難しいためここでは、述べないことにします。

これらの方法はいずれも、左目用の画像と右目用の画像を作成し、それを各種のフィルタを使用して分離するもので、両眼視差方式と呼ばれます。従って、どの方式も、特殊なめがねを必要とします。

めがね不要の方式として、レンティキュラ板や、IP を使用する方法がありますが、いずれも電気的な信号処理が必要のため除いてあります。

ここでそれぞれの方式の利点、欠点をまとめると次表のようになります。

| | めがね | カラー | 視点 | 観察者 | 画面の大きさ | ハードウェア |
|--------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|------|--------|---------------------------------|
| アナグリフ 方式 | 必要 赤青 ス <i>ク</i> リーン | 不可 | 自由 (ただし映像) は変化しな い | 複数 | 1/1 | なし |
| ステレオ スコープ 方式 | 必要 レンズ付 (慣れれば めがね不要) | 可 | 固定 | . 1人 | 1/2 | なし |
| 偏光板 方式 | 必要 偏光レンズ | 可 | 自由 ただし映像 は変化しな い | 複数 | 1/1 | ディスプレイ に偏光板とス クリーンが必 要 |
| 液晶シャッタ 方式 | 必要 液晶シャッタ | 可 | 自由 (ただし映像) は変化しな い | 複数 | 1/1 | 簡単な装置が 必要 |
| レンティキュラ板 IP方式 | 不要 | 可 | 自由 /視点を変え ると映像を 変化する | 複数 | 1/1 | 複雑な装置が 必要 |

表3-1 3次元立体映像の分類

3-1-1 アナグリフ方式

この方式は一般に、赤青スクリーン方式として広く知られています。この方式では、左目用の映像を赤、右目用の映像を青で、画面上に重ねて表示します。赤いスクリーンは赤い光しか通さず、青いスクリーンは青い光しか通さないため、左右の目で別々の映像を見ることができます。




図3-1 アナグリフ方式


アナグリフ方式の利点は、赤と青のセロハンを使えばよいので、容易にめがねが作れることにあります。また、赤と青の2色しか使わないため、カラー信号の処理がやり易く、コンピュータディスプレイ上での実現も容易で、様々な映像を作ることが可能です。

しかし、ただ赤や青といっても光のスペクトルが少しずつ異なっているため、映像が2重になるゴーストが発生する可能性があります。また、色フィルタを使っているためカラー表示はできません。

さらに、赤と青の画像を長時間見ていると目が疲れるという欠点もあります。

3-1-2 ステレオスコープ方式

ステレオスコープ方式では、ディスプレイの画面をたてに2分割し、左側に左目用の画像、右側に右目用の画像を表示します。これを、画面の中心位置から見ることによって、立体的に見ることができます。



ステレオスコープ方式の場合, 画面を 2 分割するためそのままでは画面が小さくなってしまいますが, レンズ付きのメガネを使用すれば解決できます.

図3-3 立体映像の原理

ステレオスコープ方式は、カラーで3次元表示を行うための最も簡単な方法として知られています。

ただし、この方式の場合、視点が、画面の中央に固定されてしまうため、一人しか見ることが できません。


3-1-3 偏光板方式

偏光板方式とは、スクリーンに偏光方向の異なる左右の画像を表示し、観察者が偏光レンズ付きのめがねをかけることによりカラーの立体映像を見ることができる方式です。パソコンなどのラスタスキャン型のディスプレイで、この方式を実現するには、TV画面に偏光をコントロールできる大型液晶シャッタを取り付けなければならず、現在ではまだまだ高価です。

第3章 ステレオグラフィックスの理論

3次元立体映画では、スクリーンに偏光の異なる映像を撮影することにより、かなり実用化されています。

偏光には、直線偏光と、円偏光がありますが、直線偏光は傾くと、画面が見えなくなる欠点があり、円偏光方式の方が優れています。



3-1-4 時分割方式

時分割方式は、左目と右目の映像を交互に表示して液晶シャッタ付きめがねを、画面と同期を とりながら ON / OFF にする方式です。VHD ビデオディスク、X1turbo などで採用している方 式で、価格も安く、現在最も普及しています。

しかし、時分割方式のため NTSC 信号では画面がちらつき、あまり画質は良くありません。また、テレビ信号と同期をとって液晶シャッタをコントロールする必要があるため、めがねについているコードがわずらわしく感じます。

画質の悪さについては、EDTV が実現すればノンインターレース方式で表示できるため、かなり明るくなり、ちらつきも減っていくと思われます。そして、液晶シャッタの開閉速度が向上すれば、もっとちらつきのない画面が、表示できるようになるでしょう。

3-2 3次元立体表示の仕組み


人間はどのようにして、遠近感を得ているのでしょうか.

人間は、さまざまな状況のもとで3次元的な距離を認識します。その中の主なものとして以下 に示すものが、挙げられます。

- ①レンズの焦点距離によるもの
- ②両眼視差によるもの
- ③物体の大きさなどによるもの
- ④物体速度によるもの

①レンズの焦点によるもの

人間がものを見るとき、その物体に焦点を合わせようとしますが、そのときのレンズの膨らみ 具合いにより距離を測るものです。ですから片目であっても距離は分かりますが、遠すぎるもの に関しては分かりません。



②両眼視差によるもの

遠くにあるものと近くにあるものでは、左右の目に見える見え方が異なります。つまり、遠くになればなるほど、左目と右目の映像は同じになります。3次元立体表示機能は、ほとんどこの両眼視差を利用した方式です。

人間の目は、左右の画像のパターン認識を行い、パターンの一致した部分の左右の間隔により、 距離を測ります。

X1 turbo などの液晶シャッタによる方式は、この両眼視差によるものです。

第3章 ステレオグラフィックスの理論





図3-6

③物体の大きさによるもの


同じ大きさのものであれば、手前のものほど大きく見え、遠くにあるものほど小さく見えます。 絵画が、立体的に見えるのは、この大きさによる場合が多いです。



④移動速度によるもの

手前のものほど早く動き、遠くのものほど遅く動くため、物体の移動速度でも、距離を知ることができます。

アニメーションなどでは、セル画と背景の移動速度を変えることにより、立体感を出そうとしています。






図3-8

第4章

FM音源によるMUSIC機能

4-1 光と音


光も音も波の一種です。光は、可視光線ともいわれ、周波数が非常に高い波です。それに対し、音は音波ともいわれ、周波数が低い波です。つまり、音も光も周波数が異なるだけで、同じようなものなのです。

光も音もその周波数成分によって、その性質が異なります。光は、主に色でその性質を表しますが、音は、音色(音の種類)、音程(音の高さ)、音量(音の大きさ)によって、その性質を定義します。これらを音の3要素といいます。


4-2 音色とは

音色とは、音の種類のことです。例えば、ピアノの音とかバイオリンの音とかトランペットの音などと呼ばれているのは、音色のことです。色を光のスペクトルで表したように、音色もスペクトルで表すことができます。スペクトルとは、音の周波数成分の分布のことです。つまり、どの様な周波数の音がどれだけ含まれているかを表したものです。正弦波は、一つの周波数成分しかありませんが、楽器などの音は、基準となる音の2倍、3倍・・・の周波数の音が、含まれています。これらの音を2倍音、3倍音・・・と呼び、基準となる音を基音と呼んでいます。音色は、これらの倍音成分の含まれている割合により変わるわけです。

普通の楽器は、整数倍の倍音からできていますが、打楽器などは、非整数倍の倍音も含まれます。非整数倍の倍音が増加すると、ノイズに近くなります。ノイズとは、すべての周波数成分を同じ様に持っている音のことです。



正弦波のスペクトル



ノイズのスペクトル




図4-1 音色とスペクトル

4-3 音程とは

音程とは、音の高さのことです。例えば、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、といえば音程を表します。音程は、音の周波数によって表されます。高い音ほど周波数が高く、低い音ほど周波数が低くなります。周波数は A3 の音といえば、440Hz というように決められています。つまり、音色によって決められた周波数成分によってできる波形を、音程で指定された周波数で繰り返すわけです。




図4-2 音程の違いによる時間と振幅の変化

4-4 音量とは

音量とは、音の大きさのことです。音量は、音の振幅の大きさで表され、単位は dB または、ホンで表します。大きな音ほど振幅は大きく、小さな音ほど振幅は小さくなります。




図4-3 音量の違いによる時間と振幅の変化

4-5 音色エディタの機能

音色エディタは、音を作り出すソフトです。ミュージックツールには、200種類もの音色が用意されているため、それだけでも十分いろいろな曲を作ることができます。

音は、適当に操作しても、全く出ないということはありません。しかし、適当に操作して、気に入った音ができたとしても、それは、音を作ったことにはなりません。音を作るとは、頭の中でどのような曲を作るのかを考えてからその音を作りだしていくものです。そのためには FM 音源 のしく みについて の知識が必要です。そこで FM 音源について説明します。

4-5-1 オペレータとは

X1turboZには、オペレータが4つあります。この4つのオペレータを組み合わせることにより、いろいろな音色を作り出すことができます。オペレータにはキャリアとモジュレータがあります。しかし、オペレータとは、単なる正弦波を生成する発振器ですので、キャリア用のオペレータとか、モジュレータというふうに分かれてはいません。実際には、使用法によって、キャリアなのかモジュレータなのか決まります。つまり、キャリアは、音量を決定し、モジュレータは音色を決定します。

オペレータには、フィードバックできるオペレータが1つだけあります。フィードバックとは、オペレータが自分自身に対して変調をかけることです。これは、縦にオペレータを重ねたのと同じ意味になります。X1turboZでは、オペレータ1だけがフィードバックをかけることができます。変調とは、どのようなことなのかを理解するためにI部の最後に、キャリアとモジュレータの周波数により、音の波形がどのように変化するかを見ることのできるプログラムを載せてあります。





図4-4

4-5-2 アルゴリズムとは


オペレータの組合せ方をアルゴリズムといいます。X1turboZでは、8つのアルゴリズムがあります。キャリアは、最下段に位置しています。また、モジュレータは二段目以上に位置しています。アルゴリズムには、いろいろな型があるので理解しにくいと思いますが、基本的には2つのオペレータの合成に置き換えて考えることができます。



このように、オペレータを並列に並べて合成すると2つのキャリアの周波数成分が加えられるだけです。それに対して、変調をかけたときは、様々な倍音声分を作り出すことができます。また、モジュレータに対して変調をかけることもできるため、変調効果を大きくしたいときは、オペレータを縦に直列に並べた方が良いです。

次の図に示すように、複雑なアルゴリズムも、2つのオペレータの合成に置き換えて考えることができます。

• フィードバックがあるとき



• 複数のモジュレータがあるとき




図4-7

• 複数のキャリアにフィードバックがあるとき




図4-8

4-5-3 エンベロープとは

音には、時間的な変化があります。例えば、ピアノの鍵盤をたたくと、その瞬間には最も大きくなり、それからキーを押している間は、ゆっくりと小さくなっていきます。そして、キーを離してから、しばらくすると音は聞こえなくなります。このような音の時間的な変化をエンベロープといいます。楽器の音の場合、音程がずれては困るため、音程は一定ですが、音量と音色は、時間的に変化します。音量を変化させるときは、キャリアに対してエンベロープを効かせます。それに対して音色を変化させるときは、モジュレータに対してエンベロープを効かせます。

キャリアのエンベロープ : 音量の時間的変化

モジュレータのエンベロープ : 音色の時間的変化

エンベロープは、AR,1DL,1DR,2DR,RR の 5 つのパラメータによって設定されます。最後に R のつくものは、RATE といい、速度を表します。これに対して、Lのつくものは、LEVEL といい大きさを表します。

また、音の鳴り始める時間、つまりピアノの鍵盤をたたいた時間や、トランペットを吹き始めた時間を、KEY ON といいます。これに対して、音の鳴りやむ時間、つまりピアノの鍵盤を離した時間や、トランペットを吹くのをやめた時間を、KEY OFF といいます。

1. AR (ATTACK RATE)

ARとは、KEY ONから、音が最大になるまでの速度のことです。音の立ち上がりを決めるパラメータで、ピアノなどは大きく、バイオリンなどは小さくなっています。

2. 1DL (1st DECAY LEVEL)

音は、KEY ON の瞬間、大きな音がでますが、その後持続状態が保たれます。1DLとは、接続状態が始まるときの、音のレベルのことです。

3. 1DR (1st DECAY RATE)

1DR とは、最大レベルから、1DL で設定したレベルになるまでの速度のことです。

4. 2DR (2nd DECAY RATE)

2DR とは、持続状態での音の減衰する速度のことです。2DR があまりに大きすぎると音はよく出なくなってしまいます。

5. RR (RELEASE RATE)

RRとは、KEY OFF から音が聞こえなくなくなるまでの速度のことです。RRが小さい程、 余韻が残ります。

グラフィックサブルーチン一覧

ウィンドウ・ビューポート変換のプログラム

```
name "WINDOW"
10
1000
1010 ' WINDOW VIEW PORT CONVERT PROGRAM
         Programmed by Joe Masumura
1020
1030
1040 ' VALIABLE INITIALIZE
1050 '
         1060
         IVY1 : ビューポート / ヒダリウェ / Y ザヒョウチ
1070
                                  IVX2 : ピューポート / ミギシタ
IVY2 : ピューポート / ミギシタ
1080
1090
         IWX1 : ウィントンウ
                         ノ ヒタンリウェ ノ X サンヒョウチ
ノ ヒタンリウェ ノ Y サンヒョウチ
1100
         IWY1 : ウィントンウ
1110
         IWX2 : ウィントンウ
                         ノミキンシタ
                                  . ノ X サ*ヒョウチ
ノ X サ*ヒョウチ
1120
                          ノ ミキンシタ
         IWY2 : ウィント"ウ
1130
             . チョクセン / シテン / X サーヒョウチ
: チョクセン / シテン / X サーヒョウチ
: チョクセン / シェウテン / X サーヒョウチ
: チョクセン / シュウテン / X サーヒョウチ
1140
         IX1
         IY1
1150
1160
         IX2
             : チョクセン ノ シュウテン ノ Y サーヒョウチ
1170
         IY2
1180 '
1190 DEFINT I-N
                 ,変数宣言
1200 DEFSNG R,E
1210 DEFDBL D, A
1220 DEFSTR C.H
1230 OPTION BASE 0
1240
     'GRAPHIC INITIALIZE 'グラフィックスの初期化
1250
1260
1270 OPTION SCREEN 0
1280 SCREEN 0,0
1290 WIDTH 80,25,1,0
1300 WINDOW
1310 KLIST 0
1320 CONSOLE 0,25
1330
1340 ! ピューポート ノ セッテイ
1350
1360 CLS
1370 PRINT "VIEW PORT (X1,Y1,X2,Y2)" ' ビューボートの入力
1380 INPUT IVX1, IVY1, IVX2, IVY2
1390
                              ,エラーチェック
1400 IF IVX1>IVX2 THEN 1360
1410 IF IVY1>IVY2 THEN 1360
1420 IF IVX1<0 OR IVY1>399 THEN 1360
1430 IF IVY1<0 OR IVY1>639 THEN 1360
1440 IF IVX2<0 OR IVY2>399 THEN 1360
1450 IF IVY2<0 OR IVY2>639 THEN 1360
1460
1470 LINE(IVX1,IVY1)-(IVX2,IVY2),PSET,1.B 'ビューボートの描画
1480
1490 ' ウィント"ウ ノ セッテイ
1500
1510 PRINT "WINDOW (X1,Y1,X2,Y2)" 'ウィンドウの入力
1520 INPUT IWX1, IWY1, IWX2, IWY2
1530
1540 IF IWX1>IWX2 THEN 1460
                              ' エラーチェック
1550 IF IWY1>IWY2 THEN 1460
1560
1570 ' チョクセン ノ ヒ゛ョウカ゛
1580 '
1590 PRINT "X1,Y1,X2,Y2" '座標値の入力
1600 INPUT IX1, IY1, IX2, IY2
```

```
1610 '
1620 IF IX1<IWX1 OR IX1>IWX2 THEN 1580 'エラーチェック
1630 IF IY1<IWY1 OR IY1>IWY2 THEN 1580
1640 IF IX2<IWX1 OR IX2>IWX2 THEN 1580
1650 IF IY2<IWY1 OR IY2>IWY2 THEN 1580
1660
1670 GOSUB "GTRAN" ' 座標変換
1680
1690 LINE(IX1, IY1)-(IX2, IY2), PSET, 5 ' 直線の描画
1700
1710 END
1720
1730 ' ウィント"ウ ヒ"ューホ"ート ヘンカン
1740 '
1750 '
          IX1 : FD 1 / X 9" L3 95
1760 '
          IY1 : FX 1 / Y " Lab#
          IX2 : テン 2 ノ X サーヒョウチ
IY2 : テン 2 ノ Y サーヒョウチ
1770
1780
1790 '
1800 LABEL "GTRAN"
                                               ,平行移動
1810
      IX1 = IX1 - (IWX2 + IWX1)/2
        IX1 = (IVX2 - IVX1)/(IWX2 - IWX1) * IX1
1820
1830
       IX1 = IX1 + (IVX2 + IVX1)/2
1840
                                               ,平行移動
1850
        IY1 = IY1 - (IWY2 + IWY1)/2
1860
        IY1 = (IVY2 - IVY1) / (IWY2 - IWY1) + IY1
1870
        IY1 = IY1 + (IVY2 + IVY1)/2
1880
1890
                                               '平行移動
        IX2 = IX2 - (IWX2 + IWX1)/2
        IX2 = (IVX2 - IVX1) / (IWX2 - IWX1) * IX2
1900
1910
        IX2 = IX2 + (IVX2 + IVX1)/2
1920
                                               '平行移動
1930
        IY2 = IY2 - (IWY2 + IWY1)/2
1940
        IY2 = (IVY2 - IVY1) / (IWY2 - IWY1) * IY2
1950
        IY2=IY2+(IVY2+IVY1)/2
1960 RETURN
1970
```

RGBからHSVへの変換プログラム

```
10 ' name "RGB2HSV"
1000
1010 ' R.G.B. H.S.V. CONVERT PROGRAM
1020 ' Programmed by Joe Masumura
1030 '
1040 ' VALIABLE INITIALIZE
1050 '
1060 '
           ΙH
                : Hue シキソウ (イロアイ)
                 : Saturation ካイト (アサ የカサ)
: Value メイト (アカルサ)
1070
           IS
1080
           ΙV
           IRGB: R.G.B. ヒョウケ ンノ イロ ノ キト IRGB: R.G.B. ヒョウケ ンノ イロ ノ キト INDEX IMIN: R.G.B. ノ サイショウ キト ノ イロ ノ INDEX IN: R.G.B. ヒョウケ ンノ カイチョウ スウ
1090
1100
1110
1120
1130
                    '変数宣言
1140 DEFINT I-N
1150 DEFSNG R,E
1160 DEFDBL D,A
1170 DEFSTR C,H
1180 OPTION BASE 0
1190
1200 DIM IRGB(2)
1210 IN=15
              'X1-turboZの場合15階調
1220
1230 ' GRAPHIC INITIALIZE
1240
1250 WIDTH 40,25,0,1
1260 CONSOLE 0,15
1270 KLIST 0
```

```
1280 OUT &H1FB0, &H80
1290
1300 ' R.G.B. データ ノ ニュウリョク
1310
1320 CLS
1330 PRINT "ENTER R,G,B ( 0 -"; IN;")"
1340 INPUT IRGB(0), IRGB(1), IRGB(2)
1350
1360 FOR I=0 TO 2 ' エラー ショリ
       IF IRGB(I)<0 OR IRGB(I)>IN THEN 1320
1370
1380 NEXT
1390
1400 ' サイタ"イチ サイショウチ ノ ケイサン
1410
1420 IMAX=0 ' サイタ"イチ ノ ショキカ
1430 IMIN=0 ' サイショウチ ノ ショキカ
1440 FOR I=1 TO 2
1450
      IF IRGB(I)>IRGB(IMAX) THEN 1460 ELSE 1470
1460
         I MAX = I
1470
       REM END
1480
1490
       IF IRGB(I) (IRGB(IMIN) THEN 1500 ELSE 1510
1500
         IMIN=I
       REM END
1510
1520 NEXT
1530
1540 ' メイト" (Value) ノ ケイサン
1550 '
1560 IV=IRGB(IMAX)/IN+100
1570
1580 ' サイト" (Saturation) ノ ケイサン
1590
1600 IF IRGB(IMAX)=0 THEN 1610 ELSE 1630
1610
       IS=0
1620 GO TO 1640
1630
       IS=(1-IRGB(IMIN)/IRGB(IMAX)) +100
1640 REM END
1650
1660 ' シキソウ (Hue) ノ ケイサン
1670 '
1680 IH=120*(IMAX)
1690 IF IRGB(IMAX)=IRGB(IMIN) THEN 1700 ELSE 1720
1700
1710 GO TO 1790
       IF ((IMAX-1)+3) MOD 3 = IMIN THEN 1730 ELSE 1760
IVAL=IRGB(((IMAX+1)+3) MOD 3)
1720
1730
         IH=IH+60+(IVAL-IRGB(IMIN))/(IRGB(IMAX)-IRGB(IMIN))
1740
1750
       GO TO 1790
1760
         IVAL=IRGB(((IMAX-1)+3) MOD 3)
          IH=IH-60+(IVAL-IRGB(IMIN))/(IRGB(IMAX)-IRGB(IMIN))
1770
1780
       REM END
1790 REM END
1800 IH=(IH+360) MOD 360
1810
1820 ' H.S.V. デ -タ ノ ヒョウシ
1830 '
1860
1870 OUT 8H1FC5,8H80
1880 OUT &H1088,&H80+IRGB(2)
1890 OUT &H1188,&H80+IRGB(0)
1900 OUT &H1288, &H80+IRGB(1)
1910 OUT &H1FC5, &H0
1920
1930 LINE (0,150)-(319,199), PSET, 7, BF
1940
1950 END
1960
```

HSVからRGBへの変換プログラム

```
10 ' name "HSV2RGB"
1000 '
1010 ' H.S.V. R.G.B. CONVERT PROGRAM
1020 '
          Programmed by Joe Masumura
1030 '
1040 ' VALIABLE INITIALIZE
1050 '
1060 '
          ΙH
                : Hue シキソウ (イロアイ)
               : Saturation サイト (アサ ヤカサ)
: Value メイト (アカルサ)
1070 '
          IS
1080 '
          ĪV
          IV : Value メイド (アルリ)
IRGB : R.G.B. ヒョウケ"ン ノ イロ ノ キト"
IN : R.G.B. ヒョウケ"ン ノ カイチョウ スウ
IMAX : R.G.B. ノ サイタ"イ キト" ノ イロ ノ INDEX
IMIN : R.G.B. ノ サイショウ キト" ノ イロ ノ INDEX
1090 '
1100 '
1110 '
1120 '
1130 '
                   ,変数宣言
1140 DEFINT I-N
1150 DEFSNG R,E
1160 DEFDBL D,A
1170 DEFSTR C,H
1180 OPTION BASE 0
1190
1200 DIM IRGB(2)
1210 IN=15 ' X 1 - t u r b o Z の場合 1 5 階調
1220
1230 ' GRAPHIC INITIALIZE
1240 '
1250 WIDTH 40,25,0,1
1260 CONSOLE 0,15
1270 KLIST 0
1280 OUT &H1FB0, &H80
1290 LINE (0,150)-(319,199), PSET, 7, BF
1300
1310 ' H.S.V. データ ノ ニュウリョク
1320 '
1330 CLS
1340 PRINT "ENTER H(0-360), S(0-100), V(0-100)"
1350 INPUT IH, IS, IV
1360
1370 IF IH<0 OR IH>360 THEN 1330
1380 IF IS<0 OR IS>100 THEN 1330
1390 IF IV<0 OR IV>100 THEN 1330 1400 '
1410 ' サイタ"イ キト" ノ イロ ノ ケイサン
1420 '
1430 IMAX=((IH+60)¥120) MOD 3
1440 IRGB(IMAX)=IN
1450 '
1460 ' サイショウ キト ノ イロ ノ ケイサン
1470 '
1480 IMIN=((IH+60+180)¥120) MOD 3
1490 IRGB(IMIN)=IN+(100-IS)/100
1500
1510 ' ノコリ ノ イロ ノ ケイサン
1520 '
1530 IF (IMAX+1) MOD 3 = IMIN THEN 1540 ELSE 1570
1540
        IVAL=(IMAX+3-1) MOD 3
        IRGB(IVAL)=IRGB(IMIN)+(IRGB(IMAX)-IRGB(IMIN))+(60-(IH MOD 60))/60
1550
1560 GO TO 1590
1570
        IVAL = (IMAX + 3 + 1) MOD 3
1580
        IRGB(IVAL)=IRGB(IMIN)+(IRGB(IMAX)-IRGB(IMIN))*(IH MOD 60)/60
1590 REM END
1600
1610 FOR I=0 TO 2
        IRGB(I) = IRGB(I) * IV/100
1620
1630 NEXT
1640
1650 ' R.G.B. データ ノ ヒョウシ
1660 '
1670 PRINT "H,S,V ="; IH; ", "; IS; ", "; IV
1680 PRINT "R,G,B ="; IRGB(0); ", "; IRGB(1); ", "; IRGB(2)
```

```
1700 OUT &H1FC5,&H80
1710 OUT &H1088,&H80+IRGB(2)
1720 OUT &H1188,&H80+IRGB(0)
1730 OUT &H1288,&H80+IRGB(1)
1740 OUT &H1FC5,&H0
1750 '
1760 LINE (0,150)-(319,199),PSET,7,BF
1770 '
1780 END
1790 '
```

カラー・パレットの初期化プログラム 1面モードと2面モード用の初期化ができます.

```
10 ' name "PALET INIT"
1000
1010 ' PALLET INITIALIZE PROGRAM
1020 '
          Programmed by Joe Masumura
1030 '
                   ' 変数宣言
1040 DEFINT I-N
1050 DEFSNG R.E
1060 DEFDBL D,A
1070 DEFSTR C,H
1080 OPTION BASE 0
1090
1100 ' ヒョウシ` モート` ノ セッティ
        1 : 4096 ショク 1 カンメン モートン
2 : 64 ショク 2 カンメン モートン
1110 '
1120 '
1130 '
1140 CLS
1150 PRINT "1: 4096 color 2: 64 color" 1160 INPUT CMODE
1170 IF CMODE="1" THEN "L4096"
1180 IF CMODE="2" THEN "L64"
1190 GO TO 1140
1200
1210 LABEL "L4096" '4096色, 1画面モード
1220
1230
        ' GRAPHIC INITIALIZE
1240
        OPTION SCREEN 0
1250
1260
        WIDTH 40,25,0,1
1270
        OUT &H1FB0, &H80
1280
        OUT &H1FC1, &H28
1290
        OUT &H1FC2, &H0
        OUT &H1FC5. &H80
1300
1310
        ' パレット ノ ショキカ
1320
1330
1340
        LOCATE 0,0:PRINT "INITIALIZING"
        FOR IG=0 TO 15
LOCATE 0,1:PRINT 15-IG
FOR IR=0 TO 15
FOR IB=0 TO 15
1350
1360
1370
1380
               IAD=8H1000+IG+16+IR
1390
1400
               IDT = IB + 16
1410
1420
               OUT IAD, IDT+IB
1430
               IAD=IAD+8H100
1440
               OUT 1AD, IDT+IR
1450
               IAD= IAD+ 8H100
               OUT IAD, IDT+IG
1460
             NEXT
1470
1480
          NEXT
1490
        NEXT
1500
        ' ハ*レット ノ ショキカ END
1510
1520
```

```
1530
       OUT &H1FC5, &H0
1540 END
1550 '
1560 LABEL "L64" '64色, 2画面モード
1570
       ' GRAPHIC INITIALIZE
1580
1590
1600
       OPTION SCREEN 0
       WIDTH 40.25.0.1
1610
1620
       OUT &H1FB0, &H80
       OUT 8H1FC1,8H28
OUT 8H1FC2,8H80
1630
1640
1650
       OUT 8H1FC5,8H80
1660
1670
       ' スクリーン 1 ノ ハ・レット ノ ショキカ
1680
       LOCATE 0,0:PRINT "SCREEN 1 INITIALIZING"
1690
1700
       FOR IG=0 TO 3
1710
         LOCATE 0,1:PRINT 3-IG
1720
          FOR IR=0 TO 3
1730
            FOR IB=0 TO 3
              IAD=8H1000+IG+64+IR+4
1740
1750
              IDT = IB + 64
1760
1770
              OUT IAD, IDT+IB+4
1780
              IAD= IAD+ 8H100
1790
              OUT IAD, IDT+IR+4
1800
              IAD= IAD+ 8H100
1810
              OUT IAD, IDT+IG+4
1820
            NEXT
1830
         NEXT
1840
       NEXT
1850
         スクリーン 2 ノ ハ・レット ノ ショキカ
1860
1870
       LOCATE 0,2:PRINT "SCREEN 2 INITIALIZING"
1880
1890
       FOR IG=0 TO 3
         LOCATE 0,3:PRINT 3-IG
FOR IR=0 TO 3
1900
1910
            FOR IB=0 TO 3
IAD=8H1000+IG+16+IR
1920
1930
1940
              IDT= IB + 16
1950
1960
              OUT IAD, IDT+IB+4
1970
              IAD= IAD+ 8H100
1980
              OUT IAD, IDT+IR+4
1990
              IAD= IAD+&H100
2000
              OUT IAD, IDT+IG+4
2010
            NEXT
2020
         NEXT
2030
       NEXT
2040
        ' パレット ノ ショキカ END
2050
2060
2070
       OUT &H1FC5, &H0
       OUT 8H1FB0,8H90
2080
2090 END
2100
```

1面モードと2面モードのTV画像取り込み例

このプログラムを実行するときは、パレットの初期化が必要です。

```
10 ' name "SCREEN"
1000 '
1010 ' SCREEN TEST PROGRAM
1020 ' Programmed by Joe Masumura
1030 '
1040 DEFINT I-N 変数宣言
1050 DEFSNG R,E
```

```
1060 DEFDBL D,A
1070 DEFSTR C,H
1080 OPTION BASE 0
1090
1100 WHILE CMODE<>"Q" 'モード選択
        CLS: CMODE="1"
1110
1120
        PRINT "1:4096*1 2:64*2 Q:QUIT
        INPUT CMODE
1130
        IF CMODE="1" THEN GOSUB "L4096"
IF CMODE="2" THEN GOSUB "L64"
1140
1150
1160 WEND
1170
1180 WIDTH 80,25,0,0
1190
1200 END
1210
1220 LABEL "L4096" '4096色, 1画面モード
        OPTION SCREEN O
1230
1240
        WIDTH 40,25,0,1
KLIST 0
1250
1260
        SCREEN 0.0
        OUT &H1FB0,&H80
OUT &H1FC1,&H28
OUT &H1FC2,&H0
1270
1280
1290
1300
1310
        WHILE CMODE<>"Q" '入力処理
           CLS: CMODE="G"
1320
           PRINT "G:GET Q:QUIT"
INPUT CMODE
1330
1340
           IF CMODE="G" THEN GOSUB "GET4096"
1350
        WEND
1360
1370 RETURN
1380
1390 LABEL "L64" ' 64色, 2画面モード
        OPTION SCREEN O
1400
        WIDTH 40,25,0,1
KLIST 0
1410
1420
1430
         SCREEN 0.0
        OUT &H1FB0,8H90
OUT &H1FC1,8H28
OUT &H1FC2,8H80
1440
1450
1460
1470
1480
         WHILE CMODE(>"Q" , 入力処理
           CLS: CMODE="G"
1490
           PRINT "1:SCREEN1 2:SCREEN2 G:GET Q:QUIT"
INPUT CMODE
1500
1510
           IF CMODE="G" THEN GOSUB "GET64"
IF CMODE="1" THEN SCREEN 0,0
IF CMODE="2" THEN SCREEN 2,2
1520
1530
1540
        WEND
1550
1560 RETURN
1570
1580 ' GET SCREEN 4096 COLOR
1590 '
1600 LABEL "GET4096"
1610 OUT &HIFBO, &H88
                           '4096色時のTV画面取り込み
        PRINT "HIT ANY KEY"
IF INKEY$="" THEN 1630
OUT &H1FB0,&H80
1620
1630
1640
1650 RETURN
1660
1670 ' GET SCREEN 64 COLOR
1680 '
1690 LABEL "GET64" ,
1700 OUT &H1FB0,&H98
                         ' 64色時のTV画面取り込み
        PRINT "HIT ANY KEY"
IF INKEY$="" THEN 1720
OUT &HIFBO, &H90
1710
1720
1730
1740 RETURN
1750
```

V-RAMのアドレス計算プログラム

```
10 ' name "VRAM"
1000
1010 ' V-RAM ADDRESS PROGRAM
1020 '
          Programmed by Joe Masumura
1030 '
1040 ' VALIABLE INITIALIZE
1050 '
1060 '
          IXMIN : カーメン サーヒョウ ノ X ノ サイショウチ
IXMAX : カーメン サーヒョウ ノ X ノ サイターイチ
IYMIN : カーメン サーヒョウ ノ Y ノ サイショウチ
1070 '
1080
          IYMAX : カーメン サーヒョウ ノ Y ノ サイターイチ
IPAGE : カーメン ノ ペーシー (ハーンク NO.)
1090
1100 '
                 1110
          IX
1120 '
          IV
1130 '
1140 DEFINT I-N
1150 DEFSNG R,E
1160 DEFDBL D,A
1170 DEFSTR C.H
1180 OPTION BASE 0
1190
1200 GOSUB "LMODE" '解像度の入力
1210
1220 GOSUB "LXY" 'X, Y座標値の入力
1230
1240 GOSUB "LVRAN" 'アドレス計算
1250
1260 PRINT "BLUE ADDRESS = ";HEX$(IADB)
1270 PRINT "RED ADDRESS = ";HEX$(IADR)
1280 PRINT "GREEN ADDRESS = "; HEX$(IADG)
1290 '
1300 END
1310
1320 1 カンメン ノ カイソンウトン ノ ニュウリョク
1330 '
1340 LABEL "LMODE"
        CLS: CMODE="0"
1350
        PRINT "0:320*200(PAGE0) 1:320*200(PAGE1) 2:640*400"
1360
        INPUT CMODE
1370
1380
1390
        IF CMODE="0" THEN 1400 ELSE 1440
          IXMIN=0 : IXMAX=319
1400
          IYMIN=0 : IYMAX=199
1410
1420
          I PAGE=0
        GO TO 1560
IF CMODE="1" THEN 1450 ELSE 1490
1430
1440
1450
          IXMIN=0 : IXMAX=319
1460
          IYMIN=0 : IYMAX=199
1470
          IPAGE=1
1480
        GO TO 1560
        IF CNODE="2" THEN 1500 ELSE 1540
1490
          IXMIN=0 : IXMAX=639
1500
1510
          IYMIN=0 : IYMAX=399
1520
          IPAGE=0
1530
        GO TO 1560
        REM OTHER
1540
1550
          GO TO "LMODE"
        REM END
1560
1570 RETURN
1580 '
1590 ' X,Y サーヒョウ ノ ニュウリョク
1600 '
1610 LABEL "LXY"
1620
        CLS
1630
        PRINT "ENTER X,Y"
1640
        INPUT IX, IY
1650
        IF IX<IXMIN AND IX>IXMAX THEN "LXY"
IF IY<IYMIN AND IY>IYMAX THEN "LXY"
1660
1670
1680
1690
        CLS
1700
        PRINT "X ="; IX
```

```
1710
       PRINT "Y =":IY
1720 RETURN
1730
1740 ' VRAM アト"レス ノ ケイサン
1750 '
1760 LABEL "LVRAM"
1770
       IF IYMAX=199 THEN 1780 ELSE 1860
1780
         IF IXMAX=319 THEN 1790 ELSE 1820 ' 2 0 0 L I N E & - F
            IAD=IPAGE+8H400+(IY\\ 8)\\ 40+IX\\ 8+(IY MOD 8)\\\ 8H800
1790
1800
           PRINT "320+200 MODE"
1810
         GO TO 1840
1820
           IAD=IPAGE+&H400+(IY\\ 8)+80+IX\\ 8+(IY MOD 8)+8H800
1830
           PRINT "640+200 MODE"
1840
         REM END
1850
       GO TO 1930
1860
         IF IXMAX=319 THEN 1870 ELSE 1900 ' 4 0 0 L I N E & - F
1870
           IAD=IPAGE+8H400+(IY\16)+40+IX\8+(IY MOD 16)+8H400
1880
           PRINT "320*400 MODE"
1890
         GO TO 1920
1900
           IAD=IPAGE+8H400+(IY\16)+80+IX\8+(IY MOD 16)+8H400
1910
           PRINT "640*400 MODE"
         REM END
1920
       REM END
1930
1940
1950
       IADB=&H4000+IAD
1960
       IADR=8H8000+IAD
1970
       I ADG= 8HC000+ I AD
1980 RETURN
1990
```

FM音源のキャリアとモジュレータの波形表示プログラム

```
10 ' name "FM"
1000
1010 ' FREQUENCY MODULATION SIMULATION PROGRAM
1020 '
           Programmed by Joe Masumura
1030
1031 ' VALIABLE INITIALIZE
1032
1040 DEFINT I-N
                      ,変数宣言
1050 DEFSNG R,E
1060 DEFDBL D, A
1070 DEFSTR C.H
1071 OPTION BASE O
1080
1090 ' GRAPHIC INITIALIZE
1100
1110 KLIST 0
1120 OPTION SCREEN 0
1130 WIDTH 80,25,1,2
1140 SCREEN 0,0
1150 WINDOW (0,0)-(639,399),(-50,-220)-(419,150)
1160 CLS 4
1170
1180 ' ENTER PARAMETER
1190
1200 INPUT "CARRIER FREQ RATIO (0.5-95) ";RFC ' キャノアの周波数
1210 INPUT "MODURATOR FREQ RATIO (0.5-95) ";RFM ' モジュレータの周波数
1220 INPUT "CARRIER OUTPUT LEVEL (1-127) ";RAC ' キャノアのレヘル
                                                               'キャノアのレヘル
'モジュレータのレベル
1230 INPUT "MODURATOR OUTPUT LEVEL (0-127) "; RAM
1240
1250 IF RFC<.5 OR RFC>95 THEN RFC=1 'エラーチェック
1260 IF RFM<.5 OR RFM>95 THEN RFM=1
1270 IF RAC<1 OR RAC>127 THEN RAC=127
1280 IF RAM<0 OR RAM>127 THEN RAM=127
1290
1300 CLS
1310 PRINT "CARRIER
                           FREQ RATIO
                                             = ":RFC
1320 PRINT "MODULATOR FREQ RATIO
                                             = "; RFM
1330 PRINT "CARRIER
1330 PRINT "CARRIER OUTPUT LEVEL = ": RAC 1340 PRINT "MODULATOR OUTPUT LEVEL = ": RAM
```

```
1350 '
1360 ' SCALE DISPLAY
1370 '
1380 LINE (-30,0)-(400,0) ' 目盛りの表示
1390 LINE (0,-148)-(0,148)
1400 FOR I=-128 TO 128 STEP 32
1410 LINE (-2,1)-(2,1)
1420 NEXT
1430 FOR I=-112 TO 112 STEP 32
1440
      LINE (-1,I)-(1,I)
1450 NEXT
1460
1470 ' WAVE DISPLAY
1480 '
1490 R1=3.141592/180 '波形の表示
1500 FOR I=0 TO 360
       RX=I
1510
       RYC=RAC*SIN(RFC*I*R1)
1520
       RYM=RAM*SIN(RFM*I*R1)
1530
       RYS=RAC+SIN(RFC+I+R1+RYM/RAC)
1540
       LINE (RXP,-RYMP)-(RX,-RYM), PSET, 1 ' MODULATOR
1550
       LINE (RXP,-RYCP)-(RX,-RYC), PSET, 5 CARRIER LINE (RXP,-RYSP)-(RX,-RYS), PSET, 7
1560
1570
       RXP=RX : RYCP=RYC : RYMP=RYM : RYSP=RYS
1580
1590 NEXT
```

グラデーション付き直線の表示プログラム (グラフィックサブルーチンの使用例)

```
10 ' name "LINE"
1000 '
1010 ' LINE DISPLAY PROGRAM
1020 '
          Programmed by Joe Masumura
1030 '
1040 ' VALIABLE INITIALIZE
1050 '
                : シテン ノ X サ<sup>*</sup>ヒョウチ
1060 '
           IX1
           I Y 1 : シテン ノ Y サ*ヒョウチ
I X 2 : シュウテン ノ X サ*ヒョウチ
I Y 2 : シュウテン ノ X サ*ヒョウチ
I Y 2 : シュウテン ノ Y サ*ヒョウチ
1070 '
1080 '
1090 '
1100 '
                : 10 (R,G,B)
           IC*
1110 '
1120 DEFINT I-N ' 変数宣言
1130 DEFSNG R,E
1140 DEFDBL D.A
1150 DEFSTR C,H
1160 OPTION BASE 0
1170
1180 DIM IC1(2) ' シテン ノ イロ
1190 DIM IC2(2) ' シュウテン ノ イロ
1200
      ' GRAPHIC INITIALIZE
1210
1220
 1230 GOSUB "GINIT" '初期化サプルーチン
 1240
 1250 ' X1,Y1 カラ X2,Y2 へ セン ヲ エカーク
 1260 '
 1270 CLS
 1280 PRINT "ENTER X1,Y1,X2,Y2,R1,G1,B1,R2,G2,B2" ' データ入力
 1290 INPUT IX1, IY1, IX2, IY2, IC1(0), IC1(1), IC1(2), IC2(0), IC2(1), IC2(2)
 1300
1310 IF IX1<NXMIN AND IX1>NXMAX THEN 1270 'エラーチェック
1320 IF IY1<NYMIN AND IY1>NYMAX THEN 1270
 1330 IF IX2<NXMIN AND IX2>NXMAX THEN 1270
 1340 IF IY2 (NYMIN AND IY2 >NYMAX THEN 1270
 1350 IF IC1(0)<0 AND IC1(0)>15 THEN 1270
 1360 IF IC1(1)<0 AND IC1(1)>15 THEN 1270
1370 IF IC1(2)<0 AND IC1(2)>15 THEN 1270
 1380 IF IC2(0)<0 AND IC2(0)>15 THEN 1270
1390 IF IC2(1)<0 AND IC2(1)>15 THEN 1270
```

```
1400 IF IC2(2)<0 AND IC2(2)>15 THEN 1270
1410
1420 FOR I=0 TO 2
                 ,引き数の設定
1430
      NC1(I)=IC1(I)
1440
      NC2(I) = IC2(I)
1450 NEXT
1460
1470 NX1=IX1:NY1=IY1:NX2=IX2:NY2=IY2
1480
1490 GOSUB "GLINEG" '表示サブルーチン
1500
1510 END
1520
```

グラデーション付き三角面の表示プログラム (グラフィックサブルーチンの使用例)

```
10 ' name "TRIANGLE"
1000
1010 ' TRIANGLE DISPLAY PROGRAM
1020 '
         Programmed by Joe Masumura
1030 '
1040 ' VALIABLE INITIALIZE
1050 '
1060 DEFINT I-N
1070 DEFSNG R,E
1080 DEFDBL D,A
1090 DEFSTR C,H
1100 OPTION BASE 0
1110
1120 ' GRAPHIC INITIALIZE
1130 '
1140 GOSUB "GINIT" '初期化サブルーチン
1150
1160 ' X1,Y1 אס X2,Y2 י לית דע און דער איי
1170
1180 PRINT "X1,Y1,R1,G1,B1" 'P1データ入力
1190 INPUT NXX1, NYY1, NCC1(1), NCC1(2), NCC1(0)
1200
1210 IF NXX1<NXMIN AND NXX1>NXMAX THEN 1180
                                                  ' エラーチェック
1220 IF NYY1<NYMIN AND NYY1>NYMAX THEN 1180
1230 IF NCC1(0)<0 AND NCC1(0)>15 THEN 1180
1240 IF NCC1(1)<0 AND NCC1(1)>15 THEN 1180
1250 IF NCC1(2)<0 AND NCC1(2)>15 THEN 1180
1260
1270 PRINT "X2,Y2,R2,G2,B2" ' P 2 データ入力
1280 INPUT NXX2, NYY2, NCC2(1), NCC2(2), NCC2(0)
1290
1300 IF NXX2<NXMIN AND NXX2>NXMAX THEN 1270
1310 IF NYY2<NYMIN AND NYY2>NYMAX THEN 1270
                                                  ' エラーチェック
1320 IF NCC2(0)<0 AND NCC2(0)>15 THEN 1270
1330 IF NCC2(1)<0 AND NCC2(1)>15 THEN 1270
1340 IF NCC2(2)<0 AND NCC2(2)>15 THEN 1270
1350 '
1360 PRINT "X3, Y3, R3, G3, B3"
                               P3データ入力
1370 INPUT NXX3,NYY3,NCC3(1),NCC3(2),NCC3(0)
1380
1390 IF NXX3<NXMIN AND NXX3>NXMAX THEN 1360
                                                  ' エラーチェック
1400 IF NYY3<NYMIN AND NYY3>NYMAX THEN 1360
1410 IF NCC3(0)<0 AND NCC3(0)>15 THEN 1360
1420 IF NCC3(1)<0 AND NCC3(1)>15 THEN 1360
1430 IF NCC3(2)(0 AND NCC3(2))15 THEN 1360
1440
1450 GOSUB "GTRI" '三角面の表示サブルーチン
1460
1470 END
1480
```

4096色を使って点を描くサブルーチン OUT命令を使ったとき

```
12000 REM "GPSET", A ' 12000-
12010
12020 ' POINT SET SUBROUTINE
12030 '
            Programmed by Joe Masumura
12040 '
                    : X ザヒョウチ
12050 '
            NY : Y TESTS NC(0) : R INTENSITY
12060 '
12070 '
                                      (0-15)
            NC(1) : G INTENSITY
NC(2) : B INTENSITY
                                      (0-15)
12080 '
                                      (0-15)
12090 '
12100 '
12110 LABEL "GPSET"
          NADR2=(NY¥8) +40+NX¥8+(NY AND 7) +8H800
12120
12130
          NDAT1=INP(&H1FD0) AND &B11101111 ' RESET OUT &H1FD0, NDAT1 ' BANK 0
12140
12150
12160
          FOR N1=0 TO 2
12170
             FOR N2=0 TO 1
12180
               NPAGE=N2 AND 1
12190
               NADRS=NADR1(N1) OR (NPAGE*&H400+NADR2)
12200
               IF (NC(N1) AND 2^N2)=0 THEN 12220 ELSE 12240

NDATA=INP(NADRS) AND ((2^(7-(NX AND 7))) XOR 8HFF) ' RESET
12210
12220
               GO TO 12250
12230
                 NDATA=INP(NADRS) OR (2^(7-(NX AND 7))) ' SET
12240
               REM END
OUT NADRS, NDATA
12250
12260
               ' PRINT "ADDRESS = "; HEX$(NADRS),
' PRINT "NDATA = "; HEX$(NDATA)
12270
 12280
             NEXT
12290
          NEXT
 12300
 12310
          NDAT2=NDAT1 OR &B10000 ' SET
OUT &H1FD0, NDAT2 ' BANK 1
 12320
 12330
 12340
 12350
          FOR N1=0 TO 2
             FOR N2=2 TO 3
 12360
               NPAGE=N2 AND 1
 12370
                NADRS=NADR1(N1) OR (NPAGE*&H400+NADR2)
 12380
               IF (NC(N1) AND 2^N2)=0 THEN 12400 ELSE 12420
NDATA=INP(NADRS) AND ((2^(7-(NX AND 7))) XOR &HFF) ' RESET
 12390
 12400
                GO TO 12430
 12410
                  NDATA=INP(NADRS) OR (2^(7-(NX AND 7))) ' SET
 12420
                REM END
 12430
 12440
                OUT NADRS, NDATA
                ' PRINT "ADDRESS = ";HEX$(NADRS);"'",
' PRINT "NDATA = ";HEX$(NDATA)
 12450
 12460
             NEXT
 12470
           NEXT
 12480
 12490 RETURN
 12500
```

4096色を使って点を描くサブルーチン BASICを使ったとき

```
12000 REM "GPSET1", A ' 12000-
12010 '
12020 ' POINT SET ROUTINE
           Programmed by Joe Masumura
12030 '
12040 '
                 : X COORDINATE (0-319)
12050
                 : Y COORDINATE (0-199)
           NY
12060 '
           NC(0): R INTENSITY (0-15)
NC(1): G INTENSITY (0-15)
12070
12080 '
           NC(2): B INTENSITY (0-15)
12090
12100 '
```

```
12110 LABEL "GPSET"
12120
        SCREEN 0,3
        NCOL=(NC(1) AND 1)*4 + (NC(0) AND 1)*2 + (NC(2) AND 1)
12130
12140
        PSET (NX,NY,NCOL)
12150
12160
        SCREEN 0,2
12170
        NCOL=(NC(1) AND 2)*2 + (NC(0) AND 2)
                                               + (NC(2) AND 2)/2
12180
        PSET (NX, NY, NCOL)
12190
        SCREEN 0,1
12200
12210
        NCOL=(NC(1) AND 4)
                             + (NC(0) AND 4)/2 + (NC(2) AND 4)/4
12220
        PSET (NX, NY, NCOL)
12230
12240
        SCREEN 0,0
12250
        NCOL=(NC(1) AND 8)/2 + (NC(0) AND 8)/4 + (NC(2) AND 8)/8
12260
       PSET (NX, NY, NCOL)
12270 RETURN
12280
```

直線の両端点の色を補間して表示するサブルーチン

```
16000 REM "GLINEG", A ' 16000-
16010
      ' GRADATION LINE SUBROUTINE
16020
16030
           Programmed by Joe Masumura
16040
16050
                   : シテン / X ザヒョウチ
: シテン / Y ザヒョウチ
           NX1
16060
           NY1
           NC1(2): シラン ノ イロ (R,G,B)
NX2 : シュウテン ノ X サーヒョウチ
NY2 : シュウテン ノ X サーヒョウチ
16070
16080
16090
16100
           NC2(2) : シュウテン ノ イロ (R,G,B)
16110
16120 LABEL "GLINEG"
16130
         NX = NX1
         NDX=ABS(NX2-NX1)
16140
16150
         NSX=SGN(NX2-NX1)
16160
         NY = NY1
16170
         NDY=ABS(NY2-NY1)
16180
         NSY=SGN(NY2-NY1)
16190
16200
         IF NDX>NDY THEN 16210 ELSE 16460
16210
           NE=2*NDY-NDX
16220
           FOR N1=0 TO 2
16230
             NC(N1)=NC1(N1)
16240
             NDC(N1) = ABS(NC2(N1) - NC1(N1))
16250
             NSC(N1) = SGN(NC2(N1) - NC1(N1))
16260
             NEC(N1) = 2 * NDC(N1) - NDX
16270
           NEXT
           FOR N=1 TO NDX
GOSUB "GPSET"
16280
16290
16300
              IF NE>=0 THEN 16310 ELSE 16330
16310
                NY=NY+NSY
16320
                NE=NE-2*NDX
16330
             REM END
16340
             NE=NE+2*NDY
16350
             FOR N1=0 TO 2
16360
                WHILE NEC(N1)>=0
16370
                  NC(N1) = NC(N1) + NSC(N1)
16380
                  NEC(N1) = NEC(N1) - 2*NDX
16390
                WEND
16400
               NEC(N1) = NEC(N1) + 2 * NDC(N1)
             NEXT
16410
             PRINT "EX="; NEC(0); NEC(1); NEC(2)
16420
16430
             NX=NX+NSX
16440
           NEXT
16450
         GO TO 16700
16460
           NE=2*NDX-NDY
```

```
FOR N1=0 TO 2
16470
             NC(N1) = NC1(N1)
16480
             NDC(N1) = ABS(NC2(N1)-NC1(N1))
16490
16500
             NSC(N1) = SGN(NC2(N1) - NC1(N1))
             NEC(N1) = 2*NDC(N1) - NDY
16510
           NEXT
16520
           FOR N=1 TO NDY
GOSUB "GPSET"
16530
16540
             IF NE>=0 THEN 16560 ELSE 16580
16550
16560
               NX=NX+NSX
16570
               NE=NE-2*NDY
             REM END
16580
16590
             NE=NE+2*NSY
16600
             FOR N1=0 TO 2
16610
               WHILE NEC(N1)>=0
                  NC(N1)=NC(N1)+NSC(N1)
16620
                  NEC(N1)=NEC(N1)-2*NDY
16630
               WEND
16640
               NEC(N1)=NEC(N1)+2*NDC(N1)
16650
16660
             NEXT
             PRINT "EY="; NEC(0); NEC(1); NEC(2)
16670
             NY=NY+NSY
16680
16690
           NEXT
         REM END
16700
16710 RETURN
16720 '
```

三角面の内部の色を線形補間するサブルーチン

```
18000 REM "GTRI", A ' 18000-
18010
18020
         TRIANGLE SUBROUTINE
           Programmed by Joe Masumura
18030
18040
                     : チョウテン 1 ノ X サ<sup>*</sup>ヒョウチ
18050
           NXX1
           NYY1 : fabr 1 / X f tabf
NCC1(2) : fabr 1 / th (0-15)
18060
18070
                     : チョウテン 2 / X サーヒョウチ
           NXX2
18080
           NYY2 : fabr 2 / X f Labf
NCC2(2) : fabr 2 / th (0-15)
18090
18100
                     : チョウテン 3 / X サートョウチ
: チョウテン 3 / X サートョウチ
18110
           NXX3
18120
           NYY3
           NCC3(2) : チョウテン 3 ノ キト* (0-15)
18130
18140
18150 LABEL "GTRI"
18160
          ' Y サーヒョウ デー SORT
18170
18180
          IF NYY1<=NYY2 THEN 18200 ELSE 18600
18190
            IF NYY3<=NYY1 THEN 18210 ELSE 18330
18200
              NXT1=NXX3
18210
              NYT1=NYY3
18220
18230
              NXT2 = NXX1
              NYT2=NYY1
18240
18250
              NXT3=NXX2
18260
              NYT3=NYY2
              FOR NT1=0 TO 2
18270
                 NCT1 (NT1) = NCC3 (NT1)
18280
                 NCT2(NT1)=NCC1(NT1)
18290
                 NCT3(NT1)=NCC2(NT1)
18300
              NEXT
18310
            GOTO 18580
1F NYY3<=NYY2 THEN 18340 ELSE 18460
18320
18330
                 NXT1 = NXX1
18340
                 NYT1=NYY1
18350
                 NXT2=NXX3
18360
                 NYT2=NYY3
18370
18380
                 NXT3=NXX2
```

```
18390
                NYT3=NYY2
18400
                FOR NT1=0 TO 2
                  NCT1(NT1)=NCC1(NT1)
18410
18420
                  NCT2 (NT1) = NCC3 (NT1)
18430
                  NCT3(NT1)=NCC2(NT1)
18440
                NEXT
             GOTO 18570
NXT1=NXX1
18450
18460
18470
                NYT1=NYY1
18480
                NXT2=NXX2
18490
                NYT2=NYY2
18500
                NXT3=NXX3
18510
                NYT3=NYY3
                FOR NT1=0 TO 2
NCT1(NT1)=NCC1(NT1)
18520
18530
                  NCT2(NT1)=NCC2(NT1)
18540
18550
                  NCT3(NT1)=NCC3(NT1)
18560
                NEXT
18570
             REM END
           REM END
18580
         GOTO 18990
IF NYY3<=NYY2 THEN 18610 ELSE 18730
18590
18600
18610
             NXT1=NXX3
18620
              NYT1=NYY3
18630
             NXT2=NXX2
18640
             NYT2=NYY2
18650
             NXT3=NXX1
18660
              NYT3=NYY1
18670
              FOR NT1=0 TO 2
18680
                NCT1(NT1)=NCC3(NT1)
                NCT2(NT1)=NCC2(NT1)
18690
18700
                NCT3(NT1)=NCC1(NT1)
             NEXT
18710
18720
           GOTO 18980
18730
              IF NYY3<=NYY1 THEN 18740 ELSE 18860
18740
                NXT1=NXX2
18750
                NYT1=NYY2
18760
                NXT2=NXX3
18770
                NYT2=NYY3
18780
                NXT3=NXX1
18790
                NYT3=NYY1
18800
                FOR NT1=0 TO 2
18810
                  NCT1 (NT1) = NCC2 (NT1)
18820
                  NCT2(NT1) = NCC3(NT1)
18830
                  NCT3(NT1)=NCC1(NT1)
18840
                NEXT
18850
              GOTO 18970
18860
                NXT1=NXX2
18870
                NYT1=NYY2
18880
                NXT2=NXX1
18890
                NYT2=NYY1
18900
                NXT3=NXX3
18910
                NYT3=NYY3
18920
                FOR NT1=0 TO 2
                  NCT1 (NT1) = NCC2 (NT1)
18930
18940
                  NCT2(NT1)=NCC1(NT1)
18950
                  NCT3(NT1)=NCC3(NT1)
18960
                NEXT
18970
             REM END
18980
           REM END
18990
         REM END
19000
        PRINT "X1="NXT1,"Y1=";NYT1
PRINT "X2="NXT2,"Y2=";NYT2
PRINT "X3="NXT3,"Y3=";NYT3
19010
19020
19030
19040
19050
         NX1 = NXT1
19060
         NY1=NYT1
19070
         NDXT1=ABS(NXT3-NXT1)
19080
         NDYT1 = ABS (NYT3-NYT1)
19090
         NSXT1=SGN(NXT3-NXT1)
19100
         NSYT1=SGN(NYT3-NYT1)
19110
         NET1=2*NDXT1-NDYT1
19120
         FOR NT2=0 TO 2
```

```
19130
           NC1(NT2) = NCT1(NT2)
           NDCT1(NT2) = ABS(NCT3(NT2) - NCT1(NT2))
19140
           NSCT1(NT2) = SGN(NCT3(NT2) - NCT1(NT2))
19150
19160
           NECT1(NT2)=2*NDCT1(NT2)-NDXT1(NT2)
         NEXT
19170
19180
19190
         NX2 = NXT1
19200
         NY2=NYT1
19210
         NDXT2 = ABS (NXT2 - NXT1)
19220
         NDYT2 = ABS (NYT2 - NYT1)
19230
         NSXT2=SGN(NXT2-NXT1)
19240
         NSYT2=SGN(NYT2-NYT1)
19250
         NET2=2*NDXT2-NDYT2
19260
         FOR NT2=0 TO 2
19270
           NC2 (NT2) = NCT2 (NT2)
           NDCT2(NT2)=ABS(NCT2(NT2)-NCT1(NT2))
19280
           NSCT2(NT2)=SGN(NCT2(NT2)-NCT1(NT2))
19290
           NECT2(NT2) = 2 * NDCT2(NT2) - NDXT1(NT2)
19300
19310
         NEXT
19320
19330
         GOSUB "GLINEG"
19340
         FOR NT1=1 TO NDYT2
19350
           WHILE NET1>=0
19360
19370
             NX1=NX1+NSXT1
19380
             NET1=NET1-2*NDYT1
           WEND
19390
19400
           NET1=NET1+2*NDXT1
19410
           FOR NT2=0 TO 2
19420
19430
             WHILE NECT1(NT2)>=0
19440
                NC1 (NT2) = NC1 (NT2) + NSC1 (NT2)
19450
                NECT1 (NT2) = NDCT1 (NT2) - 2*NDYT1
19460
             WEND
           NEXT
19470
19480
19490
           WHILE NET2>=0
19500
             NX2=NX2+NSXT2
             NET2=NET2-2*NDYT2
19510
           WEND
19520
19530
           NET2=NET2+2*NDXT2
19540
19550
           FOR NT2=0 TO 2
19560
              WHILE NECT2(NT2)>=0
19570
                NC2(NT2) = NC2(NT2) + NSC2(NT2)
19580
                NECT2 (NT2) = NDCT2 (NT2) -2*NDYT2
             WEND
19590
19600
           NEXT
 19610
19620
           NY1=NY1+NSYT1
19630
           NY2=NY2+NSYT2
19640
           GOSUB "GLINEG"
19650
 19660
         NEXT
 19670
 19680 RETURN
 19690 '
```

グラフィック処理の初期化サブルーチン

```
10000 REM "GINIT", A ' 10000-
10010 '
10020 ' GRAPHIC INITIALIZE SUBROUTINE
10030 '
          Programmed by Joe Masumura
10040 '
10050 LABEL "GINIT"
10060
10070
        ' VALIABLE INITIALIZE
10080
10090
        DIM NC(2)
                   ,変数宣言
10100
        DIN NC1(2)
        DIM NC2(2)
10110
10120
        DIM NCC1(2)
10130
        DIM NCC2(2)
10140
        DIM NCC3(2)
10150
        DIM NCT1(2)
10160
        DIM NCT2(2)
10170
        DIM NCT3(2)
10180
        DIM NDC1(2)
10190
        DIM NDC2(2)
10200
        DIM NDC3(2)
10210
        DIM NSC1(2)
10220
        DIM NSC2(2)
10230
        DIM NSC3(2)
10240
        DIM NEC1(2)
10250
        DIN NEC2(2)
10260
        DIM NEC3(2)
10270
        DIN NADR1(2)
10280
                 '変数の初期化
10290
        NXMIN=0
10300
        NYMIN=0
10310
        NXMAX=319
10320
        NYMAX=199
10330
        NPAGE=0
        NADR1(0)=8H8000 ' R
10340
        NADR1(1)=8HC000 ' G
10350
10360
        NADR1(2)=8H4000 ' B
10370
10380
        ' GRAPHIC INITIALIZE
10390
        WIDTH 40,25,0,1 'グラフィック処理の初期化
10400
        OPTION SCREEN 0
10410
        SCREEN 0,0
10420
10430
        KEY LIST 0
        OUT &H1FB0, &H80
OUT &H1FC1, &H28
OUT &H1FC2, &H0
10440
10450
10460
10470 RETURN
10480
```

画面 消去サブルーチン

```
20000 REM "GCLS", A ' 20000-
20010 '
20020 LABEL "GCLS"
20030 FOR NSCRN=3 TO 0 STEP -1
20040 SCREEN 0, NSCRN
20050 CLS 0
20060 NEXT
20070 RETURN
20080 '
```

TV画像取り込みサブルーチン

```
22000 REM "GSCAN", A ' 22000-
22010
22020 ' TV DATA SCAN ROUTINE
22030 '
22040 LABEL "GSCAN"
        ND=INP(&H1FB0)
22050
        ND=ND OR &H8
22060
22070
        OUT &H1FB0,ND
22080
        IF INKEY$="" THEN 22090
22090
22100
22110
        ND=INP(&H1FB0)
        ND=ND AND &HF7
22120
        OUT &H1FB0,ND
22130
22140 RETURN
22150 '
```

ストロボ機能サブルーチン

```
24000 REM "GSTROBO", A ' 24000-
24010 '
24020 LABEL "GSTROBO"
        PRINT "ENTER TIME"
24030
        NJ=200
24040
24050
        INPUT NJ
24060
        IF NJ<1 OR NJ>1000 THEN NJ=200
        NIO=INP(&H1FB0)
24070
        NIO=NIO OR &H8
24080
        OUT &H1FB0,NIO
24090
24100
24110
        NIO=INP(8H1FB0)
24120
        NIO=NIO AND &HF7
        OUT 8H1FB0,NIO
24130
        FOR I=1 TO NJ
IF INKEY$<>"" THEN 24180
24140
24150
24160
        NEXT
24170
        GO TO 24070
24180 RETURN
24190
```

アート機能サブルーチン 量子化処理による階調数の変更

```
26000 REM "GART", A ' 26000-
26010
26020 ' ART CONTROL ROUTINE
26030 '
          NP : カイチョウ スウ (0-3)
26040 '
26050 LABEL "GART"
26060
        NP=(NP AND 3) +64
        ND=INP(&H1FC2) AND &H3F
26070
        ND=ND OR NP
26080
26090
        OUT 8H1FC2,ND
26100 RETURN
26110
```

モザイク機能サブルーチン

```
28000 REM "GMOZAIKU",A ' 28000-28010 '
28020 ' MOZAIKU CONTROL ROUTINE
28030 ' NX : X キウコウ ノ オオキサ (0-6)
28040 ' NY : Y キウコウ ノ オオキサ (0-5)
28050 '
28060 LABEL "GMOZAIKU"
28070 NP=(NY AND 7)*8+(NX AND 7)
28080 ND=NP(8H1FC2) AND 8HC0
28090 ND=ND OR NP
28100 OUT 8H1FC2,ND
28110 RETURN
28120 '
```

II部 テクニカル編

第Ⅱ部をお読みになる前に

第II部では X1 シリーズの技術情報を 9 章にわけて解説しています。

読者は、必要な情報だけをひろいだすことも、また、順に読み流していくこともできるようになっています。付録として I/Oマップ、BIOSマップをつけておきましたので、御活用下さい。なお、本文中に掲載してあるプログラムは turboシリーズ用です。動作させる場合は、BIOSのある領域にプログラムを置かないよう注意して下さい。

第1章

システム概説

X1 が、衝撃的なデビューを飾ったのは昭和57年のことでした。パソコンとテレビの融合という新しいコンセプトは、ユーザーに好意的に迎え入れられ、カラー PCG、PSG といった新しい機能を用いたゲームも続々と登場しました。その後、グラフィック V-RAM や漢字 ROM、3 インチFD 等のオプションを標準装備するなどのマイナーチェンジを重ね、次第に機能も充実してきました。59年に、X1 に完全な上位互換性を持たせた X1turbo が発売になり、さらに強力なラインアップを揃えました。X1turbo シリーズも turbo III、turbo IIIと発展し、最新の turboZ に至っています。

1-1 ハードウェア概説

1-1-1 CPU

X1 の CPU には、世界でも最もポピュラーな 8 ビットマイクロプロセッサである「Z-80A」が使われています。 Z-80 は、インテル社の8080にソフトウェア上位互換性を持っています。 Z-80A の「A」は、クロック周波数 4MHz に対応するバージョンであることを示しています(ちなみに、Z-80B は 6MHz、Z-80H は 8MHz、Z-80 は 2.5MHz となっています)。

1-1-2 メモリー構成

X1 には 64K バイトの RAM と IPL 用の ROM の 4K バイトが内蔵されています。 turbo シリーズには、それ以外に IPL を含む BIOS ROM として 32K バイトが装備されています。また、画面表示用のグラフィック V-RAM が 48K バイト、turbo シリーズには 96K バイト実装されています。キャラクタ V-RAM も 4K バイト、turbo シリーズにはさらに漢字表示用の漢字 V-RAM が 2K バイト用意されています。 V-RAM は 1/O ポートに割り当てられているため、バンク切り換えなどの手段をとらずに直接アクセスすることができます。

画面に表示されるキャラクタのドットパターンのデータ(フォント)は CGROM(キャラクタジュネレータ ROM)に記憶されています。X1シリーズの場合 1キャラクタは 8×8ドットで構成されているので、1つの文字データにつき64ビット(8バイト)必要とされます。キャラクタは256個あるので CGROM は 8 バイト×256=2K バイトの容量を持ちます。X1turbo シリーズの場合は、高解像度モードと低解像度モードの 2 種類の ANK フォントを各 4K バイトずつ計 8K バイト持っています。

また、JIS 第 1 水準漢字 ROM として 128K バイトが実装され、さらにオプションとして、第 2 水準漢字 ROM を 128K バイト持っています。

X1 シリーズには、ユーザーが自由に定義できる文字パターンとして PCG(プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ)が用意されています。この部分は、書き換え可能にするために RAM になっており、1 キャラクタにつき R、G、B 各色 8 バイトずつ、256 キャラクタ分で計 6 K バイト用意されています。

1-1-3 サブ CPU

X1 シリーズには、メイン CPU の Z-80A のほかに、入出力用の CPU が 2 個搭載されています。この CPU は、サブ CPU と呼ばれ、ユーザーが直接管理することはできません。メイン CPU が必要に応じて、サブ CPU にコマンドを送り、処理を行います。サブ CPU として、X1 には 80C48 と 80C49 が 1 個ずつ、turbo シリーズには 80C49 が 2 個搭載されています。

サブ CPU のうちの 1 つは、X1 本体内でなくキーボード内に置かれており、押されたキーの情報をシリアルデータに変換して本体に送ります。一方、本体内のサブ CPU は、キーボードから送られてきたキーデータの受け取りや、カセット、テレビ等のコントロール、タイマー回路のコントロールを行います。

サブ CPU は、メイン CPU から完全に独立して仕事をするわけではないので、メイン CPU との間でデータ交信の必要がでてきます。そこで、両 CPU の通信のために8255という PPI(Programmable Peripheral Interface)が使われています。また、カセットやプリンターとのインターフェイス用に、もう一個8255が使われています。

1-1-4 サウンド機能

X1 シリーズにはサウンド用 LSI として,AY-3-8910 (PSG)が搭載されています.また,FM 音源ボードには YM2151 と呼ばれる LSI が使われています.turboZ で使用されている PSG は YM2149 と呼ばれる AY-3-8910 にソフトウェア的にコンパチブルな LSI です.PSG にはサウンド機能の他に,外部 I/O の機能もあり X1 シリーズではジョイスティックポートとして使われています.また turboZ では,FM 音源が標準で内蔵されています.

1-1-5 画面表示


X1 では、本体にある画面のデータを TV ディスプレイに表示するために HD46505 という CRT コントローラ(CRTC)を採用しています。機能的にはシンプルですが、使いやすく応用が利くので広く普及している LSI です。この CRTC は、水平垂直同期信号の発生、キャラクタとグラフィックの表示アドレスの発生、表示タイミング等をコントロールします。


画面のどこにどのような文字が入っているかの情報を示すのがテキスト V-RAM です.80桁×25行=2000字分,2K バイト用意されています(2K=2048ですから48バイト余りますが、この部分は表示されません。この部分は PCG の定義、読み出しに使われています)。また、それぞれの文字がどういう属性(CGROM か、PCG か、色、大きさなどの性質)を持つのかという情報(アトリビュート)は、アトリビュート V-RAM2K バイトに格納されています。turbo シリーズでは、漢字表示用の漢字テキスト V-RAM2K バイトが別に用意されています。

グラフィック用の V-RAM として、X1 シリーズは 48K バイト、turbo シリーズでは 96K バイトが用意され、解像度を 320×200 ドット、 640×200 ドット、turbo シリーズの場合はさらに 320×400 ドット、 640×400 ドットと変えることができます。

1-2 X1 シリーズのハードウェア比較

X1 シリーズには多くの機種がありますが、代表として、X1、X1turbo III、X1turbo Z のシステムブロック図を示します(図 1-1、1-2、1-3)。システムのメインとなる部分は変更せずに、メモリーの増設や周辺機器の内蔵といった形で進化してきていることがわかります。





83

X1 シリーズに標準装備された周辺機器類を表にまとめると次のようになります。

| | X1 | Cs | Ck | D | F | G | turbo | II | III | Z |
|---------------------|-------|----|----|---|---|---|-------|----|-----|---|
| GRAPHIC-V-RAM (48K) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| GRAPHIC-V-RAM (96K) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1水準漢字ROM | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2水準漢字ROM | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 漢字テキストRAM | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カセット | 0 | 0 | 0 | | * | * | * | | | |
| 3" FD | | | | 0 | | | | | | |
| 5" 2D | | | | | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
| 5'' 2HD | 13.05 | | | | | | | | 0 | 0 |
| RS-232C端子 | | | | | | | 0 | 0 | .0 | 0 |
| マウス端子 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FM音源 | | | | | | | | | | 0 |

注) ○…標準装備 *…モデルによる

表1-1 X1シリーズに標準装備された周辺機器類

1-3 ソフトウェア概説

X1 シリーズには、X1 の持つハードウェアの機能をすべてサポートする HuBASIC が付属しています(X1turboZ を除く)。また、X1F 以降の機種には機能を向上させた NEW BASIC が付属しています。

X1シリーズのBASICには次の5種類があります。

CZ-8CB01 V1.0 テープ用 BASIC

CZ-8FB01 V1.0 ディスク用 BASIC

CZ-8CB01 V2.0 テープ用 NEW BASIC

CZ-8FB01 V2.0 ディスク用 NEW BASIC

○ CZ-8FB02 V1.0 漢字HuBASIC(turbo BASIC)

このうち, 漢字 HuBASIC は turbo シリーズでしか使えませんが, 他の BASIC は全ての X1 シリーズで使用することができます.

また、X1の CPU である Z-80 には、CP/M(シーピーエム)というディスクオペレーティングシステム (DOS) があります。この DOS は、8 ビット CPU 用としては世界で最もポピュラーなものです。DOS 上ではプログラムやデータは機種の違いを超えて互換性があります。もちろん、X1シリーズにもランゲージマスター、turboCP/M の名称で供給されていて、これを使用することにより、英文ワードプロセッサや、事務計算ソフト、FORTRAN、C、LISP といった言語など、CP/M 上で動作する多くのソフトウェアが使えるようになります。

第2章

メモリー構成

2-1 メインメモリー

2-1-1 X1 シリーズのメモリー構成

X1のメモリー空間は、メインメモリー用の RAM 64K バイトと IPL (Initial Program Loader) ROM 4K バイトによって構成されています。また X1turbo、X1turbo Zのメモリー空間は、メインメモリー用の RAM64K バイトと IPL 部を含む BIOS ROM32K バイトによって構成されています。

グラフィック V-RAM, テキスト V-RAM, アトリビュート V-RAM などは I/O 空間 64K バイトの中に配置されています。

2-1-2 增設 RAM

X1 で使用されている外部 RAM (CZ-8EM) は I/O アドレス (0D ** H)を介してアクセスされる外部記憶装置ですが、turbo シリーズの増設 RAM はメインメモリーの 0000H~7FFFH 番地 (32K バイト)を 1 ブロックとする最大16バンク、計 512K バイトのメインメモリーとして使用することができます。

メインメモリーと増設 RAM のバンク切り換えは、I/O ポート 0B00H 番地にデータをセット することによって行われます。





図2-1 増設RAMの切り換え



| cs | BS3 | BS2 | BS1 | BS0 | バンク切り換え先 |
|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 1 | * | * | * | * | メインメモリー |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 增設RAM 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | <i>"</i> 1 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | <i>"</i> 2 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | <i>"</i> 3 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | <i>"</i> 4 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | <i>"</i> 5 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | <i>"</i> 6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | <i>"</i> 7 |
| U | 1 | 0 | 0 | 0 | <i>"</i> 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | <i>"</i> 9 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | <i>"</i> 10 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | <i>"</i> 11 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | <i>"</i> 12 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | <i>"</i> 13 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | <i>"</i> 14 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | <i>"</i> 15 |

表2-1 I/Oポート0B00H番地の内容

リスト2-1 増設RAM切り換えプログラム

```
0BOOH
RBKADD EQU
RASLAD EQU
                  1 E O O H
                  BC、RASLAD BIOS-ROM ノンアクティブ
RBKST:
        LD
        OUT
                  (C), A
                  BC, RBKADDI
        LD
        LD
                  A, (RBKDT)
                              バンク切り換え
                  (C), A
        OUT
        RET
                  01H …… 增設RAM # 1選択
RBKDT: DB
        END
```

2-2 内蔵 ROM


2-2-1 IPL ROM

(1) IPL ROM の動作

IPL ROM は電源投入時(IPL リセット時)に時刻やテレビタイマーの設定を行うか、もしくはフロッピーディスク、カセット、ROM 等の外部ソフトウェアをメインメモリーの 0000H 番地以降に読み込みます。

IPL プログラムの実行時には、IPL ROM(0000H 番地から 0FFFH 番地)とメインメモリーの 領域は重なっていますが、CPU の読み出し動作時には IPL ROM を、書き込み動作時にはメインメモリーをアクセスするハードウェア構成によって両者を区別しています。IPL ROM は外部

システムプログラムの読み込みが終了するとメインメモリー空間から切り離されます。 ただし, タイマー設定時には再起動されます。



(2) 外部システムプログラムの読み込み

電源投入時は X1 シリーズのメインメモリーが全て RAM 構成になっているため、システムソフトウェアを外部デバイスから RAM 上に読み込む必要があります。前述したように、システムソフトウェアを読み込むためのプログラムは IPL に組み込まれています。外部デバイスとしてフロッピーディスク、カセット、ROM がサポートされています。

電源投入後 IPL が起動して、ハードとソフトの初期設定が行われます。続いてキーが押されているかどうかを調べます。押されたキーの内容と選択するデバイスの内容は以下の通りです。

| キーの内容 | 選択デバイス |
|-------|-----------|
| F | フロッピーディスク |
| R | ROM |
| С | カセット |

表2-2 キーの内容と選択デバイス

キーが押されていれば、それに対応するデバイスの読み込みプログラムを起動します。またこのとき「T」が押されていればタイマー設定のプログラムを、「M」が押されていれば機械語モニタを起動します。何もキーが押されていない場合には、各デバイスの接続の状態を次の優先順位で調べます。

1-フロッピーディスク

2-ROM

3-カセット

次に、選択されたデバイスのファイルから、インフォメーションブロックと呼ばれる32バイトを読み込みます。そして、インフォメーションブロックの先頭のモード部分を見て機械語ファイルであれば、システムプログラムをメモリー上にロードします。ロードが終了すると IPL ROMを切り離し、メモリー上のシステムプログラムに制御を渡します。

(3) IPL ルーチンの呼び出し

IPL(BIOS)ROM 内のルーチンを使いたいとき、たとえばタイマーを設定したいときには IPL (BIOS)ROM をアクティブにします。そのためには、システム I/O ポートの 1D ** H ポートを使用します。このポートに対して出力命令を実行すれば IPL(BIOS)ROM がアクティブになります。

IPL(BIOS) ROM をメモリー空間から切り離すためには、システム I/O ポートの 1E ** H ポートを使用します。このポートに対して出力命令を実行すれば IPL(BIOS) ROM はノンアクティブになります。

Xlturbo では、次のような手順で IPL の 001BH (RAM) を通じて BIOS ROM 内のルーチンを メインメモリ上のプログラムから CALL することができます

まず BC レジスタに BIOS のエントリ番地をセットします。 そして RST 001BH を実行します。

LD BC, (アドレス)

RST 001BH

この場合,メインメモリ側のプログラムも IPL の 001BH 番地のルーチンに対応していなければなりません.参考までにメインメモリと IPL のバンク切り換え例を示します.

| 番地 | (メイ | ンメモリ) | i | (IPL) | |
|--------|------|--------|---|-------|--------|
| 0018H | CALL | 001BH | | | |
| 001B H | PUSH | BC | | NOP | |
| 001C H | LD | B, 1DH | | LD | B, 1EH |
| 001E H | OUT | (C), B | | OUT | (C), B |
| 0020H | RET | | | RET | |

注 意

外部から利用できるサブルーチンのエントリー番地、内容に関しては X1 と turbo シリーズは 共通になっています。ただし、X1 と turbo シリーズの IPL を利用した共通プログラムを作成する 場合は、次のことに注意する必要があります。X1 では IPL をアクセス中に 1 ウエイトかかります が、X1turbo ではウェイトがかかりません。これに伴いループカウンターの定数が変更されてい ます。更に、turbo シリーズではメッセージが追加、変更されているためメッセージエリアのアド レスが変更されています。

2-2-2 BIOS ROM

BIOS とは、X1turbo シリーズのハードウェアを直接制御するためのサブルーチンの集まりのことで、CPU と各種 I/O デバイスとの間の入出力インターフェイスの役割をしています。このBIOS は I/O ドライバーだけでなく、浮動小数点パッケージ,グラフィックパッケージ等も含む

強力なものです。各種サブルーチンのエントリー番地や機能などの詳細は付録の「BIOS ROM マップ」を参照してください。

X1turbo シリーズの BIOS ROM は、メモリーアドレス空間の 0000H~7FFFH 番地を占めています。なお、先頭の 4K バイト(0000H 番地から 0FFFH 番地)は IPL になっています。

(1) BIOS ルーチンの呼び出し

BIOS 内のルーチンを呼び出す方法は、0000H~7FFFH 番地にユーザープログラムがあるかないかによって異なります。7FFFH 番地以前にある場合には2-2-1(3)の「IPL ルーチンの呼び出し」と同様に行って下さい。8000H 番地以降にある場合は、次のような手順を使用します。

LD B, 1DH
OUT (C), B
CALL <アドレス>
LD B, 1EH
OUT (C), B

(2) BIOS ルーチン内部でのエラー発生

BIOS 内のルーチンでエラーが発生した場合は自動的に F83CH 番地の BIOSER にジャンプします。このルーチンは、エラー処理のためのジャンプルーチンなのでユーザープログラム中で BIOS ルーチンを利用する際には、ユーザー側でエラー処理ルーチンを用意して、BIOSER のジャンプテーブルに登録しておく必要があります。 なお、その場合はメインメモリーを以下のように設定して、RST 命令で 0008H 番地から実行します。

| <番地> | <メインメモリー> | <ipl></ipl> |
|-----------------|------------|-------------|
| $0\ 0\ 0\ 8\ H$ | EX AF, AF' | |
| 0 0 0 9 H | LD A, 1DH | |
| $0\ 0\ 0\ B\ H$ | OUT (C), A | |
| $0\ 0\ 0\ D\ H$ | | EX AF, AF' |
| 0 0 0 E H | どのような内容でも | CALL 7D6CH |
| 0 0 1 1 H | かまいません. | LD B, 1EH |
| 0 0 1 3 H | | OUT (C), B |
| 0 0 1 5 H | RET | |

LD BC, 〈アドレス〉 注)〈アドレス〉は, エラー処理と RST 0008H ルーチンのエントリーエドレス

注意

BIOS ROM 内ルーチンでエラーが発生した場合は、キャリーフラグがセットされます。

2-3 1/0制御

2-3-1 | / 0 空間のアクセス

X1 シリーズは 64K バイトの I/O 空間を持ち、Z-80A の入出力命令によって自由にアクセス することができます。I/O 空間には各種 I/O の他にグラフィック V-RAM も存在しています。

第2章 メモリー構成

I/O 空間をアクセスするには、Z-80A の I/O 制御命令である IN 命令と OUT 命令を使用します、I/O 制御命令には 2 つの使い方があります。ひとつはC レジスタを使用した入出力命令で以下のように使います。

IN r, (C)

あるいは,

OUT (C), r

この命令を実行することによって BC レジスタの内容がアドレスとして出力されます。すなわち、Bレジスタの内容が上位8ビットのアドレスに、Cレジスタの内容が下位8ビットのアドレスになります。これにより16ビットのアドレスが指定され、64K バイトの I/O 空間を制御することができます。

もうひとつは入出力命令の第2グループを使用したもので、

IN $A_{n}(n)$

あるいは.

OUT (n), A

を実行します。n には 8 ビットの定数 ($0\sim255$)が入りこれでは、最大256個の I/O 空間しかアクセスできませんが、実際はA レジスタの内容が上位 8 ビットに出力されるので、この命令によっても 64 K バイトの I/O 空間を制御することができます。

注 意

I/OポートのなかでI/Oアドレスの一部が**で表現されているものがありますが、これは下位アドレス等がデコードされていないためで、この部分はどのような内容でも構いません。

2-3-2 シングルアクセスモードと同時アクセスモード


X1 シリーズの I/O アクセスは、通常のアクセスモードであるシングルアクセスモードとグラフィック V-RAM に対する書き込み時に使用される同時アクセスモードとがあります。

(1) シングルアクセスモード

X1 シリーズではアクセスモードがいかなるモードであっても、I/O に対する読み出し命令を実行するとシングルアクセスモードになるハードウェア構成となっています。従って、シングルアクセスモードで I/O ポートをアクセスするためには、ダミーの IN 命令を実行するだけでアクセス可能となります。

(2) 同時アクセスモード

同時アクセスモードでは、2面以上のグラフィック V-RAM に同時に書き込むことができるようになっています。このため、面の塗りつぶしや画面のクリアなどを高速に行うことができます。シングルアクセスモードから同時アクセスモードへ切り換えは、8255②のポート C ビット 5 の立ち下がりによって行われます。そこで、同時アクセスモードにするには、ダミーの読み出し命令を実行してシングルアクセスモードにしたのち、8255②のポート C (1A02H 番地)のビット 5 を *0"→*1"→*0"の順で変化させます。再びシングルアクセスモードにするには、I/Oに対して読み出し命令を実行します。



(a) シングルアクセスモード

SACADD EQU SACDAT EQU

(b) 同時アクセスモード

図2-3 シングルアクセスモードと同時アクセスモードのI/Oマップ

リスト2-2 シングルアクセスモードでのI/Oポートに対する書き込み

| SACSS: | IN LD LD OUT RET ; END | A, (C) |
|-------------------------------------|--|--|
| PIOADD DACADD DACDAT DACSS | EQU | 1 A O 3 H8255② コントロールレジスタI / Oアドレス 4 O O O H |
| | | |

2-3-3 システム | / 〇ポートとユーザー | / 〇ポート

システム I/O ポートとユーザー I/O ポートはシングルアクセスモード時のみアクセスすることができます。

ユーザーI/O ポートはI/O アドレスの 0000H~0FFFH 番地を占め、各種の周辺機器や外部 デバイスなどの入出力に使用します。ただし、シャープから提供されるインターフェイス基板が 0100H~0FFFH 番地に配置されることになっているので、ユーザーがオリジナルのインターフェイス基板を接続する場合には、0000H~00FFH 番地の範囲に設定してください。

システム I/O は 1000H~1FFFH 番地に配置されています。この I/O ポートを通じてパレット回路,プライオリティ回路,PCG,CGROM,漢字 ROM,CRTC,サブ CPU(80C49),PSG,8255②,IPL-ROM などの各種デバイスをアクセスしています。システム I/O ポートの詳細は付録「I/O マップ」を参照してください。

第3章

HuBASICの内部構造

原則として、この章はディスク版 NEW BASIC に基づいて書かれています。各 BASIC で異なる場合は、その旨、表記してありますが、基本的には構造は同じです。

3-1 HuBASIC の種類

いままでに X1 に添付されてきた BASIC には次の 5 種類があります。

C Z-8 C B 0 1 V 1 0 最初のテープ用 BASIC

CZ-8FB01 V1.0 最初のディスク用 BASIC

CZ-8CB01 V2.0 テープ用NEW BASIC

CZ-8FB01 V2.0 ディスク用 NEW BASIC

○ CZ-8FB02 V1.0 漢字 HuBASIC(turboBASIC)

このうち、漢字 HuBASIC は X1 turbo シリーズでしか使えませんが、他の BASIC はすべての X1 シリーズで起動できます。 漢字 HuBASIC は turbo 用の拡張機能をそなえているばかりでなく、 高度な日本語処理を行えるようになっています。

NEW BASIC は,フリーエリアの拡張をはかるために,旧 BASIC (V1.0) の中で使用頻度の低かった命令や,他の命令で代用できる命令を削除しました。また,必要とする命令に応じて10段階に BASIC の大きさを指定できるなどの特徴を持っています.

3-2 HuBASICメモリーマップ

HuBASIC (ver1.0) と turbo 版 HuBASIC のメモリーマップを図 3-1 に示します。ただし,ディスク BASIC とテープ BASIC でアドレスが異なる場合にはカッコ内にテープ BASIC の値を示しました。

図中の各エリアについて以下に説明します。

- IOCS (Input Output Control System) その名称の通りハードウェアに直接関係するデータの出入力を管理します.
- BASIC テキストの先頭アドレス LIMIT, CLEAR 命令により変更することができます。また、NEW ON レベルに応じて変化 します。終了アドレスは BASIC テキストの長さによります。
- ●変数エリア

数値変数の場合は種類、変数名と値そのものが入ります。文字変数の場合は種類、変数名、文字列の長さと文字列が格納されているアドレスを知るためのポインタが入っています。

●ファイル用ストリングバッファ

周辺装置とデータをやりとりするときの一時的なバッファ256バイトとデータの入出力先や処理アドレスの入った部分16バイトからなっています。このエリアの大きさは、MAXFILES 命令で指定した最大ファイル数により変化します。最大ファイル数がnのときこのエリアの大きさは $(n+1) \times (256+16)$ バイトとなります。

●ストリングデータエリア

文字変数の実際の文字列データが入るエリアです。

●テンポラリストリングバッファ

文字変数の多重処理、ファイルからの入力時に一時的に使われるエリアです。


● BASIC 用スタック

GOSUB 文の戻り番地などを保存するエリアです。

• FAC (Floating Accumulator)

FAC は BASIC インタープリタのアキュムレータで、すべての計算はここを中心にして行われます。X1 では 100H(256バイト) と決められています。USR 関数で渡されたデータや浮動小数点の代入、演算は FAC に転送され、FAC を経由して処理されます。FAC の先頭番地は CLEAR 命令や LIMIT 命令により決定されます。

● FF00H~EFFFH は, 汎用のワークエリアです. FF00H からはキー入力バッファやファイルのインフォメーションバッファとして, FFFFH からはスタックとして使われます.






図3-1 Hu BASICメモリーマップ

| 内容 | 格納アドレス カッコ内は | 初其 | 明値 | 備考 |
|--------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|
| n a | DISK BASIC | BASIC起動前 | 起動後 | 1/H -5 |
| BASICテキスト・トップ | 9D52 (A635) | 9FC5 | 9FC5 (A8A8) | NEW ON命令で変えられる |
| 変数エリア・トップ | 9D46 (A629) | A0EF | 9FC7 (A8AA) | VARPTR命令はこのエリア内のアドレスを示す |
| ファイル用ストリング・バッファトップ | 9D48 (A62B) | A0FC | 9FC8 (A8AB) | STRPTR命令で値を見ることができる |
| ストリング・データ・バッファトップ | 35F6 (3628) | A31C | A1E8 (ABDB) | |
| テンポラリ・ストリングエリア・トップ | 9D4A (A62D) | A3D6 | A1EA (ABDD) | |
| フリーエリア・トップ | 35EF (3621) | A3D6 | A1EA (ABDD) | |
| FACトップ | 9D4C (A62F) | FD00 | FE00 (FE00) | CLEAR, LIMITのアドレス – 100Hである |
| ユーザー用機械語フリーエリアトップ | 9D4E (A631) | FE00 | FF00 (FF00) | CLEAR,LIMIT命令で変えることができる |
| IPL用ワークエリアトップ | 9D50 (A633) | FF00 | FF00 (FF00) | 半固定 |

表3-1 HuBASICのワークエリアと初期値

IOCS, インタープリタ部分及び FF00H 以降の IPL などのワークエリアはメモリーマップに示される通りですが、BASIC テキストエリアや変数エリアは状況によって変化します。そのための、各々の領域の場所を示すポインタがワークエリアの中にあります。このポインタのアドレスと各 BASIC 起動時における初期値を表 3-1 に示します。

また、NEW BASIC における、各 NEW ON レベルの BASIC テキストスタートアドレスを 次表に示します。

| NEW ONレベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TEXT先頭番地 | 7F96 | 919E | 9449 | 9BB4 | 9F43 | A3A8 | A4CC | A587 | A6C1 | A914 |

表3-2 BASICテキストスタートアドレス

3-3 プログラムの格納状態

BASIC プログラムは、行番号順に格納されています。BASIC テキストの格納開始アドレスは、BASIC のバーションや NEW ON レベルにより変化します。それぞれの行は以下に示すような形式で格納されています。




図3-2 テキストの格納形式

プログラムの終りにはテキストエンドコードとして 0000H が書き込まれていて, 後に続く文がないことを示します.

次に、プログラム/テキストがどのように格納されているか見てみましょう。例として次のプログラムを使います。

これを、モニタのDコマンドでダンプしたリストを続いて示します。

リスト3-1

¹⁰ PRINT "ABCDEF"

²⁰ END

```
:A8A8=0F 00 0A 00 8F 20 22 41 /.../ "A
:A8B0=42 43 44 45 46 22 00 06 /BCDEF"...
:A8B8=00 14 00 98 00 00 00 00 /.......
                00 00 00 00 /.O:i....
:A8C0=00 4F 3A 69
:A8C8=00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A8D0=00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A8D8=00 00 00 00 00 00
                        00 /.....
:A8E0=00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A8E8=00 00 00 00 00 00 00 /......
:A8F0=00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A8F8=00 00 00 00 00 00 00
                        00
:A900=00 00 00 00 00 00 00
:A908=00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A910=00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A918=00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A920=00 00 00 00 00 00 00 /.....
```

これを見るとわかるように、プログラムは LIST のままの形でメモリーに格納されているわけではなく、できるだけメモリーをつかわないように工夫して格納されています。

3-4 中間言語

前の節で、BASIC プログラムのテキストが圧縮された形で格納されていることがわかりました。これは BASIC のキーワード (PRINT, END など)を 1 バイトか 2 バイトの中間言語で表しているからです。

この PRINT, END といったキーワードは予約語と呼ばれ、BASIC 言語に、あらかじめ登録されています。その一覧は中間言語の順に並べられています。各 BASIC における予約語テーブルアドレスを次に示します。

NEW BASIC(DISK) 2 6 7 B H \sim 2 A 0 2 H IH BASIC(TAPE) 2 8 F 6 H \sim 2 C D D H IH BASIC(DISK) 2 9 2 1 H \sim 2 D 0 B H turbo 版 5 7 4 1 H \sim 5 B 8 0 H

表の構造は、予約語を羅列したものとなっており、各予約語の終りは、次の予約語と区別するために、最後の文字の最上位ビットが ON になっています。また、中間言語テーブルは 3 つに分かれていて、最初が基本的な BASIC の命令、次に拡張された BASIC の命令、最後に関数、システム変数となっています。それぞれの区切りには 0FFH がおかれています。

基本的な BASIC 命令の中間言語は 080H からはじまる 1 バイト, 拡張命令は 0FEH+080H から始まる 1 バイトの計 2 バイト,関数は 0FFH+080H からの 1 バイトの計 2 バイトという構成になっています。

3-5 変数テーブル

テキストエリアの後に変数テーブルと呼ばれる、変数の値を格納しておくエリアが用意されています。ただし、プログラムを実行して実際にその変数が使われないと、変数領域に登録されません。

3-5-1 単純変数テーブル

変数の種類,変数名の長さによって必要なバイト数は異なりますが,各変数とも同じような形式で格納されます。文字型変数を除いて、1バイト目で示される変数の種類の値はそのまま変数データの格納バイト数も表しています。




図3-3 変数の格納形式

変数データは、整数型変数の場合は数値がそのまま16進数 2 バイトで入っており、単精度、倍精度型変数のときには次節で説明する浮動小数点表記で格納されています。また、文字変数の場合は、他の変数型と異なり、直接このエリアにデータは格納されていません。他の変数型のデータ格納部分にあたる部分にはストリングディスクリプタといわれるものが格納されていて、このデータを用いて、実際のストリングデータエリアのアドレスを計算します。ストリングディスクリプタとは文字変数の値(文字列)の格納されているストリングデータエリアの先頭アドレスを 0としたとき、何バイト離れたところに文字列の先頭があるかを示す値です。ストリングデータエリアの先頭アドレスは STRPTR 変数に入っているので、実際に文字列が格納されたアドレスは、STRPTR 変数の値にストリングディスクリプタを加えることによって求められます。

NEW BASIC の場合は STRPTR 変数が削除されていますので、直接 BASIC の内部ポインタである、7D2AH を参照することによって、ストリングデータエリアの先頭番地を求めて下さい。では、実際にどのように変数が格納されているかを見てみましょう。次の図は、NEW BASIC DISK 版で、NEW ON 9の状態で実験したものです。

リスト3-2

¹⁰ a% = 10

²⁰ a! = 10

³⁰ a#=10

⁴⁰ a8=" 10"

```
:A940=00 00 00 02 01 41 0A 00
:A948=05 01 41 84 20 00 00 00 :A950=08 01 41 84 20 00 00 00
:A958=00 00 00 03 01 41 02 32
:A960=03 00 01 4F 2C 42 B7 28
:A968=27 2A 80 30 E5 1A 13 06
:A970=08 1F CB 16
                   10 FB 23 0D
:A978=20 F3 22 80 30 EB CD 2E
:A980=56 E1 ED 5B 2A 7D B7 ED
:A988=52 EB E1 E5 23 73 23 72
:A990=E1 C3 65 50 CD 87 A5 F6
:A998=80 FE 80 CA D6 A4 3E OD
:A9A0=C3 D6 A4 CD 5B 4C 3D FE
:A9A8=OC 30 15 C6 10 C3 D6 A4
:A9B0=3E 03 CA D6 A4 CD 70 4C
:A9B8=1D 7A B7 28 06 3C 28 1D
```

| アドレス | デ ー | 9 | 意 味 |
|------|----------|-------|-----------------|
| A943 | 02 | | 変数の種類(整数型単純変数) |
| A944 | 01 | | 変数名の長さ=1バイト |
| A945 | 41 | | 変数名=『A』 |
| A946 | 0A 00 | | 変数データ(0AH=10) |
| A948 | 05 | | 変数の種類(単精度型単純変数) |
| A949 | 01 | | 変数名の長さ |
| A94A | 41 | | 変数名 |
| A94B | 84 20 00 | 00 00 | 変数データ(浮動小数点表示) |
| A950 | 08 | | 変数の種類(倍精度型単純変数) |
| A951 | 01 | | 変数名の長さ |
| A952 | 41 | | 変数名 |
| A953 | 84 20 00 | 00 00 | 変数データ |
| | 00 00 00 | | |
| A95B | 03 | | 変数の種類(文字型単純変数) |
| A95C | 01 | | 変数名の長さ |
| A95D | 41 | | 変数名 |
| A95E | 02 | | 変数データの長さ |
| A95F | 03 32 | | ストリング・ディスクリプタ |
| A961 | 00 | | 変数領域の終り |

表3-3

3-5-2 配列変数テーブル

配列変数の格納形式は次図のようになっています。




図3-4 配列の格納形式

第3章 HuBASICの内部構造

n次元配列の場合は、「配列の大きさ」の部分がn個になります。また、「配列の大きさ」に格納される順番は、後の引数ほど先になり、変数のデータの格納順序は逆に引数の出てきた順になります。例えば、DIM A(2,5)と宣言した場合は「配列の大きさ」には引数5が先に格納され、次に引数2が格納されます。変数データ域には、A(0,0)、A(1,0)、A(2,0)、A(0,1) ……A(2,5)の順に格納されていきます。

変数の種類を示すデータは、単純変数と区別するために、最上位ビットを1にしています。 では、実際にどのように変数が格納されているかを見てみましょう。

(NEW BASIC DISK 版/NEW ON9)

リスト3-3

```
100 DIM a% (1, 2)
110'
120 a% (0, 1) = 10
130 a% (1, 2) = 12
140 a% (1, 1) = 11
```

```
:A958=00 00 00 82 15 00 01 41
:A960=02 03 00 02 00 00 00 00
:A968=00 OA 00 OB 00 00 00 OC
:A970=00 00 01 4F 2C 42 12 0A
:A978=00 00 0B 00 14 00 61
:A980=F4 12 0A 00 00 0B 00 1E
:A988=00 61 23 F4 12 0A 00 00
:A990=0C 00 28 00 61 24 F4 22
:A998=31 30 22 00 00 00 02 01
:A9A0=41 OA OO O5 O1 41 84 20
:A9A8=00 00 00 08 01 41 84 20
:A9B0=00 00 00 00 00 00 03 01
:A9B8=41 02 32 03 00 00 4F A9
:A9C0=42 B7 28 27 2A 80 30 E5
:A9C8=1A 13 06 08 1F CB 16 10
:A9D0=FB 23 0D 20 F3 22 80 30
:A9D8=EB CD 2E 56 E1 ED 5B 2A
```

| が レス | データ | 意味 |
|-------------|-------|----------------------|
| A95B | 82 | 変数の種類(整数型配列変数) |
| A95C | 00 15 | 配列データの終りまでの長さ=15Hバイト |
| A95E | 01 | 変数名の長さ =1バイト |
| A95F | 41 | 変数名 = 『A』 |
| A960 | 02 | 配列の次元 = 2次元 |
| A961 | 00 03 | 二つ目の引き数+1 =3 |
| A963 | 00 02 | 一つ目の引き数+1 =2 |
| A965 | 省略 | A(0,0)のデータ |
| | | A (1, 0) |
| | | A (0, 1) |
| | | A (1, 1) |
| | | A (0, 2) |
| | | A (1, 2) |
| A971 | 00 | 変数領域の終り |

表3-4

3-6 数値の内部表現

3-6-1 浮動小数点

HuBASIC 内部における演算と数値の変数領域への格納は、浮動小数点表記法で行われています。浮動小数点表記では、数値は仮数部+指数部で表現されます。

浮動小数点表記とは,数値を有効数値と位どりの部分にわけて表現する方法で,例えば5430000 は5.43×10⁶と表せます。この方法をとれば,コンピュータ内部に数値を格納する場合にも,少ないバイト数で表現できます。

コンピュータで数値を扱う場合には基本的に2進数ですから、位どり等も2進数で表現します。2進数の浮動小数点表記には、いくつかの方法がありますが、ここではHuBASIC内部で使用してる表現を用いて10進の20.5を浮動小数点表記する過程を示してみましょう。

20.5 = 16 + 4 + 0.5

 $= 2^4 + 2^2 + 2^{-1}$

=10100.1B

 $=1.01001B\times 2^{4}$

0以外の実数はすべてこの形式で表現することができ、数式的に表すと次のようになります。 2進数は1か0しかないため、いちばん上の桁(整数部)は常に1となります。

 ± 1 . *******B×2^{±n} (*は0か1)

仮数部の表現方法は、その整数部が常に1であるため、このビットを格納する必要はありません。ですから、このビットは仮数部の符号として使用します。仮数部が正の場合は最上位ビットを0、負の時には最上位ビットを1にします。

変数型により仮数部に使用されるバイト数は異なり、単精度数値を格納するためには 4 バイト、 倍精度数値には 7 バイト使用します。

実際に, 先ほどの値20.5(1.01001B×24)を単精度数値として HuBASIC の格納形式で表せば,

指数部 4+81H=85H

仮数部 00100100 00000000 00000000 00000000 = 24H 00H 00H 00H

と, なります.

さて、10進数を2進数に変換すると、きれいに割り切れない場合がでてきます。たとえば、0.1 は1.001100110011…×2⁴となって無限循環小数になってしまいます。このような場合は最後の桁を0拾1入します。

指数部 - 4+81H=7DH

仮数部 01001100 11001100 11001100 11001100 1100…

(↑桁上げ)

=4CH CCH CCH CDH

3-6-2 浮動小数点の演算誤差

浮動小数点表記で、10進数を2進数に変換すると、誤差がでることがあります。前節で、0.1 が、無限循環小数になってしまうことを示しましたが、例えば、次のプログラムを HuBASIC で実行してみると、

A # = 0.1

PRINT A#

0.1000000000058208

と表示され、A#は正確に0.1ではないことが確認されます。これは、この場合、仮数部の57ビット目が0捨1入されたためで、このまま2進数で浮動小数点表記を使っている限り、避けることができません。

このような誤差を避けるための方法としては、 10° 倍して、できるだけ整数の状態で計算をして、表示、登録の段階で 10° で除して実際の数値に戻す方法などが挙げられます。

3-7 機械語サブルーチンとのリンク

HuBASIC には、機械語のサブルーチンを呼び出したい場合のために CALL 命令と USR 関数が用意されています。CALL 命令は手軽に使える反面、パラメータの受け渡しが困難という短所があり、逆に USR 関数は関数なのでパラメータの受け渡しは簡単なのですが、少々理解しづらい面があります。

3-7-1 CALL 命令

CALL 命令は、直後に書かれたアドレスから始まる機械語サブルーチンを呼び出します。機械語サブルーチンから BASIC に復帰するためには機械語プログラムの中で RET 命令(0C9H)を実行します。

HuBASIC の CALL 命令には機械語サブルーチンとのパラメータ受け渡しの機能はサポートされていませんので、PEEK 命令、POKE 命令を使ってメモリーを介してパラメータを受け渡します。また、マニュアルには書かれていませんが、CALL アドレス (データ)という形式で HLレジスタにデータを渡すこともできます。ただし、機械語サブルーチンから BASIC にデータを返す機能はサポートされていないので、データの読みとりは PEEK 命令を使います。

なお、機械語サブルーチン内でレジスタを保存する必要はありません.

3-7-2 USR 関数

USR 関数は、関数の形で機械語のサブルーチンを呼び出します。機械語サブルーチンから復帰したあとは、その結果を持つ関数になります。USR 関数は、実行前に呼び出す機械語サブルーチンの実行開始アドレスを定義する必要がありそれには DEF USR 文を使って次のように書きます。

DEF USRn=a

nは関数識別番号で、0~9の最大10個の機械語サブルーチンを定義する事ができます。nを 省略すると0が指定されます。実行開始アドレスaは、機械語サブルーチンの実行が開始される アドレスであり、メインメモリー 64KB 中のどこにでも指定できます。

DEF USR 文でいったんアドレスを定義すると、再定義しなおすまで、そのアドレスが保持され、NEW や CLEAR 命令を実行しても、消去されません。

DEF USR で、nとaを定義したら次のようにして USR 関数を使うことができます。

(1) y = USRn(x)

① y:数值変数

n:USR 関数識別番号。0~9の整数。

x:数式(パラメータ)

② y\$:文字変数

n:USR 関数識別番号、0~9の整数。

x \$:文字式(パラメータ)

USR の後ろに付ける番号nは、DEF USR 文で設定した番号に対応します。

USR 関数は、パラメータ x や x * x * x * の値を持って、n * 本の機械語サブルーチンを呼び出し、復帰時に、その値を y や y * に代入します。機械語サブルーチンの中で、パラメータの値を書き換えると、その結果が y や y * の値となります。USR * * のパラメータ x 、x * は省略する事ができません。

xは、数式で、単独の定数もしくは数値変数でもよく、精度も整数型、単精度型、倍精度型のいずれでも構いません。x\$は、文字列を値に持つ文字式です。

USR 関数で機械語サブルーチンを呼び出すとき CPU の各レジスタには次の表で示される値が入っています。

| パラメータレジスタ | 数 値 型 | 文 字 型 |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|
| Α | データの種類・バイト数 02H…整数 05H…単精度 08H…倍精度 | 03H…文字型のみ |
| HL | データ格納アドレス | ストリングディスクプリタ 格納アドレス |
| В | 無意味 | 文字列の長さ |
| DE | 無意味 | 文字列データ格納先アドレス |
| IX | エラー処理ルーチン・エントリーアドレス | |

表3-5

● A レジスタ(アキュムレータ)

Aレジスタ(アキュムレータ)には、パラメータの型を示す値が入っています。これらの値は、文字変数を除き、メモリー内において何バイトで表現されているかを表しています。

● HL レジスタ

HL レジスタの値は、数値変数と文字変数の場合で異なっています。数値変数の場合はパラメータの入っているメインメモリーのアドレスを示しており、パラメータが文字変数の場合は、直接文字列の入っているアドレスを示さず、ストリングディスクリプタと呼ばれているテーブルのアドレスを示しています。パラメータの値は、HL レジスタが指しているアドレスから格納されています。

● DE およびBレジスタ

DE とBレジスタは、Aレジスタが3のとき、すなわち USR 関数のパラメータが文字変数の時のみ意味を持ちます。この時 DE レジスタにはその文字データが格納されているアドレス(絶対アドレス)、Bレジスタには文字数が入っています。

※ USR 関数の引数に文字列を使う場合の注意

USR 関数の引数に文字列を使った場合、機械語ルーチンから BASIC に制御が戻ったときに、引数に使用した文字列が破壊される場合があります。例えば、A\$を引数に使い、A\$の先頭1文字を削除した文字列を値として返す関数を作った場合、BASIC に制御が戻った時点で A\$は先頭1文字が削除されてしまっています。これを避けるためには次のようにします。

DM\$ = USR(A\$ + "")

この方法をとれば、機械語ルーチンで参照するのは、テンポラリストリングバッファにコピーされた AS+''' ですから、破壊されるのはそちらであり、ASは破壊されません。

● USR 関数内でのエラー処理

USR 関数内でエラーが発生した場合, BASIC にエラーの発生を知らせることができます。このとき、BASIC 内であらかじめ ON ERROR GOTO の定義をしていれば、エラー処理ルーチンへジャンプすることもできます。

エラーの通知はエラー番号をAレジスタに入れIX レジスタの示すアドレスにジャンプすることにより行います。

第4章

画面表示

4-1 V-RAM

X1 シリーズは,テキスト系 V-RAM とグラフィック V-RAM の 2 つの系統の V-RAM をもっています.

テキスト画面を構成する「テキスト系 V-RAM」は、テキスト V-RAM、漢字用テキスト V-RAM (turbo シリーズのみ)、アトリビュート V-RAM の3種類にわけることができ、それぞれが2K バイトの容量を持っています。 テキスト画面の1文字は、各 V-RAM の1バイトに対応するので、1文字は3バイト(X1は2バイト)で表されていることになります。この時、V-RAM のアドレスが表示位置に、各 V-RAM に書き込まれている計3(2)バイトデータが、表示される文字及び属性に対応します。この3(2)バイトのデータが表す内容の概要を以下に示します。




図4-1 テキスト V-RAMのデータが表す内容(概要)

X1 シリーズでは、この 3 (2)バイトのデータによって、テキスト画面に次の 3 種類の文字のいずれかを表示することができます。

- (1) キャラクタ・ジェネレータ(CG)
 - アルファベット、数字、カタカナ、セミグラフィック等
- (2) プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ(PCG) ユーザー定義可能なキャラクタ・ジェネレータ RAM
- (3) 漢字 ROM(turbo シリーズのみ)

JIS 非漢字文字45字と第1水準漢字2965文字, 第2水準漢字3384字

グラフィック画面を構成する「グラフィック V-RAM」は、X1 で 48K バイト、turbo で 96K バ

イトあります。内訳は、16K バイト(640ドット×200ドット 1 色に相当)の RAM が BLUE、RED、GREEN の 3 枚で 48K バイト、さらに turbo にはバンクによって同じ構成のものがもう 1 組で計 96K バイトです。グラフィック画面上の 1 ドットは、各 V-RAM の 1 ビットに対応し、BLUE、RED、GREEN、計 3 ビットの組合せによってドットごとに 8 色の表示が可能です。また、turbo の場合、2 つのバンクを同時に使用することにより、 640×400 ドット・8 色の表示も可能になっています。




図4-2 グラフィックV-RAMとグラフィック画面概略図

X1 シリーズでは、これらの V-RAM はすべて I/O アドレス上に展開されており、CPU の IN、OUT 命令で読み込み/書き込みを行ないます。

4-1-1 テキスト V-RAM

テキスト V-RAM は、I/O アドレスの 3000H 番地から 37FFH 番地までで、CG、PCG のフォントを表示する場合には 1 バイトが画面上の 1 文字に対応し、これに書き込まれたデータによって CG または PCG の256種類のフォントのなかから一つを選択します。また、漢字を表示する時は 1 バイトが漢字の左、又は右半分に対応し、漢字 ROM アドレスの下位 8 ビットを指示します。

リスト4-1 テキストV-RAMへのデータ書き込み例

| ADRCA2 WTVRM: | EQU LD IN | 18BCH BC, 1A01H 7 A, (C) BIOS ROMバンクがアクティブかどうか? |
|------------------|-----------------|---|
| | AND | 10H |
| | J R | NZ, WTVR1 |
| | LD | A, 1DHBIOS ROMアクティブ |
| | JR | WTVR2 |
| WTVR1: | LD | A, 1EH ······BIOS ROMノンアクティブ |

```
WTVR2:
        PUSH
                  AF
        LD
                  A, 1DH
                            BIOS ROMをアクティブにする
                  (00H), A
        OUT
                  HL, WTVDT
        LD
                  E, (HL)
        LD
        INC
                  ΗL
        LD
                  D, (HL)
                  DE, HL
        EΧ
                  ADRCA2 ……カーソル位置のVRAM上のアドレスを得る
        CALL
        LD
                  B, H
        LD
                  C, L
        INC
                  DE
                  A, (DE)
        LD
                  (C),A ……データを書き込む
        OUT
        POP
                  ΑF
                            BIOS ROMの状態を元に戻す
        оит
                  (00H), A
        RET
WTVDT:
        DΒ
                  20H, 10H, 00H
                  x座標 y座標 データ
        END
                                 リスト4-2 テキストRAMからのデータ読み出し例
ADRCA2 EQU
                  18BCH
RTVRM: LD
                  BC, 1A01H
        I N
                  A, (C)
                             BIOS ROMがアクティブor ノンアクティブ
                  10H
        AND
                  NZ, RTVR1
        J R
                  A, 1DH
        LD
                  RTVR2
         JR
RTVR1:
        LD
                  A, 1EH ………ノンアクティブ
                  ΑF
RTVR2:
        PUSH
        LD
                  A, 1DH
                            ROMをアクティブに
                  (00H), A
        OUT
                  HL, RTVDT
        LD
                  E, (HL)
        LD
         INC
                  НL
        LD
                  D, (HL)
         EΧ
                  DE, HL
```

ADRCA2 ………VRAMアドレスを得る

BIOS ROM選択の状態を元に戻す

A, (C) ……データを読み込む

4-1-2 漢字テキスト V-RAM

CALL LD

LD

I N

INC LD

POP

OUT

RET

DS; END

RTVDT: DB

B, H

C, L

DE

ΑF

(DE), A

(00H), A

20H, 10H

X1 で漢字を表示するには、オプションの漢字 ROM ボードを利用してグラフィック画面にパターンとして表示させる必要がありますが、X1turbo の場合、漢字 ROM を CG や PCG と同列におき、漢字をテキストとして扱うことによって、漢字処理を大幅に簡略化しています。

漢字をテキスト画面に表示するためには、漢字コードに相当する漢字 ROM アドレスをテキスト V-RAM 中で指定してやらなければなりません。漢字は第 1 水準、第 2 水準あわせて6802文字ありますから、V-RAM は 1 文字当り、少なくとも13ビット必要となります。そこで、X1turbo では新しく漢字用テキスト V-RAM2K バイトを I/O アドレスの 3800H 番地から 3FFFH 番地に設け、これを従来のテキスト V-RAM と共に使用することで漢字の表示をおこなっています。



図4-3 漢字用テキストV-RAM(2Kバイト):I/Oアドレス 3800H~3FFFH

•D0~D3···ASCII2(漢字 ROM アドレス 2)

漢字 ROM アドレス上位ビットがはいります. (CG, PCG アクセスの場合は無視されます)

- D4···········1 / 2 水準(漢字 第 1 / 第 2 水準切り換え信号)
 - (a) 漢字 ROM 選択の場合:第1水準, 第2水準のセレクト信号になります。
 - 0:第1水準
 - 1:第2水準
 - (b) PCG 選択の場合: CG/KANJI 信号, ROM/RAM 信号とともに, PCG のアクセス 方式を選択します.
 - 0:PCG キャラクタ・モード
 - 1:PCG 外字モード
 - (c) CG 選択の場合:無視されます。
- D5···········ULINE(アンダーライン表示 ON / OFF 信号)
 - 0:アンダーラインを表示しない
 - 1:アンダーラインを表示する
- D6………LEFT / RIGHT(漢字 左/右フォント選択信号)

漢字フォントの左8×16ドット、右8×16ドットのどちらかをアクセスするのかセレクトする信号。

- 0:LEFT(左半分)
- 1:RIGHT(右半分)
- CG, PCG アクセスの場合は無視されます。
- D7······CG / KANJI(CG /漢字 ROM 選択信号)

CG と漢字 ROM のどちらをアクセスするのかのセレクト信号

- 0:CG. PCG セレクト
- 1:漢字 ROM, PCG セレクト

4-1-3 アトリビュート V-RAM

アトリビュート V-RAM は、I/O アドレスの 2000H 番地から 27FFH 番地にマッピングされ、表示色や点滅などの文字属性を一文字ごとに指定することができます。

| D ₇ | D ₆ | D ₅ | D ₄ | D_3 | D₂ | D_1 | D ₀ |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|-------|----------------|
| H倍 | V 倍 | ROM RAM | BLINK | REV | G | R | В |

• D₀ ~ D₂ ······キャラクタカラー(8色)を指定します。

| D ₂ | D, | D ₀ | ビット指定色 |
|----------------|----|----------------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 黒 |
| 0 | 0 | 1 | 青 |
| 0 | 1 | 0 | 赤 |
| 0 | 1 | 1 | マゼンタ |
| 1 | 0 | 0 | 緑 |
| 1 | 0 | 1 | シアン |
| 1 | 1 | 0 | 黄 |
| 1 | 1 | 1 | 白 |

図4-4 アトリビュートV-RAM(2Kバイト):I/Oアドレス 2000H~27FFH

・D0~D2·······COLOR(表示色)

表示色を指定する

• D3·······REV(反転表示信号)

D0~D2 で指定したキャラクタを反転表示するための信号

0:指定色のまま表示

1:反転表示

• D4·······BLINK(点滅表示信号)

点滅表示を指定する信号

0:通常表示1:点滅表示

• D5······ROM / RAM(ROM / RAM 選択信号)

ROM (CG、漢字 ROM) と RAM (PCG) のどちらかを表示するかのセレクト信号

0:ROM(CG, 漢字ROM)表示

1:RAM(PCG)表示

• D6 ··········· V 倍(縦倍表示信号)

キャラクタを縦2倍表示するための信号

0:ノーマル表示

1:縱倍角表示

• D7 ·············· H 倍(横倍表示信号)

キャラクタを横2倍表示するための信号

0:ノーマル表示

1:横倍角表示

次に、テキスト画面に文字を表示させるプログラム例を示します。

```
ACCDID
                   179DH
         EQU
COLORF
         EQU
                   OF 8 DOH
CURSRX
         EQU
                   OFADFH
CURSRY
                   OFAEOH
         EQU
                   BC, 1A01H
CRDSP:
         L D
                   A, (C)
         IN
                   10 H
         AND
         J R
                   NZ, CRDP1
                                  BIOS ROMの状態を調べ、その状態をセーブ
         LD
                   A. 1DH
         J R
                   CRDP2
CRDP1:
         LD
                   A, 1EH
CRDP2:
         PUSH
                   AF
                   A, 1DH
         LD
                                  ROMアクティブ
         OUT
                    (00H), A
                   BC, CDPDT
         LD
                   A, (BC)
         L D
                   (CURSRX), A
         LD
                                  カーソル位置の設定
         INC
                   ВC
         LD
                   A, (BC)
         LD
                    (CURSRY), A
         INC
                   BC
                   A. (BC)
                                  色の設定
         LD
         LD
                    (COLORF), A
         INC
                   BC
                   A, (BC)
         LD
                                  1文字表示
                   ACCDIS
         CALL
         POP
                   ΑF
                                  ROMを元に戻す
         OUT
                    (00H), A
         RET
CDPDT: DB
                   20H, 10H, 04H, 34H
                                   文字
                    x座標 y座標
                              カラー
         END
```

4-1-4 グラフィック V-RAM(X1, X1turbo)

X1 のグラフィック V-RAM は、16K バイトずつ BLUE(I/O アドレス $4000H \sim 7FFFH$)、RED($8000H \sim BFFFH$)、GREEN($C000H \sim FFFFH$)の 3 つの部分に分けられます。画面に表示する時には 3 つの画面を合成して 1 つの画面をつくっています。グラフィック画面のX 方向 8 ドットが8 V-RAM の 1 バイトに、1 ドットが1 ビットに対応しているので、1 ドットごとに 3 ビット 2 8 色の表示ができます。

X1turbo シリーズは、これとまったく同じ構成のグラフィック V-RAM をバンクによってもう 1 組もっているので、 640×200 ドットのグラフィック画面を 2 画面使うことができます。また、この 2 組のグラフィック V-RAM を同時に使うことにより、 640×400 ドット 8 色の表示が可能です。

バンク切り換えは、画面管理用 I/O ポートに値を設定することによりおこないます。画面管理用 I/O ポートの内容は表 4-1 のようになっていますが、このうちバンク切り換えに関係あるのは、ビット 3 (DISP Bank 0/1)とビット 4 (CPU Bank 0/1)の 2 つです。

表4-1 画面管理用I/Oポート (I/Oアドレス IFD*H)の内容

- ・ビット 3······DISP Bank(画面表示バンク選択)
 - 0:表示用グラフィック V-RAM として、バンク 0 を選択する
 - 1:表示用グラフィック V-RAM として、バンク1を選択する

画面に表示するグラフィック V-RAM のバンクを選択する信号です。この値を切り換えることで、画面に表示されているグラフィック画面を瞬時に切り換えることができます。 ただし、高解像度(400ライン)モードの場合には、表示用に両方のバンクを使用しているので、この信号は無効になります。

- ・ビット 4······CPU Bank 0 / 1(CPU アクセスバンク選択)
 - 0:バンク0を、CPU からのアクセス可能にする
 - 1:バンク1を、CPU からのアクセス可能にする

CPU の読み込み/書き込みを, どちらのバンクに対しておこなうかを指定する信号です。CPU のアクセスするバンクは, 表示されているバンクとは関係なく, この信号によって選ぶことができます。

バンクを切り換える場合には、この2つのビットを操作すれば良いのですが、画面管理用 I/O ポートにある他のビットを変化させずにポートを書き換えるには、もとの値を知る必要があります。しかし、このポートは書き込み専用ポートなので、直接読み出すわけにはいきません。そこで、X1turbo の BIOS ROM ルーチン等では、メインメモリのアドレス F8D6H 番地をバッファとして画面管理用 I/O ポートに書き込んだ値を保存しています。したがって、このアドレスを参照することで、画面管理用 I/O ポートの現在の値を知ることができます。この点にも注意したバンク切り換えのプログラム例を以下に表示します。

リスト4-4 グラフィックV-RAMバンク切り換えプログラム例


| SCRNIO WK1FDO CNGBK: | EQU LD LD AND LD | 1FDOH 0F8D6H BC, SCRNIO A, (WK1FDO) 0E7H E, A | 】アクセスするパンク(ビット4)とディスプレイされて いるパンク(ビット3)をパンク0に |
|----------------------------|------------------------------|--|---|
| | XOR | Α | |

```
HL, CGBDT
         LD
                   D, (HL)
         LD
         SRA
                   D
                                 CGBDTの内容により200ライン,400ラインの選択
         JR
                   NC, CGBK1
                   A, 01H
         LD
CGBK1:
         OR
                   E
                   (WK1FD0), A ……………… 画面管理情報のセーブ
         I.D
         OUT
                   (C), A
         RET
CGBDT:
         DB
                   0 1 H
                   ビット0が立っていれば400ライン、ビット0が
         END
                   立っていなければ200ライン
```

次に、CPU からグラフィック V-RAM にアクセスする方法について説明します。

X1 シリーズには,CPU からグラフィック V-RAM をアクセスするのに,通常のシングルアクセスモードと turbo シリーズに設定されている同時アクセスモードの 2 つのモードを用意しています。シングルアクセスモードは,一般的に使われている方法で,BLUE,RED,GREEN の 3 つの V-RAM を別々にアクセスするモードです。一方,同時アクセスモードはハードウェア的に I/O アドレス構成を変化させ,3 つの V-RAM の内の 2 つまたは 3 つの V-RAM に対して同時にアクセスしようとする,書き込み専用のモードです。

それぞれのモードの、I/Oアドレスマップを図4-5に示します。



(a) シングルアクセスモード・I/Oマップ

(b) 同時アクセスモード・I/Oマップ

図4-5 シングルアクセスモード及び同時アクセスモードでのI/Oアドレスマップ

2つのアクセスモードを切り換えるには、8255②ポートC・ビット5を使います。

8255②ポートCの内容は、次の表のようになっています。このうち、ビット5のアクセスモード切り換え信号を1から0にすると(正確には、8255②から出ている信号の立ち下がりエッジで)、同時アクセスモードになります。同時アクセスモードからシングルアクセスモードへの復帰は、I/O ポート(どこでもよい)に対する読み込みによっておこなわれます。同時アクセスモードでは、もともと8255②などがあったI/O アドレスにもグラフィック V-RAM を割り当てるため、8255②等に値を設定してモードを切り換えることはできません。そこで、同時アクセスモードが書き込み専用であることを利用して、I/O に対する読み込みが行われた場合には、シングルアクセスモードへの切り換えと判断するわけです。

| ポート | ポート端子 | コントロール内容 | 信 号 名 |
|-----------|-----------------|---|------------|
| | PC ₇ | 立ち上がりでプリンターは入力データをサンプルします。 | STROBE |
| | PC ₆ | 80/40文字モード (H:40文字モード, L:80文字モード) 基本クロック切り換え | 40/80 |
| | PC₅ | 1/0アクセスモード切り換え(同時アクセスモード) | GWRMD |
| C (出力) | PC ₄ | スムーズスクロール信号 | スムーズスクロール |
| (шл) | PC₃ | | |
| | PC₂ | | _ |
| | PC ₁ | | |
| | PC₀ | カセットテープへの書き込みデータ | WRITE DATA |

表4-2 (8255②ポートCの内容)

・ビット 5……アクセスモード切り換え信号

0:同時アクセスモードに切り換え

同時アクセスモードからシングルアクセスモードに切り換えるには、I/Oアドレス(どこでもよい)に対する読み込み命令を実行します。


グラフィック V-RAM は、すべて I/O アドレスに展開されています。したがって、グラフィック V-RAM をアクセスする場合には CPU の IN、OUT 命令を使います。

同時アクセスモードの場合でも、アドレス構成が変わる点と、読み込み(IN 命令)を実行するとシングルアクセスモードに戻ってしまう点が違うだけで、書き込み方はシングルアクセスモードと同じです。

第4章 画面表示


(1) 25行モード

| | | X座標 0 | 1 | | 39 |
|-----|----|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| Υ座標 | 0 | 2000 (2000) (3800) | 3001 (2001) (3801) | \sim | 3027 (2027) (3827) |
| | 1 | 3028 (2028) (3828) | 3029 (2029) (3829) | > | 304F (204F) (384F) |
| | | 5 | 5 | | 5 |
| ; | 24 | 33C0 (23C0) (38C0) | 33C1 (23C1) (38C1) | \sim | 33E7 (23E7) (38E7) |




| | X座標 0 | 1 | | 39 |
|----|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 1 | 3400 (2400) (3C00) | 3401 (2401) (3C01) | \sim | 3427 (2427) (3C27) |
| 2 | 3428 (2428) (3C28) | 3429 (2429) (3C29) | 2 | 344F (244F) (3C4F) |
| | 5 | 5 | | 5 |
| 24 | 37C0 (27C0) (3FC0) | 37C1 (27C1) (3FC1) | ~ | 37E7 (27E7) (3FE7) |

40文字×25行モード(ページ1)



80文字×25行モード



| / | | |
|-----|-------|----|
| (2) | 12行モー | ŀ. |

X座標

| | X座標 0 | 1 | | 39 |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| γ座標 0 | 3000 (2000) (3800) | 3001 (2001) (3801) | \sim | 3027 (2027) (3827) |
| 1 | 3028 (2028) (3828) | 3029 (2029) (3829) | \sim | 304F (204F) (384F) |
| | 5 | 5 | | 5 |
| 11 | 31B8 (21B8) (39B8) | 31B9 (21B9) (39B9) | ~ | 31DF (21DF) (39DF) |


| 40文字×12行モー | ド(ページ 0 |
|------------|---------|
|------------|---------|

| | X座標 0 | 1 | | 39 |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| √ 厨 0 | 3200 (2200) (3A00) | 3201 (2201) (3A01) | ~ | 3227 (2227) (3A27) |
| 1 | 3228 (2228) (3A28) | 3229 (2229) (3A29) | 2 | 324F (224F) (3A4F) |
| | 5 | 5 | | 5 |
| 11 | 33B8 (23B8) (3BB8) | 33B9 (23B9) (3BB9) | \sim | 33DF (23DF) (3BDF) |

40文字×12行モード(ページ1)

| | | 0 | 1 | | 79 |
|-----|----|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| Υ座標 | 0 | 3000 (2000) (3800) | 3001 (2001) (3801) | ~ | 304F (204F) (384F) |
| | 1 | 3050 (2050) (3850) | 3051 (2051) (3851) | ~ | 309F (209F) (389F) |
| | | 5 | 5 | | 5 |
| | 11 | 3370 (2370) (3B70) | 3371 (2371) (3B71) | \sim | 33BF (23BF) (3BBF) |

80文字×12行モード






図4-6 テキスト系V-RAMアドレスと画面表示位置

第4章 画面表示

(1) 200ドットモード

| _ | | 1272 | х <i>у</i> уж (о г | 917 | | |
|-----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|--|--|
| 1 | 4000 | 4001 | ~ | 4027 | | |
| | 4800 | 4801 | \sim | 4827 | | |
| Ĭ | 5000 | 5001 | \sim | 5027 | | |
| 1行8ラスタ | 5800 | 5801 | \sim | 5827 | | |
| 18 1.8 | 6000 | 6001 | \sim | 6027 | | |
| Ĩ | 6800 | 6801 | \sim | 6827 | | |
| | 7000 | 7001 | \sim | 7027 | | |
| | 7800 | 7801 | \sim | 7827 | | |
| | 4028 | 4029 | \sim | 404F | | |
| | | | | | | |
| | 7828 | 7829 | \sim | 784F | | |
| | % | S | SS. | % | | |
| | 43C0 | 43C1 | \sim | 43E7 | | |
| | (| (| (| (| | |
| | 7BC0 | 7BC1 | \sim | 7BE7 | | |
| | 320×200ドット (BLUEページ 0) | | | | | |

| 4400 | 4401 | \sim | 4427 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 4C00 | 4C01 | \ | 4C27 |
| 5400 | 5401 | ~ | 5427 |
| 5C00 | 5C01 | \sim | 5C27 |
| 6400 | 6401 | \sim | 6427 |
| 6C00 | 6C01 | \ | 6C27 |
| 7400 | 7401 | \ | 7427 |
| 7C00 | 7C01 | \ | 7C27 |
| 4428 | 4429 | \ | 444F |
| | | | |
| 7C28 | 7C29 | \sim | 7C4F |
| \$ | SS | \$ | SS |
| 47C0 | 47C1 | \sim | 47E7 |
| (| | (| (|
| 7FC0 | 7FC1 | \sim | 7FE7 |

| 4000 | 4001 | \ | 404F |
|------|----------|----------|------|
| 4800 | 4801 | > | 484F |
| 5000 | 5001 | > | 504F |
| 5800 | 5801 | > | 584F |
| 6000 | 6001 | > | 604F |
| 6800 | 6801 | > | 684F |
| 7000 | 7001 | \ | 704F |
| 7800 | 7801 | \ | 784F |
| 4050 | 4051 | \ | 409F |
| | | | |
| 7850 | 7851 | ~ | 789F |
| \$ | S | % | \$ |
| 4780 | 4781 | \sim | 47CF |
| (| (| (| (|
| 7F80 | 7F81 | \sim | 7FCF |

320×200ドット (BLUEページ 0)

320×200ドット(BLUEページ1)

640×200ドット (BLUE)

(2) 192ドットモード

| | 4000 | 4001 | | |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|
| - 1 [| | 4001 | \sim | 4027 |
| | 4400 | 4401 | \sim | 4427 |
|] [| 4800 | 4801 | \sim | 4827 |
| , Ķ | 4C00 | 4C01 | \sim | 4C27 |
| ―1行16ラスタ- | % | \$ | SS | \$ |
| | 7800 | 7801 | \sim | 7827 |
| | 7C00 | 7C01 | \sim | 7C27 |
| | 4028 | 4029 | \sim | 404F |
| | | | | |
| | 7C28 | 7C29 | > | 7C4F |
| | % | \$ | \$ | \$ |
| | 41B8 | 41B9 | 2 | 41DF |
| | (| | | (|
| | 7DB8 | 7DB9 | \sim | 7DDF |

| 4200 | 4201 | \sim | 4227 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 4600 | 4601 | \sim | 4627 |
| 4A00 | 4A01 | \sim | 4A27 |
| 4E00 | 4E01 | \sim | 4E27 |
| \$ | SS | \$ | % |
| 7A00 | 7A01 | \sim | 7A27 |
| 7E00 | 7E01 | \sim | 7E27 |
| 4228 | 4229 | \sim | 424F |
| | | | |
| 7E28 | 7E29 | ~ | 7E4F |
| \$ | \$ | \$ | % |
| 43B8 | 43B9 | \sim | 43DF |
| (| (| (| (|
| 7FB8 | 7FB9 | ~ | 7FDF |
| 320 🗸 | 102 5 1 | /DLUE & | 25.41 |

| 4000 | 4001 | \sim | 404F |
|----------|-------|----------|----------|
| 4400 | 4401 | \sim | 444F |
| 4800 | 4801 | \sim | 484F |
| 4C00 | 4C01 | \sim | 4C4F |
| · | \$ | \$ | \$ |
| 7800 | 78C1 | \sim | 784F |
| 7C00 | 7C01 | \sim | 7C4F |
| 4050 | 4051 | \sim | 409F |
| | | | |
| 7C50 | 7C51 | \sim | 7C9F |
| % | · (() | % | % |
| 4370 | 4371 | \sim | 43BF |
| (| (| (| (|
| 7F70 | 7F71 | ~ | 7FBF |

320×192ドット (BLUEページ 0) 320×192ドット (BLUEページ 1)

640×192ドット (BLUE)

(3) 400ドットモード

| \rightarrow | | 1文字記 | 表示分(8下 | ツト) |
|---------------|-------|--------|---------|-------|
| 1 | 4000 | 4001 | \sim | 4027 |
| | 4000' | 4001' | \sim | 4027' |
| 8 | 4800 | 4801 | ~ | 4827 |
| K | 4800′ | 4801' | ~ | 4827 |
| —1行16ラスタ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | 7800 | 7801 | \sim | 7827 |
| | 7800′ | 7801' | \sim | 7827' |
| | 4028 | 4029 | ~ | 404F |
| | 4028' | 4029' | \sim | 404F' |
| | (| | | |
| | 7828' | 7829′ | \sim | 784F' |
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | 43C0 | 43C1 | \sim | 43E7 |
| | | | | |
| | 7BC0' | 7BC1' | ~ | 7BE7' |
| | 320× | 400ドット | (BLUE~- | ジ0) |

| 4C00' | 4C01' | ~ | 4C27 |
|-------|-----------|--------|-------|
| \$ | SS | \$ | \$ |
| 7C00 | 7C01 | \sim | 7C27 |
| 7C00' | 7C01' | ~ | 7C27' |
| 4428 | 4429 | \sim | 444F |
| 4428' | 4429' | \sim | 444F' |
| | | | |
| 7C28' | 7C29' | ~ | 7C4F' |
| \$ | \$ | \$ | \$ |
| 47C0 | 47C1 | \sim | 47E7 |
| | | | |
| | | | |

4400

4400'

4C00

4401

4401

4C01

4427 4427'

4C27

| 4000 | 4001 | _ | 4045 |
|-------|-------|--------|-----------|
| 4000 | 4001 | \sim | 404F |
| 4000' | 4001' | ~ | 404F' |
| 4800 | 4801 | \sim | 484F |
| 4800′ | 4801' | \sim | 484F' |
| \$ | \$ | \$ | \$ |
| 7800 | 7801 | \sim | 784F |
| 7800' | 7801′ | ~ | 784F′ |
| 4050 | 4051 | \sim | 409F |
| 4050' | 4051 | ~ | 409F' |
| | | | |
| 7850′ | 7851' | \sim | 789F′ |
| \$ | \$ | \$ | SS |
| 4780 | 4781 | \sim | 47CF |
| | (| | |
| 7F80' | 7F81' | ~ | 7FCF |

320×400ドット (BLUEページ 0)

320×400ドット (BLUEページ1)

640×400ドット (BLUE)

4000 バンク0

4000′ バンク1

(4) 384ドットモード

| | 320× | 384 K ** | (BLUEペー | ·** n) | 1 | 320 × | 381 K w h | (BLUEペー | · ** 1) | 1 | 6 | 40 × 384 F | リント (BLUE |) |
|----------|-------|----------|---------|---------|---|-------|-----------|---------|-------------|---|-------|------------|-----------|-----------|
| | 7DB8' | 7DB9' | ~ | 7DDF' | | 7EB8' | 7FB9' | ~ | 7FDF' | | 7F70' | 7F71' | ~ | 7FBF |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 41B8 | 41B9 | \sim | 41DF | | 43B8 | 43B9 | \sim | 43DF | | 4370 | 4371 | \sim | 43BF |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | | \$ | \$ | \$ | \$ | | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | ((| ((| ((| ((| | ((| ((| ((| ((| | ((| ((| ((| ((|
| | 7C28' | 7C29' | ~ | 7C4F' | | 7E28' | 7E29' | ~ | 7E4F' | | 7C50' | 7C51' | ~ | 7C9F |
| | (| (| (| (| | (| (| (| | | (| (| | (|
| | 4028' | 4029 | \sim | 404F | | 4228' | 4229' | ~ | 424F' | | 4050' | 4051' | \sim | 409F' |
| | 4028 | 4029 | ~ | 404F | | 4228 | 4229 | \sim | 424F | | 4050 | 4051 | \sim | 409F |
| | 7000′ | 7001 | ~ | 7027 | | 7E00' | 7E01' | 1 | 7E27' | | 7000' | 7001 | \sim | 7C4F' |
| 1行32ラス | 7000 | 701 | | 7027 | | 7E00 | \$\$ 7E01 | | \$\int 7E27 | | 7000 | 7001 | | \$\$ 7C4F |
| IV K | 4401' | 4401 | \sim | 4427 | | 4600′ | 4601' | ~ | 4627' | | 4400' | 4401' | ~ | 444F' |
| 8 | 4401 | 4401 | \sim | 4427 | | 4600 | 4601 | \sim | 4627 | | 4400 | 4401 | ~ | 444F |
| | 4400 | 4001 | ~ | 4027' | | 4200' | 4201 | ~ | 4227' | | 4000' | 4001 | \sim | 404F' |
| 1. | 4000 | 4001 | ~ | 4027 | | 4200 | 4201 | ~ | 4227 | M | 4000 | 4001 | ~ | 404F |
| → | | 1文字 | 表示分(8下 | ット) | | | | | 74 £ 0 | | DEELS | | | |

320×384ドット (BLUEページ 0)

320×384ドット (BLUEページ1)

640×384ドット (BLUE)

4000 バンク0

4000 バンク

図4-7 グラフィックV-RAMアドレスと画面表示位置

4-1-5 グラフィク V-RAM(X1turboZ)

XlturboZの画面表示モードには、「コンパチモード」と「多色モード」があります。コンパチモードでは、グラフィックはXlturboと全く同じになります。多色モードでは、V-RAMと画面との対応が変わりますが、V-RAMへのアクセス方法などはコンパチモードと同じです。

(1) 多色表示の原理

8 色表示の場合は,B(青),R(赤),G(緑)の三原色がそれぞれ「ある」か「ない」かの 8 通りの組合せで色を表示していました。これに対し多色モードでは,三原色のそれぞれの色の明るさ(階調)を指定することによって多くの色を表示します.

図 4-8 は,多色モードの時,B,R,Gが各々何階調で表現されているかを示したものです。 8 色モードでは各色 2 階調 (1 ビット)ですが,64 色モードの時は各色 4 階調 (2 ビット)となります。表現できる色の数は,4 階調の 3 乗=64 色です。同様に4096 色モードでは,各色16 階調 (4 ビット)ですから,表現できる色の数は16の 3 乗で4096 色と計算されます。

8色を表現するためには、1ドット当り3ビットの情報が必要でしたが、64色の時は1ドット当り6ビット、4096色の時は1ドット当り12ビットの情報が必要です。8色モードを使用する際は、これらの情報がV-RAM上にどの様に配置されているか把握している必要があります。




図4-8

(2) グラフィック V-RAM のアドレス領域

多色モード時には、画面上のドットと V-RAM のアドレスとの関係はコンパチモードと較べて大きく変化します。ここでは、多色モード時のグラフィック V-RAM アドレスについて説明します。以下、アドレスはグラフィック V-RAM の BLUE のデータについてのみ示しますので、RED および GREEN のアドレスについては、図のアドレスに対して以下の計算をしてください。

BLUE のアドレス=図のアドレス

RED のアドレス=図のアドレス+4000H

GREENのアドレス=図のアドレス+8000H

(a) 低解像度 40×25 行:320×200 ドット 4096 色 1 画面

4096色モードでの V-RAM アドレスを図 4-9 に示します。この図からわかるように、各ドットに対してB、R、G合わせて12個のアドレスが対応しています。この時、図 4-10に示すようにバンク 0 のページ 0 が BD0 に、バンク 0 のページ 1 が BD1 に、バンク 1 のページ 0 が BD2 に、バンク 1 のページ 1 が BD3 にそれぞれ対応しています。画面上の表示位置と V-RAM アドレスの関係は次のようになります。

- BD0のアドレス=バンク0,ページ0での表示位置
- BD1のアドレス=バンク0で、BD0のアドレス+400H
- BD2のアドレス=バンク1で、BD0のアドレス
- BD3のアドレス=バンク1で、BD0のアドレス+400H

RED, GREEN についても、前述の計算をすることでアドレスを求めることができます。 このモードでは、ビデオ画像等の映像入力が可能です。






図4-9 低解像度320×200ドット 4096色 1 画面








図4-10 低解像度320×200ドット 4096色1画面

(b) 低解像度 40×25 行:320×200 ドット 64 色 2 画面

この表示モードでは、64色2画面を、優先順位をつけて同時に表示することが可能です。このモードでは、モードの切り換えを行った後、拡張パレットを設定しなおさないと正しく色が表示されません。

このモードにおけるグラフィック V-RAM のアドレス構成を図 4-11に示します。表示される 2 画面を,それぞれ第 1 画面,第 2 画面とすると,表示位置と V-RAM アドレスの関係は次のようになります。

グラフィック第1画面

- BD0のアドレス=バンク0、ページ0での表示位置
- BD1のアドレス=バンク0で,BD0のアドレス+400H

グラフィック第2画面

- BD0のアドレス=バンク1,ページ0での表示位置
- BD1のアドレス=バンク1で, BD0のアドレス+400H

同様の関係が、それぞれ RED、GREEN に対しても成り立ちます。 このモードでは、ビデオ画像等の映像入力が可能です。

(c) 低解像度 80×25 行:640×200 ドット 64 色 1 画面

この表示モードでは64色 1 画面を表示することが可能です。このモードにおけるグラフィック V-RAM のアドレス構造を図 4-12に示します。画面表示位置と V-RAM アドレスとの関係は次の通りです。

- BDOのアドレス=バンクOでの表示位置
- BD1のアドレス=バンク1でBD0のアドレス

この関係は RED、GREEN についても同様に成り立ちます。

このモードでは、ビデオ画像等の映像入力が可能です。

(d) 高解像度 40×25 行:320×200 ドット 64 色 2 画面

このモードにおけるグラフィック V-RAM のアドレス構成を図 4-11に示します。画面表示位置と V-RAM アドレスとの関係は次の通りです。

グラフィック第1画面

- BD0のアドレス=バンク0、ページ0での表示位置
- BD1のアドレス=バンク0で、BD0のアドレス+400H

グラフィック第2画面

- BD0のアドレス=バンク1,ページ0での表示位置
- BD1のアドレス=バンク1で、BD0のアドレス+400H

同様の関係が、第1画面、第2画面の両方において、それぞれ RED、GREEN に対しても成り立ちます。

また,このモードにおいて,2画面同時表示を指定しても無効となります.

(e) 高解像度 80×25 行:640×200 ドット 64 色 1 画面

この表示モードは、64色 1 画面を表示するモードです。このモードにおけるグラフィック V-RAM のアドレスの構成を図 4 -12に示します。画面表示位置と V-RAM アドレスとの関係は次の通りです。

- BDOのアドレス=バンクOでの表示位置
- BD1のアドレス=バンク1で、BD0のアドレス

この関係は、RED、GREEN についても同様に成り立ちます。

また、このモードではビデオ画像等の映像入力およびスーパーインポーズはできません。

(f) 高解像度 40×15 行:320×400 ドット 64 色 1 画面

この表示モードは、64色 1 画面を表示するモードです。このモードにおけるグラフィック V-RAM とアドレスの関係を図 4 -13に示します。画面表示位置と V-RAM との関係は次の通りです。

- BD0のアドレス=ページ0での表示位置
- BD1のアドレス=BD0のアドレス+400H

この関係は、RED、GREEN についても同様に成り立ちます。

このモードでは1ラスタごとに V-RAM のバンクを切り換えて表示しています。また、このモードではビデオ画像等の映像入力およびスーパーインポーズはできません。

| 1 | 4000 | 4001 | 4027 |
|----------|------|------------------------|----------|
| _ | 4800 | 4801 | 4827 |
| -8 - 2 - | 5 | 5 | 5 |
| , | 7800 | 7801 | 7827 |
| | 4028 | 4029 | 404F |
| | 4828 | 4829 | 484F |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 7828 | 7829 | 784F |
| () | ř 2 | ř $\stackrel{>}{\sim}$ | ÷ ≈ |
| | 43C0 | 43C1 | 43E7 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 7BC0 | 7BC1 | 7BE7 |

| 4400 | 4401 | | 4027 |
|------|------|---|------|
| 4C00 | 4C01 | | 4827 |
| 5 | 5 | | 5 |
| 7C00 | 7C01 | | 7C27 |
| 4428 | 4429 | | 444F |
| 4828 | 4829 | | 484F |
| 5 | 5 | | 5 |
| 7C28 | 7C29 | | 7C4F |
| = | ř | j | ₹ |
| 47C0 | 47C1 | | 47E7 |
| 5 | 5 | | 5 |
| 7FC0 | 7FC1 | | 7FE7 |

バンク 0 BD0 (第1画面) BD1 (第1画面)

バンク 1 BDO (第2画面) BD1 (第2画面)

図4-11 低/高解像度 320×200ドット 64色 2画面

| | 4000 | 4001 | | 404F |
|-----------|------|------|-----|------|
| _ | 4800 | 4801 | | 484F |
| - 8 F ½ F | 5 | 5 | | 5 |
| | 7800 | 7801 | | 784F |
| | 4050 | 4051 | | 409F |
| | 4850 | 4851 | | 489F |
| | 5 | | | |
| 1 | 7850 | 7851 | | 789F |
| 7 | 5 6 | 2 2 | ž a | j ; |
| | 4780 | 4781 | | 47CF |
| | 5 | 5 | | 5 |
| Ī | 7F80 | 7F81 | | 7FCF |

図4-12 低/高解像度 640×200ドット 64色 1画面

| - | 8ドット | • | | | |
|-----------|-------|---|--------|-------|---------------------|
| 1 | 4000 | 4001 | | 404F | 1 |
| | 4000' | 4001' | | 404F' | |
| | 4800 | 4801 | | 484F | |
| 4 | 4800' | 4801' | | 484F' | |
| ~ 16 ₹ ״ | 5 | 5 | | 5 | (2) |
| | 7800 | 7801 | | 784F | X |
| | 7800' | 7801' | | 784F' | シイ |
| | 4050 | 4051 | | 409F | 16 5 |
| | 5 | 5 | | 5 | 400 ドット (16 ドット×25) |
| | 7850' | 7851' | | 789F' | 400 |
| \approx | : : | $\stackrel{\downarrow}{\sim}$ $\stackrel{\uparrow}{\sim}$ | = = | ÷ ÷ | ŀ |
| | 4780 | 4781 | | 47CF | |
| | 5 | 5 | | 5 | |
| | 7F80' | 7F81' | | 7FCF' | |
| 4 | (| 540ドット(8 | ドット×80 |)——— | |
| | 4000 | バンク 0 | | | |
| | 4000' | バンク1 | | | |
| | | | | | |

図4-14 高解像度 640×400ドット 8色 1画面

バンク 0:BD0 バンク 1:BD1

(g) 高解像度 80×25 行:640×400 8色 1画面

このモードにおけるグラフィック V-RAM のアドレス構成を図 4-14に示します.

このモードでは1 ラスタごとにV-RAM のバンクを切り換えて表示しています。このモードはX1turboの 640×400 の画面と同一のアドレス構成になっていますが、拡張パレットの設定を行うことができるようになっています。

| | 4000 | 4001 | | 4027 | | 4400 | 4401 | | 4427 |
|---|-------|----------|--------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| | 4000' | 4001' | | 4027' | | 4400' | 4401' | | 4427' |
| | 4800 | 4801 | | 4827 | | 4C00 | 4C01 | | 4C27 |
| | 4800' | 4801' | | 4827' | | 4C00' | 4C01' | | 4C27' |
| | 5 | 5 | | 5 | 25) | 5 | 5 | | 5 |
| 1 | 7800 | 7801 | | 7827 | × | 7C00 | 7C01 | | 7C27 |
| | 7800' | 7801' | | 7827' | 1 | 7000' | 7001' | | 7C27' |
| | 4028 | 4029 | | 404F | (16 F | 4428 | 4429 | | 444F |
| | 5 | 5 | | 5 | × × × | 5 | 5 | | 5 |
| | 7828' | 7829' | | 784F' | -400 | 7C28' | 7C29' | | 7C4F' |
| 1 | = = | ÷ a | 5 3 | ÷ | $\frac{1}{2}$ | | ÷ = | | = |
| | 43C0 | 43C1 | | 43E7 | | 47C0 | 47C1' | | 47E7 |
| | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| | 7BC0' | 7BC1' | | 7BE7' | | 7FC0' | 7FC1' | | 7FE7' |
| - | • 6 | 640ドット(8 | ドット×40 |))——— | | | | 4000 | バンジ |

4-2 画面の構成

4-2-1 CRT コントローラ概要

X1 シリーズでは、画面表示制御に CRT コントローラ (CRTC) HD46505-SP を使用しています。

CRTC は、ディスプレイ用の同期信号の生成や V-RAM のリフレッシュアドレスの生成、表示タイミングの制御、カーソル制御、ライトペン制御などの機能を持っています。 X1 シリーズでは、これらの機能のうち、

- (1) 水平・垂直同期信号の生成、表示タイミングの制御
- (2) 表示画面の大きさ
- (3) 画面および V-RAM のリフレッシュ

など画面制御に関する機能を使用しています。制御内容のおもな仕様は以下のとおりです。

| 項目 | 低解像度モード | 高解像度モード | | |
|---------|---------------|-----------|--|--|
| 走査方式 | ノンインターレース・モード | | | |
| 水平同期周波数 | 15.98KHz | 24.86KHz | | |
| 水平同期信号幅 | 4.47μsec | 2.98µsec | | |
| 垂直同期周波数 | 61.9Hz | 55.5Hz | | |
| 垂直同期信号幅 | 188µsec | 321.8µsec | | |

表4-3 画面の仕様

4-2-2 CRTC のコントロール

HD46505-SP は、各種の制御値を保持しておくための18個の内部レジスタ (R0~R17)と、それを選択するためのアドレスレジスタ (AR)で構成されています。このうち R0~R9 は、同期、表示画面の構成、表示のタイミング等の設定に使用され、R10~R17 は、カーソル表示制御、ライトペン制御、表示開始アドレスの設定等に使用されます。

以下に CRT コントローラのレジスタと CRT 画面構成を示します。

| レジスタ番号 | レジスタ名称 | 機能 | 書き込み値 |
|--------|------------------|--|--------------|
| R0 | 水平総文字数 | 水平走査の周期を指定します。 | Nht * |
| R1 | 水平表示文字数 | 1 行当りの表示文字数を指定します。 | Nhd |
| R2 | 水平同期位置 | 水平同期信号の出力位置を指定します。 水平同期位置をH文字目にするとき, (H-1)を設定します。 | Nhsp * |
| R3 | 同期パルス幅 | 下位 4 ビットで水平同期信号のパルス幅(基本単位:水平 1 文字時間CH)を,上位 4 ビットで垂直同期信号のパルス幅(基本単位:水平 1 走査時間H)を指定します。 | Nvsw Nhsw |
| R4 | 垂直総文字数 | 垂直走査の文字数を指定します。 | Nvt * |
| R5 | 総ラスタ調整 | 1フレーム当りの総ラスタ数を調整するため、1フィールドの最後 に付加するラスタ数を指定します。 | Nadj |
| R6 | 垂直表示文字数 | 画面上に表示する文字行数を指定します. 垂直総文字数より小さい数値を設定します. | Nvd |
| R7 | 垂直同期位置 | 垂直同期信号の出力位置を指定します。 | Nvsp * |
| R8 | インターレース&スキュー(遅れ) | ラスタスキャンモード指定と、CUDISP信号、DISPTMG信号のスキューを指定します。 | |

| R9 | 最大ラスタアドレス | 行間のスペースを含めた 1 行のラスタ数を指定します。 | Nr |
|------------|---------------------------|--|----|
| R10 R11 | カーソルスタートラスタ カーソルエンドラスタ | この 2 つのレジスタにより,カーソルの形状および表示モードを指定します.X1では,このカーソル制御機能を使用していません. | |
| R12 R13 | スタートアドレス | リフレッシュメモリの読み出し先頭アドレスを指定します. | |
| R14 R15 | カーソルアドレス | カーソルの表示アドレスを指定します。 X1では使用していません。 | |
| R16 R17 | ライトペン | ライトペンの検出アドレスを記憶するレジスタです. X1では使用していません. | |

*のついたレジスタは〔書きこみ値〕=〔指定値〕- 1

表4-4 CRTコントローラの内部レジスタ





図4-15 CRTCの内部レジスタとCRT画面構成の関係

CTRC の内部レジスタに値を設定するには、まずアドレスレジスタ(AR)に設定しようとする内部レジスタの番号を書き込み、それからレジスタデータを書き込みます。アドレスレジスタはシステム I/O ポートの 1800H 番地に、レジスタデータは同じく 1801H 番地にそれぞれ割り振られています。次に CRTC のアクセス例を示します。

```
1800H ………CRTCレジスタ指定ポートI/Oアドレス
CRTCAD EQU
                   BC, CRTCAD
CRCAC:
        LD
                   HL, CRCDT
         LD
                                  CRTCに書き込むReg-No. を知らせる
                   A, (HL)
(C), A
         LD
         OUT
         INC
                   ΗL
         INC
                   BC
                                  Reg.に書き込むデータを送る
                   A, (HL) (C), A
         LD
         OUT
         RET
CRCDT: DB
                   OFH, OOH
                        書き込むデータ
         END
                    CRTCレジスタ番号
```

また、CRTC は RESET しても、内部レジスタの値はクリアされないので、電源投入時には必ずイニシャライズしなければなりません.次に CRTC のイニシャライズ例を示します.

リスト4-6 CRTCイニシャライズ例



4-2-3 表示画面モードの切り換え

X1 は次の表に示すような画面構成になっています。

| テキスト画面 | グラフィック画面 | 面数 | | |
|--------|----------|----|--|--|
| 40×25 | 320×200 | 2 | | |
| 80×25 | 640×200 | 1 | | |

表4-5 X1の画面構成

テキスト画面を40文字×25行に設定すると、グラフィック画面は自動的に320×200ドットとなり、テキスト画面を80文字×25行に設定するとグラフィック画面は640×200ドットとなります。

色の指定はどちらのモードでも、テキスト画面は文字単位に、またグラフィック画面はドット 単位に8色の指定ができます。

Xlturbo シリーズは次の表に示すような画面構成になっています

| (a) | 低解像度の表示画面モード | (200ラインチェター田) |
|-----|--------------|------------------------|
| (a) | 以所像及りな八回山モード | 1200 / 1 / T = 7 - H / |

| テキスト画面 | コンパチモード画面 (X1turbo) | 色数 | 面数 | 多色モード画面 (X1turboZ) | 色数 | 面数 |
|--------|------------------------|----|----|-----------------------|------|----|
| 40×25 | 320×200 | 8 | 4 | 320×200 | 4096 | 1 |
| 40×25 | 320×200 | 8 | 4 | 320×200 | 64 | 2 |
| 40×12 | 320×192 | 8 | 4 | ※注 | | |
| 40×20 | | | : | | : | |
| 40×10 | | | | | | |
| 80×25 | 640×200 | 8 | 2 | 640×200 | 64 | 1 |
| 80×12 | 640×192 | 8 | 2 | ※注 | | |
| 80×20 | | | : | | | |
| 80×10 | | | | | | |

(b) 高解像度の表示画面モード(400ラインモニター用)

| テキスト画面 | コンパチモード画面 (X1turbo) | 色数 | 面数 | 多色モード画面 (X1turboZ) | 色数 | 面数 |
|--------|------------------------|----|----|-----------------------|----|--------|
| 40×25 | 320×200 | 8 | 4 | 320×200 | 64 | 2 |
| 40×12 | 320×192 | 8 | 4 | ※注 | | i ! |
| 40×20 | | | | | | |
| 80×25 | 640×200 | 8 | 2 | 640×200 | 64 | 1 |
| 80×12 | 640×192 | 8 | 1 | ※注 | | |
| 80×20 | | | | | | |
| 40×25 | 320×400 | 8 | 2 | 320×400 | 64 | 1 |
| 40×12 | 320×384 | 8 | 2 | ※注 | | |
| 80×25 | 640×400 | 8 | 1 | 640×400 | | 1 |
| 80×12 | 640×384 | 8 | 1 | ※注 | | |

※注 グラフィックは、縦方向に2ドットずつ表示されます。特に必要でない限り使用しないで下さい。

表4-6: X1turboシリーズの画面構成

Xlturboと XlturboZ では、テキスト画面構成は全く同じです。また XlturboZ のコンパチモードでは、グラフィック画面構成は Xlturbo と共通になっています。

「多色モード」は X1turboZ 独自のモードですが、データの出力が異なっているだけで、画面構成はコンパチモードと全く同じになっています。この時、バンクおよびページに分けられた B、R、Gの各データを同時に出力することにより多色表現を可能としています。また、低解像度の320×200ドットにおいて、モード指定ポート(1FB0H)の D3(2P)が1のとき、64色2画面としてテキスト画面とこの2つのグラフィック画面との間で優先順位をきめて同時に表示することが可能です。詳しくはプライオリティの項を参照してください。

(1) 40(80)×25 行:320(640)×200 ドット 表示モード

高解像度・低解像度モード, 両方にあるモードです.

この表示モードでは、従来の X1 の表示モードと V-RAM のアドレス構成が同じになります。 したがって、従来の X1 のソフトウェアは、このモードで実行することができます。ただし、フルコンパチになるのは低解像度モードのときだけで、高解像度モードの場合には、特別な操作が必要になることがあります。低解像度モードのときは、漢字を表示することができませんが、高解像度モードでは正常に表示されます。アンダーラインの表示はできません。

(2) 40(80)×12 行: 320(640)×192 ドット 表示モード

高解像度・低解像度モードの両方にあるモードです。

この表示モードは、おもに低解像度モードで漢字を表示するために設けられたモードです。ア ンダーラインの表示はできません。

(3) 40(80)×20 行 表示モード

高解像度・低解像度モードの両方にあるモードです.

この表示モードは、アンダーラインを表示させるために設けられたモードで、テキスト1行あたりのラスタ数を表4-7のように増やしています。この増えた部分が、アンダーライン表示用のスペースになります。

| | 40(80)×25行 | 40(80)×20行 | 40(80)×12行 | 40 (80)×10行 |
|---------|------------|------------|------------|-------------|
| 低解像度モード | 8ラスタ/行 | 10ラスタ/行 | 16ラスタ/行 | 20ラスタ/行 |
| 高解像度モード | 16ラスタ/行 | 20ラスタ/行 | 32ラスタ/行 | |

表4-7 テキスト1行あたりのラスタ数

このモードでは縦2倍文字が正常に表示されません。漢字の表示は、高解像度モードのときのみ可能です。グラフィック画面は表示されませんが、グラフィック V-RAM へのアクセスは可能です。

(4) 40(80)×10 行 表示モード

低解像度モードのみにあるモードです.

この表示モードは、低解像度モードにおいて漢字と同時にアンダーラインを表示させるために 設けられたモードで、テキスト1行あたりのラスタ数を増やしています。この増えた部分が、ア ンダーライン表示用のスペースになります。

このモードでは縦2倍文字が正常に表示されません。グラフィック画面は表示されませんが、 CPU がグラフィック V-RAM にアクセスすることは可能です。

(5) 40(80)×25 行:320(640)×400 ドット 表示モード

高解像度モードのみにあるモードです.

テキスト表示は、(1)の表示モードとまったく同じです。グラフィック表示は、バンク0とバンク1を1ラスタごとに交互に表示させることにより解像度を2倍にしています。アンダーラインは表示できません。

(6) 40(80)×12 行: 320(640)×384 ドット 表示モード 高解像度のみにあるモードです。 テキスト表示は、(2)の表示モードとまったく同じです。グラフィック表示は、バンク0とバンク1を交互に表示させることにより解像度を2倍にしています。アンダーラインは表示できません。

表示画面モードの設定は、CRTC内部レジスタ、40字モード/80字モード切り換えスイッチ (8255②ポートC・ビット 6)、画面管理用 I/O ポートに値を設定することでおこないます。

(A) CRTC 内部レジスタ

表示画面モードを切り換える場合には、まず CRTC の内部レジスタを再設定します。本来、CRTC の R12~R15 及び R16~R17 は読み出すことができるようになっているのですが、X1turbo ではハードウェアの都合上、読み出しはできないようになっています。従って、CRTC に書き込んだ値が必要となるときは、メモリ上に値を保存しておく必要があります。以下に、CRTC の設定例を示します。

リスト4-7 CRTC設定例

```
CRTCAD EQU
                  1800H
CRCST:
                  BC, CRTCAD
        L D
                  HL, CRSDT
        L D
        XOR
CRCS1:
        OUT
                   (C), A ······CRTC Reg-No.指定
        INC
                  ВС
                  D, (HL)
        LD
        OUT
                   (C), D ……データを書き込む
        INC
                  Α
        INC
                  HL
        DEC
                  BC
        CP
                  010H
         JR
                  NZ, CRCS1
                                                垂直表示文字数
        RET
                 40字モード
                                     垂直文字数
                                                     垂直同期位置
                  37H, 28H, 2DH, 34H, OFH, 02H, OCH, OEH
CRSDT:
        DΒ
        DΒ
                  00H, OFH, 60H, 07H, 00H, 00H, 00H, 00H
                    最大ラスタアドレス
        END
```

(B) 40 字モード/80 字モード切り換え信号(8255 ②ポート C・ビット 6)

X1turboでは、40字モードと80字モードで表示画面のドットクロックの周波数が違っています。そこで、40字モードと80字モードを切り替えるときは、40字モード/80字モード切り換え信号でこのドットクロックの周波数を切り換えます。この切り換えは、8255②ポートCに割り当てられています。表 4-8 がその内容ですが、このうちビット 6 がこのスイッチで、0 にすると80字モード、1 にすると40字モードになります。

・40 字モード/80 字モード切り換え信号

8255②ポートC・ビット 6

0:80字(640ドット)モード1:40字(320ドット)モード

ただし、8255②ポートCには他の信号もきているので、ポートCに直接値を書き込むと、他の ビットも変化してしまい不都合な場合があります。そこで、Xlturbo の内部ルーチン等では、8255 ②の持つ、ビット・セット・リセット機能を用いて必要なビットだけを操作するようにしていま


第4章 画面表示

す. これは、コントロールワードをコントロールレジスタ $(I/O \ T \ F \ V \ Z)$ 1A03H) に書き込むことで、行います。

| ポート | ポート端子 | アクティブ | コントロール内容 | 信号名 | | |
|-----------|-------|----------|---|------------|--|--|
| | PC7 | 1 | 立ち上がりでプリンターは入力データをサンプルします。 | STROBE | | |
| | PC6 | _ | 80/40文字モード (H:40文字モード, L:80文字モード) 基本クロック切り換え | 40/80 | | |
| | PC5 | ↓ | 1/0アクセスモード切り換え(同時アクセスモード) | GWRMD | | |
| C (出力) | PC4 | L | スムーズスクロール信号 | スムーズスクロール | | |
| (шл) | PC3 | _ | | _ | | |
| | PC2 | _ | | _ | | |
| | PC1 | | | _ | | |
| | PC0 | _ | カセットテープへの書き込みデータ | WRITE DATA | | |

表4-8 8255②ポートCの内容

リスト4-8 40字モードから80字モードへの切り換え例



```
CRTCAD EQU
                  1800H
SIOADD
                  1 A O 3 H
        EQU
S40MD:
                  A, 03H
        LD
                  HL, S4DT1
        LD
        LD
                  BC, CRTCAD
                  (C), A
        OUT
                                現在の表示モードが200ラインか400ラインか調べる
        СP
                  40 H
                  C, S40M1
        J R
                  HL, S4DT2
        LD
S40M1:
        LD
                  D, 03H
                               Dにデータ数
        LD
                  E, OOH
S40M2:
        DEC
                  BC
                  (C), E .....Reg-No指定
        OUT
                  A, (HL)
BC
        LD
        INC
                  OUT
         INC
                  ΗL
        INC
                  E
        DEC
                  D
         J R
                  NZ, S40M2
                  BC, SIOADD
        LD
                                ビデオ回路の基本クロックを40文字モードに
        LD
                  A, ODH
        OUT
                   (C), A
        RET
S4DT1:
        DB
                  37H, 28H, 2DH, 34H
D4DT2:
        DΒ
                  35H, 28H, 2DH, 84H
         END
```

(C) 画面管理用 I / O ポート

X1 シリーズには、数多くの表示画面モードを管理するための、画面管理用 I/O ポート(I/O アドレス 1FD*H)があります。表 4-1 がその内容ですが、このうち表示画面切り換えに関係があるのは、ビット 0 (低解像度/高解像度の切り換え)、ビット 1 (400ドット/200ドットの切り換え)、ビット 1 (25(20)行/12(10)行の切り換え)、ビット 1 (10)行の切り換え)、ビット 10 (10) です。以下それぞれについて説明します。

・ビット 0·····L / H Res. (低解像度/高解像度モード切り換え信号)

0:低解像度モード

1:高解像度モード

低解像度(200ライン)モードと高解像度(400ライン)モードの切り換え信号です。

・ビット 1······1 / 2 RA(400 ドット/ 200 ドット切り換え信号)

0:400(384)ドットモード

1:200(192) ドットモード

高解像度(400ライン)モードの時のみ有効な信号で、400(384)ドットと200(192)ドットを切り換える時に使用します。200(192)ドットの時は、グラフィックデータを2ラスタずつ繰り返して表示させます。ただし、キャラクタ画面には影響ありません。低解像度(200ライン)モードのときは無視されます。

第4章 画面表示

・ビット 2……25 / 12 行(25(20)行/12(10)行モード切り換え信号)

0:25(20)行モード

1:12(10)行モード

テキスト画面に対する信号です.

・ビット 7……25(12) / 20(10)行(アンダーライン表示モード切り換え信号)

0:アンダーライン非表示モード(25(12)行モード)

1:アンダーライン表示モード(20(10)行モード)

CRTC をアンダーライン表示モード (20(10) 行モード) に設定した時に 1 にします。この時グラフィック画面は表示されません。

画面管理用の I/O ポートは書き込み専用ポートで、読み出すことはできませんが、BIOS ROM 内のルーチンはメイン RAM の F8D6H 番地をバッファとして、書き込んだ値を保存しています。したがって、BIOS ROM 内ルーチンを使用して画面モード等を切り換えた場合、F8D6H 番地を参照することで画面管理用 I/O ポートの設定値を知ることができます。

X1turbo の各表示画面モードでのそれぞれの値と、表示画面設定プログラムの例を以下に示します。

• 低解像度モード

| | テキスト画面 | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×20 | 80×20 | 40×10 | 80×10 |
|---------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | グラフィック画面 レジスタ | 320×200 | 640×200 | 320 × 192 | 640×192 | | | | |
| CRTC内部レジスタ | R 0 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 | 3 7 2 8 2 D 3 4 1 F 0 2 1 9 1 C 0 0 0 7 0 0 | 6 F 5 0 5 9 3 8 1 F 0 2 1 9 1 C 0 0 0 7 0 0 | 3 7 2 8 2 D 3 4 0 F 0 2 0 C 0 E 0 0 0 F 0 0 | 6 F 5 9 3 8 0 F 2 0 C 0 E 0 0 F 0 0 0 | 3 7 2 8 2 D 3 4 1 8 0 8 1 4 1 6 0 0 0 9 0 0 | 6 F 5 9 3 8 1 8 0 8 1 6 0 0 0 9 0 0 0 0 | 3 7 2 8 2 D 3 4 0 B 1 2 0 A 0 B 0 0 1 3 0 0 | 6 F 5 9 3 8 8 0 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 8255② ポートC | B 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 画面管理用ト | DB 0 DB 1 DB 2 DB 3 DB 4 DB 5 DB 6 DB 7 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 - - - | 0 0 1 0 | 0 - 0 - - - - 1 | 0 0 1 | 0 - 1 - - - - 1 | 0 - 1 - - - - 1 |

• 高解像度モード

| | テキスト画面 | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×20 | 80×20 |
|---------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| | グラフィック画面 レジスタ | 320×200 | 640×200 | 320×192 | 640×192 | 320×400 | 640×400 | 320×384 | 640×384 | | |
| CRTC内部レジスタ | R 0 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 | 3 5 2 8 2 D 8 4 1 B 0 0 1 9 1 A 0 0 | 6 B 5 0 5 9 8 8 1 B 0 0 1 9 1 A 0 0 | 3 5 2 8 2 D 8 4 0 D 0 C 0 C 0 D | 6 B 5 0 5 9 8 8 0 D 0 0 0 C 0 D 0 D | 3 5 2 8 2 D 8 4 1 B 0 0 1 9 1 A 0 0 0 F | 6 B 5 0 5 9 8 8 1 B 0 0 1 9 1 A 0 0 0 F | 3 5 2 8 2 D 8 4 0 D 0 0 0 C 0 D | 6 B 5 0 5 9 8 8 0 D 0 C 0 C 0 D | 3 5 2 8 2 D 8 4 1 5 0 8 1 4 1 5 0 0 | 6 B 5 0 5 9 8 8 1 5 0 8 1 4 1 5 0 0 |
| ジスタ | R10 R11 R12 R13 R14 R15 | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 |
| 8255② ポートC | B 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 画面管理用ト | DB 0 DB 1 DB 2 DB 3 DB 4 DB 5 DB 6 | 1 1 0 - - | 1 1 0 | 1 1 1 - - | 1 1 1 - - | 1 0 0 - - - | 1 0 0 - - - | 1 0 1 - - | 1 0 1 - - | 1 0 - - - | 1 0 - - - |
| | DB 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

表4-9 各表示モードでのCRTC内部レジスタ, 40字/80字モード切り換え信号, 画面管理用I/Oポートの設定値

リスト4-10 表示画面設定例1

```
CRTCAD EQU
                     1800H
SIOADD EQU
                     1A03H
SCRNIO
         EQU
                     1 F D O H
SMDA1:
                    BC, CRTCAD
HL, SMDAD
         LD
         LD
         XOR
                    Α
SMSAD:
         OUT
                     (C), A
         INC
                    ВС
         LD
                     D, (HL)
         OUT
                     (C), D
                                    CRTCを80×25文字モードでイニシャライズ
          INC
                     Α
          INC
                     HL
         DEC
                     ВС
         СP
                     10 H
                    NZ, SMDA1
          J R
         LD
                     A, (HL)
         LD
                    BC, SCRNIO
         OUT
                     (C), A ………画面管理ポートへ出力
         INC
                    HL
                    A, (HL)
BC, SIOADD
         LD
         LD
         OUT
                     (C), A ······基本クロックの設定
         RET
SMDAS:
         DΒ
                     6FH, 50H, 59H, 38H, 1FH, 02H, 19H, 1CH
                    00H, 07H, 60H, 07H, 00H, 00H, 00H
20H …………………画面管理!/Oポート参照
0CH ……80文字モード
         DΒ
         DB
         DΒ
         END
```

```
CRTCAD EQU
                  1800H
SIOADD EQU
                  1A03H
SCRNIO EQU
                  1 F D O H
SMDBS:
        LD
                  BC, CRTCAD
        LD
                  HL, SWDBD
        XOR
                  Α
SMDB1:
        OUT
                  (C), A
        INC
                  ВC
        LD
                  D, (HL)
        OUT
                  (C), D
        INC
                  Α
                              CRTCを40×12文字モードでイニシャライズ
        INC
                  HL
        DEC
                  ВС
        CP
                  010H
        J R
                  NZ, SMDB1
        LD
                  A, (HL)
        LD
                  BC, SCRNIO
        OUT
                  (C),A ……画面管理ポートへ出力
        INC
                  HL
        LD
                  A, (HL)
BC, SIOADD
        LD
        OUT
                  (C), A ······基本クロックの設定
        RET
SMDBD:
        DB
                  37H, 28H, 2DH, 34H, 0FH, 02H, 0CH, 0EH
        DB
                  00Н, 0ГН, 60Н, 07Н, 00Н, 00Н, 00Н, 00Н
        DΒ
                  64 H ………画面管理I/Oポート参照
        DΒ
                  0 D H ……40文字モード
        END
```

4-2-4 表示画面ページの切り換え

X1turbo は、2000文字分のテキスト V-RAM と640×400ドットで 8 色表示のできる、グラフィック V-RAM を 1 画面分装備しています。表示画面モードによっては、これらの V-RAM をいくつかに分割して使用することができます。このとき、それぞれの領域をページと呼びます。

• 低解像度モード

| テキスト・モード | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×20 | 80×20 | 40×10 | 80×10 |
|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| グラフィック・モード | 320×200 | 640×200 | 320×192 | 640×192 | | | | |
| テキスト・ページ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| グラフィック・ページ | 4 | 2 | 4 | 2 | | | | |

• 高解像度モード

| テキスト・ モード | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×20 | 80×20 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| グラフィッ ク・モード | 320×200 | 640×200 | 320×192 | 640×192 | 320×400 | 640×400 | 320×384 | 640×384 | | |
| テキスト・ ページ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| グラフィッ ク・ページ | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | |

表4-10 各表示画面に対するテキスト画面とグラフィック画面のページ数

ページ切り換えは、CRTC内部レジスタの R12 と画面管理 I/O ポートのビット 3 で行います。

(1) CRTC 内部レジスタ・R12

R12(上位スタートアドレスレジスタ)は、CRTC が出力するリフレッシュメモリアドレス (MA)の先頭アドレスの上位バイトを設定します。表 4-11 に各表示画面モードにおけるページ の先頭アドレスを示します。ただし、実際にこのレジスタに設定される値は、V-RAM 先頭番地 からのオフセットになります。

また、X1turboでは、1個のCRTCでテキスト画面とグラフィック画面の両方を制御しているので、この場合にはテキストページとグラフィックページが同時に切り換わります。

(1) テキスト画面

| ₹−ド ページ | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×20 | 80×20 | 40×10 | 80×10 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ページ 0 | 3000H |
| ページ 1 | 3400H | | 3200H | | 3400H | | 3200H | |

(2) グラフィック画面

| ページ モード | 320×200 | 640×200 | 320×192 | 640×192 | 320×400 | 640×400 | 320×384 | 640×384 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ページ 0 | 4000H |
| ページ1 | 4400H | 4000'H | 4200H | 4000'H | 4400H | | 4200H | |
| ページ 2 | 4000'H | | 4000'H | | | | | |
| ページ3 | 4400'H | | 4200'H | | | | | |

表4-11 各表示画面モードでのテキストページ・グラフィックページの先頭アドレス

この表は, テキスト V-RAM の表示先頭アドレスを示しています. 漢字用テキスト V-RAM のアドレスは, (テキスト V-RAM のアドレス)+800H となります. アトリビュート V-RAM のアドレスは. (テキスト V-RAM のアドレス)-1000H です.

グラフィック画面については、BLUE 用 V-RAM の先頭アドレスを示してあります。RED 用 V-RAM、GREEN 用 V-RAM のアドレスは、それぞれ(BLUE 用 V-RAM アドレス)+4000H、(BLUE 用 V-RAM アドレス)+8000H になります。なお、ダッシュマークのついたアドレスは BANK1 におけるアドレスを示します。

(2) 画面管理用 | / O ポート・ビット3

グラフィック画面に対する信号で、画面上にグラフィック V-RAM バンク 0, バンク 1 のどちらかを表示するかを選択します。

- 0:グラフィック V-RAM バンク 0 を表示
- 1:グラフィック V-RAM バンク1を表示

この信号は、テキスト画面には影響しません。テキストページとは独立にグラフィックページ のみ切り換わります。

次に各画面モードにおけるそれぞれの設定値と、ページ切り換えのプログラム例を示します。

| CRTCAD | EQU | 1800H |
|--------|---|--|
| PCDATA | EQU | 4ページ1を選択 |
| SCRNIO | EQU | 1 F D O H |
| WK1FDO | EQU | OF8D6H |
| PCNGE: | LD | BC, CRTCAD |
| | L D | A, OCHCRTC Reg-No# |
| | OUT | (C), A |
| | INC | BC |
| | L D | A. PCDATA |
| | OUT | |
| | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | |
| | | |
| | | (C), A] |
| | RET | |
| | ; | |
| | END | |
| | LD OUT LD LD AND OUT RET; | BC A, PCDATA (C), A BC, SCRNIO A, (WKIFDO) 07H (C), A] ディスプレイページを1に |

| | モード | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×25 | 80×25 | 40×12 | 80×12 | 40×20 | 80×20 | 40×10 | 80×10 |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| ページ | | 320×200 | 640×200 | 320×192 | 640×192 | 320×400 | 640×400 | 320×384 | 640×384 | | | | |
| ページ 0 | CRTC R12 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H |
| | 1FD0H D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ページ 1 | R12 | 04H | 00H | 02H | 00H | 04H | | 02H | | 04H | | 02H | |
| | D 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | | | | _ | | | |
| ページ 2 | R12 | 00H | | 00H | | | | | | | | | |
| 1 | D 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| ページ3 | R12 | 04H | | 02H | | | | | | | | | |
| | D 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |

表4-12 各画面モードでのページ切り換え設定値

4-3 テキスト画面

X1 シリーズは,テキスト画面にキャラクタ・ジェネレータ(CG),プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ(PCG),漢字 ROM の 3 種類のフォントを表示することができます.(X1 では CG と PCG のみ.漢字はグラフィック V-RAM 上に書き込まれる.)

(1) キャラクタ・ジェネレータ(CGROM): 8K バイト(X1 は 4K バイト)

通常使用する英数字, カタカナ, グラフィックパターン等を納めた ROM で, 前半の 4K バイトに 8×8ドット構成の文字を256文字分, 後半の 4K バイトに 8×16ドット構成の文字を256文字分納めてあります。(X1 は 8×8ドットのパターンのみ)

(2) プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ(PCGRAM): 2K バイト \times 3

CG, 漢字 ROM が読み出し専用なのに対して、PCG はユーザーが自由にフォントを定義して使用できるキャラクタ・ジェネレータです。 PCG は、BLUE、RED、GREEN の各色について 2K バイトづつ、合計 6K バイトあり、ドットごとに 8 色で、 8×8 ドット構成で256個、 8×16 ドット構成で128個のキャラクタを定義することができます。 (X1 は 8×8 ドットのみ)

(3) 漢字 ROM:第1水準 128K バイト、第2水準 128K バイト

JIS 非漢字453字と JIS 第 1 水準漢字2965字,及び JIS 第 2 水準3384字を, 1 文字16×16ドット 構成で納めた ROM です.フォントデータは, 2 組の ROM に,漢字の右半分と左半分に分けて 書き込まれています.

4-3-1 フォント表示

テキスト画面に、どのフォントデータを表示するかは、その画面表示位置に対する V-RAM、漢字テキスト V-RAM、アトリビュート V-RAM の内容で決まります。この項では、CG、PCG、漢字 ROM のフォントデータが、表示の時にどのように選択されるかを説明します。

まず、CG、PCG、漢字 ROM のうち、どれを表示させるかを指定します。これは、漢字用テキスト V-RAM とアトリビュート V-RAM のなかの次の 3 つのビットの情報によって選択されます。

- ①アトリビュート V-RAM・ビット5: ROM/RAM 選択信号
- ②漢字用テキスト V-RAM・ビット4: 漢字第 1/2 水準選択信号
- ③漢字用テキスト V-RAM・ビット7: CGROM / 漢字 ROM 選択信号

それぞれのビットの値と表示されるフォントは、以下のようになります。

| ROM/RAM | CG/KANJI | 1/2水準 | テキスト表示 |
|---------|----------|-------|-------------|
| 0 | 0 | * | CG |
| 0 | 1 | 0 | 漢字ROM(第1水準) |
| 0 | 1 | 1 | 漢字ROM(第2水準) |
| 1 | 0 | 0 | PCGキャラクタ方式 |
| 1 | 0 | 1 | PCG 外字方式(①) |
| 1 | 1 | * | PCG外字方式(②) |

表4-13 ROM/RAM信号, CG/漢字信号, 1/2水準信号の値と表示フォント

- ・PCG キャラクタ方式は、PCG のデータを8×8ドット構成で扱います。
- ・PCG 外字方式では、PCG のデータを 8×16ドット構成で扱います。
- ・PCG 外字方式①と PCG 外字方式②とは、ハードウェア的にはまったく同じです。この区別は、ソフトウェア上で識別するために設けられたもので、例えば BASIC では、PCG 外字方式①を半角文字(8×16ドット構成)、PCG 外字方式②を全角文字(16×16ドット構成)を表示させるのに割り当てています。

CG, PCG, 漢字 ROM のうち1つを選択した上で,選択したフォント ROM/RAM 上でのアドレスを決定する必要があります。以下,それぞれについて説明します。

(1) キャラクタ・ジェネレータ(CGROM)

ROM/RAM 信号と CG/KANJI 信号がともに *0 ″ のときに, この CGROM が画面表示用として選択されます。このとき、テキスト V-RAM には ASCII コードをいれておきます。

フォントは、低解像度の25行モードと20行モードのときのみ、 8×8 ドット構成のフォントが使用され、その他の表示画面モードでは、 8×16 ドット構成のフォントが使用されます。この切り換えは、画面管理用 I/O ポートの値によって、自動的に行なわれます。I/O ポートの値と表示されるフォントの関係をまとめると、次のようになります。

| □/H Res. | 25/12行 | フォント |
|----------|--------|-----------|
| 0 | 0 | 8 × 8 ドット |
| 0 | 1 | 8 ×16ドット |
| 1 | 0 | " |
| 1 | 1 | // |

表4-14 L/H Res.信号, 25(20)/12(10)行信号の値と表示されるCGフォント

CGROM に与えられるアドレスの内容は、次のようになっています。ここで RA0~RA3 は、CRTC が発生するラスタアドレスです。

●低解像度・25(20)行モード



●高解像度・12行モード



●その他の表示画面モード



図4-16 CGROMに与えられるアドレスの内容

(2) 漢字 ROM

漢字テキスト V-RAM の CG/KANJI 信号が *1 "で、アトリビュート V-RAM の ROM/RAM 信号が *0 "のときには漢字 ROM が選択されます。このとき、テキスト V-RAM には漢字 ROM アドレスの下位 8 ビットを、漢字用テキスト V-RAM のビット $0\sim3$ に漢字 ROM アドレスの上位 4 ビットを格納しておきます。

漢字 ROM は,第一水準と第二水準それぞれ 4 個の,計 8 個から構成されています.それぞれの ROM は,No.0 と No.2 が漢字の左半分,No.1 と No.3 が右半分のフォントを格納しており,0 と 1, 2 と 3 が組になって16×16ドットの漢字を表示しています.

この8個のROMから1つを選択するわけですが、それには第1水準/第2水準選択信号(漢字用テキストV-RAM・ビット4)、LEFT/RIGHT選択信号(漢字用V-RAM・ビット6)、漢字ROMアドレスの最上位ビット(漢字用テキストV-RAM・ビット3)の3つの信号を使います。それぞれの信号の値と選択される漢字ROMの関係は次の通りです。

| 1 / 2 水準 | LEFT/RIGHT | ASCII 2・ビット3 | 漢字ROM |
|----------|------------|--------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 第1水準No.0 |
| 0 | 1 | 0 | 第1水準No.1 |
| 0 | 0 | 1 | 第1水準No.2 |
| 0 | 1 | 1 | 第1水準No.3 |
| 1 | 0 | 0 | 第2水準No.0 |
| 1 | 1 | 0 | 第2水準No.1 |
| 1 | 0 | 1 | 第2水準No.2 |
| 1 | 1 | 1 | 第2水準No.3 |

表4-15 漢字ROMの選択

漢字 ROM に与えられる15ビットのアドレスの内容を,次に示します。

●低解像度・25(20)行モード



●高解像度・12行モード



●その他の表示画面モード




図4-17 漢字ROMに与えられるアドレスの内容

※低解像度の25行モード、20行モードでは、漢字は正常に表示されません。

(3) プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ(PCGRAM)

アトリビュート V-RAM の ROM/RAM 信号が $^*1''$ のときには,プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ (PCGRAM) が選択されます.このとき,テキスト V-RAM には ASCII コードをいれておきます.

PCGRAM は、BLUE、RED、GREEN の3つで構成されており、それらを合成して表示します。

PCG キャラクタ方式は、1文字を 8×8 ドット構成とみなして表示します。PCG 外字方式は、1文字を 8×16 ドット構成で表示します。この2つの方式の選択は、CG/KANJI 信号と1/2 水準信号によってきまります。CG/KANJI 信号と1/2 水準信号がともに000ときには PCG キャラクタが選択され、それ以外のときには PCG 外字方式が選択されます。

| CG/KANJI | 1/2水準 | テキスト表示 |
|----------|-------|------------|
| 0 | 0 | PCGキャラクタ方式 |
| 0 | 1 | PCG外字方式(①) |
| 1 | * | PCG外字方式(②) |

表4-16 CG/KANJI信号, 1/2水準信号とPCG表示方式

PCGRAM に与えられる11ビットのアドレスが、それぞれの方式でどのように変わるかを次の図に示します。

| 表示モード | PCGアクセス方式 | PCGに与えられるアドレス | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 低解像度・25行モード | PCGキャラクタ方式 | B10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 TX7 TX6 TX5 TX4 TX3 TX2 TX1 TX0 RA2 RA1 RA0 | | | | | | |
| 20行モード | | | | | | | | |
| | | B10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 | | | | | | |
| 低解像度・12行モード 10行モード 京解像度・275年 に | PCGキャラクタ方式 | TX7 TX6 TX5 TX4 TX3 TX2 TX1 TX0 RA3 RA2 RA1 | | | | | | |
| 高解像度・25行モード 20行モード | PCG外字方式 | B10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 | | | | | | |
| | | TX7 TX6 TX5 TX4 TX3 TX2 TX1 RA3 RA2 RA1 RA0 | | | | | | |
| | PCGキャラクタ方式 | B10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 | | | | | | |
| | | TX7 TX6 TX5 TX4 TX3 TX2 TX1 TX0 RA4 RA3 RA2 | | | | | | |
| 高解像度・12行モード | | テキストV-RAMの内容 — | | | | | | |
| | | B10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 | | | | | | |
| | PCG外字方式 | TX7 TX6 TX5 TX4 TX3 TX2 TX1 RA4 RA3 RA2 RA1 | | | | | | |
| | | テキストV-RAMの内容 ——— | | | | | | |

表4-17 PCGRAMに与えられるアドレスの内容

PCG キャラクタ方式では、 8×8 ドットのフォントを256種類持つことができます。

例えば ASCII コード 42H の PCG に[B]のフォント、43H に[C]のフォントが入っていたとすると、PCG キャラクタ方式と、PCG 外字方式の表示は、それぞれ図 4-21のようになります。

PCG 外字方式は, 漢字表示や1/4 角表示に応用することができます。8×16ドットのフォントを2つ使って1つに漢字の左側部分、もう1つに右側部分を定義しておいて、並べて表示すれば16×16ドットの漢字を表示することができますし、8×16ドットのパターンのうち半分を空白にしておけば1/4 角文字を表示させることもできます。この表示例を下図に示します。




図4-18 PCG外字方式による1/4角文字の表示例

PCG 外字方式は、1 行あたり16ラスタ以上のラインが必要ですので、低解像度の25行モード、20行モードでは使用することができません。ただし、縦倍表示にすれば表示可能です。





図4-19 PCGキャラクタ方式とPCG外字方式による画面表示例

以下に、各画面表示モードにおけるテキストの表示例を示します。



4-3-2 CPU からのフォントのアクセス

CG・PCG・漢字 ROM が表示に使用されているときに、それらを CPU からアクセスすると、画面表示のアクセスと競合し、画面にノイズがでて見にくくなってしまいます。そこで、一般的には、画面が表示されないとき(帰線期間)に、これらに対してアクセスする方法が使われます。

X1 シリーズでも, この方法が使われていますが, 帰線期間の利用法の違い等により, 通常アク

セスモードと高速アクセスモード(turboのみ)の2種類のモードに分かれています。

通常アクセスモードは、X1 全シリーズで使われている方式で、垂直帰線期間のみを使用します。このアクセスモードでは、PCG の256キャラクタすべてを設定するのに、約12秒もかかってしまいます。また、垂直帰線期間の始まりの検知や、タイミングの制御をソフトウェアで行っているので、ソフトウェアに負担がかかります。その上 Xlturbo のように表示画面モードが多い場合には、表示モードごとにアクセスタイミングの微調整をしなければならないので、ソフトウェア的な負担は、さらに大きなものとなってしまいます。

そこで、X1turboには、高速アクセスモードが設けられています。高速アクセスモードは、垂直帰線期間ではなく水平帰線期間を、CG等のアクセスに使用するアクセスモードです。通常アクセスモードでは、垂直帰線1回で8バイトをアクセスできるので、画面表示1フレームあたり、8バイトのアクセスが可能です。これに対して、高速アクセスモードは、水平帰線期間1回に1バイトをアクセスします。水平帰線期間は1フレームあたり、低解像度モードで200回、高解像度モードで400回あるので、1フレームあたりのアクセスバイト数は、200バイト又は400バイトとなり、通常アクセスモードと比較して単純計算でも8~45倍と、アクセス速度が格段に速くなっています。さらに、帰線期間の検知やアクセスタイミングの制御をハードウェアで行っているので、タイミングに関するソフトウェアの負担がほとんどなくなっています。

どちらのアクセスモードを使用するかは、画面管理用 I/O ポート (I/O アドレス 1FD*H) のビット SPCG/FPCG によって指定されます.

4-3-3 通常アクセスモード

X1 全シリーズで利用可能で、X1 と turbo シリーズでコンパチビリティを保つために設けられているアクセスモードです。CGROM・PCGRAM に対してのみアクセス可能で、漢字 ROM に対してはアクセスすることはできません。以下に、通常アクセスモードの原理を説明します。

テキスト V-RAM は、それぞれ2048バイトずつ設けられていますが、そのすべての表示用に使われるわけではありません。40字モードの場合には、最初の1024バイトを0ページ、のこりの1024バイトを1ページと2つにわけて使っていますが、表示用に使われているのはそれぞれ先頭から、 $40\times25=1000$ バイトでのこりの24バイトは表示されません。80字モードの場合にも、同じように2048バイトのうち表示されるのは、先頭から $80\times25=2000$ バイトで、のこりの48バイトは表示されません。(図 4-6 参照)

しかし、この表示されない部分に入っても CRTC は、あたかも表示部分がつづいているかのようにメモリアドレス(MA)・ラスタアドレス(RA)を発生しつづけます。一方、表示用のフォント選択回路等も正常に動作しつづけているので、メモリアドレスによって指定された各テキスト V-RAM の内容とラスタアドレスから、まえの「フォント表示」のところで説明した規則に従って CGROM 等かアクセスされ、そのデータライン上にフォントデータが出力されます。CGROM 等のデータラインは、CPU の I/O アドレス上にもマッピングされているので、このタイミングをみはからって、I/O アドレスを読み込めばフォントデータを取り込むことができます。PCG に対しては、書き込みもできます。

CGROM 等のデータラインがマッピングされている I/O アドレスは、以下のとおりです。

| CGROMI/Oアドレス | 14 * * H |
|---------------------|----------|
| PCGRAM・BLUEI/Oアドレス | 15 * * H |
| PCGRAM・REDI/Oアドレス | 16**H |
| PCGRAM·GREENI/OFFLZ | 17**H |

次に、読み込み/書き込みのタイミングについて説明します。

まず、最初に垂直帰線期間の始まりを知らなければなりません。これは、8255②ポートB・ビット7(V-DISP信号)の立ち下がり(1から0への変化点)によって知ることができます。

| ポート | ポート端子 | アクティブ | コントロール内容 | 信号名 |
|----------|-----------------|-------|--|------------|
| | PB ₇ | L | 垂直帰線期間信号 | V-DISP |
| | PB₅ | н | データ転送禁止信号 | IBF |
| | PB₅ | L | 80C49からのデータ受信可能指示信号 | OBF |
| B | PB₄ | н | BIOS ROMバンク切り換え信号 (L:BIOS ROM側,H:メインメモリ側) | IPL RESET |
| (入力) | PB₃ | L | プリンターからの入力可能指示信号 | BUSY |
| | PB₂ | Н | 垂直同期信号 | PV. SYNC |
| | PBı | _ | カセット読み出しデータ | READ. DATA |
| | PB₀ | L | BREAK信号 | BREAK |

表4-18 8255②ポートB(I/OアドレスIA01H)の内容

・ビット 7 ……V-DISP(垂直帰線期間信号)

0:非表示(垂直帰線)期間

1:表示期間

したがって、このビットが1から0に変化した時が垂直帰線期間の始まりとなります。

ここから、8ラスタの間フォントデータの順次読み込み/書き込みが可能になります。しかし、実際に有効なのは、表示されない部分のV-RAMがフォントを指定できる、各ラスタの最初の24µsecに限られます。各ラスタの始まりは、直接知る方法がないので、垂直帰線期間の始まりからソフトウェア的にタイミングを合わせていきます。

各ラスタでは、ラスタの始まりから順次、V-RAM のデータを使って CGROM 等のアドレスを 指定していきますので、同じ ASCII コードを書き込んでおけば最大で 24µsec の間、1つのアド レスを指定しておくことができます。この間に、CPU から I/O アドレスをアクセスしなければ ならないのですが、1バイトのデータをアクセスするには充分な時間です。プログラムによって は、PCGRAM の BLUE、RED、GREEN、それぞれ1ライン分、計3バイトのアクセスも可能 です。以下に、アクセスタイミング図を示します。




図4-21 PCGへのアクセスタイミング図

以上のことから、通常アクセスモードのソフトウェア手順をまとめると以下のようになります。

- (1) テキスト V-RAM の表示されない部分に, アクセスしようとするフォントの ASCII コードを24バイト書き込んでおきます。24バイトはすべて同じコードでなければなりません。
- (2) 漢字用テキスト V-RAM, アトリビュート V-RAM の該当部分に, PCGRAM と CGROM のうちどちらをアクセスするかの情報を(1)と同じく24バイト書き込みます。PCGRAM と CGROM の選択は「フォントアクセス」の項で説明した規則に従います。したがって, 漢字用テキスト V-RAM のビット 7 (CG/KANJI 信号)と, アトリビュート V-RAM のビット 5 (ROM/RAM 信号)によって決定されます。他のビットの情報は, 無関係です。なお, 通常アクセスモードでは, 漢字 ROM をアクセスすることはできません。
- (3) 画面管理用 I/O ポート(I/O アドレス 1FD * H)のビット 5 (SPCG/FPCG)信号)を 0 に設定します。これで通常アクセスモードモードになります。
- (4) 8255②ポートB(I/O アドレス 1A01H)のビット 7 (V-DISP 信号)を読み込んで、1から 0 に変わるまで待ちます。この変化点(立ち下がり)が、垂直帰線期間の始まりとともに第 0 ラスタの開始を表します。
- (5) CGROM, PCGRAM のフォントデータを I/O アドレスを通じて読み出し/ 書き込みます。
- (6) つぎのラスタの開始まで、ソフトウェア的に待ちます。1ラスタあたりの時間は、約62. 6usec ですから、ここから残り時間を計算して待ちます。
- (7)(5)と(6)を8ラスタ分繰り返します。

※垂直表示期間(V-DISP信号 *1″)に CRTC の内部レジスタの内容を変更すると,その直後の帰線期間(V-DISP信号 *0″)のメモリアドレスが正常に出力されません。従って, CRTC の内部レジスタの内容を変更した場合, 16msec 以上待ってから CGROM 等へのアクセスを行なわなければなりません。垂直帰線期間中に CRTC の内部レジスタの内容を変更したあと, CGROM 等へのアクセスを行うようにプログラムすれば, CGROM 等へのアクセスルーチンで次の V-DISP信号の立ち下がりまで待つので, 自動的に 16msec 以上の時間余裕が取られます。

4-3-4 高速アクセスモード

高速アクセスモードは、X1turbo のみのアクセスモードで、すべての表示画面モードで使用することができます。

高速アクセスモードは,通常アクセスモードが,CGROM 等へアクセスするのに垂直帰線期間を使用するのに対して,水平帰線期間をアクセスに使用し,CGROM 等へのアクセスを通常アクセスモードと比較して約8~45倍の速度で行うことができます。また,帰線期間の検知やアクセスタイミング等の制御をハードウェアで行っているのでソフトウェアの負担がほとんどなくなっています。

以下に、高速アクセスモードの原理を説明します。


まず、CGROM 等がマッピングされている I/O ポート(I/O アドレス $14**H\sim17**H$)をアクセスすると、ハードウェアによって CPU にウェイトがかけられます。この時点が、高速アクセスモードでのアクセス開始点になります。水平帰線期間に入ると、いままで CRTC からのメモリアドレスが使用されていた、各テキスト V-RAM へのアドレスが、各テキスト V-RAM の最上位の 1 バイトを示すように切り換えられます。つまり、テキスト V-RAM では 37FFH、漢

字用テキスト V-RAM では 3FFFH, アトリビュート V-RAM では 27FFH からがアクセスされ, それぞれの V-RAM に書き込まれていたデータがこれから CPU によってアクセスするフォントデータを決定します.

どのフォントデータをアクセスするかは、前に選択された各テキスト V-RAM の最上位 1 バイトに書き込まれていたデータ計 3 バイトと、CPU からのアドレスによって決定されます。各テキスト V-RAM からのデータによって、CGROM、PCGRAM、漢字 ROM の選択及びキャラクタの選択が行われ、CPU からのアドレスによって、そのキャラクタの何ライン目をアクセスするかを選択します。この選択のための規則は、「フォント表示」の項で説明したのとほぼ同様の規則にしたがいます。ただし、CRTC からのラスタアドレス (RA) の代わりに CPU からのアドレスがつかわれます。これについての詳細は後述します。

以上のようにして CGROM 等のアドレスが決定され、CGROM 等の準備が整った後に CPU のウェイト信号が解除され、CPU によってフォントデータの読み込み/書き込みが行われアクセスが終了します。 実際には、CGROM 等のアドレス決定および準備期間として水平帰線期間に入ってから 5 キャラクタクロックの時間がとられます。

高速アクセスモードでのアクセスタイミングを下図に示します。



以上のことから、高速アクセスモードでのアクセス・プログラム手順の概要は、以下のようになります。

- (1) 各テキスト V-RAM の最上位 1 バイトずつ(テキスト V-RAM 37FFH, 漢字用テキス V-RAM 3FFFH, アトリビュート V-RAM 27FFH), 及び画面管理用 I ∕ O ポート等に, アクセスしようとするフォントを選択するためのデータを書き込む.
- (2) 画面管理用 I/O ポート(I/O アドレス 1FD * H)のデータビット 5 (SPCG/FPCG 信号)を *1 ″ に設定する.
- (3) CGROM 等のマッピングされている I/O アドレスをアクセスする。それぞれの I/O アドレスは、次のようになっています。

| CGROMI/Oアドレス | 14 * 0H~14 * FH |
|--|-------------------|
| PCGRAM·BLUE······I/Oアドレス | 15 * 0H~15 * FH |
| PCGRAM・REDI/Oアドレス | 16 * 0H~16 * FH |
| PCGRAM・GREENI/Oアドレス | 17 * 0H~17 * FH |
| 漢字R ∩ M · · · · · · · · · · I / ∩ アドレス | 14 * 0H ~ 14 * FH |

このアドレスの下位 4 ビットが、テキスト V-RAM 等によって選択されたキャラクタフォントのうち、何ライン目をアクセスするかを選択するのに使用されます。

これで、ソフトウェア的な手段は終了し、あとはハードウェアが自動的にタイミングをとって 実際に CGROM 等に対してアクセスを行い、1バイト分のデータアクセスが完了します。データ が、複数バイトある場合には、この手順を必要なだけ繰り返します。

次に、フォントデータ選択のための規則について説明します。

フォントデータの選択は、各テキスト V-RAM からのデータと、CPU からのアドレスによって 決定されます。

各テキスト V-RAM からのデータは、計 3 バイトで、CGROM・PCGRAM・漢字 ROM のうちどれを選択するか、及びそのなかでもどのキャラクタのデータをアクセスするかを選択するのにつかわれており、その規則は「フォント表示」のときとほぼ同じです。相違点は、CGROM にアクセスするとき、 8×8 ドットフォントと 8×16 ドットフォントのどちらをアクセスするかを決定する規則で、表示のときは表示画面モードによって自動的に選択されていましたが、高速アクセスモードでは画面管理用 I/O ポート・ビット 6 (CGSEL 8/16RA)の値によって選択されます。

詳細については図4-1・画面管理用I/Oポートの内容を参照してください。

CPU からのアドレスは、下位 4 ビット (AB0~AB3)が、CRTC からのラスタアドレスに代わって、選択されたキャラクタのうちどのラインのデータをアクセスするのかを決定するのにつかわれています。表示の場合、CGROM 等に与えられるアドレスの下位 4 ビットまたは 3 ビットをラスタアドレスが担当していましたが、その対応は表示画面モードによってまちまちでした。しかし、高速アクセスモードの場合、PCGRAM へのアクセスの一部を除いてつねに、CGROM 等へ与えられるアドレスの下位 4 ビットと、CPU からのアドレス下位 4 ビットの対応は、同じになっています。

以下に、CGROM、PCGRAM、漢字 ROM、それぞれにアクセスする場合に分けて説明します。

(1) CGROM

CGROM が選択されるのは、各テキスト V-RAM からのデータのうち、ROM/RAM 信号(アトリビュート VRAM・ビット 5) と、CG/KANJI 信号(漢字用テキスト V-RAM・ビット 7) が ともに * 0 のときです。

また、CGROM に与えられるアドレスは、画面管理用 I/O ポート・ビット 6、各テキスト V-RAM からのデータ、CPU からのアドレス下位 4 ビットによって構成され、その内容は、以下のようになります。




図4-23 CGROMに与えられるアドレスの内容

CGROM に書き込まれているデータは、大きく2つに分けられ、前半に8×8ドットフォントデータが、後半に8×16ドットフォントデータが書き込まれています。このうち、どちらを選択

するかは CGROM に与えられる最上位ビット (B12) によって決定されますが、ここには画面管理 用 I/O ポート・ビット 6 (CGSEL 8/16RA 信号) の値がそのまま入ります。

画面管理用 I / O ポート(I / O アドレス 1FDG * H)

ビット 6 ·······CGSEL 8/16RA(8/16 ラインフォント選択)信号

0:8ライン(8×8ドット)フォント選択

1:16ライン(8×16ドット)フォント選択

また、8×8ドットフォントは、2バイトずつ同じデータが書き込まれているので、8×8ドットフォントデータを順次アクセスする場合には CPU からのアドレスをダブルインクリメントする必要があります。

(2) PCGRAM

PCGRAM が選択されるのは、各テキスト V-RAM からのデータのうち、ROM/RAM 信号 $(T \land U \vdash u - h \lor V - RAM \cdot U \lor h \lor h)$ の値が、 $^{``}1''$ のときです。

PCGRAM に与えられるアドレスは、各テキスト V-RAM からのデータと、CPU からのアドレス下位 4 ビットとで作成されますが、その構成によって PCG キャラクタ方式と PCG 外字方式の 2 つに分けられ、それぞれ PCG の 2 つの表示方式に対応しています。

2つの方式のうち、どちらの方式でアクセスするかは、CG/KANJI 信号(漢字用テキスト V-RAM・ビット 7)と、1/2 水準信号(漢字テキスト V-RAM・ビット 4)の値によって選択されます。この 2 つのビットの値が、ともに 0 の時は PCG キャラクタ方式でアクセスが行われ、それ以降の場合には PCG 外字方式でアクセスが行われます。

| D_7 | D_6 | D ₅ | D ₄ | D ₃ | D₂ | D۱ | D ₀ |
|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----|-------|----------------|
| CG / KANJI | _ L∕R | ULINE | - 1/2 水準 | | ASC | :11 2 | |

| CG/KANJI | 1/2水準 | テキスト表示 |
|----------|-------|------------|
| 0 | 0 | PCGキャラクタ方式 |
| 0 | 1 | PCG外字方式(①) |
| 1 | * | PCG外字方式(②) |

表4-19 漢字用テキストV-RAMの内容と、PCGアクセス方式の選択

PCGキャラクタ方式は、1キャラクタを8×8ドットで構成するもので、このときに PCGRAM に与えられるアドレスの内容は下図のようになります。

| | B ₁₀ | В | B ₈ | В | B ₆ | B₅ | B ₄ | Вз | B₂ | Ві | B ₀ |
|---|-----------------|------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|------|------|----------------|
| • | TX 7 | TX 6 | TX 5 | TX 4 | TX 3 | TX 2 | TX 1 | TX 0 | AB 3 | AB 2 | AB 1 |
| | | | テキ | ストV-F | RAMのP | 内容 一 | | | | | |

図4-24 PCGRAMに与えられるアドレスの内容(PCGキャラクタ方式)

図からもわかるように、CPU からのアドレスのうち、最下位の AB0 が使われずに AB1 から始まっています。したがって、偶数アドレスとそれに続く奇数アドレスでは同じラインの PCG を選択することになるので、PCGRAM を PCG キャラクタ方式で順次アクセスする場合には、CPU

からのアドレスをダブルインクリメントする必要があります。

PCG 外字方式は、8 × 8 ドットのフォントを 2 つ縦に並べて、1 キャラクタを 8 × 16 ドットで構成するもので、その構成が漢字フォントと同じになるためには漢字テキストと一緒に表示するとき等に使用すると便利な方式です。

PCG 外字方式のときに PCGRAM に与えられるアドレスの内容は, 以下のようになります。



図4-25 PCGRAMに与えられるアドレスの内容(PCG外字方式)

CPU からのアドレスは、4 ビットともすべて使われますが、テキスト V-RAM からのデータのうち最下位のビットが使われていません。したがって、偶数とそれに続く奇数のアスキーコードは、おなじ1つのキャラクタを選択します。この場合、このキャラクタを示すのにどちらのコードを使ってもかまいません。

また、アスキーコードの最下位ビットの代わりに、CPU からのアドレスの最上位ビットが入っているので、偶数のアスキーコードに対応する8×8ドットのフォントがライン0~7、続く奇数のアスキーコードに対応する8×8ドットのフォントがライン8~15のフォントデータになります。

(3) 漢字 ROM

各テキスト V-RAM からのデータのうち、ROM/RAM 信号(アトリビュート V-RAM・ビット 5)が $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ で、CG/KANJI 信号(漢字用テキスト V-RAM・ビット 7)が $^{\circ}$ 1 $^{\circ}$ のときには、アクセス対象として漢字 ROM が選択されます。

漢字 ROM は,第 1 水準・第 2 水準(第 2 水準はオプション)合わせて 8 個の ROM に納められていますが,このうちどの ROM をアクセス対象にするかは,LEFT/RIGHT 信号(漢字用テキスト V-RAM・ビット 6),第 1 / 第 2 水準選択信号(漢字用テキスト V-RAM・ビット 4),及び,漢字用テキスト V-RAM・ビット 3 の計 3 つのビットの状態によって選択されます。この内容は表 4-15を参照してください。

このようにして選択された漢字 ROM に与えられるアドレスの内容は、以下のようになります。



図4-26 漢字ROMに与えられるアドレスの内容

このとき、テキスト V-RAM と漢字用テキスト V-RAM に書き込まれる値は、区点コードや JIS 漢字コードとは、全く別のもので、この値が直接、漢字 ROM アドレスを指定するのに使われます。 漢字 ROM アドレスを JIS 漢字コードから求める方法を以下に示します。

例えば漢字 *右" (JIS 漢字コード 3126H)の漢字 ROM アドレスを求めると

第4章 画面表示

・JIS 漢字コードの上位バイトから30Hを引きます。

31H - 30H = 01H

ただし JIS 漢字コードの上位バイトが 28H 以下の場合には 21H を引きます.

この値に600Hを掛けます。

 $01H \times 600H = 600H$

·この値に 4000H を足します。

600H + 4000H = 4600H

ドレスを示しています。

ただし JIS 漢字コードの上位バイトが 28H 以下の場合には 100H を足します。 こうして得られた値をテーブルデータといい,その行の最左列の漢字のフォントデータ収納ア

・さらに漢字 ROM アドレスを求めるには

漢字 ROM アドレス=テーブルデータ+(JIS 漢字コード下位バイト-20H)×10H となります。

"右"の場合には

漢字 ROM アドレス=4600H+(26H-20H) * 10H=4660H となります。

次に JIS 漢字コードから漢字 ROM アドレスに変換するプログラムを示します。

リスト4-13 BIOS内ルーチンを利用しJIS漢字コードから漢字ROMアドレスへの変換

```
JISVRM EQU
                   2FB6H ......JISコード → 漢字ROMアドレス
KKVRM:
        LD
                   BC, 1A01H
         ΙN
                   A, (C)
         AND
                   10 H
         J R
                   Z, KKVR1
                                BIOS ROMの状態を調べ、それをセーブする
         LD
                   A, 1DH
         J R
                   KKVR2
KKVR1:
        LD
                   A, 1EH
KKVR2:
        PUSH
                   AF
         LD
                   A, 1DH
                                BIOS ROMアクティブ
         OUT
                   (OOH),
                   HL, KKVDT
         LD
         LD
                   E, (HL)
         INC
                                DEに漢字コードをセット
                   HL
                   D, (HL)
         LD
                   JISVRM ……BIOSコール
         CALL
         J R
                   NC. KKVR3
         XOR
                   Α
         LD
                   E, A
         LD
                   D, A
KKVR3:
        INC
                   HL
         LD
                   (HL), A
         INC
                   HL
         LD
                   (HL), E
                                ROMアドレスをセーブ
         INC
                   HL
         LD
                   (HL), D
         POP
                   AF
         OUT
                   (OOH), A ·······ROMを初期状態に
         RET
KKVDT: DW
                   3021H
         DS
                   3
         END
```

また、X1turbo シリーズでは BIOS ROM の 2FB6H 番地(JISVRM)に JIS 漢字コードから V-RAM のための漢字 ROM アドレスに変換するサブルーチンが用意されています。

X1 で漢字表示のためにグラフィック RAM に漢字パターンを展開したい場合など, 漢字 ROM から直接フォントデータを読み出す必要があります。 X1 では漢字 ROM からフォントデータを読み出す際には I/O ポートを利用します。表 4-20は漢字 ROM の読み出しに関する I/O ポートの一覧表です。

| 1/0ポート | 操 作 内 容 | IN/OUT |
|--------|---|--------|
| 050011 | 1. 収納アドレス下位データ設定 | OUT |
| 0E80H | 2. 左側データ読み込みポート | IN |
| | 1. 収納アドレス上位データ設定 | OUT |
| 0E81H | 2. 右側データ読み込みポートと内部アドレスカウトアップ | IN |
| | 1. [(0E82)H—(01)H]・チップセレクト ON | |
| 0E82H | 2. ((0E82)H—(00)H)・チップセレクト OFF 増設用EP-ROMセレクト | OUT |

(a) X1

| | 1/0ポート | 設定内容 |
|------------------|--|--|
| 1FD * H σ | D ₅ (SPCG / FPCG) | 1:高速アクセスモード |
| 27FFHの | D ₅ (ROM/RAM) | 0 : ROM |
| 3FFFHの | D ₇ (CG/KANJI) D ₆ (L/R) D ₄ (1/2水準) D ₃ ~D ₀ | 1: 漢字 0: 左フォント 1: 右フォント 0: 第1水準漢字 1: 第2水準漢字 漢字ROMアドレス上位 4 ビット |
| 37FFH | $D_7 \sim D_0$ | 漢字ROMアドレス下位 8 ビット |

(b) X1 turbo

表4-20 漢字ROMのI/Oアドレス

次に漢字 ROM からフォントを読み出す手順を示します。

最初に JIS 漢字コード, または JIS 区点コードから前記の方法で漢字 ROM アドレスを求めます。前述の"右"の場合は漢字 ROM アドレスは 4660H となります。

- (1) I/O ポートの 0E80H に漢字 ROM アドレスの下位バイトを出力します。
- (2) I/O ポートの 0E81H に漢字 ROM アドレスの上位バイトを出力します。
- (3) I/O ポートの 0E82H に 01H を出力して漢字 ROM のチップセレクトを ON にします.
- (4) I/O ポートの 0E80H から左側のデータを読み込みます。
- (5) I/O ポートの 0E81H から右側のデータを読み込みます。このとき, 漢字 ROM アドレスが ハードウェアにより, 自動的に 1 バイトカウントアップされます。
- (6) I/O ポートの 0E82H に 00H を出力して漢字 ROM のチップセレクトを OFF にします.
- (3)から(6)までの動作を合計16回繰り返すことにより、漢字 1 文字のフォントデータの読み込みが完了します。また、(3)の動作から(4)の動作の間に 3μ sec 以上の時間をおく必要があります。次に、フォント読みだしプログラムの例を示します。

```
KANACS: LD
                 BC, 1FDOH
                 A, 20H
                             高速アクセスモードの設定
        I.D
        OUT
                 (C), A
                 BC, 27FFH
        LD
                             ROM選択
        XOR
                 (C), A
        OUT
                 BC, 3FFFH
        LD
        LD
                 I.D
                 A, H
                 80 H ………漢字ROM左フォント選択
        0 R
        OUT
                 (C), A
                 BC, 3FFF
        LD
                 A, L ………漢字ROMアドレス下位8ビットの指定
        LD
        OUT
                 (C), A
                 BC, 1400H ……フォント読み出し1/0ポートアドレス
        LD
                 HL, DATA
        LD
                 E, 10H ……フォントライン数
        LD
                          A, (C) ……フォントを読む
GETKNL:
                 ΙN
                 (HL), A ……作業域に書き込む
        LD
        INC
                 HL
                 C …………次のラインの指定
        INC
        DEC
                 Е
                             16回くり返す
                 NZ, GETKNL
        J R
                 BC, 3FFFH
        LD
        I N
                 A, (C)
                             読み出すフォントを右にする
        0 R
                 40 H
                 (C), A
        OUT
                 BC, 1400H
        LD
        LD
                 E, 10H
GETKNR:
                 I N
                          A, (C)
        LD
                 (HL), A
                                 漢字右フォントを16回読み込み,
        INC
                 HL
                                 データをセーブする
        INC
        INC
                 E
        J R
                 NZ, GETKNR
        RET
DATA:
        DS
                 32
        END
```

4-4 特殊画面制御

X1 はパレット機能, プライオリティ機能, スーパインポーズなどの特殊画面制御機能を持っています。

X1turbo になって、アンダーライン表示機能、黒色制御機能が追加されました。 さらに X1turboZ では、インターレース・スーパーインポーズ、ページスクロール、ビデオデータの取り込み、量子化コントロール、モザイクコントロール、クロマキーコントロールなどの画像処理機能が拡張されました。

4-4-1 パレット機能

(1)X1 のパレット機能

パレット機能は、グラフィック画面に出力される色を、グラフィック V-RAM の内容を書き換えることなく瞬時に別の色に変える機能です。

パレット機能はパレット回路により実現されています。パレット回路は3個のデータセレクタICによって構成され、1個のデータセレクタICは、内部に8ビットのデータを持っていて、グラフィックV-RAMからこのデータセレクタに入力されるカラーコードによって、このうちの1ビットを画面へ出力しています。3個のデータセレクタICは、それぞれ画面に出力されるR・G・Bの3つの信号に対応しており、したがって、1つのカラーコードに対して、各データセレクタICから1ビットづつ計3ビットが、画面へのR・G・B信号として出力されます。

カラーコードと、それによって出力される各データセレクタのビットは、以下のようになります.

| カラー | S₂ | Sı | S | パレット | コードのビッ | ット内容 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---|
| コード | (G) | (R) | (B) | G | R | В |
| 0 1 2 3 4 5 6 | 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 1 0 1 | (D ₀) () (D ₁) () (D ₂) () (D ₃) () (D ₄) () (D ₅) () (D ₆) () (D ₇) () | (D ₀) ② (D ₁) ② (D ₂) ② (D ₃) ② (D ₄) ② (D ₅) ② (D ₆) ② (D ₇) ② | (D ₀) ③ (D ₁) ③ (D ₂) ③ (D ₃) ③ (D ₄) ③ (D ₄) ③ (D ₅) ③ (D ₇) ④ |

表4-21 カラーコードとパレットコードのビット内容

一方、各データセレクタの保持している8ビットのデータは、書き換えることができるので、結局各カラーコードに対して、画面へ出力されるR・G・B信号の状態を任意に変えることができることになります。

それぞれのデータセレクタに値を設定するには、つぎのI/Oアドレスを使います。

パレット設定用 | /〇ポート

```
データセレクタ I C①(B L U E) ......I/O アドレス 10**H
データセレクタ I C②(R E D) .....I/O アドレス 11**H
データセレクタ I C③(G R E E N) .....I/O アドレス 12**H
```

パレット用 I/O ポートに対するアクセスは出力のみ有効で、読み出すことはできないので注意して下さい。

以下にパレット設定プログラム例を示します。

リスト4-15 パレット設定プログラム例

```
PALSET EQU
                   1480H
PALET
        EQU
                   07H
                   04 H
COLOR
        EQU
KSENCG:LD
                   A, 1DH
                            BIOS ROMをアクティブに
                   (00), A
         OUT
                   DE, PALET*256+COLOR ····· Dにパレットコード、Eにカラーコードをセット
         LD
                  PALSET
         CALL
         LD
                   A, 1EH
                             BIOS ROMをノンアクティブに
                   (00), A
         OUT
         RET
         END
```

第4章 画面表示

なお、それぞれのデータセレクタには、初期値として以下の値が設定されています。

データセレクタIC①(BLUE)………AAH データセレクタIC②(RED)………CCH データセレクタIC③(GREEN)………F0H

(2)拡張パレット機能

(1) 拡張パレット機能の概要

X1turboZ では多色モードが新しく追加され、パレット機能も拡張されています。

グラフィックパレットは従来の機能の他に、パレットメモリとして内部パレットメモリと外部 パレットメモリが追加されています。両者は多色モード時に使用され、表示モードによりその使 い方が決まっています。

テキストパレットは次のような機能が追加されています.

コンパチモード・・・・ 8 色中 8 色表示 多色モード ・・・・・64色中 8 色表示

内部パレットメモリ,外部パレットメモリは電源の立ち上げ時にハード的に初期化されます。 ただし、この初期化は電源の立ち上げ時のみに行なわれ、前面の IPL SW を押しても初期化されません。

(2) グラフィックパレット

拡張グラフィックパレットとして、内部拡張グラフィックパレットメモリと外部拡張グラフィックパレットメモリがあります。内部拡張グラフィックパレットメモリは12ビット×8ワード、外部拡張グラフィックパレットメモリは12ビット×4069ワードのメモリ容量を持っています。いずれのパレットメモリも CPU からの読み出し/書き込みが可能です。

また、コンパチモードのグラフィックパレットメモリは turboZ 以前の機種と同じ手順でアクセスすることができます。

●グラフックパレットのアクセス

多色モードのグラフィックパレットは内部と外部の2種類のパレットメモリがあります。内部パレットメモリは8ワード、外部パレットメモリは4096ワードあります。パレットメモリのアクセスは CPU からのアクセスと、CRT 表示データのアクセスの2種類があり、それぞれ以下のように対応しています。

| パレットメモリー アドレス | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CPUアクセス | AB4 | AB5 | AB6 | AB7 | AB0 | AB1 | AB2 | AB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 |
| CRT表示アクセス | QHC 3 | QHC 2 | QHC 1 | QHC 0 | QHB 3 | QHB 2 | QHB 1 | QHB 0 | QHA 3 | QHA 2 | QHA 1 | QHA 0 |

表4-22 外部パレットメモリーアクセス (4096色の場合)

ここで、パレットメモリアドレスとは外部メモリの物理的なメモリアドレスを意味します。また CPU アクセスの時のアドレスは、アドレスバスの下位 8 ビットとデータバスの上位 4 ビットで構成されています。CPU のアクセス時のアドレスとデータの関係は次のようになります。





図4-27

パレットメモリのデータ(階調)を変更する場合は各色ごとに行う必要があります。BLUE, RED, GREEN についてそれぞれ 4 ビットの階調があり、各々16種の色を表示できます。これにより、最大4096色の組合せが可能となります。

CRT 表示アクセスの場合には、グラフィックデータに対応したメモリアドレスの内容が色調データとして出力されます。 QHA0~3 は BLUE、 QHB0~3 が RED、 QHC0~3 が GREEN のデータとしてパレットメモリアドレスとなります。

拡張グラフィックパレットメモリのアクセスの一般の方法を次に示します。



☑4-28

図4-29

第4章 画面表示

●拡張パレットメモリの CPU アクセス

拡張パレットメモリは CPU から読み出し/書き込みすることができます。各表示モードにより表示できる色の数と、パレットメモリのアクセスできる領域(メモリアドレス構成)が異なります。

ここで、 640×400 モード時は、内部パレットメモリアドレスを使用するための 8 ワードの指定となります。この 8 ワードのメモリアドレスを選択するために、各色の先頭 bit (BLUE: ビット 0、RED: ビット 4、GREEN: ビット 8)が使用されます。他のビットは無意味です。

実際の CPU によるアクセスは読み出しと書き込みで若干異なっています。パレットメモリアドレスを設定する際、データ部の上位ビット (DB4~7)がアドレスの一部となっているため、パレットデータを書き込む時には、1回の OUT 命令でB、R、Gいづれか1色のパレットデータを書き込むことができます。一方、読み出しの時にはまず OUT 命令でアドレスを設定し、次に IN 命令でパレットデータを読み込む必要があります。

パレットメモリにデータを書き込む例を示します。

・パレットメモリの F39H 番地に,各色の階調を次のように設定するプログラム例です。

BLUE 3H RED AH GREEN 7H


リスト4-16

```
BLPLT
         EQU
                    1000H
REDPLT EQU
                    1100H
GRPLT
         EQU
                    1200H
PLTMOD
         EQU
                    1 F B O H
PLTPT
         EQU
                    1 F C 5 H
SETPLT: LD
                   BC, PLTMOD
                   A, 80H
                                  多色モードにする
         LD
         OUT
                    (C), A
                   BC, PLTPT
         LD
                   A, 80H
         LD
                                  パレットの書き込みモードにする
                    (C), A
         OUT
         LD
                    BC, BLPLT
                   A, 03H
         LD
                                  ブルーに階調'3'を書く
                    (C), A
         OUT
         LD
                   BC, REDPLT
                                  レッドに*'4'"
         LD
                   A, 04H
                    (C), A
         OUT
                   BC, GRPLT
         LD
                                  グリーンに*'5'*
         LD
                   A, 05H
         OUT
                    (C), A
         RET
         END
```

・パレットメモリの 028H 番地の値を読み出す例です。

リスト4-17

| BLPLT | EQU | 1000H |
|--------|-----|------------------|
| REDPLT | | 1100H |
| GRPLT | EQU | 1200H |
| PLTMOD | EQU | 1 F B O H |
| PLTPT | EQU | 1 F C 5 H |



●パレットメモリの初期設定値

拡張パレットメモリは電源投入時にハードで自動的に設定を行っています。初期設定における外部パレットメモリおよび内部パレットメモリの値は次のようになっています。

| パレット メモリ アドレ | | ト出力データ | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------------|----|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 0Н | 0H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОН | 0H | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | : | | | | | |
| F | F | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| F | F | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F | F | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


表4-23 外部パレットメモリ

| パレット メモリ アドレ | | ト出力データ | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------------|----------|----------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA8 0 | PA4 0 | PA0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表4-24 内部パレットメモリ

外部パレットメモリを初期化するプログラムは次のようになります。

リスト4-18 外部パレットメモリを初期化するプログラム



●グラフィック RAM データとパレットの関係

表示データはグラフィックデータからパレット機能部に入力されます。入力されるデータとして、QHA0~3、QHB0~3、QHC0~3の3系統あり、それぞれBLUE、RED、GREENに対応しています。それぞれのデータは各モードにより、その有効、無効のビットが決っています。その関係を下に示します。

| | QHC 0 | 1 | 2 | 3 | QHB 0 | 1 | 2 | 3 | QHA 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
| 640×400 | * | _ | _ | | * | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ |
| 640×200 | * | * | _ | _ | * | * | _ | _ | * | * | _ | _ |
| 320×400 | * | * | _ | _ | * | * | _ | _ | * | * | _ | _ |
| 320×200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2P P=0 320×200 | * | * | _ | | * | * | _ | _ | * | * | _ | _ |
| 2P P=1 320×200 | _ | _ | * | * | | | * | * | _ | _ | * | * |

★·····有効 一·····無効

表4-25

 640×400 の時は、内部パレットメモリを使用し入力されるデータ (QHA0、QHB0、QHC0) がメモリアドレスとなり、8 色表示ができます。

640×400以外のモードはすべて外部パレットメモリを使用します。無効ビットに関しては、有効ビットを拡張してメモリアドレスを作り、外部パレットメモリをアクセスします。

(3) テキストパレット

テキストパレットは、テキストデータ CEA, CEB, CEC(各々BLUE, RED, GREEN に対応) から8通りのテキストパレットアドレスを発生します。

テキストパレットは8ワード×6ビットのメモリ構成になっており、アドレスを指定することにより、B、R、G各色に対して2ビット、計6ビットのデータを出力します。 さらにこの2ビットを拡張して各色4ビットにして、合計12ビットを出力します。




図4-30 テキストパレット機能の概念図

●テキストパレットの CPU アクセス

テキストパレットの I/O アドレスは 1FB8H~1FBFH となり、パレットメモリのアドレスと 1:1に対応しています。

I/Oアドレスとテキストパレットメモリアドレスの対応は次のようになります。

| メモリーアドレス | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1/0アドレス | 1FB8 | 1FB9 | 1FBA | 1FBB | 1FBC | 1FBD | 1FBE | 1FBF |

表4-26

※ただし、1FB8H 番地についてはアクセスすることができません。1FB8H 番地は常に $^{\circ}0$ $^{\prime}$ に設定されています。

パレットメモリデータと CPU 書き込みデータの関係は次のようになっています。




図4-31

このようにして書き込まれたデータは、各色ごとに拡張されて、以下のように12ビットの色調データを作り出します。

図4-32

テキストパレットをアクセスするには、通常の CPU の I/O 命令を実行します。なお、このパレットは CPU から読み出し/書き込みが可能です。

例

●テキストパレットの初期化

テキストパレットは電源の立ち上げ時,ハードにより初期化されます。初期化の値は次のよう になっています。

| | | | 11 | 10 GRE | 9 EN | 8 | 7 | 6 RE | 5 ED | 4 | 3 | 2 BL | 1 UE | 0 |
|-----|---|---|----|-----------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表4-27 テキストパレットの初期値

4-4-2 アンダーライン表示機能

アンダーラインは、表示画面が低解像度の $40(80) \times 20$ 行、 $40(80) \times 10$ 行モード、及び、高解像度の $40(80) \times 20$ 行モードのときに表示が可能で、1文字単位に指定することができます。

表示画面モードが25行モードおよび、12行モードのときに CRTC を設定しなおして、1 画面あたりの行数を減らし、その分 1 行あたりのラスタ数を以下のように増やしたものが、20行モード、10行モードです。

| | 標 準 モ ー ド | アンダーライン表示モード | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| | 40(80)×25行 40(80)×12行 | 40(80)×20行 40(80)×10行 | | |
| 低解像度 高解像度 | 8 ラスタ/行 16ラスタ/行 16ラスタ/行 32ラスタ/行 | 10ラスタ/行 20ラスタ/行 20ラスタ/行 | | |

表4-28

アンダーライン表示モードでは、この増えたラスタ部分をつかってアンダーラインを表示します。

次に、アンダーラインを表示させる手順とそれぞれの過程での表示例を示します。

(1) 漢字の場合

- ① CRTC 等を設定して、アンダーライン表示モードにします。これによって1行あたりのラスタ 数が増えますが、その部分にはキャラクタの先頭部分が繰り返し表示されます。
- ②25(12) /20(10) 行(画面管理用 I / O ポート(1FD * H) ビット 7) を * 1 n に設定します。これで、増えたラスタ部分のテキスト表示と、グラフィック画面の表示が停止され、アンダーライン表示用の空白部が確保されます。
- ③アンダーラインを表示させたい位置に対応する漢字テキスト用 V-RAM のビット 5 (UNDER LINE 信号)を *1 ″ に設定します.これでアンダーラインが表示されます.

(2) テキストの場合

- ① CRTC 等を設定して20行モードにします。1 行のラスタ数は、8 ラスタから 2 ラスタ増えて10 ラスタ表示となります。増えた 2 ラスタには、キャラクタの先頭の部分がくり返し表示されます。
- ②25/20行切り換えビットをアクディブにします。これによって、増えた2ラスタの部分の表示がカットされ、行間にスペースができます。

③キャラクタ $^*A''$ のアンダーライン・ビットをアクティブにします。これによって、キャラクタ $^*A''$ の9 ラスタ目にアンダーラインが表示されます。

また、アンダーラインデータは、表示が停止されているグラフィックデータの代わりに画面に表示されます。したがって、パレット回路を利用して表示色を変えることができます。実際には、アンダーラインデータは、グラフィックデータの BLUE としてパレット回路に出力されています。よって、パレットレジスタを変更して BLUE を他の色に変えることによって、アンダーラインの表示色を変えることができます。

また、アンダーライン表示機能は、ディスプレイに対してのみ有効な機能で、プリンター等に は出力されません。

4-4-3 プライオリティ機能

X1 シリーズの表示画面は、テキスト画面とグラフィック画面からなっています。通常は、テキスト画面はグラフィック画面より優先的に表示されますが、プライオリティ機能は、この優先順位を変えることができる機能で、グラフィックの任意のカラー(複数)をテキスト画面に対して優先的に表示させることが出ます。

プライオリティ機能の原理を説明します.

プライオリティ回路は、データセレクタ IC とマルチプレクサ IC で構成されています。

データセレクタ IC は, グラフィック V-RAM からのカラーコードによって, 内部にラッチされている 8 ビットのデータのうちから 1 ビットのデータをマルチプレクサに出力しています.

マルチプレクサ IC は、データセレクタから出力された 1 ビットのデータが 1 のときには、グラフィック画面のデータを、0 のときには、テキスト画面のデータを画面に出力します。また、テキスト画面のデータがない場合には、グラフィック画面のデータを出力します。

したがって、データセレクタ IC にラッチされているデータのうち、カラーコードに対応したビットを *1ⁿ に設定することで、そのカラーコードを持ったグラフィックデータをテキスト画面

| 場合 | S ₂ (G) | S, (R) | S ₀ (B) | Y ₀ | ビット 内 容 | 動作 |
|----|--------------------|--------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | テキストは,バック色より優先する. |
| 1 | U | U | U | D ₀ | 1 | テキストは,バック色と同じになる. |
| 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | テキストは,青色より優先する. |
| 3 | U | 0 | ' | D, | 1 | 青色はテキストより優先する. |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | テキストは,赤より優先する. |
| 5 | 0 | | 0 | D₂ | 1 | 赤は、テキストより優先する。 |
| 6 | | 1 | 1 D ₃ | 0 | テキストは,マゼンタより優先する. | |
| 7 | 0 | ' | | D ₃ | 1 | マゼンタは,テキストより優先する. |
| 8 | 1 | 0 | 0 | D₄ | 0 | テキストは、緑より優先する。 |
| 9 | | U | ט | D4 | 1 | 緑は,テキストより優先する. |
| Α | 1 | 0 | 1 | | 0 | テキストは,シアンより優先する. |
| В | ' | U | ' | D₅ | 1 | シアンは、テキストより優先する。 |
| С | 1 | 1 | 0 | | 0 | テキストは、黄色より優先する。 |
| D | | ' | U | 0 D ₆ | 1 | 黄色は、テキストより優先する。 |
| Ε | 1 | 1 | 1 | D ₁ | 0 | テキストは、白色より優先する. |
| F | | | | D ₇ | 1 | 白色は、テキストより優先する。 |

表4-29 プライオリティの組合せ

より優先して表示させることができます。

以下に、データセレクタにラッチされたデータと優先順位の関係を示します。

データセレクタには、初期状態として 00H, つまり、テキストがすべてのグラフィックカラーコードに優先して表示されるデータが設定されています。

優先順位の変更はシステム I/O ポートのプライオリティ設定用 I/O ポート(13**H)を介して行います。例えば,グラフィック画面の青,マゼンダ,シアン,黄をテキスト画面より優先して表示したい場合,プライオリティ設定用 I/O ポートに,(01101010) 2=6AH を出力します。

4-4-4 黒色制御機能

(1) 概要

従来の X1 では、テキスト画面では黒色の表示は不可能でした。

グラフィック画面では、プライオリティ機能で適当な色をテキスト画面より優先順位を高めて、パレットによって透明にすることによって、テキスト画面に対する黒色表示を可能にしていました。しかし、スーパーインポーズ時にはこの部分にも TV 画面が写ってしまい、黒色は表示できませんでした。

一方、X1turbo、turboZ では、黒色制御機能を使うことにより、テキスト画面では、グラフィック画面と TV 画面に対する黒色を、グラフィック画面では、テキスト画面と TV 画面に対する 黒色を表示することが可能になりました。

(2) X1turbo の黒色制御機能

テキスト画面では、カラーコード 0 (透明)以外の 7 色のうちの任意の 1 色を指定して黒にすることができます。黒色制御回路は、指定された色とテキスト画面信号の色を比較し、一致した場合には、画面への $R\cdot G\cdot B$ 出力信号を 0 にするとともに、スーパーインポーズからの画面出力信号もカットします。これにより、画面、スーパーインポーズ出力ともに黒を表示することが可能になりました。

グラフィック画面では、カラーコード 0 (透明) とカラーコード 1 (青) に限って、TV 画面に対して黒を表示することができます。

また、黒色変換を使用して、コンピュータ画面のブランキング期間を TV 画面に対して黒にすることもできます。これは、バック色が透明の時のみ可能です。

ただし、X1turbo 専用ディスプレイ以外では、テキスト画面に対する黒色表示はできますが、TV 画面を隠すことはできません。また、コンピュータのブランキング期間を黒色にすることもできません。

| データ内容 | コントロール内容 | · 備 考 |
|-----------------|--------------------|------------------------------|
| DB₀ | テキスト B | |
| DB ₁ | テキスト R | │これらのデータで,黒変換する色を指定し │ます. |
| DB₂ | テキスト G | <u>.</u> |
| DB₃ | テキスト 黒 | このビットがHで指定色を黒変換します。 |
| DB₄ | グラフィック 透明→黒変換 | |
| DB₅ | グラフィック 青→黒変換 | |
| DB ₆ | コンピュータブランキング期間→黒変換 | |

表4-30 黒色制御I/Oポート(I/Oアドレス1FE*H)の内容


第4章 画面表示

黒色制御機能は、黒色制御 I/O ポート(I/O アドレス 1FE * H)によってコントロールされます。 各ビットの意味は以下のようになっています。

(3) X1turboZ の黒色制御機能

黒色変換制御の原理はコンパチモードと多色モードで変更されておりません。また、機能自身も変わっていません。ただし、turboZ では色表示が今までの8色から最大4096色表示まで拡張されているために、黒色制御機能の内容が変わっています。これは、グラフィックのデータが各1ビットデータから4ビットデータになったためです

この概念図を下に示します.



つまり各色の最上位ビットにより黒色制御を行っているための階調が低いとき完全な透明色でない場合も、黒色制御機能が動作します。各表示モードと有効ビットの関係により、黒色制御が動作する範囲が決まります。

| | | QHA 0 | 1 | 2 | 3 | QHE 0 | 1 | 2 | 3 | QHC 0 | ; 1 | 2 | 3 | 黒色制御が 動作する種類 |
|-----------------|---------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|--------|---|---|-----------------|
| | 640×400 | * | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | 1 |
| | 640×200 | * | * | _ | _ | * | * | _ | _ | * | * | _ | - | 8 |
| | 320×400 | * | * | _ | _ | * | * | _ | _ | * | * | _ | _ | 8 |
| 2P=0FF | 320×200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 512 |
| 2P=ON page=0 | 320×200 | * | * | L | L | * | * | L | L | * | * | L | L | 8 |
| page = 1 | 320×200 | L | L | * | * | L | L | * | * | L | L | * | * | 64 |

表4-31

たとえば、 320×200 モードで 2 画面モードの pagel は、黒色制御を ON にすると画面がすべて 黒になります。

なお、ソフト的なコントロールはコンパチモードと同じ方法で行うことができます。

4-4-5 スーパーインポーズ機能

(1) 概要

X1 シリーズには、コンピュータ画面と TV 等の画面を合成するスーパーインポーズ機能が装備されています。

X1では、画面の合成を2つの過程に分けて考えています。

1つ目の過程は、TV 画面信号と、コンピュータの画面信号との同期をとる過程で、これで、専用ディスプレイ上での合成ができます。しかし、ここまでは、あくまでも専用ディスプレイ上での画面合成で、合成された画面を専用以外のディスプレイに表示させたり、VTR 等に記録したりすることはできません。

次の過程では、実際に TV 等の映像信号と、コンピュータの画像との合成画面、あるいはコンピュータのみの画像を NTSC 信号に変換します。これで、合成画面がビデオ信号として出力されるので、合成された画面を専用以外のディスプレイに表示させたり、VTR 等に記録したりすることができます。これには、専用のスーパーインポーズ回路を使います。

(2) 自動同期制御(ASC)回路

CRT 画面で、一般放送や VTR、VHD、TV カメラ等のビデオ画像と、コンピュータ画像を合成するには、TV 信号・ビデオ信号の水平・垂直同期信号に同期して、コンピュータの画像信号を送出しなければなりません。X1 では、この過程を自動同期信号(ASC)回路によって行っています。

X1 では、表示タイミング等を CRTC で作成しており、画像構成、水平・垂直同期信号、表示時間等は、画像表示の最小単位(1ドット)の周波数を CRTC で分周することで作られます。

そこで、まず CRTC で作られる同期信号の周期を、正規の NTSC 規格の同期信号の周期より若 干短めに設定しておきます。

スーパーインポーズにはいると、ASC 回路内のデジタル・フェーズ・ディテクタで、CRTC からの同期信号と、外部からの同期信号との位相差を検出し、その差分の時間(MIX)、CRTC のクロック入力を停止しておき、CRTC 側の同期の不足分を補うかたちで位相、周波数を合わせこんでいきます。

この補正動作は、同期信号の各周期ごとにおこなわれます。

ただし、高解像度モードのときは、水平同期信号の周期が NTSC 規格のそれと大幅に違うため、スーパーインポーズ動作をおこなうことはできません。

自動同期制御(ASC)回路は、スーパーインポーズモードにはいると自動的に動作を開始します。スーパーインポーズの設定は、サブ CPU にコマンドを送ることでおこないます。例を以下に示します。

(3) スーパーインポーズ回路

自動同期制御回路でつくられたコンピュータの画像信号は、外部の映像信号と同期がとれているだけで、画像信号はR・G・B信号のままです。したがって、専用ディスプレイ上では、画面の合成ができますが、外部に合成画面として取り出すことはできません。

合成画面を外部に出力するには、この合成画面を NTSC 信号に変換してから出力しなければなりません。これを行うのが、スーパーインポーズ回路です。

自動同期制御回路では、同期信号に、コンピュータの画像信号を同期させ、この同期させたコンピュータのR・G・B信号をスーパーインポーズ回路に送ります。

スーパーインポーズ回路に入力されたR・G・B信号から、輝度信号(Y)と色差信号(C)がつくられ、あらかじめ分離させておいたビデオ信号の輝度信号、色差信号とそれぞれ混合され、ふたたび NTSC 規格の信号に合成されてから、ビデオ信号出力信号端子に出力されます。

このとき出力される信号は、NTSC 規格の信号になりますので、ビデオ信号入力端子をもったディスプレイやモニター上に、合成画面を表示させることができます。また、ビデオ等に合成画面を記録しておくこともできます。

(4) インターレース・スーパーインポーズ(turboZ)

・概要

Xlturboでは、スーパーインポーズを行う場合に高解像度ではその機能を使用することはできませんでした。このため25行または20行表示の文字は8×8ドットの文字フォントを使用していました。このため、文字品位は16×8フォントの場合よりも劣るようになっていました。これを解決したのが、インターレース・スーパーインポーズ機能です。

これは、モニターのインターレース機能を利用して、みかけのライン数を 2 倍にする機能です。 これにより、25行/20行表示の場合も16×8 フォントを使用することができるようになりました。 表示文字数とフォントの関係は下の表のようになります。

| | 80×25 | 80×20 | 80×12 | 80×10 | 40×25 | 40×20 | 40×12 | 40×10 | (キャラクタ) |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 通常のスーパーインポーズ インターレーススーパーインポーズ | 8 × 8 | 8 × 8 | 16×8 | 16×8 | 8 × 8 | 8 × 8 | 16×8 | 16×8 |),,,,, |
| インターレーススーパーインポーズ | 16×8 | 16×8 | 16×8 | 16×8 | 16×8 | 16× 8 | 16×8 | 16×8 | (191) |

表4-32

設定方法

インターレース・スーパーインポーズ機能を利用する場合には、通常のスーパーインポーズの 状態で、HIRES Si ビット ON にします。

HIRES Si はモード指定ポート(1FB0H)のビット 0 に対応しています。

なお、インターレース・スーパーインポーズを行う場合には次のような点に注意してください。

- 1. turboZ専用モニターを使用してください。
- 2. 裏面の VideoIN にジャックを入れて前面パネルの VTR RECORD を ON にしたままで、ビデオ信号を入力しないという状態にはしないでください。

4-4-6 スクロール機能

(1) X1turbo のスクロール機能

・概要

X1 は、スーパーインポーズ時の特殊な画面制御機能として、スクロール機能をもっています。 スクロール機能は、スーパーインポーズ時にコンピュータ画面のみを上下方向にスクロールさせ る機能です。

・設定方法

スクロール機能を使用するには、まず8255②ポートC(コントロールレジスタI/Oアドレス 1A03H)のビット 4 (スクロール ON/OFF 信号)を 0 にします。 さらに、CRTC のレジスタ 5 (I/O アドレス 1800H、1801H)を次の表に示した値に設定すると、スクロールします。

| レジスタの値(10進数) | 0 ← 2 ← 4 ← 6 | 8 →10→12→·····→30 |
|--------------|---------------|-------------------|
| スクロール方向 | 上方向 | 下方向 |
| 速度 | 速い← | 迷い |

表4-33 CRTC・レジスタ5の値とスクロールの関係

 $CRTC \cdot \nu$ ジスタ 5 には、 $0 \sim 31$ の値を設定することができますが、スクロール設定値としてはからなず偶数を指定してください。

また、スクロールを止めて画面をもとに戻すにはまず、8255②ポートC(コントロールレジスタ I/Oアドレス 1A03H)のビット 4 (スクロール ON/OFF 信号)を 1 にします。次に、CRTC・レジスタ 5 (I/Oアドレス 1800H、1801H)を、このレジスタに設定されていたもとの値に戻します。

以下に、スクロール設定プログラム例を示します。

リスト4-19 スムーズ・スクロール設定プログラム例

| PIOADD CRTCAD SSCRL: | EQU EQU LD OUT LD INC OUT LD OUT RET ; | 1A03H 1800H BC, CRTCAD A, 05H (C), A A, 04H BC (C), A A, 08H BC, PIOADD (C), A | CRTC Reg # 5に 4 を書き込む(上にスクロール) 8255② ポートCのビット 4 をリセットする |
|----------------------------|--|--|--|
| | | | |

(2) X1turboZ のスクロール

・概要

XlturboZ スクロールには従来のスクロール動作の他に、1ページ(1画面)分のみスクロールをする1ページスクロールモードがあります。

スクロールには、スクロールアウト、スクロールインアウトの2つの機能があります。

スクロールアウトとはコンピュータ画面を表示している状態から上または下へ消えていくモードです。

またスクロールインアウトとは、コンピュータ画面が消えた状態からコンピュータ画面が上または下から表示を開始し、全画面を表示してからそのまま動いて消えていくモードです。

また、スクロール以外に画面全体を一度に消す機能も持ってます。




図4-34 スクロールイン・アウトモード




図4-35 スクロールアウト

・設定方法

次にスクロール指定ポートの説明をします。




図4-36 スクロール指定ポート 1FC4H

このポートはコンパチ/多色いずれのモードでも有効です。D3 が *0 ″ のとき, D2-D0 ビットは無効となります。

スクロール停止モードに設定してからページスクロール指定ポート(1F4CH)に各モードに応じたデータを設定し、上または下へのスクロール命令を出すことによりページスクロールを行うことができます。

スクロールイン・アウトモードの設定方法

上方向へのスクロール

SCROLL 0

スクロール停止

OUT

1 F C 4 H, 0 A H

スクロールポート設定

SCROLL X

スクロールスタート

X:スクロールスピード1~3

下方向へのスクロール

SCROLL 0

OUT

1 F C 4 H, 0 A H

SCROLL -X

スクロールアウトモードの設定方法

上方向へのスクロール

SCROLL 0

スクロール停止

OUT

1 F C 4 H, 0 B H

スクロール指定ポート設定

SCROLL X

スクロールスタート

X:スクロールスピード1~3

下方向へのスクロール

SCROLL 0

OUT 1 FC 4 H, 0 BH

SCROLL -X

4-4-7 画像処理

(1) 概要

turboZ で追加された機能として,リアルタイムビデオデータの取り込み機能があります.な お、取り込み機能は低解像度時のみ有効です。




図4-37

ビデオ信号分解 BLOCK:

テレビモニタ等の合成されたビデオ信号をB, R, Gの3つの信号に分解します。

A/D 変換 BLOCK:

B, R, Gの各アナログ信号を A/D 変換して、各々 4 ビットのデジタル信号にする BLOCK です.

ラインメモリ取り込みコントロール BLOCK:

この BLOCK では A/D 変換されたデータをラインメモリに書くために、メモリのコントロー ルを行うと同時に、入力されたデータの量子化および縦方向/横方向のモザイク化を行っていま す.

モザイクの大きさおよび量子化にはソフトコントロールが必要です。

ラインメモリ:

ラインメモリは910ワード分のデータ容量を持っている FIFO メモリです。

ラインメモリの読み出し BLOCK:

ラインメモリは FIFO の構成になっており、書き込みと読み出しは個々にコントロールするこ とができます。テレビモニター等のビデオデータを取り込んで、V-RAM に書き込む場合、ライ ン単位でずれが発生するため、読み出し BLOCK でそのずれ補正を行っています。

V-RAM 書き込みコントロール:

V-RAM は通常のグラフィックデータと共有しているため、取り込みデータを V-RAM に書く

第4章 画面表示

ためのコントロールが必要となります。ここでは、反転取り込み、クロマキーコントロール等を 行っています。

取り込みコントロールをするためには、まずモードを多色モードにした後、表示モードを低解 像度にして、その後取り込みイネーブルにする必要があります。

取り込みに関係して、ソフトでコントロールする必要のある部分は次の部分です。

- ・モザイクの大きさの指定
- ・量子化のビットコントロール
- ・取り込み位置の補正値の設定
- ・クロマキーコントロール
- ・反転取り込み

(2) 取り込み開始コントロール

通常取り込みを行う場合には、以下のポートにコントロールビットをセットする必要があります。

1) モード指定ポート(1FB0H)

ビット3: 1・・・取り込み ON bit

ビット7: 1・・・多色モード

2) スーパーインポーズ

80C49 へ E7H, 1FH のコードを送信し、スーパーインポーズとします。 (E7H, 1EH)

3) 画面管理ポート(1FDOH)

bit0: 0 · · · 低解像度にする(200ライン).

以上の操作で取り込みは実行できますが、画面管理ポートをコントロールする場合には他の機能(表示機能)にも影響しますので注意して下さい。

(3) 量子化コントロール

量子化は、A/D 変換された各色 4 ビットデータに対して量子化を行うコントロールブロックで、4種の量子化コントロールできます。この選択はプログラムで行います。4種類の量子化機能について入力データと、出力データの関係は次のようになっています。

入力データ 4ビット量子化 3ビット量子化 2ビット量子化 1ビット量子化

| D 3 | D 3 | D 1 | D 1 | D 0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| D 2 | D 2 | D 2 | D 0 | D 0 |
| D 1 | D 1 | D 1 | D 1 | D 0 |
| D 0 | D 0 | D 0 | D 0 | D 0 |

各量子化によって表示色は次のようになります。

- 4ビット量子化 4096色
- 3ビット量子化 512色
- 2 ビット量子化 64色
- 1ビット量子化 8色

量子化コントロールは、1FC2H ポートの bit6, 7 によって選択することができます。このポートは、モザイクコントロールと同じポートになっています。コントロールポートの内容については(4)モザイクコントロールで説明します。

なお、このポートは多色モードに設定されていれば CPU で読み出し/書き込みが可能です。必要なデータビットを ON にして I/O 命令で出力するだけで機能をコントロールすることができます。

(4) モザイクコントロール

モザイクの大きさのコントロールはX方向、Y方向それぞれ独自にその大きさを指定することにより行います。

- ・横方向のモザイク 入力のドットクロックをコントロールすることにより行っています。
- ・縦方向のモザイク 水平帰線信号(CHsync)により、ラインメモリのライトイネーブル信号をコントロールすることによって行っています。
- ・量子化およびモザイク化は、1FC2H ポートを次の表のようにコントロールすることにより行う ことができます。
- ・量子化で b6, b7 が 0 の時は、 4 ビット量子化となります。

| 量子化 | | Υŧ | Yモザイク | | | Eザイ | (ク | |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------|--|
| D, | D۶ | D₅ | D₄ | D_3 | D₂ | $\mathbf{D}_{\mathbf{i}}$ | D_0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常取り込み |
| - | | 0 0 0 1 1 | 0 1 1 0 0 | 1 0 1 0 1 | 0 0 0 1 1 1 | 0 1 1 0 0 | 1 0 1 0 1 0 | 2 ドットモザイク 4 ドットモザイク 8 ドットモザイク 16 ドットモザイク 32 ドットモザイク 64 ドットモ |
| 0 1 1 | 1 0 1 | | | | | | | 3bit階調 2bit階調 1bit階調 |

表4-34

(5) 画像取り込み位置補正

A/D コンバータにより出力されるR,G,B各4ビットのデータは,モニター表示用ドットクロックに同期してデジタル化されます。ビデオデータがA/D変換されて、各プロックを通り、表示プロックに到達するまでに、相当のディレィが発生します。このため取り込みデータをモニターにそのまま表示しようとすると、どうしてもズレた表示になります。このため、このズレを補正するために1ライン分のメモリを置き、このズレを補正しようとするのが位置補正です。ただし、このラインメモリを置くことにより、実際の表示は1ライン下方に移動します。

ズレ補正は、ズレ補正ポートに補正値を設定することにより行うことができます。 ズレ補正ポートは 1FC1H で、補正値として 0H~FFH までの任意の値が設定できます。 turboZ では、水平方向のズレ補正値を以下のように設定すると正しく位置が補正できます。

40文字モードの時・・・・40(10進) 80文字モードの時・・・・48(10進)

第4章 画面表示

ズレ補正が正しく設定されていないと、画面が左右にズレて表示されます。 ズレ補正の設定は I/O 命令により行います。

プログラム例(80文字の時)

LD BC, 1FC1H


LD A, 48

ポート 1FC1H に48を出力する.

OUT (C), A

(6) クロマキーコントロール

クロマキー機能は指定された色を透明色にする機能です。 クロマキー指定ポートは以下のようになっています。



ビット 7 が 0 の時は、ビット 6 ~ビット 0 はすべて無効となります。つまり、ビット 7 がクロマキー機能のマスターイネーブルの役目となります。ビット 5 、3 、1 は各色のイネーブルビットとなります。また、ビット 6 はクロマキーデータの反転を行うようになっています。

クロマキー機能は、各色の bit0 について作用し、他のビットについては関係がありません。

(7) 反転機能

取り込みデータの反転機能は、取り込んだデータの bit の反転を行います。反転機能はラインメモリから読み出して、V-RAM に書く直前で行います。 反転を行った場合と行わなかった場合は、それぞれ次のようになります。

| 入力データ | 反転出力 | 非反転出力 |
|----------------|------------------|----------------|
| D ₀ | D₀ | D _o |
| Dı | $\overline{D_1}$ | D ₁ |
| D ₂ | D ₂ | D ₂ |
| D ₃ | $\overline{D_3}$ | D ₃ |

表4-35

反転するか否かは、モード指定ポート(1FB0H)のビット2によってコントロールされます。

モード指定ポート(1FB0H)の内容

- 0・・・・取り込み反転しない。
- 1・・・・取り込み反転する.

第5章


サブCPU

5-1 サブ CPU

5-1-1 サブ CPU の構成

X1 シリーズでは,メイン CPU の負担を軽減するために,2つのワンチップ CPU を搭載しています。これらの CPU は,キーボード,カセットなどのコントロールを行い,メイン CPU はサブ CPU に命令を送るだけで,各種の処理が行われるようになっています。

サブ CPU とメイン CPU 周りの構成を、図 5-1 に示します。但し、この図は X1turbo model -20 の場合で、機種によって構成は若干の違いがあります。



ここで使われている CPU8049(80C49)は、8 ビットのワンチップ CPU で、2K バイトの ROM、ワーク用の RAM、I/O ポートなどが内蔵されています。ROM には、サブ CPU のコントロールプログラムが、IC の製造段階で書き込まれています。

ここでは、2 つの8049を各々、キーボード CPU、サブ CPU と呼ぶことにします(X1 では、キーボード CPU は8048で、一部の機能に制限があります)。図 5 ·· 1 からもわかるように、これらの CPU は、以下のようなことを行っています。

(1) キーボード CPU

・キーボードをスキャンし、押されたキーのデータをサブ CPU に送信

(2) サブ CPU

- ・キーボード CPU からのデータ受信
- 専用カセットデッキのコントロール
- ・タイマ IC の時刻データの読み書き
- ・メイン CPU とのデータの受け渡し

サブ CPU とキーボード CPU の電源は、メイン CPU 系統とは分離されています。フロントのスイッチが off になっていても、後面パネルのスイッチが入っていれば、サブ CPU 系には電源が供給され、動作を続けます。このためフロントスイッチが off であっても、キーボードを用いた各種の TV コントロールと TV タイマー機能は動作するのです。

サブ CPU は、BASIC を用いている限り、意識する必要はありません。しかし、マシン語を使って、I/O を制御しようとするとどうしてもサブ CPU とデータのやり取りを行わなければなりません。以降、サブ CPU の使い方を説明していきます。

5-1-2 直接アクセスによるコマンドの送受信

サブ CPU には、メイン CPU と独立して動作しています。サブ CPU に何かのコントロールを実行させたり、結果を受け取ったりするには、決められた手続きに従ってコマンドを送らなければなりません。サブとメインには、図 5-1 に示すように、2 つの8255で接続されています。サブ CPU との通信に必要な I/O ポートは、以下に示す通りです。

・8255 ②ポートB(入力)

I ∕Oアドレス=1A01H

ビット6: IBF(Input Buffer Full)

Lの時8049にデータを送っても良い

ビット5: OBF (Output Buffer Full)

Lなら8049からのデータがある

・8255 ①ポート A(サブ CPU の管理下にある)

I ∕Oアドレス=1900H

サブ CPU とのデータの入出力

サブ CPU と、直接データのやり取りをする場合は、データのぶつかり合いが起こらないように、IBF と OBF の 2 本の制御線を用いて通信します。

- (1) サブ CPU にコマンドやデータを渡す場合
 - IBF を読み込む
 - 2) IBF が 1 なら、 0 になるまで待つ
 - 3) データを1バイト1900H に書き込む
 - 4) まだ送るデータがあるなら1)へ
- (2) サブ CPU からデータを読み込む場合
 - 1) OBF を読み込む
 - 2) OBF が 1 なら、 0 になるまで待つ
 - 3) データを1バイト1900Hから読み込む
 - 4)まだ読み込むべきデータがあるなら1)へ

サンプルプログラムをリスト5-1と5-2に示します。

リスト5-1 Z-80から80C49にデータを送る場合

```
BC, 01A01H
GET49:
GET49 1: IN
                    A, (C)
                    040H
          AND
                                    80C49がデータを受け取れるまで待つ
          J R
                    NZ, GET49
          L D
                    BC, 01900H
                    A, OE3H
          LD
                                    ゲームキーデータ送信要求コマンド
          OUT
                    (C), A
          RET
          END
                                 リスト5-2 Z-80が80C49からデータを受け取る場合
RC V 49:
          LD
                  BC, 1A01H
R49_1:
          ΙN
                  A, (C)
          AND
                  20 H
                                 80C49からデータが送られるまで待つ
                  NZ, R49_1
          J R
          LD
                  BC, 01900H
                                   -夕を受け取る
          I N
                  A, (C)
          RET
          END
```

サブ CPU との通信は、このように送る手順が決っており、バイト数はコマンドの種類によって変ってきます。 従って、サブ CPU の実行状態と、メイン CPU の要求が何かのはずみで食い違うと、サブーメイン間の通信が不可能となり、システムがハング・アップする可能性があります。プログラムの起動直後など、サブ CPU の状態が不明の時は、サブ CPU の初期化を行う必要があります。このためのサブルーチンを、リスト 5-3 に示します。

リスト5-3 80C49を初期化する

| S49RES INT49: C49_1: C49_2: | LD IN AND JR LD JR LD | 13E5H BC, 1A01H A, (C) 10H NZ, C49_1 A, 1EH C49_2 A, 1EH | BIOS ROMがアクティブかどうか調べ、その状態をセーブする | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| C49_2: | PUSH | AF . | J | |

5-2 キー入力

5-2-1 キー入力の概要




図5-2 キー・データの流れ

どのキーが押されたかというキーデータは、上の図に示すように伝達されます。キーボード用 CPU は、すべてのキーを順次スキャンしており、新しく押されたキーや離されたキーを判定します。そして、キーの情報を直列のビット列にして、サブ CPU に送ります。送る信号には、一般のキー入力に用いるモードA型の信号と、一度に複数のキーを読み取ることができるモード B型の信号があります。どちらの信号を使うかは、キーボード横のスイッチで選択します(X1 には、モード B はありません)。サブ CPU では、送られてきた信号のパルスの幅から、モードを自動的に判別し、読み込みます。そして、その信号を基に現在のキーの状態を把握し、メイン CPU からの要求があると、そのデータをメイン CPU に渡します。

モードBで同時読み込みができるキーは、テンキーやスペースキーなどの24個のキーです。これを「ゲームキー」と呼びます。また、モードBでは、キーボードのカナ文字の配列が、JIS 配列から五十音配列になります。


キーデータをメイン CPU で受け取る方法には 2 通りあります。割り込み(インターラプト)を使用する方法と、使用しない方法です。割り込みを使うと、キーを押した瞬間に、データを受け取ることができるので、キー入力に対しすぐに応答しなければならない場合に適します。逆に、割り込みを使わない方法では、必要なときだけキーの情報を見に行けば良いので、不必要なキー入力を無視することができます。また、プログラムも若干簡単になります。

5-2-2 キーボードの信号

キーボードから送られて来る信号は、何種類もの幅を持ったパルス列による特殊なものです。 この信号は、メイン CPU から直接読むことはできないので、その概要だけ説明します。

(1) モードA信号

キーボードからの信号は,図5-3のようになっています.ファンクションコード(1バイト目)は,データ(2バイト目)のデータの種類や各種シフトキーの内容を表しています。このファンクションコードの内容を、表5-1に示します。



| | | (MSB) 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | (LSB) |
|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------|
| | | ファンク ション | キーデータ 有効/無効 | リピート | GRAPH | CAPS | カナ | SHIFT | CTRL |
| _ | | | | | | | | | |
| | 0 | ・テンキー ・ファンキー ションキー ・TVキー ・カセット キー | | ・リピート・ データであ る。 | ・GRAPHキ ーが押され ている。 | ・CAPSキー が押されて いる。 (LOCKされ ている) | ・カナキー が押されて いる。 (LOCKされ ている) | ・SHIFT キ ーが押され ている。 | ・CTRLキー が押されて いる。 |
| | 1 | ・上記以外 | ・データ・ コード (8 ビット) が 無効である。 | ・1 回目の データであ る。 | ・GRAPHキ ーがはなさ れている。 | ・CAPSキー がはなされ ている。 | ・カナキー がはなされ ている。 | ・SHIFT キ ーがはなさ れている。 | ・CTRLキー がはなされ ている。 |

表5-1 ファンクションコード

(2) モード B 信号

モードBでは、モードAで送られてくるのと同じキーデータの前に、3バイトのゲームキーデータが付くことがあります。この3バイト(24ビット)のゲームキーデータは、ゲームキーのいずれかが押されるか、離されたときに送られます。このデータによって、24種類のキーに限って同

時に読み取ることができます。

図5-4にゲームキー信号の内容を示します。信号の各ビットは、24種類のそれぞれのキーに対応していて、そのキーが押されている時は、そのビットが1に、押されていないときは0になります。各ビットとキーの対応表を、表5-2に示します。

●ゲーム・キー信号の形式




表5-2 ゲームキー信号の各ビットとキーの対応

5-2-3 割り込みを用いないキー入力

割り込みを用いるモードでも用いないモードでも、どちらのモードを使うかを、最初にサブ CPU に宣言しておかなければなりません。このためのサブ CPU のコマンドコードが、[E4H]です。

・サブ CPU コマンド[E4H]

(キー入力割り込みのベクタアドレスセット)

メイン→サブ:E4, <アドレス>

サブ→メイン:なし

<アドレス>=0の時、割り込みを使わないモードになる。

割り込みを使わない場合は、0E4H に続いて 00H を送ります。そうするとサブ CPU は、それ以降キー入力があっても、割り込みを起こしません。

実際にキーデータを読み込むには、コマンド[E6H]をサブ CPU に送り、続いて 2 バイトサブ CPU から読み込みます。この 2 バイトは、ファンクションコード 1 バイトと、押されたキーの ASCII(アスキー)コード 1 バイトです。

・サブ CPU コマンド[E6H]

(キーデータの読み込み))


メイン→サブ:E6

サブ→メイン: <ファンクションコード>, <キーコード>

<ファンクションコード>の内容は、表5-1に同じ

<キーコード>は ASCII コードに変換されている

リスト5-4 キー割り込みによらないキーデータ読み込みのサンプルプログラム



```
POP AF OUT (OOH),A ROMの状態を元に戻す RET; KEYBUF:DS 2; END
```

キーボードがモードBにセットされているときは、ゲームキーの状態を得ることができます。 このときはコマンド[E3H]を使います。

・サブ CPU コマンド[E3H]

(ゲームキーデータの読み込み))

メイン→サブ:E3

サブ→メイン: <ゲームキーデータ(3バイト)>

<ゲームキーデータ>の内容は、表5-2を参照

このコマンドは、キーボードがモードAでも動作しますが、返ってくるデータには意味がありません。必ずキーボードをモードBにして使用して下さい。

5-2-4 割り込みを用いたキー入力

X1シリーズでは、一般に Z-80CPU の割り込みモードをモード 2 にして使用します。モード 2 割り込みでは、割り込みが発生したときの処理ルーチンの先頭番地(エントリーアドレス)が書かれているアドレス(ベクタアドレス)を、CPU の I レジスタを上位 8 ビット、各 I/O デバイスの出力する値を下位 8 ビットとして指定します。そこでキー入力を割り込みで使うときは、割り込みベクタアドレスの下位 8 ビットを、あらかじめサブ CPU にセットしておきます。このためのコマンドは、先ほど説明した[E4H]です。このコマンドに続いて、ベクタアドレスの下位 8 ビットを送ります。この値は 0 であってはなりません。0 の場合、割り込みを使わない、という意味になってしまうからです。また、アドレスの最下位ビットは 0 でなければなりません。ベクタは、偶数番地から始めることになっているからです。

・サブ CPU コマンド[E4H]

(キー入力割り込みのベクタアドレスセット)

メイン→サブ:E4, <アドレス>

サブ→メイン:なし

<アドレス>=割り込みベクタアドレスの下位8ビット

最下位ビットは必ず0でなければならない

<アドレス>=0の時、割り込みを使わないモードになる

割り込み処理ルーチンでは、5-2-3で示したのと同様、コマンド[E6H]を使ってキーデータ

を読み込みます。普通のプログラムでは、得られたキーデータをメモリ上のバッファにセットし、必要とあればキー入力フラグを立て、EI(割り込み許可)命令を実行してリターンします。Z-80 では、割り込みがかかると、自動的に割り込み禁止になりますから、EI を忘れると二度と割り込みがかからなくなります。サンプルプログラムをプログラム5-5に示します。

リスト5-5 キー入力割り込みによるキーデータ読み込みのサンプルプログラム

```
IN49SB EQU
                   1408H
IKYIN: PUSH
                   ВC
        PUSH
                   DE
        PUSH
                   HL
        PUSH
                   ΑF
        LD
                   BC, 1A01H
        I N
                   A, (C)
        AND
                   10 H
                   NZ, IKIN1
         JR
                                   BIOS ROMの状態をセーブ
                   A, 1DH
        LD
        JR
                   IKIN2
IKIN1:
        LD
                   A, 1EH
IKIN2:
        PUSH
                   AF
        LD
                   A, 1DH
                                   ROMアクティブ
        OUT
                   (00H), A
        CALL
                   IN495B
        LD
                   L, A
                   IN49SB
        CALL
                                   80C49よりキーデータを受け取り、バッファにセーブする
        LD
                   H, A
        LD
                   (KEYBUF), HL
        POP
                   AF
        OUT
                   (00H), A
        POP
                   AF
        POP
                   ΗL
        POP
                   DE
        POP
                   BC
        ΕI
        RETI
KEYBUF: DS
                   2
         END
```

割り込み処理ルーチン内でゲームキーを読み込むときは、まず[E6H]のキー入力コマンドを実行し、キー入力データを受け取ってから[E3H]のゲームキー入力を行って下さい。

リスト5-6 キー割り込み中のゲームキー読み込み

| | | · | 111120 111120 1111 |
|---|------|-----------|--------------------|
| IN49SB | EQU | 1408H | |
| TAK49S | EQU | 143BH | |
| GKYIN: | PUSH | BC | |
| • | PUSH | DE | |
| | PUSH | HL | |
| | PUSH | AF | |
| | LD | BC, 1A01H | ٦ |
| | I N | A, (C) | |
| | AND | 010H | |
| | JR | NZ, GKIN1 | ROMの状態をセーブ |
| | L D | A, 01DH | ROMの状態をセーク |
| | JR | GKIN2 | |
| GKIN1: | LD | A, 1EH | |
| GKIN2: | PUSH | AF | J |

A, 1DH LD ROMアクティブ (00H), A OUT CALL IN49SB キーファンクションとASCII コードを読み込む IN49SB CALL LD A. OE3H LD DE, GKBUF ゲームキーデータをバッファにセットする CALL TAK49S POP ΑF ROMを元の状態に戻す OUT (00H), A POP AF POP ΗL POP DΕ POP BC ΕI RETI GKBUF: DS 3 END

5-3 専用モニター TV のコントロール

5-3-1 モードの切り換え

X1 シリーズの専用モニターには次の 4 つのモードがあり、X1 本体からのリモコン信号によって切り換えることができます。

- 1) テレビ画面のみ
- 2) コンピュータ画面のみ
- 3) スーパーインポーズ 1 (テレビとコンピュータ画面を重ねて表示. テレビのコントラストを ダウンさせる)
- 4) スーパーインポーズ 2 (テレビとコンピュータ画面を重ねて表示。テレビのコントラストは ダウンさせない)

これらのモード切り換えも、サブ CPU にコマンドを送ることによって行うことができます。このためのコマンドが[E7H]です。

・サブ CPU コマンド[E7H]

(専用モニターのコントロール)

メイン→サブ:E7, <コード>

サブ→メイン:なし

モード切り換えのためのコードには、X1 シリーズ共通の $1 \sim 5$ バイトのものと、X1 turbo 以降追加された 1 バイトのものがあります。これらのコードを表 5-3 に示します。 $1 \sim 5$ バイトのコードでは、最初に 0E7H、05H を送って、テレビ画面に切り換えてからモード切り換えをするので、一瞬テレビ画面が写ります。

(a) X1(1~5バイト)

| 送信コード(バイト数) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| T V 画 面 | E7 | 05 | | | | |
| コンピュータ画面 | E7 | 05 | E7 | 08 | | |
| スーパーインポーズ 1 (コントラストダウン) | E7 | 05 | E7 | 0F | E7 | 0A |
| スーパーインポーズ 2 (コントラストノーマル) | E7 | 05 | E7 | 0F | | |

コードはすべて16進数

(b) X1turbo以降(1バイト)

| 送信コード(バイト数) | 1 | 2 |
|-----------------------------|----|----|
| TV画面 | E7 | 1C |
| コンピュータ画面 | E7 | 1D |
| スーパーインポーズ 1 (コントラストダウン) | E7 | 1E |
| スーパーインポーズ 2 (コントラストノーマル) | E7 | 1F |

コードはすべて16進数

表5-8 モニターのモード切り換えコード

リスト5-7 モニター画面をコンピュータ画面にするためのアクセス手順

```
OT49SB EQU
                   1413H
COMOUT EQU
                   1432H
                   BC, 1A01H
A, (C)
CMDSP:
        LD
         I N
                   10H
        AND
         J R
                   NZ, CMDPI
                                ROMの状態をセーブ
                   A, 1 D H
         LD
         J R
                   CMDP2
CMDP1:
        LD
                   A, 1EH
CMDP2: PUSH
                   ΑF
         LD
                   A, 1DH
                                ROMをアクティブに
                   (00H), A
         OUT
                   A, E7H
         LD
                   COMOUT
         CALL
                                80C49にコマンドとデータを送る。画面モードを
                   A, 1DH
         LD
                                コンピュータ画面に変更する
         CALL
                   0T49SB
                   ΑF
         POP
                                ROMを元の状態に戻す
         OUT
                   (00H), A
         RET
         END
```

5-3-2 コントロール


専用モニターでは、モード切り換えの他、チャンネル、音量などのコントロールがコンピュータ側から可能です。この制御にも、コマンド[E7H]を使います。このコマンドの後に、表5-4に示すコードを送ります。

| | $\overline{}$ | | .74 | - - | | | | | Т |
|----|---------------|-----|-----|----------------|-------|---------|-----|----|----|
| 内 | 容 | _ | | 信コ- | - ۴ (| /\1 | ト数) | 1 | 2 |
| ボ | リ | ュ | _ | ۵ | ア | ッ | プ | E7 | 01 |
| ボ | リ | ュ | _ | ٨ | ダ | ウ | ン | E7 | 02 |
| ボリ | ノュ- | -A. | /- | マル | (42/ | 64階 | 調) | E7 | 03 |
| 音 | 声 | ī | ξ | ュ | | _ | ٢ | E7 | 06 |
| チ | ャ | ン | ネ | ル | ア | ッ | プ | E7 | 0В |
| チ | ヤ | ン | ネ | ル | ダ | ゥ | ン | E7 | 0C |
| パ | | ワ | _ | - | オ | | フ | E7 | 0D |
| パワ | 7-7 | ナン. | /オ | フ(1 | ・グ | ル動 | 作) | E7 | 0E |
| チ | t | | ン | ネ | J | V | 1 | | 10 |
| チ | ヤ | | ン | ネ | J | L | 12 | E7 | 1B |
| パ | | 7_ | _ | _ | オ | | ン | E7 | 80 |

コードはすべて16進数

表5-4 モニターのコントロールコード

リスト5-8 モニター画面をスーパーインポーズ 1 モードにするためにアクセス手順



5-4 専用カセットデッキのコントロール

5-4-1 カセットメカのコントロール

X1 シリーズの専用カセット(内蔵のものを含む)は、サブ CPU によってコントロールされています。メカのコントロールの他、カセットの有無、テープエンド、消去防止ツメなどのチェックもしています。カセットのコントロールをメイン CPU から行うには、コマンド[E9H]を使います。なお、サブ CPU が行うのは、メカニズム関係のみで、実際の信号の読み書きはメイン CPU から直接 I/O ポートを通じて行います。8255②の項(5-6-3)を参照して下さい。

・サブ CPU コマンド[E9H]

(カセットメカのコントロール)

メイン→サブ:E9, <コントロールコード>

サブ→メイン:なし

コントロールコードは1バイトです。その内容を表5-5 に示します。ここで APSS とは頭出しのための状態で、 \land ッドをテープにつけたまま早送りや巻き戻しを行います。このときの APSS 読み取り信号は、8255①(サブ CPU 側)に接続されています。

| 動作 | コントロールコード |
|----------|-----------|
| EJECT | 00 |
| STOP | 01 |
| PLAY | 02 |
| FF | 03 |
| REW | 04 |
| APSS-FF | 05 |
| APSS-REW | 06 |
| REC | OA |

表5-5 カセット・コントロール・コード

5-4-2 ステータスの読み出し

専用カセットを使用しているときは、サブ CPU から現在のカセットの状態を知ることができます。このためのコマンドとして、メカの状態を知る[EAH]とカセットの状態を知る[EBH]があります。

・サブ CPU コマンド「EAH】

(カセットメカニズムの状態検出)

メイン→サブ:EA

サブ→メイン: <状態コード>

<状態コード>の見方は、表5-5を参照

・サブ CPU コマンド[EBH]

(カセットの状態検出)

メイン→サブ:EB

サブ→メイン: <カセット状態コード>

<カセット状態コード>の見方は、図5-5を参照




図5-5 カセット状態コード


カセットメカが動作中(PLAY や REC の状態など)に BREAK キー等が押されると, サブ CPU は次のような動作を行います

(1) BREAK キーが押された時


- ・カセットを STOP する
- ・メイン CPU の BREAK フラグ(8255②) PB-0)をLにする
- ・キー入力割り込みをメイン CPU にかける(割り込みが許可されている時)
- ・メインからのキー入力に対しては、キーコード 03H を返す

(2) カセットコントロールキーが押された時

- ・押されたキーに対応するカセットの動作を行う
- ・メイン CPU の BREAK フラグ(8255② PB-0)を Lにする



リスト5-11 カセットメカの状態の読み出し



5-4-3 カセットテープのフォーマット

カセットに記録されているデータの読み書きは、メイン CPU が I/O ポートを通して直接行います。 カセット関係の I/O ポートは、以下の通りです。

・8255 ②ポートB(入力)

I ∕Oアドレス=1A01H

ビット1:READ DATA カセットからの読み込み信号

・8255 ②ポート C(出力)

I ∕Oアドレス=1A02H

ビット 0: WRITE DATA カセットへの書き込み信号 カセット書き込み用のポートC出力は、他のコントロール出力と共通ですから、カセット出力に必要なビット0以外は変更しないように注意しなければなりません。このためには8255のビットセット・リセット機能を使用します。

さて、X1 シリーズの標準フォーマットでは、信号にシャープ PWM 方式という変調方式が使用されています。 PWM (Pulse Width Modulation:パルス幅変調)では、パルスの幅を変化させて情報を記録します。パルスの1 サイクルが $250\mu s$ なら0, $500\mu s$ なら1 となっています。 読み込むときは、波形がHになってから $185\mu s$ 後の状態を調べ、このときHなら1, Lなら0と判断します。

読み書きは1バイトを単位として行われます。パルスの形式と、1バイトの構成を図5-6に示します。






図5-6 シャープPWM方式

X1 シリーズのテープフォーマット(論理フォーマット)は、インフォメーションブロックとデータブロックの2つに大きく分けられます。各ブロックの最後にはデータの総和を取った2バイトのチェックサムがつきます。全体では、まず8秒間の無録音部分、インフォメーションブロック、そしてデータブロックと続きます。また、データブロックについては、データが連続してベタで記録される「連続セーブ」と256バイトずつのブロック毎に区切って記録する「ブロッキングセーブ」があります。

BASIC では、プログラムのセーブに連続セーブ、データファイルや ASCII セーブにはブロッキングセーブを使っています。フォーマットの詳細を図5-7に示します。





(2) ブロッキングセーブの場合




図5-7 テープの論理フォーマット

5-5 タイマーのコントロール

5-5-1 時刻の設定と読み出し

サブ CPU には、タイマーIC (μPD1990) が接続されており、日付や時刻の読み出し、書き込みをメイン CPU から行うことができます。タイマーIC は、ニッカド(充電式)電池でバックアップされており、本体の電源が切れても時を刻み続けます。 ただし、「年」の情報だけはサブ CPU がカウントしているため、本体背面のメインスイッチを切ると「年」情報は無くなってしまいます。

日付、時刻の読み出し、書き込みのサブ CPU コマンドは次の通りです。

・サブ CPU コマンド[ECH]

(日付の設定)

メイン→サブ:EC, <日付データ(3バイト)>

サブ→メイン:なし

・サブ CPU コマンド[EDH]

(日付データの読み出し)

メイン→サブ:ED

サブ→メイン: <日付データ(3バイト)>

・サブ CPU コマンド[EEH]

(時刻の設定)

メイン→サブ:EE, <時刻データ(3バイト)>

サブ→メイン:なし

・サブ CPU コマンド[EFH]

(時刻データの読み出し)

メイン→サブ:EF


サブ→メイン: <時刻データ(3バイト)>

日付データ、時刻データはどちらも3バイトのブロックになっています。これらのデータの構成を次頁に示します。

リスト5-12 カレンダー時計から日付と日時を読み出してメモリーに書き込む

```
TAK49S EQU
                  143BH
RCCLD:
        LD
                  BC, 1A01H
        AND
                  10 H
        J R
                  NZ, RCCL1
        LD
                  BC, 1DOOH
                              ROMの状態をセーブ
        J R
                  RCCL2
RCCL1:
        LD
                  BC, 1EOOH
RCCL2:
        PUSH
                  ВС
        LD
                  A, 1DH
                              ROMをアクティブに
        OUT
                  (00H), A
                  DE, CLBUF
        LD
        LD
                  A, OEDH ……日付読み出しコマンド
RCCL3:
        PUSH
                  ΑF
        CALL
                  TAK49S
        INC
                  DΕ
        INC
                  DΕ
        INC
                  DΕ
        POP
                  ΑF
                  A, 02H ……=EF 時刻読み出しコマンド
        ADD
        J R
                  NC, RCCL3
        POP
                  BC
                             ROMを元の状態に戻す
        OUT
                  (C), A
        RET
CLBUF: DS
                  6
        END
```

●データの形式



| 項目 | | | | デ | _ | 9 | 説 | 明 | | |
|----------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|----------|----------------|-------|---------------|
| | ビット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 年 | | | | | | | | | | |
| + | | | 10 <i>0</i> | 位 —— | | | <u> </u> | 2位 —— | | |
| | (注1) | 00年~99 | | | | | | | | |
| | ビット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| | | | | | | * | | | | * 印は無効 ビット |
| 月,曜日 | (注2) | | |])~(C) なります | | までの値 | を指定し | - 曜日 - て下さい | 。(0)H | を指定すると |
| | | 曜日:((| | | - | の値を指 | 定して下 | さい. | | |
| | ピット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| _ | | | | | | | | | | |
| | | 10の位: | 10 <i>σ</i> | 位 —— | | | 10 | 0位 | | |
| | (注3) | 10の位: 1 の位: | | | | | | | | |
| | ピット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 時 | | | 10 <i>0</i> |)位 —— | | | <u> </u> | 2位 | | |
| | | L10の位: | | | | | | - 1 | | |
| | | 1の位: | (0)~(9 |) H まで | | 定して下 | さい。 | | | |
| | ビット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 分 | | * | | | | | | | | * 印は無効 ビット |
| " | (;÷ 4) | | (0) (5 | 10の位 - | のは 北 北 | ウェイエ | 10 | つ位 | | Cyr |
| | (注4) | 100分位: | | | | | - • | | | |
| | ビット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 秒 | | * | | | | | | | | *印は無効 |
| | | | | 10の位 - | | | 1 0 | 位 —— | | ピット |

図5-8 日付,時刻データの構成

5-5-2 テレビタイマーの設定と読み出し

X1シリーズには、最大7回まで設定できるテレビタイマーコントロール機能があります。これらはサブ CPU が行っているので、本体のフロント電源が off でも動作します。

テレビタイマーに関するサブ CPU コマンドコードは, [D1H]~[D7H](設定)と[D9H]~[DFH] (読み出し)の14個で, コードによって7つのタイマの選択を行います。

・サブ CPU コマンド[D1H]~[D7H]

(テレビタイマーの設定)

メイン→サブ:[コマンド], <タイマーデータ(6バイト)>

サブ→メイン:なし

・サブ CPU コマンド[D9H]~[DFH]

(テレビタイマーの設定状態の読み出し)

メイン→サブ:[コマンド]

サブ→メイン: <タイマーデータ(6バイト)>

コマンドの一覧表を表5-6に、タイマーデータの構成を図5-9と表5-7に示します。


| TIMER番号 | 設定コード | 読出しコード |
|---------|-------|--------|
| 1 | D1 | D9 |
| 2 | D2 | DA |
| 3 | D3 | DB |
| 4 | D4 | DC |
| 5 | D5 | DD |
| 6 | D6 | DE |
| 7 | D7 | DF |

コードはすべて16進数

図5-6 タイマー番号と送信コードの対応

| 6パイト | | | | | |
|----------------------|----------|------|------|-----|------|
| コントロール対象 及びインターバル | コントロール内容 | 分 | 時 | 月曜日 | 日 |
| L1 | | L_3_ | L_4_ | L5 | L_6— |

図5-9 タイマーデータの構成






表5-7 タイマーコントロールバイト(6バイト)の各ピットの内容

リスト5-13 テレビタイマーの設定例

```
143BH
TAK49S EQU
STTMR:
        LD
                   BC, 1A01H
        AND
                   10 H
                   NZ, STTM1
         J R
                   BC, 1DOOH
                               BIOS ROMの状態をセーブ
        LD
        J R
                   STTM2
                   BC, 1EOOH
STTM1:
        LD
STTM2:
        PUSH
                   BC
                   A, 1DH
        LD
                               ROMアクティブ
        OUT
                   (00H), A
```

DE, TMBUF A, OD1H LD LD 80C49ヘタイマーセットコマンドを送信 CALL TAK49S POPBC ROMを元の状態に戻す OUT (C), A RET TMBUF: DB 1 ……タイマー番号 DB 40H, 96H DB 17H, 00H, 7DH, 26H END

5-5-3 タイマー用IC

X1 シリーズに使われている μPD1990 は、カレンダ機能、クロック機能を持った IC です。サブ CPU とは、40ビットのシリアルデータの形でデータの入出力を行います。この IC は、充電式電池によってバックアップされており、本体の電源を切っても動作します。電池の充電は、サブ CPU の電源系統を使って行われており、従ってフロントの電源スイッチが off であっても、背面のメインスイッチが入っていれば、電池の充電が行われます。

この IC は、データの読み書きをしていない時、DATA OUT 端子から 1Hz の信号を出力しています。この信号は、画面のブリンク用に使われています。

5-6 PPI(8255)

X1 シリーズでは、メイン CPU とサブ CPU に 1 つずつ、PPI と呼ばれる I/O デバイスが接続されており、メイン \longleftrightarrow サブ CPU 間の通信や、各種の I/O 制御に使われています。 サブ CPU に接続された方の PPI を8255①、メイン CPU に接続された方を8255②と呼びます。

5-6-1 PPIの概要

8255PPI は、インテル社が開発し、世界で広く使われているパラレル入出力用の LSI です。この LSI には24本の入出力端子(ポート)があり、これらは8本づつ3組に分けてポートA、ポートB、ポートCと呼ばれます。各ポートは、入力にするか出力にするか、データ転送にハンドシェイク法を使うかどうか、などが CPU からのプログラムによって決められるようになっています。また、データが入力された時に割り込みをかけたり、ポートCの出力を1ビットづつセット、リセットする機能もあります。 図5-10 に、8255②の機能設定などに使われるコントロールレジスタの内容を示します。なお、8255①はサブ CPU の管理下あるのでメイン CPU 側から操作することはできません。

8255の初期設定は、X1 シリーズの場合、リセット時に IPL によって行われています。初期設定は、ハードウェアと密接な関係があり、設定を勝手に変更したりしてはいけません。

さて、8255には大きく分けて3つのモードがあります。

・モードの

単純な入力か出力しかしないモードです。8ビットの入出力ポート2個(ポートA, ポートB)と、4ビットの入出力ポート2個(ポートCの上位4ビット,下位4ビット)をそれぞれ,入力にするか出力にするか決めることができます。

・モード1

8 ピットのデータを、3本のコントロールラインを使ったハンドシェイクと呼ぶ方法で転送します。コントロールラインにはポート Cの一部が使われます。

・モード2

モード 2 はポートAだけが指定できます。このモードを指定するとポートAは、8 ビットの入出力兼用線となります。ポートCの内 5 本がコントロールラインとなり、ハンドシェイクによるデータ転送を制御します。サブ CPU とのコマンド送受信の項で、IBF(Input Buffer Full)、OBF (Output Buffer Full)というフラグが出てきましたが、実はこの 5 本のコントロールラインの一部なのです。

X1 シリーズでは、サブ CPU の管理下にある8255①のポート Aがモード 2 に設定され、メイン CPU との通信に使われている他は、すべてモード 0 の単純入出力になっています。入力、出力の 設定の様子を表 5 - 9に示します。先に述べたように、これらの設定をプログラムで勝手に変更し てはいけません。従ってコントロールワードのうちポート Cのビットセット、リセット機能だけ が使用できます。

| グループ | ポート端子 | アクティブ | コントロール内容 | 信号名 |
|------|-------|-------|---------------------------------|--------------|
| | PA7 | _ | | 1D7 |
| | PA6 | _ | | 1D6 |
| | PA5 | _ | | 1D5 |
| | PA4 | _ | | 1D4 |
| | PA3 | _ | | 1D3 |
| | PA2 | _ | | 1D2 |
| A | PA1 | _ | | 1D1 |
| | PA0 | _ | | 1D0 |
| | PC7 | L | Z-80Aに対してデータ受取り | OBF |
| | PC6 | L | Z-80AがポートAからデータを受取り信号 | 8049RD |
| | PC5 | Н | Z-80Aに対してデータ転送禁止信号 | 1BF |
| | PC4 | L | Z-80AからのデータをポートAに入力/ラッチ指示信号 | 8255WE |
| | PC3 | _ | 未使用 | |
| | PC2 | H | PLAY時READ LED点灯します(L:WRITE LED) | |
| | PC1 | L | Z-80AへのBREAK信号 | BREAK |
|] | PC0 | L | カセットのEJECTソレノイドコントロール | EJECT SOL |
| | PB7 | _ | OBF信号 | |
| В | PB6 | _ | 8049RD信号 | |
| | PB5 | _ | APSS(無記録部検出) | APSS DATA(注) |
| | PB4 | L | EJECT SW. センス | EJECT SW |
| | PB3 | _ | 未使用 | |
| | PB2 | Н | カセットテープの書き込み禁止用の爪がある状態 | REC PROTECT |
| | PB1 | Н | カセットがセットされている状態 | PACKAGE |
| | PB0 | L | テープエンド検出 | TAPE END |


⁽注) READ DATA信号を、積分回路を通すことにより得た信号。

表5-8 X1 turbo model 10 における8255①のポートの割り当て

| | CPU | ポート | モード | 設定 |
|-------|-----|-------------|-------------|-------------------|
| 8255① | サブ | A B C | 2 0 — | 入出力 入 力 入出力 |
| 8255② | メイン | A B C | 0 0 — | 出入出力力 |

表5-9 X1シリーズにおける8255の設定

●モード設定



●ビット・セット/リセット

コントロールワード 0 無効ビット 0 リセット ビット・セット/リセット セット ポートC ビット選択 ピット 0 | 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 D_1 0 1 0 1 0 1 0 1 $D_{2} \\$ 0 0 1 D_3 0 0 0 0 1

図5-10 8255のコマンドレジスタ

第6章割り込み

6-1 割り込み処理の概要

割り込みは、I/O からの処理要求が発生したら、その時実行していたプログラムを中断(インタ ーラプト)し、必要な処理に移る機能です。割り込みを上手に活用することによって、非常に効率 のよいプログラムを作成することができます.

割り込み処理は BASIC でも一部サポートされていることはご存じでしょう。

1000 'サンプル

1010 ON KEY GOSUB 2000

1020 KEY 1 ON

1030 'メインルーチン

1040

1050

1060

1500 GOTO 1030

2000 'KEY INT ROUTINE

2010 XX = POS(0) : YY = CSRLIN

2020 LOCATEO,0: PRINT"STATUS: ";STA

2030 LOCATE XX,YY

2040 RETURN

上のプログラムではメインルーチンの処理中に[F1]キーが押されると画面の上隅に変数 STA の内容を表示します。この場合、キーボードが「割り込み(をかける)デバイス」、[F1]キーの押下 が「割り込み要因」、行番号2000からが「割り込み処理ルーチン」となります。プログラムの最初で [F1]割り込み処理ルーチンの行番号「割り込みベクタ」を宣言し(ON KEY GOSUB), 続いて割 り込みを許可します(KEY 1 ON), Z80 の割り込み処理についてこのあと説明しますが, 概念と してはこの BASIC の処理にたいへん似ています。

X1 シリーズには、キーボードやディスクを始めとして数多くの I/O がありますが、そのほと んどは割り込みが使用できるように設計されています。しかも Z80 の割り込み処理の方法のう ち、最も強力なモード2割り込みが使用できます。そこで、最初に Z80 の割り込み処理について 説明しましょう.

6-2-1 Z80の割り込み処理

Z80CPU は、INT と名付けられた端子があり、この端子をLレベルにすることで割り込み処理が始まります。もう少し正確に言うと、1つの命令を実行し終った時点で INT 端子がLであり、かつ割り込み許可の状態であれば CPU は「ある方法で」割り込み処理ルーチンを call するのです。この時の call の方法にはモード $0 \sim \text{E}-\text{F} 2$ の 3 種類があります。どのモードを使うかは予めプログラムで設定しておきます(IM0 \sim IM2 命令)。

①モード0

このモードは、Z80の前身とも言える、インテル社の8080A CPUとほぼ同じ動作をします。 CPUは、通常はプログラムカウンター PCの指す番地のメモリの内容を読み込み、解釈し、実行する、ということを繰り返しています。これに対しモード0で割り込みが起こると CPUは、メモリへの読み出し命令を出さずに命令を読み込み、それを実行します。そこでハードウェアを工夫し割り込みが発生した瞬間、適当な命令(通常はRST0~7の call 命令)を CPU に読み込ませるようにします。call 命令の飛び先に割り込み処理ルーチンを書いておきます。

②モード1

このモードの動作は簡単です。割り込みが発生すると、CPU は自動的に RST7 を実行します。 すなわち現在の PC の値をスタックに PUSH して 0038H 番地にジャンプします。

モード1では割り込み処理ルーチンの入口が1つしかないため、複数の割り込みデバイスがある場合、どこから割り込みがかかったかの判定はソフトウェアで行います。例えばキーボード、プリンター、タイマーの3つの割り込みデバイスがあるときは図6-1のように処理します。この場合、複数のデバイスが同時に割り込みを起こした時、どれを最初に実行するか(割り込みの優先順位)は、割り込み要因を調べる順番で決まります。先に調べられるデバイスの方が優先的に処理されます。

③モード2

割り込み優先順位の決定から、各装置ごとの処理ルーチンの call までを自動的に行うようにしたのがモード 2 です。 3 つのモードの中では最も強力で、ソフトウェアでさまざまな判断をする必要がないので割り込みに対する応答が早くなります。 X1 シリーズでは、もっぱらこのモード 2 が使用されています。

モード2で割り込みが発生すると、CPU は「ベクタ」と呼ばれる1バイトの情報を読み込みます。そして、このベクタを下位、CPU 内部のI レジスタの内容を上位とするアドレスから16ビットのアドレスを読み込み、そこを call します。この様子を図6-2 に示します。ここでは、I レジスタの値は 0ABH、割り込みデバイスである PIO の出した(あらかじめ PIO にセットしておいた)ベクタの値が 0CDH だったので CPU は 0ABCDH の内容を読み込みます。それが 1234H であったので、CPU は call 1234H を実行します。

結局, I レジスタが上位, 00H を下位とする番地から256バイトが割り込み処理ルーチンのテーブルとなり, 受け付けられる割り込みの種類は最大128種類, ということになります.

割り込み処理ルーチンは、各レジスタの PUSH から始めます。割り込み処理によってレジスタが破壊されると、もとの処理に戻った時に暴走する原因となるからです。処理が終了したら、PUSH したレジスタをもとに戻し、EI(割り込み許可)、RETI(割り込みからのリターン)の順番に実行します。 EI を実行するのは、割り込みがかかると自動的に DI(割り込み禁止)状態になるため、EI を実行しないと 2回目の割り込みがかからなくなるからです。また、RETI を実行すると割り込みをかけたデバイスは、処理終了とみなして割り込み要求を解除するようになっています。




図6-2 モード2割り込み処理

6-1-2 メイン CPU の割り込みデバイス

先に述べたように、X1 シリーズでは、Z80CPU の割り込みモードのうち、最も強力なモード 2 割り込みが使用できるように設計されています。割り込みが使用できるデバイスには、以下のものがあります。

- 1. キー入力(サブ CPU)
- 2. Z80-SIO(RS-232C, マウス)
- 3. Z80-CTC
- 4. Z80-DMA
- 5. 拡張 I/O スロット(外部割り込み)


割り込みの優先順位はハードウェアで決められており、以下のようになっています。

I/Oスロット1>I/Oスロット2>SIO>DMA>CTC>キー入力

左側のデバイスほど優先的に処理されます。なお、X1 では、内部割り込みデバイスはキー入力だけであり、拡張スロットは $1\sim4$ の4つになります。優先順位は、次のようになります。

I/O スロット1>I/O スロット2>I/O スロット3>I/O スロット4>キー入力

割り込み時のベクタの値は、予め各デバイスにセットしておかなければなりません。ベクタの一覧を表6-1-1に示します。個々のデバイスの使い方については、次節以降で説明します。



*:任意の値に設定できる

↓:割り込み条件によって自動的に決まる 0:最下位ビットはゼロでなければならない

表6-1 各種割り込みデバイスのベクタアドレスの下位バイトの構成

6-2 シリアル1/0

X1 シリーズにおけるシリアル I/O は,RS-232C インターフェイスとマウスインターフェイスです.これらシリアル I/O には,Z80-SIO という非常に高機能なインターフェイス LSI が使用されています.


6-2-1 シリアル I/Oの概要

パソコン用としてシリアル I/O が活用されはじめたのは最近のことです。いわゆる「パソコン通信」の発展とともに、これからはますますその重要性を増していくことと思われます。最初にシリアル I/O で出てくるいくつかの用語について説明しましょう。

① RS-232C インターフェイス

本来は EIA (アメリカ電子工業会)が、DCE (回線接続装置) と端末間のインターフェイス条件について定めた規格です。RS-232C では、コネクタのピン配置と信号の電気的な仕様が定められています。但し、信号の形式については何も定められていません。232C を使用するときに非常に多くの設定をしなければならないのは、このためでもあります。

RS-232C のピン配置を表 6-2 に示します。この中でパソコンレベルで実際に使われているのは,GND(グラウンド)と入出力線,及び RTS/CTS のハンドシェイク線くらいです。RTS/CTS すら使わず,3 本の線だけで接続することも多いようです。232C の信号は, $\pm 10V$ 以上の電圧を持っており,そのままではパソコン内部の TTL レベルの LSI に接続することができません。このため専用のインターフェイス用 IC が使われます。



| ピン番号 | 内容 |
|----------------------------|--|
| 1 2 3 4 5 | Protective Ground Transmitted Data Received Data Request to Send Clear to Send |
| 6 7 8 9 10 | Data Set Ready Signal Ground (Common Return) Received Line Signal Detector (Reserved) (Reserved) |
| 11 12 13 14 15 | Unassigned Sec. Rec'd. Line Sig. Detector Sec. Clear to Send Secondary Transmitted Data Transmission Signal Element Timing (DCE Source) |
| 16 17 18 19 20 | Secondary Received Data Receiver Signal Element Timing (DEC Source) Unassigned Secondary Request to Send Data Terminal Ready |
| 21 22 23 24 25 | Signal Quality Detector Ring Indicator Data Signal Rate Selector (DTE/DCE Source) Transmit Signal Element Timing (DTE Source) Unassigned |

表6-2 RS-232Cのピン配置

②調歩同期式

パソコンで RS-232C インターフェイスの使われ方としては、パソコン同士を接続してのデータ転送、ネットワークにつなぐためのモデムとの接続、ミニコン等の端末として、といった使い方が多いと思います。これらの場合、300~9600ボー程度の調歩同期式通信が使われます。

この方法では、1本の信号線で直列に1ビットづつ信号を送っていきます。何も信号が無いとき、ラインはマーク(H)であり、そこに図6-3のように1文字分の信号をのせます。各信号の意味は、次の通りです。

・スタートビット:信号の始まりを示す、1ビット分の長さの「0」

・文字ビット :5~8ビットのデータ.

・パリティ : 1 ビットの誤りを発見することができる.

偶数パリティ、奇数パリティ、パリティ無しのいずれか。

・ストップビット: 1, 1.5, 2のいずれかの長さの[1].

ここで、「1ビットの長さ」を示すのにボーレート(Baud Rate)という言葉が使われます。ボーレートが9600ボーであるとは、信号をぎっしり詰めて送ると、1秒間に9600ビット分ある、という意味です。実際にはスタートビットなどの無駄な信号がありますから、データの転送速度はこれより小さくなります。




図6-3 調歩同期式通信のデータフォーマット

ある、パソコンネットワークの規格は次のようになっていました。

2400ボー, 8 ビットデータ, パリティ無し, 1 ストップビット,XON/XOFF 制御有り,

今までの説明で、最初の 4 項目の意味はわかるでしょう。最後の XON/XOFF とは、データの 転送停止、再開をコントロールする方式の 1 つです。 データを受け取る方の処理が間に合わなく なりそうになったら、相手方に XOFF キャラクタ(^S)を送り、転送を一時停止してもらい、処理 が終了したら XON キャラクタ(^Q)を送って再開します。

(3) SDLC, HDLC

データを1文字ずつ送る従来の方法が持っていたいくつかの欠点を解決し、高速で、使いやすく、信頼性の高い方式として制定されたのが HDLC(High-level Data Link Control)方式です。この規格の基となった IBM の開発した方式が SDLC 方式で、X1 シリーズに使われている

Z80-SIO はこの SDLC をサポートしています。

SDLC は、任意の長さのデータと制御記号から成る「フレーム」を単位として行われます。細かい解説は省略しますが、この方式は以下のような特徴を持っています。

- ・バイナリデータを送ることが容易。
- ・任意の長さのデータをまとめて送るので転送速度が速い。
- ・CRC を使った誤り訂正制御が行われるので、信頼性が高い、
- ・訂正不能の誤りが発生した時の再送シーケンスについても厳密に定められており、それらの制御も連続的に行われるので伝送効率が高い。

6-6-2 SIO まわりの構成

X1 シリーズでは、SIO のチャンネルAは RS-232C、チャンネルBはマウスの制御に使われています。 SIO まわりの構成を図 6-4 に示します。




図6-4 SIOまわりの構成

RS-232C には多くの制御線がありますが、X1 シリーズでサポートされているのはその一部です。サポートされる制御線と、SIO の端子との関係は、以下の通りです。

| SIO端子 | チャンネル | IN/OUT | RS-232C端子(ピン番号) |
|-------|-------|--------|---|
| TxD | Α | OUT | Transmitted Data (2) |
| RxD | " | IN | Received Data (3) |
| RTS | " | OUT | Request to Send (4) |
| CTS | " | IN | Clear to Send (5) |
| DTR | " | OUT | Data Terminal Ready (20) |
| DCD | " | IN | Data Set Ready (6) |
| TxC | " | IN | Transmission Signal Element (15)/CTC ch-1 output. (*) |
| RxC | " | IN | Received Signal Element (17)/CTC ch-1 output. (*) |
| DCD | В | IN | Received Line Signal (8) |
| CTS | " | IN | Ring Indicator (22) |
| GND | | | Frame GND (1) |
| GND | | | Signal GND (7) |

(*) チャンネルBのDTRが「H」の時CTCに接続される

表6-3 SIOとRS-232Cの関係

パソコン同士を接続して通信するときは、

 $RD(3) \longleftrightarrow TD(2)$

 $RTS(4) \longleftrightarrow CTS(5)$

 $DTR(20) \longleftrightarrow DCD(6)$

の各線をひっくり返しにして接続すれば、通信できます。但し、この場合上記6つの信号線以外 の入力データは意味がありません。


SIO のポートアドレスを 表 6-4 に示します. このようにチャンネル A とチャンネル B のそれぞれについてデータポートと制御語(コントロールポート)があります. SIO には制御のための書き込みレジスタが各チャンネルに 8 個ずつあります. レジスタに値を書き込むときには,まずレジスタ番号をコントロールポート(書き込みレジスタ 0)にセットし,続いて目的のレジスタの値を書き込みます. 例えばレジスタ 2 に 10H を書き込むときはコントロールポートに 02H, 10Hと書き込みます. 但し,書き込みレジスタ 0 については 1 回で書き込めます.

また、内部状態を知るための読み出しレジスタの内容を読むときも、最初にレジスタ番号を書き込み、続いて読み出しを行います。読み出しレジスタ 0 だけは直接読み出せます。


書き込み、読み出しの各レジスタの内容を次頁から示します (表 6-5)。 SIO は SDLC をサポートしているため、レジスタの内容はたいへん複雑になっています。


| アドレス | ポート内容 |
|-------|----------------|
| 1F90H | チャンネル A データポート |
| 1F91H | チャンネル A 制御語 |
| 1F92H | チャンネルBデータポート |
| 1F93H | チャンネルB制御語 |

表6-4 SIOのI/Oポート




書き込みレジスタ1:WR1 $D_7 \mid D_6 \mid D_5 \mid D_4 \mid D_3 \mid D_2 \mid D_1$ l D₀ 外部/ステータス割り込みイネーブル 送信割り込みイネーブル ステータス・アフェクト・ベクタ・イ ネーブル(Bチャンネルのみ) 0 受信割り込みディセーブル 0 0 1 最初のキャラクタのみで受信割り込み 汎 すべての受信キャラクタで割り込み(パリティ 1 0 み ・エラーは特別受信条件となる) すべての受信キャラクタで割り込み(パリティ ľ 1 ・エラーは特別受信条件とならない) WAIT 0 0 × :フローティング 0 1 READY: "H" レベル × İ :送信バッファがフルかつSIOのでータ・ポートが 選択されているとき"L"レベル 1 0 0 :送信パッファが空のときフローティング READY:送信バッファがフルのとき"H"レベル :送信バッファが空のとき"L"レベル 1 1 0 デ 1 :受信バッファがフルのときフローティング 機能選択 0 : 受信バッファが空かつSIOのデータ・ポートが選 1 1 択されているとき"L"レベル READY :受信バッファがフルのとき "L" レベル :受信バッファが空のとき "H" レベル 1 1








書き込みレジスタ3:WR3




書き込みレジスタ4:WR4









書き込みレジスタ 6:WR 6




書き込みレジスタ 7:WR 7




読み出しレジスタ 0:RRO



211








表6-5 Z80-SIOのレジスタ構成

6-2-3 チャンネル A(RS-232C)

チャンネルAは、RS-232Cの入出力として使用されています。

通信のためのクロックは、内部同期か外部同期かを選択することができます。この選択にはチャンネルBの DTR 端子を使用します。外部同期にするときはここを 0 とし、内部同期の時は 1 にします。

内部同期の時のボーレートは、CTC のチャンネル1の分周比設定と SIO の設定の両方で決まります。ボーレートとこれらの設定の関係を、下に示します。

| | SIO設定 | |
|--------|-------|------|
| CTC分周比 | 1/16 | 1/64 |
| 13 | 9600 | 2400 |
| 26 | 4800 | 1200 |
| 52 | 2400 | 600 |
| 104 | 1200 | 300 |
| 208 | 600 | 150 |

*CTC分周比=52, SIO設定=1/64ならば600ボーとなる。

表6-6 ボーレートの設定

BIOS ROM には、RS-232C 関係の処理ルーチンが用意されていますから、これらを利用すると入出力が簡単にできます。しかし、ハードウェアによるハンドシェイクなどを行うときは、その処理はユーザープログラム側で行わなければなりません。もっとも、先に述べた通り、ハードウェアハンドシェイクが使われることはパソコンレベルではあまりありません。

6-2-4 チャンネル B(マウス)

SIO のチャンネルBはマウスの制御に割り当てられています。使われている端子は2つだけです。マウスへのコントロール出力(CTRL)としてのRTS出力と、マウスからのデータを受け取るRxD入力です。

マウスは RTS 端子がHからLになると、3バイトのデータを送ってきます。送られてくるデータは次のようなフォーマットになっています。

4800ボー, 8ビットデータ, パリティなし、1ストップビット

従って、SIO もこの通り設定します。ポーレートは CTC のチャンネル Bを使って RS-232C と同様に設定します。4800ボーと決まっていますから、CTC の分周比は26、SIO の設定は 1/16 とします。

マウスからのデータは3バイトで、1バイト目がステータス、2バイト目と3バイト目が各々X、Y方向の前回からの移動量($-128\sim127$)です。ステータスの内容は次の通りです。

| データ | 内容 |
|-----|------------------------------|
| D0 | スイッチ1の状態を示します。 0 = OFF, 1=ON |
| D1 | スイッチ2の状態を示します.0=0FF, 1=0N |
| D2 | |
| D3 | |
| D4 | オーバーフロービット, Xが 128以上の時 1 |
| D5 | アンダーフロービット, X が-129以下の時 1 |
| D6 | オーバーフロービット, Yが 128以上の時 1 |
| D7 | アンダーフロービット, Yが-129以下の時 1 |

表6-7

リスト6-1 マウスからのデータの読み込み

| SIOBAD RDMSE: | EQU LD LD OUT INC LD OUT LD IN RRC JR | 1F94H BC, SIOBAD HL, RDMDT A, 05H (C), A HL A, 0E0H (C), A D, 03H A, (0E0H) A NC, RDMS1 | SIOのチンネルBのRTS端子を' L'にする |
|------------------|---|---|-------------------------|
| | DD OUT IN LD DEC INC INC INC LD | A, 01H (C), A A, (C) E, A C HL A, (C) C (HL), A | SIOからデータを受信する |

A, E LD 70 H AND NZ, RDMS3 J R DEC NZ, RDMS1 J R X O R RDMS2: RET A, OFFH RDMS3: LD マウスの移動量が-129~+128をこえた RDMS2 IR RDMDT: 3 DS END

6-3 DMA

6-3-1 DMA の概要

DMA (Direct Memory Access) とは、CPU を介さずにハードウェアで直接データを転送することです。メモリや I/O の間でデータの転送を行うとき、DMA を使用すると非常に高速に転送を行うことができます。X1turbo 以降には Z80-DMA と呼ばれる LSI が実装されており、フロッピーディスクの読み書きや V-RAM のスクロールなどに使われています。

DMA に指令を与えるには、SIO などと同じように OUT 命令を使用します。実行命令が与えられると DMA は、CPU を停止させ、CPU の代わりに各種の制御信号を出力しながらデータの転送を行います。 従ってその動作は一般の I/O とはかなり異なります。

Z80-DMA の特徴は次の通りです.

- 1. メモリ \longleftrightarrow メモリ, $I/O \longleftrightarrow I/O$, $I/O \longleftrightarrow$ メモリのいずれの転送も可能.
- 2. データ転送のほか、データサーチやサーチしながらの転送が可能。
- 3. 転送データの長さは、2バイト~64Kバイト。
- 4. 転送が終了するまで CPU を止める、CPU と並列に転送するなど、4 つのモードを持つ。
- 5. 転送アドレスは、固定、インクリメント、デクリメントのいずれか。
- 6. 転送速度は最高 500K バイト/秒以上, サーチ速度は最高 1000K バイト/秒以上(但し条件によって大きく異なる).

CPU のプログラムの実行と, DMA のデータ転送のタイミングは DMA の転送モードで決まります。 転送モードには次の 4 種類があります。

- 1. コンティニュアスモード:転送がすべて終了するまで CPU は停止する。
- 2. バーストモード: RDY 信号(データ転送可能信号)が入力されている間 CPU は停止する. 転送可能でないときは CPU が動作する.
- 3. バイトモード: 1 バイト転送すると, CPU が動作する. データが連続的にくる場合は, DMA と CPU は交互に動作することになる.
- 4. トランスペアレントモード: CPU のメモリリフレッシュサイクルを使って, CPU の動作と DMA が同時に実行される.

X1turbo では、フロッピーディスクの読み書きにバイトモードが、V-RAM のスクロールやその他のメモリ転送にバーストモードが、それぞれ使用されています。なお、トランスペアレントモードは、X1 シリーズでは使用できません。


6-3-2 DMA の使い方

DMAには、書き込みレジスタが21個、読み出しレジスタが7個あります。


●書き込みレジスタ


21個の書き込みレジスタは, さらに7個のベースレジスタと21個の関連レジスタに分けられます。ベースレジスタはリセット時には内容は不定ですので,必ず7個とも初期化しなければなりません。関連レジスタは,必要なもののみ初期化します。これら書き込みレジスタの内容一覧を,図 6-3-1に示します。

書き込みレジスタ 0




書き込みレジスタ1





書き込みレジスタ5



書き込みレジスタ6




図6-5 Z80-DMA書き込みレジスタ

ベースレジスタに値を書き込むには、I/O アドレス 1080H に対して OUT 命令を実行します。 I/O アドレスが 1 つしかないのに、どうやって 7 つのレジスタを区別するのかと思われる人もいるでしょう。 もう一度図 6-5 を見て下さい。 各レジスタの中に、 0 か 1 かが決められているビットや、「使用しない」となっているデータパターンがあることに気が付くと思います。 そして、さらに良く観察すると、データのビットパターンから、どのレジスタへの書き込みかが決定でき

ることがわかります。実は DMA は、書き込まれたデータのパターンからどのレジスタへの書き 込みかを判断しているのです。

関連レジスタへデータを書き込むときは,ベースレジスタの所定のビットを1にして書き込み, それに続いて関連レジスタを書き込みます。複数の関連レジスタを指定した時は、図の順番に従 って、続いて書き込みます。

DMA は, 最終的に 87H (DMA イネーブル)を書き込むと動作を開始し, 転送が終了すると動作 終了となります。また、バイトモードやバーストモードでは、CPU が DMA に対してアクセスし ても動作を停止します.

DMA の使用例として、DMA の初期化プログラムと、V-RAM の内容を 0FFH が来るまで転 送するプログラムを示します。

リスト6-2 DMA初期化サブルーチン

```
1 F 8 O H
DAMADD
        EQU
DMAIN:
         LD
                   BC, DMAADD
         LD
                   HL, DMIDT
                   A, (HL)
OFFH
DMAI1:
         LD
         CP
         JR.
                   Z, DMAI2
                                DMAへコマンドとデータの送信
         OUT
                   (C), A
         INC
                   HL
                   DAMI1
         J R
DMAI2:
        RET
DMIDT:
         DΒ
                   83H, 00H, 14H, 14H, 80H
                   81H, 80H, 0C7H, 0CBH, 87H
         DB
         DB
                   OFFH
         END
                                      リスト6-3 V-RAMの内容サーチ・アンド・転送
DMAADD EQU
                   1F80H
                   BC, DMAADD
VRSRC:
         L.D
                   HL, VRSDT
         LD
VRSR1:
                   A, (HL)
         LD
```

```
DMAヘコマンド、データの送信
                   (C), A
        OUT
         INC
                   HL
                   VRSR1
         J R
VRSR2:
        RET
VRSDT:
        DB
                  83H, 7FH, 00H, 40H, 00H, 20H
        DB
                  5CH, 00H, 58H, 00H, 94H, 0FFH
        DB
                  OADH, 00H, 80H, 92H, 0CFH, 87H
         DΒ
                  OFEH
         END
```

OFFH Z, VRSR2

●読み出しレジスタ

CP

J R

DMAには,動作状態を知るために7個の読み出しレジスタがあります.読み出しレジスタの一 覧を図6-6に示します.




図6-6 Z80-DMA読み出しレジスタ

読み出しレジスタの内容を読む方法は2つあります.

(1) 読み出しステータスバイトコマンド

DMA に 0BFH(読み出しステータスバイトコマンド)を書き込みます(書き込みレジスタ 5 に書き込むことになる)。続いて DMA を IN 命令で読み出します。読み出せるのは、ステータスレジスタ(読み出しレジスタ 0)だけです。

(2) 読み出しシーケンスコマンド

このコマンドを使うと,希望のレジスタだけを読み出すことができます.

DMAに 0BBH(読み出しマスク指定コマンド)を書き込みます. 続いて, 読み出したいレジスタの該当のビットを1にした, マスクバイトを書き込みます (図 6-5 参照). 次に 0A7H (読み出しシーケンスコマンド)を書き込み, 続いて IN 命令でレジスタを読み込みます. 読み込まれるレジスタはマスクバイトで指定したレジスタで, 順番はレジスタ 0 から 6 の方向です.


DMA が終了した後の読み出しレジスタの内容は、 表 6-8 のようになっています。実際に転送されるバイト数や、DMA 終了後のカウンターの値は、動作クラス(転送、サーチ、転送&サーチ)や動作モードによって少しずつ違うことに注意して下さい。

| 動作クラス 動作モード | 実際に転送/サー チされるバイト数 | | アドレスカウンタ 一の内容(ソース) | アドレスカウンター の内容 (デスティネーション) |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 転送 | x + 1 | х | $a \pm (x + 1)$ | a ± x |
| 転送/サーチ | x | x — 1 | a ± x | a ± (x - 1) |
| サーチ バイト バースト 連続 | x x + 1 x + 1 | x x + 1 x + 1 | a ± x a ± (x + 1) a ± (x + 1) | |

^{*}xは、WROに設定した転送ブロック長、またはサーチで一致した時のパイト数、aは、アドレスカウンターの設定値である。

表6-8 DMAの読み出しレジスタの内容

リスト6-4 DMAのレジスタをすべて読み出して格納



6-4 CTC

X1turboには、Z80-CTC(Counter/Timer Circuit)が内蔵されています。CTCはその名の通り、プログラムによってカウンターやタイマーとして使えるLSIです。X1turboでは、主にRS-232Cとマウスのクロック発生用として使用しています。余ったチャンネルを使用して、プログラムに、定期的に割り込みをかけたりすることもできます。

6-4-1 CTC の概要

CTC は4つのチャンネルからなっています。各チャンネルは、プログラム設定により、外部のクロック入力をカウントするカウンターモードか、内部クロック(4Mz)をカウントするタイマーモードのどちらかで動作します。どちらのモードでも、カウント終了時に割り込みをかけることができます。Xlturboでは、CTCは、図6-7のように配線されており、従って各チャンネルは次のように使用します。




図6-7 CTCの配線

(1) チャンネル 0

このチャンネルの入力には何もつながっていないので、4Mzの内部クロックを使ったタイマーモードで使用します。チャンネル0の出力パルスは、チャンネル3に接続されています。

(2) チャンネル1

2Mz のクロックが入力されており、カウンターモードで使用します。出力は Z80-SIO のチャンネルAに接続されており、RS-232C のボーレートが、CTC の設定によって決まります。

(3) チャンネル2

チャンネル 1 と同様 2Mz のクロックが入力されています。 出力は Z80-SIO のチャンネル B に接続されており、マウスのボーレートの作成に使用します。

(4) チャンネル3

チャンネル 0 の出力パルスが入力されており、チャンネル 0 だけでは作れない、長い周期を設定するときに使います。


6-4-2 CTC の使い方

X1turbo における CTC の I/O アドレスを次に示します.

| チャンネル | 1/0アドレス | |
|-------|---------|--|
| 0 | 1FA0H | |
| 1 | 1FA1H | |
| 2 | 1FA2H | |
| 3 | 1FA3H | |

表6-9 CTCのI/Oアドレス

CTC には、チャンネル制御レジスタと時間定数レジスタが、各チャンネルごとに1つずつあります。また、割り込みベクタレジスタが1つあります。チャンネル制御レジスタと割り込みベクタレジスタは、書き込まれたデータの最下位ビットが0か1かで判断されます。また、時間定数レジスタは、チャンネル制御レジスタのビット2を1にした後に書き込みます。割り込み制御レジスタは1つしかなく、どのチャンネルに書いても同じです。各レジスタの内容を図6-8に示します。






図6-8 Z80-CTCのレジスタ

6-5 キー入力

X1 シリーズでは、キー入力を割り込み処理によって行うことができます。

キー入力処理はサブ CPU が行っています。割り込みベクタの設定、キーデータの受け取り方などは、サブ CPU の章を参照して下さい。

第7章

フロッピーディスク

7-1 ディスクの物理フォーマット

X1 シリーズにおいては、表7-1 に示す種類のフロッピーディスクがサポートされています。

| 内 | 容 | 記録方式 | 記録内容 | ディスク名 |
|------------------|-----|--------------------|------|---------|
| 2D X1 フォー | マット | 両 面 倍密度記録 | 320K | |
| 2DD X1 フォー | マット | 両面倍トラック 倍密度トラック | 640K | 3インチ |
| 2HD X1 フォー | マット | 両面高密度 倍密度記録 | 1M | 5インチFD |
| *2HD 8~ 標準フォ・ | | 両 面 倍密度記録 | 1M | |
| 2D X1 フォー | マット | 両 面 倍密度記録 | 1M | |
| *2D 8イ 標準フォ | | 両 面 倍密度記録 | 1M | 8インチFD |
| 1S 8イン 標準フォ | - | 片 面 単密度記録 | 240K | |
| X1 フォー | マット | 4ヘッド 倍密度記録 | 10M | ハードディスク |

^{*}但しヘッド0, シリング0のみ|セクタ=128バイトの単密度記録

表7-1 ディスクの種類

7-1-1 物理構造とディスクマップ

ディスク間でデータの書き込みや読み出しを行う場合には、ディスク上のアドレス情報(ヘッド番号、トラック番号、セクタ番号等)をもとにして、データの格納場所を検索し実行します。このため、ディスク上にこのアドレスを割り付ける必要があります。このアドレスの割り付けのことをフォーマット(1次フォーマット)と呼びます。

市販の 3 インチまたは 5 インチのディスク (2D, 2DD) はフォーマットされていませんので、必ずフォーマットしなくてはなりません。 8 インチディスク及び 5 インチ 2HD のディスクは標準フォーマットがかけられており、必ずしもフォーマットは必要ではありません。また、全セクタとも256バイト/セクタ、倍密度記録の「X1 フォーマット」にフォーマットして使用することもできます。

7-2 BASIC のファイル管理

7-2-1 物理アドレスと論理アドレス

フロッピーディスクのある特定のセクタの指定は、ヘッド番号、シリンダ番号、セクタ番号を 組み合わせることによって行います。これを、そのセクタの物理アドレスと呼びます。

一方、X1 シリーズの BASIC では、各セクタに連続した通し番号(レコード番号)をつけて管理しています。これをセクタの論理アドレスと呼びます。HuBASIC でディスクを管理する場合は16 レコード(256×16=4K バイト)を最小単位として扱います。これをクラスタと呼びます。

7-2-2 ディレクトリ

ディレクトリには、ファイル名、属性、ファイルを更新した時の SAVE 年月日時分、ファイル 先頭クラスタ番号などが格納されています。これによってファイル名と実際にファイルが格納さ れている場所との対応がつけられます。 1 ファイルあたりのディレクトリ情報は32バイトで構成 されています。

各タイプのディスクはともに階層ディレクトリ形式なので、データ領域内に下位ディレクトリが設定され、各下位ディレクトリはディスクタイプに関係なく1クラスタ分(4Kバイト:128ファイル分)の領域を確保できます。最上位ディレクトリ(ルートディレクトリ)で管理できるファイル数はディスクタイプで異なり次に示す通りです

| ディスク | 項目 | ルートディレクトリ 領域 レコード数 | ファイル数 |
|-------------------|-----|-----------------------|-------|
| | 2D | 16 | 78 |
| 3インチまたは 5インチFD | 2DD | 16 | 158 |
| | 2HD | 16 | 247 |
| 8 インチFD | 2D | 16 | 247 |
| ハードディスク | | 16 | 2504 |

表7-2 ルートディレクトリで管理できるファイル数

階層ディレクトリでは、各ディレクトリ同志の関係は図のようなツリー構造になります。




図7-1 ディレクトリのツリー構造

7-2-3 FAT

ファイル・アロケーション・テーブル(File Allocation Table 略して FAT)はファイルの格納状態を示します。ファイルが1つのクラスタに納まらない場合,残りを別のクラスタに書き込まなければなりませんが,次のクラスタが空いているとは限りません。そこで,どのクラスタが空いているか,また,このクラスタの次にどこのクラスタに書き込んだか等の情報を記録したのが FAT です。BASIC はディレクトリと FAT を使ってファイルを管理しているのです。FAT の構成を図7-2に示します。




図7-2 FATの構成

1つのクラスタに対する情報は、FAT上では2バイトの数値で表わされますが、連続した2バイトではなく、図のように FAT 領域を128バイトずつに分割し、各々にデータの下位、上位バイトを書き込むようになっています。この256バイトの1レコードが、FATとして必要な容量(2バイト×最大ファイル数)になるまで続きます。 FAT 先頭にディスク管理用として、 表7-3 に示すバイト数が予約されています。このようにややこしい構造になっているのは、もともと5インチ2D(320Kバイト)のディスク用に設計された仕様を、ディスクの容量増加に伴って、無理に拡張したためであると思われます。

| 3インチまたは5インチFD2D, 2DD | 2パイト |
|-----------------------|------|
| 5インチFD2HD 8インチFD2D | 3バイト |
| ハードディスク | 4パイト |

図7-3 ディスク管理用の予約バイト

FAT の各クラスタに対する 2 バイトのデータの意味は、次の表に示す通りです。 5 インチ 2D を例にとると、そのクラスタが次のクラスタに続いている場合は、次のクラスタに対応する番号 (02H~4FH)を、そのクラスタに続くクラスタがない場合には、クラスタ中の使用セクタ数に80H を足した数(80H~8FH)を書き込むことを意味します。2D ディスク以外のディスクでは、この方法ではクラスタ番号が不足しますが、7FH の次は 100H というように、番号を不連続に割り振ることによってこれを解決しています。

| ディスク | 3インチまたは5インチFD | | 8インチFD | ハード | |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 項目 | 2 D | 2 DD | 2HD | 2 D | ディスク |
| ファイルがチェーンしている クラスタ | 02~4F | 02~7F 100~ 11F | 03~7F 100~ 179 | 03~7F 100~ 179 | 04~7F 100~17F 1300~1353 |
| ファイル終了クラスタ | 80~8F | 80∼8F | 80~8F | 80~8F | 80~8F |
| 末使用クラスタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表7-3 FATデータ

7-3 フロッピーディスクコントローラ(FDC)

7-3-1 FDC の概要

X1 シリーズでは FDC(フロッピーディスクコントローラ)として MB8877A を使用しています。 FDC は FDD(フロッピーディスクドライブ)をコントロールするための LSI で, CPU からソフトウェアによってコントロールされます。おもな働きを次に示します。

1、データの変調と復調

CPU からのデータを変調してフロッピーディスクに書き込み、フロッピーディスクからのデータを復調して CPU に出力します

2. FDD 駆動信号の発生と制御

ヘッドの移動など、FDD をコントロールします。

3. FDD 状態検出信号による制御

FDD の状態を検出して制御するとともに、CPU に通知します。

4. ホスト CPU とのインターフェイス

CPU からの FDD のコントロール, データのライト, および FDD から CPU ヘデータのリードを行います。

7-3-2 FDC レジスタと I / O ポート

FDC 内部には以下に示す種類のレジスタがあります。

1. コマンドレジスタ(CR):書き込み専用8ビットレジスタ

FDC に実行させたい処理に応じたコマンドを CPU 側から書き込みます。なお、FDC がコマンドを実行している最中に次のコマンドを書き込んではいけません(フォースインタラプトコマンドを除く)。その場合の動作は保証されません。

2. ステータスレジスタ(STR): 読み出し専用8ビットレジスタ

FDC の内部状態, コマンド処理, FDD の状態などを表します。 コマンドの種類によってそれぞれのビットが意味を持ちます。

3. データレジスタ(DR):書き込み、読み出し可能な8ビットレジスタ

FDD からのデータを読む場合にはここにデータが置かれ、FDD にデータを書き込む時はこのレジスタに書き込まれたデータが FDD に出力されます。

4. トラックレジスタ(TR): 書き込み、読み出しが可能な8ビットレジスタ

通常は、ヘッドのあるトラック番号がセットされますが、コマンドによって、この値を変 更することもしないことも可能です。

リードデータ・ライトデータコマンドでは、トラックレジスタの値と、ディスクから読み出された ID フィールド内のトラック番号を比較し、一致した場合にリード・ライトを実行します。

5. セレクタレジスタ(SCR): 書き込み、読み出しが可能な8ビットレジスタ

リードデータ・ライトデータでは、セレクタレジスタの値と、ディスクから読み出された ID フィールド内のセクタ番号を比較し、一致した場合にリード・ライトを実行します。

X1 シリーズの FDC の I/O アドレスは 0FF8H から 0FFFH までの 8 バイトで、ここには、FDC のレジスタの他に、FDD へのコントロール用 I/O ポートがあります。

0FFCH の出力ポートは、ドライブ番号、サイド、モータのオン・オフをコントロールします。ドライブの選択、サイドの選択、モータのオン・オフに関するレジスタは FDC 内にはありませんので、直接 CPU から制御回路を通して FDD に与えます。なお、この情報をポートから読み取ることはできません。ドライブ番号セレクトはモータオン状態の時のみ有効です。




図7-4 OFFCHのデータビット内容

7-3-3 MB8877A のコマンド

FDC のコマンドは全部で11種類ありますが、これらは次の4種類に分類することができます。

| タイプ | コマンド名称 | 動作 |
|-----|--|---|
| I | リストア シーク ステップ ステップイン ステップアウト | トラック 0 へ, ヘッドを移動する 所定のトラックへ, ヘッドを移動する ヘッドを1トラック移動する ヘッドを1トラック内側へ移動する ヘッドを1トラック外側へ移動する |
| II | リードデータ ライトデータ | ディスクのデータ(データフィールド)を読み込む ディスク(データフィールド)へデータを書き込む |
| Ш | リードアドレス リードトラック ライトトラック | ディスクIDフィールドを読む ディスクの1トラック分の全データを読み込む ディスクへ1トラック分の全データを書き込む |
| IV | フォースインターラプト | 割り込みを発生させる |

表7-4 コマンドタイプ分類

各コマンドは、タイプIVコマンドを除いて、前のコマンドが終了しないうちに書き込んではいけません。コマンドが実行中であるか終了したかを調べるためには、ステータスレジスタのビット 0 を見ます。これが 1 の時はコマンド実行中であることを表し、 0 の時はコマンドの実行が終了して、次のコマンドを書き込んでもよいことを表しています。

(1) タイプ [コマンド

タイプ I コマンドはヘッドの移動を行います。ヘッドの移動には、ディスク面の動径方向の移動と、垂直方向への移動があります。動径方向とはトラックからトラックへの移動のことで(シーク、リストア)、垂直方向とはヘッドをディスクに接触させるか(ロード)、ディスクから離すか(アンロード)ということです。

| コマンド名称 | コマンドレジスタビット (MSB) (LSB | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|
| リストア | 0000h Vr₁r₀ | |
| シーク | 0001h Vr ₁ r ₀ | |
| ステップ ステップイン ステップアウト | 001uh Vr _I r ₀ | |
| ステップイン | 010uh Vr _I r ₀ | |
| ステップアウト | 011uh Vr₁r₀ | |

表7-5 タイプIコマンド

・ステップレートフラグ(rl rO)

ステップレートとはステップパルスの出力間隔のことで、シーク時のヘッドの移動速度を決定します。実際には(r1 r2)の他に FDC に与えられているクロック周波数と TEST 端子の状態に依存します。

| TE | ST | "H"もし | くは開放 | "! | ∟" |
|------|-----|--------|--------|---------|-----------|
| rıro | CLK | 2 MHz | 1 MHz | 2 MHz | 1 MHz |
| 0 | 0 | 3msec | 6msec | | |
| 0 | .1 | 6msec | 12msec | Approx | Approx |
| 1 | 0 | 10msec | 20msec | 200µsec | 400 µ sec |
| 1 | 1 | 15msec | 30msec | | , |

表7-6 ステップレート

X1 シリーズでは TEST 端子は"H", クロックは 2MHz が与えられていますので、表中の最左列だけが有効です。 通常は、もっとも速い値 3msec を用います。

・ヘッドロードフラグ(h)

コマンドの実行開始時にヘッドをロードするか(h=1), あるいはアンロードするか(h=0) を指示します。

・トラックレジスタ更新フラグ(u)

ヘッドの移動の際にトラックレジスタを更新するか(u=1), あるいは更新しないか(u=0) を指示します。

・トラック照合フラグ(V)

ヘッド移動後、トラックレジスタの値と、FDD から読み取った ID フィールド内のトラック番号の照合を行うか(V=1)、あるいは行わないか(V=0)を指示します。

リストアコマンドは、トラック 0 へのシークと同じですが、シークコマンドが現在のトラック番号を与えなければならないのに対して、ヘッドがどこにあっても必ずトラック 0 に移動します。データリード。データライトなどが誤動作する場合には、いったんリストアを実行するとうまくいくことがあります。

ステップコマンド,ステップインコマンド,ステップアウトコマンドは1トラック分のシークですが,通常は使う必要がないでしょう。

(2) タイプIIコマンド

タイプIIコマンドは、ディスクのデータフィールドに対する書き込みと読み出しを実行します。 リード・ライトの対象となるトラック番号とセクタ番号は、あらかじめトラックレジスタ、セク タレジスタに用意されていなければなりません。FDDとのデータの転送はソフトウェアでデータ レジスタを通して1バイトずつ行います。

| コマンド名称 | コマンドレジスタビット (MSB) (LSE | |
|------------------|---------------------------|--|
| リードデータ ライトデータ | 100m SEC 0 101m SECan | |

表7-7 タイプ II コマンド

・マルチレコードフラグ(m)

連続するセクタでリード・ライトするか(m=1), 1セクタだけでリード・ライトするか(m=0)を指定します。ただしマルチレコードを指定できるのは、同一トラックの同一サイドのセクタに限ります。

・ディレイフラグ(E)

HLD 信号を "H" とした後、15msec 待ってから HLT をサンプリングするか(E = 1)、ただちに HLT をサンプリングするか(E = 0)を指示します。

比較フラグ(C)

Sフラグで指示したサイド番号と、ディスケットから読み取った ID フィールト内のサイド番号が一致するかどうかの比較を行うか(C=1)、行わないか(C=0)を指示します。

・アドレスマークフラグ(a)

a = 0 の時、ライトデータ時にアドレスマークに(FB) H (Data Mark)を書きます。 a = 1 の時、データアドレスマークに(F8) H (Deleted Data Mark)を書きます。

(3) タイプIIIコマンド

タイプⅢコマンドは、ID フィールドのリードおよびトラック全体のリード・ライトを行います。これらのコマンドは現在ヘッドのあるトラックに対して処理が行われます。

| コマンド名称 | コマンドレジスタビット (MSB) (LSB) |
|---------|----------------------------|
| リードアドレス | 1100 0E00 |
| リードトラック | 1110 0E00 |
| ライトトラック | 1111 0E00 |

表7-8 タイプⅢコマンド

・ディレイフラグ(E)

タイプII コマンドの場合と同じです。

リードアドレスコマンドは、最初に出会った ID フィールドの内容を読み出します。

リードトラックコマンドは、トラック内の全データを読み出します。

ライトトラックコマンドは、トラックに全データを書き出します。

これらのデータは1バイトずつソフトウェアで転送しますが、特にライトトラックコマンドではデータの転送が遅れると(00) Hが書き込まれたものと判断され、誤ったデータが書き込まれてしまいます。また、ライトトラックコマンドでは、ディスケットのフォーマッティングのために0F5Hから0FEHの値がデータレジスタに書き込まれた場合、特別の処理を行います。

| | MFMの場合(DDEN="L") | | | |
|----------|------------------|--------------------------|--|--|
| DRの内容 | ディスクに書 き込むデータ | DRの意味 | | |
| 00 | 00 | データ | | |
| F4 | F4 | 、 データ | | |
| F5 | A1 * | IDAM. DAMの前提データ | | |
| F6 | C2 * | IDMの前提データ | | |
| F7 | CRC1 CRC2 | 内部で計算されたCRC 2 バイト を書く | | |
| F8 | F8 | データ (注1)* | | |
| F9 FA | F9 FA | データ データ | | |
| FB | FB | データ (注2)* | | |
| FC | FC | データ (注3)* | | |
| FD | FD | データ | | |
| FE | FE | データ (注4)* | | |
| FF | FF | データ | | |

- (注1) A1 * 3パイトに続けて書かれた場合, デリーテッドデータマークとなる
- (注2) A1*3バイトに続けて書かれた場合, データマークとなる
- (注3) C2*3バイトに続けて書かれた場合,インデックスマークとなる
- (注4) A1*3バイトに続けて書かれた場合、IDアドレスマークとなる

表7-9 フォーマット用DR

(4) タイプIVコマンド

タイプIVコマンドは、フォースインターラプトコマンドの1つだけです。FDC がコマンドを実行中であるかないかにかかわらず、いつでもコマンドレジスタに書き込むことができます。フォースインターラプトコマンドが書き込まれた時、実行中のコマンドがあった場合は、そのコマンドは中止されます。この時、以下に示す条件でFDC のIRQ が "H" レベルになります。

| コマンド名称 | コマンドレジスタビット (MSB) (LSB) |
|-----------------|----------------------------|
| フォース インターラプト | 110113121,10 |

| 1 | IRQ発生条件 |
|---|--|
| $I_0 = 1$ $I_1 = 1$ $I_2 = 1$ $I_3 = 1$ | REDY入力の立ち上りでIRQ発生(IRQ = "H") REDY入力の立ち下りでIRQ発生 各インデックスパルス(IP)でIRQ発生 無条件でただちにIRQ発生 |

表7-10 タイプⅣコマンド

(5) ステータス

FDD の状態や FDC のコマンド実行結果、コマンド実行中の状態はステータスレジスタに表れます。ステータスレジスタはコマンドのタイプによって各ビットが違う意味を持ちます。コマンド実行開始時に所定のビットがプリセットされ、コマンド実行終了直前に内容が確定します。

なお FDC はコマンドの終了、中止を IRQ で通知しますが、X1 シリーズでは IRQ を使用しておらず、ステータスレジスタの所定のビットを調べることによって判断しなければなりません。 DRQ は、データレジスタのリードまたはライトによってリセットされます。

| コマンド | ステイタス | 意味 |
|---------------|------------------------------------|---|
| | NOT-READY (STR7) | NOT-READY=1でディスクドライブが動作可能状態でない事を示します。READYとMRの論理和です。 |
| | WRITE-PROTECT (STR6) | WRITE-PROTECT= 1 でディスクへの書き込みが禁止されている事を示します.WPRT入力の反転コピー. |
| 9 | HEAD-ENGAGED (STR5) | HEAD-ENGAGED = 1 でヘッドがメディアに接してすることを示しています。HLDとHLTの論理和。 |
| プ <u>I</u> | SEEK-ERROR (STR4) | SEEK-ERROR= 1 でベリファイ動作が成功しなかったことを示します. |
| タイプ I コマンド | CRC-ERROR (STR3) | CRC-ERROR = 1 でID フィールド読み出しエラーがあったことを示します. |
| F | TRACKOO (STR2) | TRACKOO = 1 でディスクのヘッドがトラック 0 の上にあることを示します、TRACKOOはTROOの反転コピーです。 |
| | INDEX (STR1) | INDEX = 1 でインデックスホールの検出を示します。IP入力の反転コピー。 |
| | BUSY (STR0) | BUSY=1でFDCがコマンド動作中である事を示します. |
| | NOT-READY (STR7) | NOT-READY= 1でディスクドライブが動作可能状態でない事を示します。READYとMRの論理和です。 |
| | WRITE-PROTECT (STR6) | WRITE-PROTECT = 1 でディスクへの書き込みが禁止されている事を示します。WPRT入力の反転コピー. |
| タイプ | RECORD-TYPE2/ WRITEFAULT (STR5) | リード動作の時、RECORD TYPEの表示としてDMAがDDMのときにセットされます。 ライト動作の時、書き込み動作が打ち切られた事を示します。 WFの反転コピーです。 |
| II / | RECORD-NOT-FOUND (STR4) | RECORD-NOT-FOUND=1で指定されたトラック番号,サイド番号,セクタ番号の持ちながら,正しく読み出せたIDフィールドがなかったことを示します. |
| コマン | CRC-ERROR (STR3) | CRC-ERROR = 1 で読み出しエラーがあったことを示します. |
| ř | LOST-DATA (STR2) | LOST-DATA = 1 で所用時間内にDRの読み出し、書き込みが行われなかったデータがあったことを示します。 |
| | DATA-REQUEST (STR1) | DATA-REQUEST = 1で、FDCがCPUに対してDRの読み出しあるいは書き込みを要求していることを示しています。 DRQのコピーです。 |
| | BUSY (STRO) | BUSY=1でFDCがコマンド動作中である事を示します。 |

表7-11 ステータスレジスタ

7-4 FDD のアクセス

7-4-1 MB8877A のアクセス

フロッピーをアクセスする時は、前もってドライブ番号、サイド番号、モータ制御(オンでなければならない)を 0FFCH の出力ポートに出力し、次いで FDC にコマンドを与えます。FDC はコマンドを解析して処理を開始します。

X1 では MFM 方式の 320K バイトしかサポートしていませんでしたが、X1turbo では、記録方式では FM、MFM の 2 つを選択でき、記憶容量では 320K バイト、640K バイト、1M バイト(フォーマット時)の 3 つを選択できるようになっています。これらを切り換えるには所定のポートを IN 命令で読み出します。 従って、FDC へのコマンドは次のような手順で実行します。

リスト7-1 FDCへのコマンドヘッダープログラム

```
LD
          BC, OFFCH
LD
          A, 80H
                          FDCにドライブ番号、サイド、モニタのオンオフを送信
          (C), A
OUT
I N
          A, (C)
LD
          C, OFBH ……FM方式で記録
LD
          A,目的のトラック番号
OUT
          (C), A
          C, OF9H
LD
I.D
          A,現在のトラック番号
OUT
          (C), A
          C, OF8H
LD
LD
          A, コマンド
OUT
          (C), A
```

リストア、シークのプログラム例を次に示します。

リスト7-2 リストア

```
ドライブ番号
RESTR: LD
                    BC, OFFCH
                    A, 0+80H
         LD
                                 FDCにDドライブ番号を知らせる
         0 R
                    80H
         OUT
                    (C), A
                    C, 0F8H
A, 00H
         LD
         L D
                                 FDCコマンドレヂスタへリストアを送信
         OUT
                    (C), A
REST1:
         ΙN
                    A, (C)
         AND
                    0 1 H
                                 コマンド終了まで待つ
         J R
                    NZ, REST1
         RET
         END
                                                            リスト7-3 シーク
TRACK
         EQU
                    0 1 H
RESTR:
         LD
                    BC, OFFCH
         L D
                    A, 0+80H
                                  FDCにドライブ番号を送信
         OUT
                     (C), A
                    C, OFBH
         LD
         LD
                    A, TRACK
                                  FDCデータレジスタに目的のトラック番号を入れる
         OUT
                     (C), A
                    C, 0F8H
         LD
         LD
                    A, 10H
                                  FDCコマンドレジスタにシークを送信
         OUT
                    (C), A
REST1:
         I N
                    A, (C)
         AND
                    0 1 H
                                  コマンド終了まで待つ
          J<sub>R</sub>
                    NZ, REST1
         RET
         END
```

7-4-2 リード・ライトプログラム

Xlturbo は DMA を搭載しているため、DMA で直接ディスクから RAM ヘメモリを転送することが可能です。

ディスクとのデータのリード・ライトは256バイト(1セクタ)を単位として行われますので、ソフトウェアでも、1セクタのリード・ライトルーチンを用意して必要なだけのセクタ数のデータをリード・ライトすると便利です。

(1) DMA 未使用時の手順(X1 の場合)

- 1. FDD がリード・ライト可能であるかどうかチェックします。
 - ・ドライブ, サイドをセレクト。モータオン。
 - ・FDD が READY になるのを待ちます.
- 2. リード・ライトする目的トラックへヘッドを移動します。
 - ・(必要ならば)記録方式を設定します。
 - ・(必要ならば)記録容量を設定します。
 - ・目的トラック番号をデータレジスタに書き込みます。
 - ・現在ヘッドがあるトラックの番号をトラックレジスタに書き込みます。
 - ・シークコマンドをコマンドレジスタに書き込みます。
 - ・エラーが発生した場合は5回程度リトライします。
- 3. 目的セクタとの間でデータを転送します。
 - ・メモリ上のバッファアドレスを設定します。
 - ・目的セクタ番号をセクタレジスタに書き込みます。
 - リード・ライトコマンドをコマンドレジスタに書き込みます。
 - データレジスタを通してデータを1バイトずつ転送します。
 - ・エラーが発生した場合は5回程度リトライします。

データ転送はデータレジスタを通して1バイトずつ行いますが、1バイトの転送は16µsec 以内に完了しなければなりません。特にライトコマンドでこれを怠りますと、(00) Hが書き込まれたものと判断されてしまいます。

リード・ライトの終了はステータスレジスタの BUSY(ビット 0)が 0 になることで分かります。

(2) DMA 使用時の手順

1. DMA 初期設定

- リード動作時
 - ・ポートA → ポートB転送モードに設定します。
 - ・ポートAのアドレスとして、FDC のデータレジスタのアドレスに設定します。
 - ・ポートAを、I/Oアドレスに設定します。(WR1)
 - ・ポートBを、メモリ、アドレスインクリメントに設定します。(WR2)
 - ・ブロックがエンドでストップ、RDY をアクティブローとします。
 - ・DMA をイネーブルにします。(WR6)

ライト動作時

・ポートB → ポートA転送モードに設定します。(WR0)

- ・ボートAの開始アドレスを、RAM の転送開始アドレスに設定します。
- ・ポートAを、メモリ、アドレスインクリメントに設定します。(WR1)
- ・ポートBを, I/O, アドレスに固定に設定します。(WR2)
- ・動作モードをバイトモードに設定し、ポートBの開始アドレスを設定します。
- ・両ポートの開始アドレスをロード、バイトカウンタをクリアします。
- ・ポートA → ポートB転送モードに設定します.
- ・DMA をイネーブルにします。
- 2. FDD がリード・ライト可能であるかどうかチェックします。
 - ・ドライブ, サイドをセレクト。モータオン。
 - ・FDD が READY になるのを待ちます.
- 3. リード・ライトする目的トラックへヘッドを移動します。
 - ・(必要ならば)記録方式を設定します。
 - ・(必要ならば)記録容量を設定します。
 - ・目的トラック番号をデータレジスタに書き込みます。
 - ・現在ヘッドがあるトラックの番号をトラックレジスタに書き込みます。
 - ・シークコマンドをコマンドレジスタに書き込みます。
 - ・エラーが発生した場合は5回程度リトライします.
- 4. リード・ライト
 - ・目的セクタ番号をセクタレジスタへ書き込みます.
 - ・リード・ライトコマンドをコマンドレジスタへ格納します。
 - ・ステータスレジスタの BUSY が 0 になるまでデータレジスタから RAM へ転送します。

第8章

サウンド機能

8-1 PSG

8-1-1 PSG(AY-3-8910)について

X1 シリーズでは PSG (Programmable Sound Generator)として AY-3-8910 を搭載しています。この PSG は 8 オクターブ、3 重和音発声機能を持つほか、2 つの汎用 I/O ポート(このポートは、ジョイスティック用として使用されています)を持っています。この PSG の構成は次の通りです。

- (1) A, Bの2つのI/Oポート
- (2) 3チャンネルのトーンジェネレータ
- (3) 1チャンネルのノイズジェネレータ
- (4) 1チャンネルのエンベロープジェネレータ

このトーンジェネレータは矩形波音源からなっていて、FM 音源の主役となるものです。一方、ノイズ、エンベロープはこの主役の引きたて役となります。ノイズは効果音を作る時などに用います。また、エンベロープとは音量の時間的変化のことで、ピアノやオルガンなどに特有の音も、このエンベローブを変えることによって発生させることができます。ノイズとうまく組み合わせれば残響効果も楽しめます。

8-1-2 PSG の原理

PSG の内部構造を図8-1に示します.

この PSG は内部に16個のレジスタを持ちます。各レジスタの機能を以下に示します。




図8-1 PSGの内部構造

| レジスタ | 機能 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ¥ | 備 | 考 |
|------|----------------------|------|-----|-----|-------|----------------|-----|-------------|-------|------------|------|
| 0 | チャンネル A 周波数 8 ビット微調整 | | | | | | | | | | |
| 1 | チャンネルA周波数4ビット粗調整 | | | | | | | | | | |
| 2 | チャンネルB周波数8ビット微調整 | | | | | | | | | | |
| 3 | チャンネルB周波数4ビット粗調整 | | | | | | 00H | ~0FH | 1 | | |
| 4 | チャンネルC周波数8ピット微調整 | | | | | | | | | | |
| 5 | チャンネルC周波数4ビット粗調整 | | | | | | 00H | ~0FH | 1 | 1 | |
| 6 | ノイズ周波数 5 ビット設定 | | | _ | | 00 | H∼1 | FH | | | |
| 7 | 各チャンネル音量ON/OFF | IN/0 | DUT | , | 11: | ヾ | | \- : | 1 OFF | 0 ON | |
| | ジョイスティックポート入出力スイッチ | В | Α | С | В | Α | С | В | Α | 1 OUT | 0 IN |
| 8 | チャンネル A 音量設定/エンベロープ | | | _ | М | L ₃ | L2 | Lı | Lo | ビット | |
| 9 | チャンネルB音量設定/エンベロープ | | _ | _ | М | L ₃ | L2 | Lı | Lo | 切り掛 | え |
| 10 | チャンネル C 音量設定/エンベロープ | | | _ | М | L ₃ | L2 | Lı | Lo | | |
| 11 | エンベロープ周期下位 8 ビット | | | | | | | | | | |
| 12 | エンベロープ周期上位 8 ビット | | | (| 00H ~ | -FFH | 1 | | | | |
| 13 | エンベロープ形状 | | | | | E ₃ | E₂ | E، | 0~15 | | |
| 14 | ジョイスティックI/Oポート A | | | 8ビッ | | | | | | | |
| 15 | ジョイスティックI/OポートB | | | (| 00H ~ | -FFH | 1 | | | パラレ データ | |

表8-1 PSG(AY-3-8910)の各レジスタの機能

8-1-3 レジスタアクセス

PSG のレジスタへのアクセスはシステム I/O ポートによって行います。まず I/O ポート(1C ** H)に設定したいレジスタの番号を16進数(00H-0FH)で書き込みます。次に、そのレジスタのリード、ライトを行います。音を発生させる手順は、トーン周波数(R0~R5)、音量(R8、R9、R10)を設定した後チャンネルスイッチ(R7)のビットを ON(0)にすることによって行います。

| システムI/0ポート | IN/OUT | 機能 | BDIR | BC1 |
|------------|--------|------------|------|-----|
| | | PSGノンアクティブ | 0 | 0 |
| (4D + +) | IN | PSGからの読み出し | 0 | 1 |
| (1B**)H | OUT | PSGへの書き込み | 1 | 0 |
| (1C**)H | OUT | レジスタを指定 | 1 | 1 |

*印は無効ディジット

カスタムLSIのゲートにより、システムI/Oポート、及びIN/OUTから自動的にPSGのBDIR端子,BC1端子の値が決まります。

表8-2

8-1-4 トーン周波数設定(RO~R5)

PSG には、3 つのトーンジェネレータが搭載されています。各々のトーンジェネレータはたがいに影響し合うことはありません。周波数の設定は粗調整レジスタ(R1, R3, R5)の下位 4 ビットと、微調整レジスタ(R0, R2, R4)の8 ビットによって行われます。

| チャンネル | 粗調整レジスタ | 微調整レジスタ |
|-------|--|---------------------------------------|
| Α | R _i | R _o |
| В | R ₃ | R ₂ |
| С | R₅ | R ₄ |
| ビット構成 | C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 未使用 TP11 TP10 TP9 TP8 TP7 12ビッ 最小値:000000000001(1) | F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 |

| 音階 | 音階 | 平均律周波数Hz | 16進データ |
|--------------|-----|----------|---------|
| ۴ | С | 32.703 | 0 E E F |
| ۲# | C # | 34.648 | 0 E 1 A |
| レ | D | 36.708 | 0 D 4 D |
| レ# | D# | 38.891 | 0 C 9 O |
| 1 | E | 41.203 | 0 B F 2 |
| ファ | F | 43.654 | 0 B 2 F |
| ファ# | F# | 46.249 | 0 A 9 1 |
| y | G | 48.999 | 09F5 |
| ソ# | G # | 51.913 | 096A |
| 5 | Α | 55.000 | 08E1 |
| ラ# | A # | 58.270 | 0863 |
| シ | В | 61.735 | 07E9 |

(a) トーン周波数レジスタの内容と構成

(b) 音階設定周波数データ

表8-3 トーン周波数レジスタの内容と構成

このトーンジェネレータは12ビットの分周器として働き、125kHz を分周します。12ビットで表せる数は0から4095ですので125kHz から30.5Hz まで、30.5Hz ステップの周波数が設定できます。

出力周波数に対する設定値の決め方

出力したい周波数を f(kHz)とすると

TP=125kHz/f

TP : 分周比

CT + FT / 256 = TP / 256

FT : 微調整(R0, R2, R4)

CT : 粗調整(R1, R3, R5)

ただし、FT≦255 とし、CT、FT ともに整数とします。もし、TP が整数にならないときは四捨五入した数で妥協します。

8-1-5 チャンネル音量設定(R8, R9, R10)




図8-2 チャンネル音量設定レジスタの内容と構成

チャンネルA, B, Cのトーンジェネレータにおける, 音量設定モードとエンベロープモードの切り換えはレジスタ R8, R9, R10 のビット 4 によって行います。ビット 4 を 0 にすると音量設定が有効になり、16段階の音量設定ができます。 1 にするとエンベロープモードになるので音量設定は無効になります。音を消すには消したいチャンネルの音量設定レジスタの内容を 0 にするか、チャンネルスイッチ(R7)を OFF(1)にします。

8-1-6 チャンネルスイッチ(R7)

チャンネルスイッチ(R7)は各チャンネルのトーン ON/OFF, ノイズの混合, 汎用 I/O ポートの入出力の切り換えを行うレジスタです。ただし、X1 シリーズではこの I/O ポートをジョイスティク用に使用していますので、単なる入力ポートとしてのみ使用することになります。

チャンネルスイッチ(R7)をアクセスする場合は、まず R7 の内容を読みだし、AND、OR 命令 などで目的のビットのみをアクセスするようにします。つまり、OFF になっていたチャンネルを ON にするには、読みだした R7 のビットパターンに目的のビットだけが 0 で他のビットが 1 の ビットパターンと AND をとり、得られた結果を R7 に書き込みます。逆に ON になっていたチャンネル OFF にするときは、目的のビットだけが 1 で、他のビットが 0 のビットパターンと OR を とります。




表8-4 チャンネルスイッチレジスタの内容と構成

8-1-7 ノイズ周波数設定(R6)

PSG のノイズジェネレータはサンプル&ホールドという方式でノイズを発生させています。ここでいうノイズ周波数とはノイズが持つ周波数帯域幅のことです。ノイズ周波数を低く設定すると *ザー* というピンクノイズ、高く設定すると *シャー* というホワイトノイズを生じます。ノイズ周波数の設定は、レジスタ6の下位5ビットによって行われます。




図8-3 ノイズ周波数設定レジスタの内容と機能

ノイズはA、B、Cのいずれかのトーンにミキシングされ出力されます。ノイズ音量だけを設定することはできず、ミキシングされたトーンとともに音量設定されることになります。

ノイズ周波数の設定法

出力したいノイズの平均周波数を f(kHz)とすると

R6 = 125kHz/f

8-1-8 エンベロープ周期設定レジスタ(R11, R12)

エンベロープモードにするにはエンベロープを付けたいチャンネルの音量設定レジスタのビット4を1にします。これにより音量設定は無効になりエンベロープモードになります。

エンベロープ周期は, 粗調整レジスタ R12 の 8 ビット, 微調整レジスタ R11 の 8 ビットによっておこないます。




図8-4 エンベロープ周期設定レジスタのビット内容

R11, R12 は合わせて16ビット分周器として働きます。

エンベロープ周期の決め方

エンベロープ周波数を f (kHz)とすると

EP = 125kHz/f

EP : 分周比

R12 + R11/256 = EP/256

R12: 粗調整

R11: 微調整

音量は最大から無音まで16段階に分けられ、PSG のカウントアップ/ダウンに合わせて段階的に変化します。

8-1-9 エンベロープ形状設定レジスタ(R13)

エンベロープ形状はレジスタ13の下位4ビットで設定します。




図8-5 エンベロープ形状設定レジスタのビット内容

各ビットの機能を次に示します。

(1) ビット 0:保持(Hold)

1のとき,カウントアップ/ダウンモードにより一周期目のエンベロープカウンタの最終値 (0000 または1111)における音量を以後ずっと保持します。

(2) ビット1:交互(Alternate)

1のとき、カウントアップの周期とカウントダウンの周期を交互に繰り返します。一周期目のカウントアップ/ダウンは開始ビットによります。

(3) ビット2:開始(Attack)

1周期目のカウントアップ/ダウンを設定します。1のとき、エンベロープカウンタは0000から1111までカウントアップし、0のとき、逆に1111から0000までカウントダウンします。

(4)ビット3:継続(Continue)

1のとき、サイクルパターンは保持ビットの内容に依存します。0のとき、一周期を実行した後、0000値にリセットされそのとき音量に戻り、再びカウントを始めます。交互ビットが1のとき、この継続ビットは無効となります。また継続ビットが0のとき、保持ビット、交互ビットにかかわらず、一周期目を実行後、0000値に置ける音量を以後ずっと保持します。(このとき保持ビットはカウンタの最終値、継続ビットはカウンタの初期値であることに注意してください)

なお,保持ビットと交互ビットを同時に1としたときはエンベロープカウンタは保持状態 に戻る前に初期カウンタ値にリセットされます。

以上の4つのビットにより10通りのエンベロープの形状を設定できます。




図8-6 エンベロープ形状の設定

8-1-10 ジョイスティックポートアクセス

PSG のレジスタ14, 15は, A, B 2 つの 8 ビット汎用 I/O ポートとして使用しています。X1シリーズではジョイスティック用入力ポートとして使用しています。この I/O ポートはサウンド機能と全く独立したもので、I/O ポートの使用により、音が影響を受けることはありません。

8-2 FM 音源


FM 音源とは、いろいろな音源同志の波形の加算はもちろん、一つの音源の出力で他の音源に FM 変調(周波数変調)をかけることのできる音源です。これによりさまざまな音色を出すことが できます。 PSG では簡単な矩形波とノイズしか出せないため音色の表現ができない点が FM 音源との根本的な違いです。また FM 音源では各音源(オペレータ)ごとにエンベロープジェネレータがついていますので PSG と違って音量の変化を自由にできます。

X1 シリーズには FM 音源ボード (CZ-8BS1) が別売されています。また、X1turbo Z ではこれと同等の FM 音源が標準装備されています。

8-2-1 FM 音源の原理

CZ-8BS1 には YM2151 (OPM; FM OPERATOR TYPE-M)が搭載されていますこの YM2151 は、専用 D/A コンバータである YM3012 と組み合わせることにより 8 音,R (right)/L (left)のステレオオーディオ信号が得られます。X1turbo Z では、サウンドジェネレータとして PSG (YM2149) も搭載されていますので、サウンド出力は FM 音源と PSG がミキシングされた音が出力されます。他の X1 シリーズでは FM 音源と PSG は全く独立に音を出力します。

FM 音源の基本的な構成を下図に示します.



242





図8-7 FM音源の基本的な構成


(1) オペレータ

オペレータとは、自由に周波数と振幅を設定できる正弦波発振器のことです。この FM 音源には、1つのチャンネルにつき 4 個のオペレータを持ち、従来の PSG と同時に出力するミキシングも可能です。オペレータの重要な機能はオペレータ(1)の出力を他のオペレータ(2)に変調信号として加えると、オペレータ(2)の出力は FM 変調波となることです。オペレータ(2)中には『正弦波読み出し部』と呼ばれる部分があり、正弦波のデータがここにセットされていて、これをピッチデータとオペレータ(1)の出力を加算したものに見合う速度で読み出せば、FM 変調波を作り出すことができます。この場合、オペレータ(1)はモジュレータ、オペレータ(2)はキャリアと呼ばれます。なお、4 個のオペレータはすべて同等でありモジュレータ、キャリアというのは役割上の分類であることに注意してください。

(2) アルゴリズム

4個のオペレータの組合せ方をアルゴリズムといいます。この FM 音源では全部で 8種類のアルゴリズムを設定できます。まず、キャリアで音量をコントロールし、モジュレータによってキャリアに特性を出し音色をコントロールします。





複数のモジュレータで1つのキャリアに変調をかける場合は同時に変調するよりは、FM 変調 波でさらに FM 変調をかける方が、より多く倍音を生じ明るい音になります

8-2-2 FM 音源のアクセス

FM 音源は PSG に比べてはるかに多くのレジスタがありますので慣れるまではかなり大変です。FM音源のアクセスは、まず、レジスタ(00H~FFH)の設定から始めます。 265個のレジスタのうち、どのレジスタをアクセスするかの設定はユーザー I/O ポート 700H(アドレスポート)で行い、データの書き込みは 701H(データポート)で行います。 例えば

レジスタの設定:LD BC, 700H;

LD A, レジスタの番号(** H);

OUT (C), A;

データ・ライト: LD BC, 701H;

LD A, データ;

OUT (C), A;

のように行います。

8-2-3 FM 音源のレジスタ

FM 音源の各レジスタ名と機能は以下の通りです。




図8-9 アドレスマップ

(A)ライトモード(カッコ内は, レジスタ番号を示します)

(1) TEST(01H)





図8-10

YM-2151 のテスト用レジスタで、ビット 1 以外は必ず 0 にしておきます。ビット 1 は LFO リセット用に使われていて、キーオンするときに一度 1 を書き込み、その後また 0 に戻すと LFO がリセットされ、初めから再スタートします。これにより各変調のキーオンのときの同期ができます。

(2) LFO: LOW FREQUENCY OSCILLATOR

LFO の低周波出力は、オペレータの音量や音程に作用して、ビブラートなどのさまざまの効果を作り出すことができます。ただし、LFO の効果が有効なのはキーオン~キーオフの期間内であることに注意して下さい。なお、この LFO は、約53Hz から約0.0008 Hz までの周波数が出せます。

• W: WAVE FORM(1BH)




| ٧ | ٧ | 波形 | FM変調 | AM変調 |
|----|----|-------|--------------|----------|
| Dı | D₀ | NX NO | 1 111 32,041 | 7,11,2,5 |
| 0 | 0 | ノコギリ波 | <u>†</u> 0 | |
| 0 | 1 | サイン波 | <u>†</u> 0 | † |
| 1 | 0 | 矩 形 波 | <u>†</u> 0 | <u> </u> |
| 1 | 1 | ノイズ | t 0 (NOISE) | (NOISE) |

図8-11 出力できる波形

LFO は、ノコギリ波、サイン波、矩形波、ノイズの内から一つを選び出力でき、これに FM 変調と AM 変調(振幅変調)をかけることができます。この時、出力レベルは FM 変調、AM 変調とで別々に設定できます。

● CT: CONTROL OUTPUT (1BH) 使用していません。

• LFRQ: LOW FREQUENCY (18H)



8ビットにより LFO の発振周波数を設定します(表 8-5).

| DATA (HEX) FREQ. (HEX) DATA (HEX) CHEX CHEX | 2) 129 125 121 117 113 108 104 1096 1092 1088 1083 1075 1075 1067 1065 |
|---|--|
| FF 52.9127 BF 3.3070 7F 0.2067 3F 0.01 FE 51.2058 BE 3.2004 7E 0.2000 3E 0.01 FD 49.4989 BD 3.0937 7D 0.1934 3D 0.01 FB 46.0852 BB 2.8803 7B 0.1800 3B 0.01 FA 44.3784 BA 2.7736 7A 0.1734 3A 0.01 F9 42.6715 B9 2.6670 79 0.1667 39 0.01 F8 40.9646 B8 2.5603 78 0.1600 38 0.01 F7 39.2578 B7 2.4536 77 0.1534 37 0.00 F7 39.2578 B7 2.4536 77 0.1534 37 0.00 F7 37.5509 B6 2.3469 76 0.1467 36 0.00 F7 37.5509 B6 2.3469 76 0.1467 36 0.00 F7 38.441 B5 2.2403 75 0.1400 35 0.00 F7 39.2578 B7 1.3336 74 0.1333 34 0.00 F7 39.2578 B7 2.4536 77 0.1534 37 0.00 F5 35.8441 B5 2.2403 75 0.1400 35 0.00 F7 39.2578 B7 1.336 74 0.1333 34 0.00 F7 39.2578 B7 1.336 74 0.1333 34 0.00 F7 39.2578 B7 1.9202 72 0.1200 32 0.00 F7 30.7235 B2 1.9202 72 0.1200 32 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F0 27.3098 B0 1.7069 70 0.1067 30 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EE 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | 129 125 121 117 113 108 104 100 1096 1092 1088 1083 1079 1075 1071 1067 |
| FE 51.2058 BE 3.2004 7E 0.2000 3E 0.01 FD 49.4989 BD 3.0937 7D 0.1934 3D 0.01 FF 47.7921 BC 2.9870 7C 0.1867 3C 0.01 FB 46.0852 BB 2.8803 7B 0.1800 3B 0.01 FA 44.3784 BA 2.7736 7A 0.1734 3A 0.01 F9 42.6715 B9 2.6670 79 0.1667 39 0.01 F8 40.9646 B8 2.5603 78 0.1600 38 0.01 F6 37.5509 B6 2.24536 77 0.1534 37 0.00 F5 35.8441 B5 2.2403 75 0.1400 35 0.00 F4 34.1372 B4 2.1336 74 0.1333 34 0.00 F3 32.4303 B3 2.0269 | 125 121 117 113 108 104 100 109 109 109 109 109 109 109 |
| FD | 121 117 113 108 104 100 096 092 088 079 075 071 067 |
| | 117 113 108 104 100 096 092 088 083 079 075 071 067 065 063 |
| FB 46.0852 BB 2.8803 7B 0.1800 3B 0.01 FA 44.3784 BA 2.7736 7A 0.1734 3A 0.01 F9 42.6715 B9 2.6670 79 0.1667 39 0.01 F8 40.9646 B8 2.5603 78 0.1600 38 0.01 F7 39.2578 B7 2.4536 77 0.1534 37 0.00 F6 37.5509 B6 2.3469 76 0.1467 36 0.00 F5 35.8441 B5 2.2403 75 0.1400 35 0.00 F4 34.1372 B4 2.1336 74 0.1333 34 0.00 F3 32.4303 B3 2.0269 73 0.1267 33 0.00 F2 30.7235 B2 1.9202 72 0.1200 32 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F6 27.3098 B0 1.7069 70 0.1067 30 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EF 25.6029 AE 1.6002 6E 0.1000 2E 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | 113 108 104 100 096 092 088 083 079 075 071 067 |
| FA 44.3784 BA 2.7736 7A 0.1734 3A 0.01 F9 42.6715 B9 2.6670 79 0.1667 39 0.01 F8 40.9646 B8 2.5603 78 0.1600 38 0.01 F7 39.2578 B7 2.4536 77 0.1534 37 0.00 F6 37.5509 B6 2.3469 76 0.1467 36 0.00 F5 35.8441 B5 2.2403 75 0.1400 35 0.00 F4 34.1372 B4 2.1336 74 0.1333 34 0.00 F3 32.4303 B3 2.0269 73 0.1267 33 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F1 29.0166 B1 1.8635 6F 0.1033 2F 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EC 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | 108 104 100 096 092 088 083 079 075 071 067 |
| F9 42.6715 B9 2.6670 79 0.1667 39 0.01 F8 40.9646 B8 2.5603 78 0.1600 38 0.01 F7 39.2578 B7 2.4536 77 0.1534 37 0.00 | 100 096 092 088 083 079 075 067 065 |
| F7 39.2578 B7 2.4536 77 0.1534 37 0.00 F5 35.8441 B5 2.2403 75 0.1467 36 0.00 F5 35.8441 B5 2.2403 75 0.1400 35 0.00 F3 32.4303 B3 2.0269 73 0.1267 33 0.00 F2 30.7235 B2 1.9202 72 0.1200 32 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EE 25.6029 AE 1.6002 6E 0.1000 2E 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | 096 092 088 083 079 075 071 067 065 |
| | 092 088 083 079 075 071 067 065 |
| F5 35.8441 B5 2.2403 75 0.1400 35 0.00 F4 34.1372 B4 2.1336 74 0.1333 34 0.00 F3 32.4303 B3 2.0269 73 0.1267 33 0.00 F2 30.7235 B2 1.9202 72 0.1200 32 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F0 27.3098 B0 1.7069 70 0.1067 30 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EE 25.6029 AE 1.6002 6E 0.1000 2E 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EC 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 | 088 083 079 075 071 067 065 063 |
| F4 34.1372 B4 2.1336 74 0.1333 34 0.00 F3 32.4303 B3 2.0269 73 0.1267 33 0.00 F2 30.7235 B2 1.9202 72 0.1200 32 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F0 27.3098 B0 1.7069 70 0.1067 30 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EE 25.6029 AE 1.6002 6E 0.1000 2E 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EC 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | 083 079 075 071 067 065 063 |
| F3 32.4303 B3 2.0269 73 0.1267 33 0.00 F2 30.7235 B2 1.9202 72 0.1200 32 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F6 | 079 075 071 067 065 063 |
| F2 30.7235 B2 1.9202 72 0.1200 32 0.00 F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F0 27.3098 B0 1.7069 70 0.1067 30 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EE 25.6029 AE 1.6002 6E 0.1000 2E 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EC 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | 075 071 067 065 063 |
| F1 29.0166 B1 1.8135 71 0.1133 31 0.00 F0 27.3098 B0 1.7069 70 0.1067 30 0.00 EF 26.4563 AF 1.6535 6F 0.1033 2F 0.00 EE 25.6029 AE 1.6002 6E 0.1000 2E 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EC 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | 071 067 065 063 |
| | 067 065 063 |
| EE 25.6029 AE 1.6002 6E 0.1000 2E 0.00 ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EC 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | 063 |
| ED 24.7495 AD 1.5468 6D 0.0967 2D 0.00 EC 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | |
| EC 23.8960 AC 1.4935 6C 0.0933 2C 0.00 EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | |
| EB 23.0426 AB 1.4402 6B 0.0900 2B 0.00 | |
| 1 22 2010.00 112 111.00 12 111.00 | |
| | |
| E9 21.3358 A9 1.3335 69 0.0833 29 0.00 | |
| E8 20.4823 A8 1.2801 68 0.0800 28 0.00 | |
| E7 19.6289 A7 1.2268 67 0.0767 27 0.00 | |
| E6 18.7755 A6 1.1735 66 0.0733 26 0.00 | |
| E5 17.9220 A5 1.1201 65 0.0700 25 0.00 | 044 |
| E4 17.0686 A4 1.0668 64 0.0667 24 0.0 | |
| E3 16.2152 A3 1.0134 63 0.0633 23 0.00 | |
| E2 15.3617 A2 0.9601 62 0.0600 22 0.00 | |
| E1 14.5083 A1 0.9068 61 0.0567 21 0.00 | |
| E0 13.6549 A0 0.8534 60 0.0533 20 0.00 DF 13.2282 9F 0.8268 5F 0.0517 1F 0.00 | |
| DE 12.8015 9E 0.8001 5E 0.0500 1E 0.00 | |
| DD 12.3747 9D 0.7734 5D 0.0483 1D 0.00 | |
| DC 11.9480 9C 0.7468 5C 0.0467 1C 0.00 | 029 |
| DB 11.5213 9B 0.7201 5B 0.0450 1B 0.00 | |
| DA 11.0946 9A 0.6934 5A 0.0433 1A 0.00 | |
| D9 10.6679 99 0.6667 59 0.0417 19 0.00 | |
| D8 10.2412 98 0.6401 58 0.0400 18 0.00 | |
| D7 | |
| D5 8.9610 95 0.5601 55 0.0350 15 0.00 | |
| D4 8.5343 94 0.5334 54 0.0333 14 0.00 | |
| D3 8.1076 93 0.5067 53 0.0317 13 0.00 | |
| D2 7.6809 92 0.4801 52 0.0300 12 0.0 | |
| D1 7.2542 91 0.4534 51 0.0283 11 0.00 | |
| D0 6.8274 90 0.4267 50 0.0267 10 0.00 CF 6.6141 8F 0.4134 4F 0.0258 0F 0.00 | |
| CF 6.6141 8F 0.4134 4F 0.0258 0F 0.01 CE 6.4007 8E 0.4000 4E 0.0250 0E 0.01 | |
| CD - 6.1874 8D 0.3867 4D 0.0242 0D 0.00 | |
| CC 5.9740 8C 0.3734 4C 0.0233 0C 0.0 | |
| CB 5.7607 8B 0.3600 4B 0.0225 0B 0.0 | |
| CA 5.5473 8A 0.3467 4A 0.0217 0A 0.0 | |
| C9 5.3339 89 0.3334 49 0.0208 09 0.0 | |
| C8 5.1206 88 0.3200 48 0.0200 08 0.0 | |
| C7 4.9072 87 0.3067 47 0.0192 07 0.01 | |
| C6 4.6939 86 0.2934 46 0.0183 06 0.0 C5 4.4805 85 0.2800 45 0.0175 05 0.0 | |
| C5 4.4805 85 0.2800 45 0.0175 05 0.0 C4 4.2672 84 0.2667 44 0.0167 04 0.0 | |
| C3 4.0538 83 0.2534 43 0.0158 03 0.0 | |
| C2 3.8404 82 0.2400 42 0.0150 02 0.0 | |
| C1 3.6271 81 0.2267 41 0.0142 01 0.0 | |
| CO 3.4137 80 0.2134 40 0.0133 00 0.0 | |

表8-5 設定できるLFOの発振周波数

• PMS/AMS: PHASE MODULATION SENSITIVITY/AMPULITUDE MODULATION SENSITIVITY (38H~3FH)





図8-13

PMS は LFO の出力を 8 ビットコードを KC, KF に加えることによって, ビブラート, ゆらぎ のある音を作ります。感度は 0 を含めて 8 段階設定できます。AMS は LFA データに従ってエンベロープジェネレータが振幅変調を行うときの最大変調度を設定します。この振幅変調は,AMS -EN スイッチにより, スロットごとに変調をかけるかどうかを選択できます。この AMS のデータはチャンネルごとに設定します。

• PMD/AMD: PHASE MODULATION DEPTH/AMPLITUDE MODULATION DEPTH(19H)




AM, PM の変調度を微調整することができます。負の値にすると, 波形の極性が逆になります。 ビット7で周波数変調と振幅変調の切り換えを行います。残りのビットで出力レベルを 1/128 の 分解能で設定します。 なお, PMD の時は2の補数, AMD はバイナリになります。

(3) PG: PHASE GENERATOR

FM 音源では、PSG と異なり基準クロックを最大分周した時の周波数を基準にして、出力したい周波数がこの何倍であるかという倍率をあたえて出力したい周波数を設定します。こうすることにより、PSG に比べ高い周波数での誤差が小さくなります。また、キャリア周波数、モジュレータ周波数を設定し、ビブラート効果、ノイズの発生を行うことができます。

● KC: KEY CORD (28H~2FH)




| | ост | • | オクターブ |
|----------------|-----|----|--------------|
| D ₆ | D₅ | D₄ | <i>199-7</i> |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 7 |

| | NO | TE | | NOTE |
|----------------|-----|----|----|------|
| D ₃ | D₂ | Dı | Do | NOTE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | C# |
| 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 0 | 0 | 1 | 0 | D# |
| 0 | 1 | 0 | 0 | E |
| 0 | 1 | 0 | 1 | F |
| 0 | 1 | 1 | 0 | F# |
| 1 | 0 | 0 | 0 | G |
| 1 | 0 | 0 | 1 | G # |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Α |
| 1 | 1 | 0 | 0 | A # |
| 1 | 1 0 | | 1 | В |
| 1 | 1 | 1 | 0 | С |

図8-15

7ビット中上位3ビットがオクターブを表し、下位4ビットがNOTEを表します。

• KF: KEY FRACTION (30H~37H)



| | KE | Y FR | ACTI | ON | | KF |
|----|----------------|------|------|----------------|----|--------|
| D٦ | D ₆ | D₅ | D₄ | D ₃ | D₂ | (Cent) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | \$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | \$ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Ó | 0 | 75 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 00 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

図8-16

1度の音程差(100セント)を約1.6セントステップで位相情報を設定します。

• MUL: PHASE MULTIPLY (40H~5FH)




図8-17

KC, KF の位相情報に倍率をかけた位相情報を設定します。

• DT1: DETUNE(1)(40H~5FH)

ディチューンとは、各オペレータの周波数にずれをあたえて音に厚みをつけることです。ディチューン 1 では、KC、KF で設定した位相情報と少し周波数のずれた位相情報を設定します。キーコードによりスケーリングされます。

• DT2: DETUNE(2) (C0H~DFH)




図8-18 ディチューン 2

ディチューン 2 では、KC、KF で設定した位相情報と大きく周波数のずれた位相情報を設定します。これは効果音の発生に有効です。キーコードによりスケーリングされます。

| Г | | | | | | | | D1 | 1 | | | | | | | |
|----------------|-----|----|----------------|----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | ост | | NO | TE | | D-CI | ENT | | | D-FRE | Q(Hz) | | | | | |
| D ₆ | Ds | D₄ | D ₃ | D₂ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.025 | 10.036 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.228 | 8.445 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.559 | 7.110 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.993 | 5.980 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.515 | 5.025 | 5.025 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | 0.107 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2.115 | 4.228 | 6.338 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | 0.160 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.778 | 3.555 | 5.330 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | 0.160 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1.496 | 2.990 | 4.483 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | 0.160 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.258 | 2.515 | 5.025 | 0.000 | 0.053 | 0.107 | 0.213 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.057 | 3.170 | 4.225 | 0.000 | 0.053 | 0.160 | 0.213 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.889 | 2.667 | 3.555 | 0.000 | 0.053 | 0.160 | 0.213 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.748 | 2.242 | 3.735 | 0.000 | 0.053 | 0.160 | 0.267 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.258 | 2.515 | 3.143 | 0.000 | 0.107 | 0.213 | 0.267 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.057 | 2.114 | 3.170 | 0.000 | 0.107 | 0.213 | 0.320 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.889 | 1.778 | 2.667 | 0.000 | 0.107 | 0.213 | 0.320 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.748 | 1.869 | 2.615 | 0.000 | 0.107 | 0.267 | 0.373 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.629 | 1.572 | 2.515 | 0.000 | 0.107 | 0.267 | 0.427 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.793 | 1.586 | 2.114 | 0.000 | 0.160 | 0.320 | 0.427 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 1.334 | 2.001 | 0.000 | 0.160 | 0.320 | 0.480 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.561 | 1.308 | 1.869 | 0.000 | 0.160 | 0.373 | 0.533 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.629 | 1.258 | 1.729 | 0.000 | 0.213 | 0.427 | 0.587 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.529 | 1.057 | 1.586 | 0.000 | 0.213 | 0.427 | 0.640 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.445 | 1.001 | 1.445 | 0.000 | 0.213 | 0.480 | 0.693 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.467 | 0.935 | 1.308 | 0.000 | 0.267 | 0.533 | 0.747 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.393 | 0.865 | 1.258 | 0.000 | 0.267 | 0.587 | 0.853 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.397 | 0.793 | 1.123 | 0.000 | 0.320 | 0.640 | 0.907 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.334 | 0.723 | 1.056 | 0.000 | 0.320 | 0.693 | 1.013 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.327 | 0.654 | 0.935 | 0.000 | 0.373 | 0.747 | 1.067 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.315 | 0.629 | 0.865 | 0.000 | 0.427 | 0.853 | 1.173 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.264 | 0.562 | 0.865 | 0.000 | 0.427 | 0.907 | 1.173 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.528 | 0.865 | 0.000 | 0.480 | 1.013 | 1.173 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.234 | 0.467 | 0.865 | 0.000 | 0.533 | 1.067 | 1.173 | | | | |

表8-6 ディチューン1

(4) OP: FM OPERATOR

フェイズジェネレータからの位相情報にしたがってサインテーブルを読みだします。

• CON: CONNECTION (20H~27H)




図8-19

アルゴリズムを設定して 8 通り FM-OP 回路構成にでき、それぞれ異なる音色にできます。アルゴリズムは、8-2-1 の図を見て下さい。

• FL:SELF FEEDBACK LEVEL(20H~27H)

フィードバックとは、オペレータの出力を再び同じオペレータの入力とすることです。硬い音を出すときは強く、柔らかい音を出すときは弱くかけます。また、フィードバックをかけるだけで強い変調がかかるので、過変調を利用してホワイトノイズなどの効果音に用いることができます。なお、フィードバックのレベルは各音ごとに設定できます。

(5) EG: ENVEROPE GENERATOR

オペレータが "正弦波読み出し部" の信号にエンベロープジェネレータの出力をかけ合わせ音 色, 音量の時間的変化を作りだします。この変化はアタック部では指数的, ディケイ部ではすべて直線的変化です。





図8-20 エンベロープ

• KON: KEY ON (08H)



| FUNCTION | M1 | | | | | | | | M2 | | | | | | | C1 | | | | | | | C2 | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| FUNCTION | Modulator 1 | | | | | | | | Modulator 2 | | | | | | Carrier 1 | | | | | | Carrier 2 | | | | | | | | | | | |
| SLOT No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| CH No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

このSlotは、Noiseが ENABLE ONE=*1") の状態でNoiseのSlot に切り換ります。

図8-21

チャンネルとスロットを指定し、キーオン(1)することにより音源ボードがアクセスされ、エンベロープジェネレータが動作し始めます。キーオンしたあとは適当な時間の後にキーオフ(0)します。スロットナンバーの D3, D4, D5, D6 ビットは同じチャンネルのスロットナンバーの番号の小さい方から順に対応しています。

AR: ATTACK RATE(80H~9FH)




図8-22

キーオンから音量が最大になるまでの速さを設定します。設定値が大きいほど速く音量が最大になります。また、キーコードによりスケーリングが可能です。スケーリングとは、出力したい楽器音の音量やエンベロープが音域によって大きく変化する場合に行う補正のことです。

• D1R: FIRST DECAY RATE(A0H~BFH)





図8-23


音量が最大から D1L に下がる速さを設定します。 D1R はキーコードによりスケーリングされます。 D1R はキーコードによりスケーリングできます。

• D2R: SECOND DECAY RATE(C0H~DFH)



キーオン中の状態で音量が D1L から下がるまでの速さを設定します。 D2R はキーコードによりスケーリングされます。

• RR: RELEASE RATE(E0H~FFH)



キーオフした直後の状態からの音量の下がり速さを設定します。すなわち、余韻の状態を設定します。RR はキーコードによりスケーリングされます。

• D1L: FIRST DECAY LEVEL(E0H~FFH)



EG はこのレベルを経過するとファーストディケイからセカンドディケイに移ります。分解能は 3dB です。

• TL:TOTAL LEVEL(60H~7FH)




図8-27 TOTAL LEVELの各ビットと重点付け

EG で演奏された各時点での値についてトータルレベルを加算してオペレータに出力し音色 (変調度)と音量をコントロールします。最小分解能は 0.75dB です。

• KS: KEY SCALING(80H~9FH)




図8-28

AR, D1R, D2R, RR のスケーリングレベルを設定します。

- (*) キースケーリングされた後のRATEは下式の様に入力レート(R)の 2 倍に下表の値(R_{KS})を加えたものであります。
- (**) AR, D1R, D2Rはレジスタに書き込んだ値を入力レート (R) としますがRRはレジスタに書き込んだ値の 2 倍に 1 を加えた値を入力レート (R) として計算します。

RATE = 2 * R+R_{KS}


計算結果が63より大きな値の時は全て RATE=63とします。

◇R:入力の各レート(**)

◇R_{KS}: KEY CODEとKSで定まる下表による値

◇但しここでのKEY CODEは下図の様にNoteの下位 2 ビットは切り捨てたKCを用います。

| 1 | кs | KS | кs | KS |
|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| KC | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 | 0 1 2 3 4 5 6 7 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| b 7 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| , | 1 | 2 | Л | 8 |
| 9 | | 2 | 4 | 9 |
| 10 | Ιi | 2 | 5 | 10 |
| 11 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 10 11 12 | 1 | 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 | 6 | 12 |
| 13 14 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 14 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 15 | 1 | 3 | 7 ' | 15 |
| 16 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 17 18 19 20 21 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 18 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| 19 | 2 | 4 5 | 9 10 | 19 |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 21 |
| 22 | 2 | 5 | 10 11 | 22 |
| 22 23 | 5 | 5 | 11 | 20 21 22 23 24 |
| 24 | l <u>3</u> | 6 | 12 | 24 |
| 25 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| 24 25 26 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 | 6 6 6 7 | 13 | 26 |
| 27 | 3 | 6 | 13 | 27 |
| 28 | 3 | 7 | 14 | 28 |
| 29 30 | 3 | 7 | 14 | 29 |
| 30 | 3 | 7 | 15 | 30 |
| 31 | 3 | 7 | 15 | 31 |



スケーリングした後の各レートでアタック,ファストディケィ,セカンドディケィ,リリースの各時間が定まります。

- * 図8-29 で決まるキースケーリング後の RATE 6ビットを,上位 4ビット,下位 2ビットに分けて表現してあります.
- *(10%-90%) or (90%-10%)の表は,レベルが10%から90%又は,90%から10%に達する時間を示します.
- * (96dB 0dB) or (0dB 96dB)の表は、レベルが 0 %から100%又は、100%から 0 %に達する時間を示します.


*注)この表は, φ_M=3.6M_{HZ} で計算して あります.

| | E | G ATTACK TIME ··· | E | G DECAY TIME | ··· EG ATTACK TIME ··· | | ··· EG DECAY TIME ··· | |
|-----|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | RATE | mSEC(10%-90%) | RATE | mSEC (90% - 10%) | RATE | mSEC(96dB - 0dB) | RATE | mSEC(0dB - 96dB) |
| | 15 3 | 0.00 | 15 3 | 1.36 | 15 3 | 0.00 | 15 3 | 6.73 |
| | 15 2 | 0.27 | 15 2 | 1.36 | 15 2 | 0.53 | 15 2 | 6.73 |
| - 1 | 15 1 15 0 | 0.27 | 15 1 15 0 | 1.36 | 15 1 | 0.53 | 15 1 | 6.73 |
| - | 14 3 | 0.27 0.34 | 14 3 | 1.36 1.55 | 15 0 14 3 | 0.53 0.64 | 15 0 14 3 | 6.73 7.69 |
| ١ | 14 2 | 0.39 | 14 2 | 1.81 | 14 2 | 0.75 | 14 2 | 8.97 |
| - 1 | 14 1 | 0.47 | 14 1 | 2.18 | 14 1 | 0.90 | 14 1 | 10.76 |
| - | 14 0 | 0.59 | 14 0 | 2.72 | 14 0 | 1.12 | 14 0 | 13.45 |
| | 13 3 | 0.62 | 13 3 | 3.11 | 13 3 | 1.22 | 13 3 | 15.38 |
| - 1 | 13 2 | 0.73 | 13 2 | 3.63 | 13 2 | 1.42 | 13 2 | 17.94 |
| - | 13 1 13 0 | 0.87 1.09 | 13 1 13 0 | 4.35 5.44 | 13 1 | 1.71 | 13 1 | 21.53 |
| ١ | 12 3 | 1.25 | 12 3 | 6.22 | 13 0 12 3 | 2.13 2.22 | 13 0 12 3 | 26.91 30.75 |
| ١ | 12 2 | 1.46 | 12 2 | 7.25 | 12 2 | 2.60 | 12 2 | 35.88 |
| ١ | 12 1 | 1.75 | 12 1 | 8.70 | 12 1 | 3.11 | 12 1 | 43.05 |
| - | 12 0 | 2.19 | 12 0 | 10.88 | 12 0 | 3.89 | 12 0 | 53.81 |
| - 1 | 11 3 | 2.50 | 11 3 | 12.43 | 11 3 | 4.45 | 11 3 | 61.50 |
| ı | 11 2 | 2.92 | 11 2 | 14.51 | 11 2 | 5.19 | 11 2 | 71.75 |
| | 11 1 11 0 | 3.50 4.37 | 11 1 11 0 | 17.41 | 11 1 | 6.23 | 11 1 | 86.10 |
| | 10 3 | 5.00 | 10 3 | 21.76 24.87 | 11 0 10 3 | 7.79 8.90 | 11 0 10 3 | 107.63 125.00 |
| - | 10 2 | 5.83 | 10 2 | 29.01 | 10 2 | 10.38 | 10 2 | 143.50 |
| ١ | 10 1 | 7.00 | 10 1 | 34.82 | 10 1 | 12.46 | 10 1 | 172.20 |
| ١ | 10 0 | 8.75 | 10 0 | 43.52 | 10 0 | 15.57 | 10 0 | 215.25 |
| - | 9 3 | 10.00 | 9 3 | 49.74 | 9 3 | 17.80 | 9 3 | 246.00 |
| ١ | 9 2 9 1 | 11.66 | 9 2 9 1 | 55.03 | 9 2 | 20.76 | 9 2 | 287.00 |
| - | 9 0 | 13.99 17.49 | 9 0 | 69.63 87.04 | 91 | 24.92 31.15 | 9 1 9 0 | 344.41 430.51 |
| - | 8 3 | 19.99 | 8 3 | 99.47 | 8 3 | 35.60 | 8 3 | 492.01 |
| - | 8 2 | 23.22 | 8 2 | 116.05 | 8 2 | 41.53 | 8 2 | 574.01 |
| - [| 8 1 | 27.39 | 8 1 | 139.26 | 8 1 | 49.83 | 8 1 | 698.81 |
| 1 | 8 0 | 34.97 | 8 0 | 174.08 | 8 0 | 62.29 | 8 0 | 861.01 |
| 1 | 73 72 | 39.98 46.65 | 7 3 7 2 | 198.95 232.11 | 7 3 7 2 | 71.19 | 7 3 | 984.02 |
| - | 7 1 | 55.98 | 7 1 | 278.53 | 7 1 | 83.06 99.67 | 7 2 7 1 | 1148.02 1377.62 |
| | 7 0 | 69.97 | 7 0 | 348.16 | 7 0 | 124.59 | 7 0 | 1722.03 |
| - | 6 3 | 79.97 | 6 3 | 397.90 | 6 3 | 142.38 | 6 3 | 1958.03 |
| - | 6 2 | 93.30 | 6 2 | 464.21 | 6 2 | 166.12 | 62 | 2296.04 |
| - | 6 1 | 111.96 | 6 1 | 557.06 | 6 1 | 199.34 | 6 1 | 2755.24 |
| - | 5 3 | 139.95 159.94 | 6 0 5 3 | 696.32 795.79 | 6 0 5 3 | 249.17 284.77 | 6 0 5 3 | 3444.05 3936.06 |
| - | 5 2 | 186.60 | 5 2 | 928.43 | 5 2 | 332.23 | 5 2 | 4592.07 |
| 1 | 5 1 | 223.91 | 5 1 | 1114.11 | 5 1 | 398.68 | 5 1 | 5510.49 |
| 1 | 5 0 | 279.89 | 5 0 | 1392.64 | 50 | 498.35 | 5 0 | 6538.11 |
| ı | 4 3 | 319.88 | 4 3 | 1591.59 | 4 3 | 569.54 | 4 3 | 7872.12 |
| ١ | 4 2 4 1 | 373.19 447.83 | 4 2 | 1856.85 2228.22 | 4 2 4 1 | 664.46 | 4 2 | 9154.14 |
| ١ | 4 0 | 559.79 | 4 0 | 2785.28 | 4 0 | 797.35 996.69 | 4 0 | 11020.97 13776.21 |
| 1 | 3 3 | 639.76 | 3 3 | 3183.18 | 3 3 | 1139.08 | 3 3 | 15744.24 |
| 1 | 3 2 | 746.38 | 3 2 | 3713.71 | 3 2 | 1328.92 | 3 2 | 18338.28 |
| 1 | 3 1 | 895.66 | 3 1 | 4456.45 | 3 1 | 1594.71 | 3 1 | 22041.94 |
| | 3 0 | 1119.57 | 3 0 | 5570.56 | 3 0 | 1993.39 | 3 0 | 27552.43 |
| | 2 3 | 1279.51 1492.76 | 2 3 | 6366.35 7427.41 | 23 | 2278.16 2657.85 | 23 | 31499.49 36736.57 |
| 1 | 2 1 | 1791.32 | 2 1 | 8912.90 | 2 1 | 3189.42 | 2 1 | 44093.88 |
| | 2 0 | 2239.15 | 2 0 | 11141.12 | 2 0 | 3986.77 | 2 0 | 55104.85 |
| | 1 3 | 2559.02 | 1 3 | 12732.71 | 1 3 | 4556.31 | 1 3 | 62976.98 |
| 1 | 1 2 | 2985.53 | 1 2 | 14854.83 | 1 2 | 5315.70 | 1 2 | 73473.14 |
| | 1 1 | 3582.63 | 1 1 | 17825.79 | 1 1 | 6378.84 | 1 1 | 88167.77 |
| ١ | 1 0 0 3 | 4478.29 INFINITY | 1 0 | 22282.24 INFINITY | 10 | 7973.55 INFINITY | 10 | 110209.71 INFINITY |
| | 0 2 | INFINITY | 0 2 | INFINITY | 0 2 | INFINITY | 0 2 | INFINITY |
| | 0 1 | INFINITY | 0 1 | INFINITY | 0 1 | INFINITY | 0 1 | INFINITY |
| L | 0 0 | INFINITY | 0 0 | INFINITY | 0 0 | INFINITY | 0 0 | INFINITY |
| L | | | | | | L | I | |

(6) ノイズ

ノイズの質はノイズジェネレータのクロックを外部からのコントロールにより変化させること ができます。

• NE: NOISE ENABLE (0FH)



ビット7を1とすれば32番目のスロットはノイズとなります。

● NFRQ: NOISE FREQUENCY (0FH) ノイズ周波数の設定します.

NFRQとノイズ周波数の関係は

となり約3.5KHzから約111.9KHzの間変化させることができます。このときノイズの周期は

$$TNoise = \frac{217-1}{fNoise(HZ)}$$

により求めることが出来,約37.5SECから約1.17SECの値になります.

(7) タイマー

この FM 音源には10ビットのプリセッタブルタイマーA,8ビットのプリセッタブルタイマー Bがありオーバーフロー時にデータバスにフラグを立て割り込みを行うことができます。

• CLKA(10H, 11H)




図8-31

第8章 サウンド機能

10ビットのプリセッタブルタイマでオーバーフローをしたときは CPU に IRQ 割り込みをかけることができます。デバイス内部でオーバーフローしたとき、キーオン信号として利用できます。

• CLKB(12H)




図8-32

8 ビットのプリセッタブルタイマでオーバーフローをしたときは CPU に IRQ 割り込みをかけることができます。

• IRQEN, LOAD, F RESET, CSM(14H)

IRQEN:タイマーが発生するオーバーフローをフラグレジスタにレジストすることを可能にし割り込み要求も可能にします。




図8-33

LOAD: 各タイマの始動, 停止をコントロールします。





図8-34

F RESET: 各タイマがオーバーフローしたことを示すフラグレジスタをリセットします。オーバーフロー時のIRQ割り込みをするか、しないかを決めます。



CSM:オーバーフロー時に音源のすべてのスロットをキーオンできます.




図8-36

(8) ACC: ACCUMULATOR

RL レジスタによりオペレータからのデータをL系列,R系列に入力して加算します。加算されたデータは所定のフォーマットでシリアルに出力されます。

• RL: RIGHT/LEFT (20H~27H)



| D ₇ | D ₆ | サウンド出力 | |
|----------------|----------------|---------|--|
| 1 | 0 | Right | |
| 0 | 1 | Left | |
| 1 | 1 | R/L同時表示 | |
| 0 | 0 | 出力無し | |

図8-37

R/Lの、出力チャンネルを設定します。

各8つのチャンネルの R/Lオーディオ出力の設定はビット 6,7によって行います。

(B)リードモード

YM2151 には、読み出しレジスタが 1 つあります。レジスタ番号を指定する必要はありません。

• B: WRITE BUSY FLAG




図8-38

書き込み中は1となるフラグです。データを続けて書き込むときは、このフラグが0になったことを確認しながら行います。

• IST




図8-39

フラグレジスタのフラグ状態を示します。タイマのオーバーフローにより IST のいずれかのビットが 1 になると IRQ 端子が L になります。

8-2-4 キーコードの補正

YM2151 (OPM) は、約 3.58MHz のシステムクロックで使用したときに、KEY FRACTION (KF) 値が 0 となり、最もずれの少ない音程となるようにデバイス内部にデータを持っています。しかし、X1 ではシステムクロックが 4MHz のため音程が約192セント高くなるため補正を必要とします。

補正法:KF=5 または 6 を与えて、ずれを約200セントにします。このとき NOTE データと発音音程の関係は

| NOTE | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|------|----|---|---|----|---|----|---|----|----|----|----|----|
| 音程 | D# | E | F | F# | G | G# | Α | Α# | В | C# | С | D |

| С | D | Ε | F | G | Α | В | С |
|---|---|---|----|---|---|---|---|
| ۴ | レ | E | ファ | У | ラ | シ | ۴ |

図8-40

のように1音高い音になります.

8-2-5 テンポの設定

テンポ設定は CTC による割り込み処理プログラムで行うことができます。X1turbo シリーズでは内蔵の CTC, X1 シリーズでは CZ-8BS1 の CTC を使用します。YM2151 内のタイマは使用できません。

内蔵 CTC: I/O ポート(1FA0H)

CZ-8BS1 の CTC: I/O ポート (704H)

テンポ設定を行うには、CTC のチャンネル 0 はタイマモードに、チャンネル 3 はカウンタモードにします。このとき割り込み周期は

 $T = TC0 \times TC \times P \times TC3$ TC0

TC0 : チャンネル 0 時間定数

TC :システムクロック周期, 250nsec

P :プリスケーラ値

TC3 : チャンネル 3 時間定数

となります.

```
DI
    LD
          BC, CTC
    LD
         A, 00010101B
                       ; * 1.
    OUT
          (C), A
    LD
         A, OFAH
                        ;時定数
    OUT
          (C), A
          BC, CTC+3
    LD
                        ;下位ベクターアドレス
    LD
         A, VECTER
    OUT
         (C), A
    LD
          A, 11010101B
                        ; * 2.
          (C), A
    OUT
    LD
         A, TIME
                        :時定数設定
    OUT (C), A
    ΕI
    ピット
             割り込み禁止
* 1.
    ピット
            タイムモード選択
プリスケーラ値 16
           6
           5
    ピット
           4
             don't care
    ビットビット
          ビット
ビット
ビット
             カウンタモード選択
カウンタモード時 don't care
* 2.
          5
             CLK/TRGの立ち上がりでダウンカウンタを-1
(本ボードではチャンネル 0 の時間定数が 0 の時)
```

表8-8 テンポの設定例

第9章

各種インターフェイス

Xlturbo には、プリンターインターフェイス、RS-232C インターフェイスなどが標準装備されています。(X1 では一部オプション)この章には、各インターフェイスの、主としてハードウェア的な側面がまとめてあります。

9-1 プリンターインターフェイス

X1 シリーズでは8 ビットパラレル転送用出力端子がプリンターインターフェイス用に標準装備されています。

9-1-1 セントロニクスインターフェイス

セントロニクスインターフェイスは、米国のセントロニクス社が、自社のプリンター用に考案した規格です。X1シリーズのプリンターインターフェイスはこのセントロニクス規格に、ほぼ準拠しています。といっても省略したピンがあり、タイミングも若干違うので、純正品以外の「セントロニクス規格準拠」プリンターでは、直接接続できない場合があります。

| ピンNo. | 信号名 | 方 向※ | 機 | 能 |
|-------|------------|-------|------------|-------------------|
| 1 | STROBE | 出力 | データ・ストロー | ·ブ・パルス |
| 2 | DATA 0 | | | |
| 3 | <i>"</i> 1 | - | | |
| 4 | <i>"</i> 2 | | | |
| 5 | <i>"</i> 3 | 出力 | 8 ビット・パラレ | ・ル・データ |
| 6 | <i>"</i> 4 |] " / | | |
| 7 | <i>"</i> 5 | | | |
| 8 | <i>"</i> 6 | | | |
| 9 | <i>"</i> 7 | | | |
| 10 | ACKNLG | 入力 | データ認知パルス | <u> </u> |
| 11 | BUSY | 入力 | プリンター動作中 | ステータス |
| 12 | PE | 入力 | 用紙有無ステータ | 7ス |
| 13 | SLCT | 入力 | プリンター・セレ | シ クト・ステータス |
| 14 | N. C | | ノン・コネクショ | 1ン |
| 15 | N. C | | | |
| 16 | 0V | | - ロジック・GND | |
| 17 | FG | | - フレーム・GND | |
| 18 | N. C | | | |

| 19 | | | | |
|-----------------------|-----------|---|---|---|
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | DAID CAID | | | 4 401% 0 32 4 7 1 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| 25 | PAIR GND | | | 1~12ピンのツイスト・ペア線のGND |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | INIT | 出 | カ | プリンター・イニシャライズ |
| 32 | FAULT | 入 | カ | オフライン or 用紙切れ |
| 33 | N. C | | | |
| 34 | N. C | | | |
| 35 | FUSE | 入 | カ | ヒューズ断 |
| 36 | N. C | | | |
| · · · · · · · · · · · | 1.0 5.4.4 | | | |

※方向はコンピュータ本体から見たとき

(a) セントロニクスインターフェイス

| 端子番号 | 信号名 | |
|------|--------|---------|
| 1 | STROBE | ストローブ信号 |
| 2 | PA 0 | パラレルデータ |
| 3 | PA 1 | " |
| 4 | PA 2 | " |
| 5 | PA 3 | " |
| 6 | PA 4 | " |
| 7 | PA 5 | " |

| 端子番号 | 信号名 | |
|------|-------|---------|
| 8 | PA 6 | パラレルデータ |
| 9 | PA 7 | " |
| 10 | N. C. | 非接続 |
| 11 | BUSY | ビジー信号 |
| 12 | N. C. | 非接続 |
| 13 | GND | グランド |
| 14 | GND | グランド |

(b) X1プリンターインターフェイス

表9-1 セントロニクスインターフェイスとXIプリンターインターフェイス

9-1-2 8255②のビット構成

プリンターインターフェイスには8255(PPI: Programable Peripheral Interface)が使用されています。この8255はA,B,Cの3つの8ビットのポートを持ち,そのうちA,Bの2つのポートをそれぞれ次の3つのモードで使用できます。

MODE 0:制御信号なしの入出力ポート

MODE1:制御信号つきの入出力ポート

MODE 2:制御信号つきの双方向性の入出力ポート(ポートAのみ)

プリンターインターフェイスでは、MODE1 を使用しています。8255②のポートの中で、プリンターインターフェイスに直接に関係あるのは次の3つです。

ポートA(I/Oアドレス1A00H):プリンターに出力される8ビットデータ

ポートB(I/Oアドレス1A01H):BUSY(ビット3)

ポートC(I/Oアドレス1A02H):STROBE(ビット7)

9-1-3 制御信号

X1 シリーズでは BUSY, STROBE という 2本の制御線によってプリンターにデータを送信しています。




図9-1 プリンターとコンピュータの接続図

(1) BUSY(\mathcal{T}) $\vee \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{$

BUSY 信号(プリンター動作中ステータス)は、プリンターが内部処理中のためデータを受信できない状態あること示す信号です。BUSY 信号がHのときは、Lに変わるまで待機します。

(2) STROBE(a > b = a > b = b = a > b = b = a > b = b = a > b = b = a > b = a

STROBE 信号(データストローブパルス)は、コンピュータからプリンターへの信号で、プリンターへの出力データの値が確定し、データの取り込みが可能であることを知らせるLのワンショットパルスです。プリンターは、この信号が来たらデータを読み込みます。

9-1-4 プリンターインターフェイスの動作

プリンターに、データを送出する手順は次のようになります。


- (1) BUSY 信号がLであるかを調べ、もしHであるならばLになるまで待機する。
- (2) ポートAに、プリンターに送信するデータをセットする。
- (3) STROBE 信号をLにする.
- (4) 一定時間後(1~30µsec)に STROBE 信号をHにする.
- (5)(1)に戻る.

CZ-8PD2(シャープ専用ドットプリンター)ではコンピュータ本体からのストローブ信号のLからHへの立ち上がりエッジでデータをラッチします。

本来セントロニクス規格では、STROBE 信号と、BUSY 信号、及び ACKLNG 信号の3つの信号でハンドシェイクを行ないます。(ハンドシェイクとは、送信側と受信側とで互いに信号を出し合ってデータの転送を確認しながら行う方法です。)X1シリーズのプリンターインターフェイスでは、ACKLNG 信号が省略されているため、BUSY 信号のみを頼りにタイミングを取らなければなりません。プリンターによっては、STROBE 信号をHに戻してから、しばらく待たないとBUSY 信号がHにならないことがあるので注意して下さい。このようなプリンターでは、BUSY信号の読み込みが速すぎるとデータが欠けることがあります。これを避けるには、上記の手順の(4)のあと、適当な長さの待ち時間を挿入します。

ポートCにデータストローブパルスを出すときは、ポートCに直接値を書き込まないで、ポートCビットセット/リセットコマンドをコントロールレジスタ(I/O アドレス 1A03H)に書き込むと、ビット7の状態のみを変えることができます。

- ① データ転送速度………1000~6000CPS
- ② 同 期 方 式………外部供給ストローブパルスによる
- ③ ハンドシェイク………ACKNOWLEDGE, BUSY信号による
- ④ ロジックレベル……TTLレベルにコンパチブル



T: 0.5 µ sec以上

図9-2 CZ-8PDデータ受信タイミング

9-2 ジョイスティックインターフェイス

ジョイスティックは、スティック(レバー)を倒した方向をX方向、Y方向にそれぞれ設けられたスイッチによって読み取ります。

X1 シリーズにはアタリ社規格のジョイスティック用端子が 2 つ標準装備されています。これらの端子は、それぞれ PSG(AY-3-8910)の 2 つの 8 ビット汎用 I/O ポートに接続されています。

ジョイスティックインターフェイスを操作するときは, PSG の内部レジスタ R7, R14, R15 を使用します。

| レジスタ | 機 | 能 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 備 | 考 |
|------|----------------|-----------------|------|------------|----|------|------|---|------|-------|------|-------|
| 7 | 各チャンネル音量ON/OFF | | IN/0 | OUT ノイズ | | トーン | | | 1 ON | 0 OFF | | |
| | ジョイステックポ | ート入出力スイッチ | В | Α | С. | В | Α | С | В | Α | 1 ON | 0 OUT |
| 14 | ジョイスティック | I/O ポート A | | | (| 00H~ | -FFH | ı | | | 8ビッ | |
| 15 | ジョイスティック | /O ポートB 00H~FFH | | パラレ データ | ·ル | | | | | | | |

表9-2 PSGの各レジスタのビット構成

ポートの入出力は R7 で設定します。

R 7: ピット 6 (Aポート) L-入力 H-出力 ピット 7 (Bポート) L-入力 H-出力

| I/Oポート* ビット番号 | ジョイスティック 端子番号(機能) |
|------------------|----------------------|
| 0 | 1(前) 2(後) |
| 2 | 3 (左) |
| 3 4 | 4 (右) 5 (一) |
| 5 | 6 (トリガ1) 7 (トリガ2) |
| 7 (GND) | 9 (—) 8 (GND) |

*) ジョイスティック1がポートA ジョイスティック2がポートB

表9-3 ジョイスティックインターフェース

ジョイスティックで状態センスを行う場合は必ず I/O ポートを入力に設定して下さい。出力として使用しますと、PSG を破壊するおそれがあります。

9-3 マウスインターフェイス

グラフィックツールなどの座標入力等においては、マウスが大いに威力を発揮します。マウスは、底のボールの回転により、X-Y方向の移動方向を読み取ります。この信号をカウンタに加えることによって、X-Y方向の移動量を知るようになっています。

9-3-1 制御信号

X1 シリーズでは、データを RS-232C と同様の信号形式で送出するタイプのマウスが使われています。従って、インターフェイスは RS-232C とほぼ同じ構成になっています。

X1turbo では、シリアルマウスインターフェイスとして Z80-SIO(Serial Input Output)の Bチャンネルを使用しています。(X1 では RS-232C / マウスボードはオプション)パラレルデータとシリアルデータの変換はこの SIO によって行われます。マウスインターフェイスの 2番ピン(CONT 信号)は SIO の RTSB(チャンネル B送信要求)に、3番ピンは RxDB(チャンネル B受信データ端子)に接続されています。

マウスを使うときは、SIO と、SIO にクロックを与える CTC (Counter/Timer Circuit) のイニシャライズが必要です。マウスからのデータは、ボーレートが4800ボーの非同期(調歩式) のシリアルデータです。そこで、CTC の内部クロック分周比を26、SIO は 1/16 と設定し、ボーレートを4800ボーにします。

9-3-2 マウスからのデータ

マウスからのデータは、1回につき3バイトです、1バイトは次のようなフィールド構成になっています。

- (1) 未送信状態 H
- (2) スタートビット L(1ビット)
- (3) データ D0~D7(8ビット)
- (4) ストップビット H(1ビット)

マウスから送られてくる 3 バイトのデータは、次のような構成になっています。

| データNO. | 内 | 容 |
|--------|---------|---------|
| 1 | ステータス | |
| 2 | X 方向データ | 128~127 |
| 3 | Y方向データ | 128~127 |

表9-4 マウスのデータ構成

| データ | 内 | 容 |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| D ₁ | スイッチ 1 の状態を示します スイッチ 2 の状態を示します | |
| D ₃ | | - 0 - 011, 1 - 011 - |
| D ₄ D ₅ | オーバーフロービット, Xが | |
| D ₅ | アンダーフロービット,Xが オーバーフロービット,Yが | |
| D ₇ | アンダーフロービット, Yが | |

表9-5 1バイト目のステータス

9-3-3 データ受信手順

(1) SIO および CTC をマウスインターフェイス用に設定しておきます。

ボーレート: 4800ボー. SIO および CTC で設定

フィールド:8ビットデータ,パリティなし,1ストップビット.SIOで設定.

- (2) SIO の RTSB(CONT 信号)をHからLにします。(CONT 信号の立ち下がりが、マウスからのデータ要求信号になります。)ただし、Lの状態が 500μsec 以上ないとエラーになる場合があります。
- (3) 出力データ応答時間の後、先ほど述べたフォーマットでデータを読み込みます。
- (4) CONT 信号をHに戻します。

9-4 RS-232C インターフェイス

RS-232C インターフェイスとは米国の EIA (Electronic Industries Association) により制定されたデータターミナルとモデムの接続方式の規格です。パソコンの世界では、シリアル入出力の標準インターフェイスとして広く普及しています。

9-4-1 ピン配置

X1turbo は,RS-232C インターフェイスを標準装備しています.このインターフェイスには Z80-SIO のAチャンネルと,Z80-CTC のチャンネル 1 が使用されています.(X1 ではオプション)

標準のRS-232C

| ピンNo. | 信号名 | |
|-------|-------------------------|---------|
| 1 | FG(frame ground) | 保安用アース |
| 7 | SG(signal ground) | 信号用アース |
| 2 | SD(send data) | 送信データ |
| 3 | RD(received data) | 受信データ |
| 4 | RS (request to send) | 送信要求 |
| 5 | CS (clear to send) | 受信可 |
| 6 | DR(data set ready) | モデム・レディ |
| 20 | ER (equipment ready) | 端末レディ |
| 8 | CD(carrier detect) | キャリア検出 |
| 22 | CI (calling indication) | 呼び出し表示 |

I7,RT:受信信号用エレメントタイミング

他はN.C. X1では, 15, ST₂: 送信信号エレメントタイミング 2 24, ST₁: 送信信号エレメントタイミング I が追加されています。

表9-6 RS-232Cインターフェイスコネクタ端子図

9-4-2 通信モード

X1 シリーズの RS-232C インターフェイスは、Z80-SIO の非同期、同期、SDLC の、どのモードでも使用できるように設計されています。

(1) 非同期: 非同期通信では、次のような形式のビットデータを順番に送ることで、1 文字分のデータを送信します。

スタートビット:必ず1ビット

データビット : データビットは5, 6, 7, 8 ビットのいずれか。

パリティビット:偶数パリティ、奇数パリティ、パリティ無しのいずれか。

ストップビット: 1, 1.5, 2ビットのいずれか。

受信側は,スタートビットを受けたら,時間を測りながら1文字分のデータを取り込んでいきます.

この非同期通信は同期用の特別な信号線が要らないため、マイコン通信によく用いられます。 任意の速度の装置を使用できますが、通信の効率はあまりよくありません。

(2) 同期:システム全体に共通したクロック信号で同期をとる方式で、クロックに合わせてデータを転送します。一定のタイミングで動作するので同程度の速度で動作する装置でないと効率が悪くなります。

X1turbo では SIO のクロックとして内部クロック,外部クロックのどちらでも使用できます。 内部クロック,外部クロックの切り替えは SIO の DTRB によって行われています。

DTRB L:内部クロック

H:外部クロック

外部クロックの場合, ST2 は送信用, RT は受信用のクロックとなります. また ST1 にはシステムクロックを CTC(チャンネル 1) で分周したクロックを出力しているので, これを利用することもできます.

9-4-3 ボーレートの設定

ボーレートは SIO 及び CTC の設定値で決まります。これらの設定とボーレートの関係は、次の通りです。

| ボーレート | SIOの設定値 | ボーレート計算値 | ボーレート計算値 に一番近いCTC出力 | CTCの分周比 |
|--------|---------|----------|------------------------|---------|
| 9600ボー | 1/16 | 153.6kHz | 153.85kHz | 13 |
| 4800 | 1/16 | 76.8kHz | 76.92kHz | 26 |
| 2400 | 1/16 | 38.4kHz | 38.46kHz | 52 |
| " | 1/64 | 153.6kHz | 153.85kHz | 13 |
| 1200 | 1/16 | 19.2kHz | 19.23kHz | 104 |
| " | 1/64 | 76.8kHz | 76.92kHz | 26 |
| 600 | 1/16 | 9.62kHz | 9.62kHz | 208 |
| " | 1/64 | 38.4kHz | 38.46kHz | 52 |
| 300 | 1/64 | 19.2kHz | 19.23kHz | 104 |
| 150 | 1/64 | 9.62kHz | 9.62kHz | 208 |

表9-7 SIO, CTCのボーレート別設定値

9-4-4 モデム

マイコン通信でネットワークを作る場合は、たいてい一般の電話回線を使用します。しかし、一般の電話回線はだいたい 300Hz から 3.4kHz くらいの信号伝達を想定して作られており、RS-232C の信号をそのまま伝送することができません。そこで、アナログ回線である電話回線にデータ伝送をする変調装置(Modulator)と復調装置(Demodulator)の両方を兼ね備えたモデム(MODEM)というものが必要になります。コンピュータのデータ端末とモデムを接続すインターフェイスが RS-232C です。

RS-232C を、入出力装置間の接続に用いるときには次の点に注意して下さい。

- (1) 余っているピンを他の用途に使うと、トラブルを生じる場合があります。
- (2) 相手側が簡易型 RS-232C インターフェイス(SD, RD, SG, FG の信号線しかない)のときは、次の図のように接続しておかないとインターフェイスが動作しないことがあります。




図9-3 相手側が簡易型RS-232Cのときの端末処理

9-5 デジタルテロッパー

デジタルテロッパーは、次のような機能を持つビデオ編集用の周辺機器です。

- (1) テレビ、VTR などの画面とコンピュータ画面を組み合わせて、字幕やコメントなどをいれる(スーパーインポーズ)。
- (2) コンピュータ画面およびスーパーインポーズ画面の VTR への録画
- (3) 外部音声端子からの音声と、コンピュータや映像入力系統からの音声とのサウンドミキシング

X1 シリーズではデジタルテロッパーとして CZ-8DT が別売されています。この CZ-8DT はジョイスティック用ポート(出力ポートに設定)に、コンピュータコントロール端子を接続することにより

- (1) モードの切り替え
- (2) モニタ出力の選択
- (3)映像入力の選択
- (4) カットイン/カットアウト機能

をソフトウェアで制御できます。

スーパーインポーズ画面開始は Z80 から 80C49(サブ CPU)にコードを送ることによって行います。スーパーインポーズ画面ではテレビのコントラストを下げることができます。

| ジョイ | ステ | ィック端子、 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|------------|--|-----------------------|--|--------|---------------------------|--|----------------|--------|--------|--|--|
| | | | NC | GND | NC | G ₁ | G ₂ | D | С | В | Α |
| | ^ | REC OUT | × | GND | × | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | _ | MONITOR-3 | × | G | × | 0 | П | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONITOR | 0 | MONITOR-2 | × | G | × | 0 | П | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 9 | MONITOR-1 | × | G | × | 0 | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIDEO IN 7 | 8 | VIDEO IN-3 | × | G | × | 0 | П | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 7 | VIDEO IN-2 | × | G | × | 0 | U | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 6 | VIDEO IN-1 | × | G | × | 0 | L | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 5 | VIDEO | × | G | × | 0 | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MODE | 4 | SUPER IMPOSE | × | G | × | 0 | T | 1 | 0 | 0 | . 1 |
| | 3 | COMPUTER | × | G | × | 0 | L | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 2 | OUT\ | × | G | × | 0- | T | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TELOP CUT | 1 | IN) | × | G | × | 0 | L | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 上記 | 上記のスイッチ操作 | | | G | × | 1 | × | × | × | × | × |
| | 74159入力 FROI MONITOR VIDEO IN MODE | TELOP CUT 1 FRONT PAR | Table Ta | Taisal | TA159入力端子(テロッパ内) NC GND | TA159入力端子(テロッパ内) NC GND NC FRONT PANEL SW NC GND NC GND NC | Taisal | Taisal | Talipa | Table Ta | Table Ta |

表9-8 デジタルテロッパーのコントロール

なお、ターボ Z 専用モニタがあれば、モード設定ポート(1FB0H)のビットを ON にすることによりインターレススーパーインポーズ(高解像度のスーパーインポーズ)ができます。

サウンドコントロール 画面モードの切り換えと同様にしてチャンネル、音量、パワーON/OFFの設定ができます。

- (1) チャンネルはダイレクトまたはアップ/ダウンの設定
- (2) 音量はアップ/ダウンとミュート(消音), または一定音量(ノーマル値 42/64 階調)の設定
- (3) パワーON/OFF はトグルまたはダイレクトの設定

9-6 ビデオマルチプロセッサ

ビデオマルチプロセッサは、次のような機能を持つビデオ編集用の周辺機器です。

- (1) 互いに独立な 4 入力 3 出力と 2 入力 1 出力の 2 系統の A (audio) / V (visual) スイッチャー による映像と音声のソースの切り換えができます. この 6 系統の入力はすべてブリッジ端子で,オーディオ関係はすべて Hi-Fi ステレオ対応です.
- (2) 映像のカラー信号を安定再生します。(スタビライジング機能)
- (3) カラーバランスの補正を行います。(カラーコレクタ機能)
- (4) 映像の輪郭補正(ビデオエンハンサー機能)
- (5) AB ロール編集(複数のビデオを再生しながらの編集)ができるゲンロック端子を持っています。

X1 シリーズではビデオマルチプロセッサとして CZ-8VP1 が別売されています. ジョイスティック用ポート(出力ポートに設定)にコンピュータコントロール端子を接続することにより

- (1) A/V スイッチャーの切り換え
- (2) エンハンサーおよびカラーコレクターの ON/OFF を行うことができます。

第9章 各種インターフェイス

| | | コンピュータコントロールコード | | | | | | | Т | |
|-------------|----|-----------------|-----|----|----|---|---|---|---|----|
| 端子 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | n |
| ビデオマルチプロセッサ | NC | GND | NC | G2 | G1 | D | С | В | Α | 値 |
| 入力一 1 | × | GND | × | L | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 入力— 2 | × | G | × | П | T | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 入力— 3 | × | G | × | U | U | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 入力一 4 | × | G | × | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 入力— A | × | G | × | T | U | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 入力— B | × | G | × | L | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| | × | G | × | U | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | × | G | . × | L | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | × | G | × | U | L | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| | × | G | × | L | П | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| エンハンザON-OFF | × | G | × | U | П | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| | × | G | × | U | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| カラーコレクタOF | × | G | × | L | Ţ | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| カラーコレクタOFF | × | G | × | П | П | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| | × | G | × | П | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

表9-9

付録

付録A I/Oマップ

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内 容 |
|--|-------------------|-------|---|---|
| 0 7 0 0 0 7 0 1 0 7 0 4 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 7 | FM音源/CTC | X/T/Z | OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT | YM2151 アドレスポート YM2151 データポート CTC チャンネル 0 CTC チャンネル 1 CTC チャンネル 2 CTC チャンネル 3 turbo2 には CTC は付いていない. ただし, 0704 H 番地は FM 音源機能のソフト ウェアチェックに使う. |
| 0 8 0 0 0 8 0 1 | カラーイメージボード | X/T/Z | OUT IN | カラーイメージボードコントロール 画像データ読み込み |
| 0 A 0 0 0 A 0 4 0 A 0 5 0 A 0 6 0 A 0 7 | 立体ボード/CTC | X/T/Z | OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT | 立体ボードコントロール CTC チャンネル 0 CTC チャンネル 1 CTC チャンネル 2 CTC チャンネル 3 |
| 0 B 0 0 | 増設RAM/ROMバンク切り換え | T/Z | OUT | 0B00H 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0 C * 0 0 C * 1 0 C * 2 0 C * 3 0 C * 4 0 C * 5 0 C * 6 0 C * 7 | RS-232Cカード | х | IN/OUT IN/OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT | データ R/W コントロール、ステータス R/W 送信 IEO をリセット 受信 IEO をリセット 送信割り込み許可 送信割り込み許可 受信割り込み許可 受信割り込み禁止 リ/0 アドレス中の*はディップスイッチで設 定する。 このポートは、XI 用の RS-232C カードのも のであり、turbo 内蔵の RS-232C とは異なる。 |
| 0 D 0 0. 0 D 0 1 0 D 0 2 0 D 0 3 | 外部RAMボード (EMM) | X/T/Z | OUT OUT OUT IN/OUT | EMMO の場合 アドレス下位指定(00H~FFH) アドレス中位指定(00H~FFH) アドレス上位指定(00H~04H) データ R/W データのリード/ライトの際, 内部アドレス は自動的に加算される。 EMMI は 0D04H 番地から, EMM2 は 0D08H 番 地からと、4 パイトごとに増えて最高64枚ま でつながる。 |

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内 容 |
|--|--|-------|--|--|
| 0 E 0 0 0 E 0 1 0 E 0 2 0 E 0 3 0 E 8 0 0 E 8 1 0 E 8 2 | 外部ROM BASIC ROM 漢字ROM(CZ8KR) 増設用EPROM | х | OUT OUT IN IN/OUT IN/OUT OUT IN/OUT OUT OUT OUT | アドレス上位指定 アドレス中位指定 アドレス下位指定 データリード 左側データ/アドレス下位指定(00H~FFH) 右側データ/アドレス上位指定(00H~FFH) 00H: 増設用 EPROM セレクト 01H: 漢字 ROM セレクト ROM1 データ/アドレス(00H~FFH) ROM2 データ/アドレス(00H~FFH) 00H: 増設用 EPROM セレクト 01H: 漢字 ROM セレクト |
| 0 F D 1 0 F D 2 0 F D 3 | ハードディスク | X/T/Z | | コントロール コントロール コントロール |
| 0 FE 8 0 FE 9 0 FE A 0 FE B 0 FE C 0 FE D 0 FE E 0 FE F | 8インチFD | T/Z | IN OUT IN/OUT IN/OUT IN OUT IN IN | ステータスレジスタ コマンドレジスタ トラックレジスタ セクタレジスタ データレジスタ FM 方式指定 ドライブナンバー、ディスクサイド、モータ ー ON レジスタ MFM 方式指定 1.6M タイプ指定 500K/1M 切り換え (無意味) |
| | | | | 0FECH出力内容の意味 7 6 5 4 3 2 I 0 |
| 0 F F 8 0 F F 9 0 F F A 0 F F B 0 F F C 0 F F D 0 F F E 0 F F F | 5インチFD | X/T/Z | IN OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN OUT IN | ステータスレジスタ コマンドレジスタ トラックレジスタ セクタレジスタ データレジスタ FM 方式指定 ドライブナンバー,ディスクサイド,モータ — ON レジスタ MFM 方式指定 1.6M(2HD)タイプ指定 500K(2D)/1M(2DD)切り換え |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 0 FライブNo.(0~3) サイド指定 |

| アドレス | 名前 | 機種 | IN/OUT | 内容 |
|---|----------------------------|--------|------------------|---|
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | グラフィックパレット | X/T/Z | OUT | X1/turbo および turboZ のコンパチモード |
| 1 2 0 0 | | | | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| | | | | 10 * * |
| | | | | 11** |
| : | | | | 12** |
| | | | | 縦 列を 3桁の 2 進数とみなして、パレット |
| | | z | IN/OUT | コードとする。 turboZ の多色モード 1)4096色モード |
| | | | | アドレス データ |
| | | | | G R B B' |
| | | | | 10 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| | | | | G R B R' |
| | | | | 11 1 0 5 4 3 2 1 0 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| | | | | G R B G' |
| | | | | この12ビットでパレット この12ビット (4 コードを指定 ビット×3回)で |
| | | | | カラーコードを カラーコードを 指定 |
| | | | | |
| 1 3 0 0 | プライオリティ | X/T/Z | OUT | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| | | , -, - | | |
| | | | | │ |
| | | ! | | テキスト画面より優先して表示するかどうか 決定する。 |
| | | | | たとえば第6ビットがIの場合, 黄色はテキスト画面より優先して表示される. |
| | CG, 漢字ROM, PCG | X/T/Z | IN/OUT | 2.000 |
| 14** | アクセス XI通常アクセスモード | X/T/Z | IN | CGROM アクセス |
| 15** 16** | | | IN/OUT IN/OUT | PCG BLUE アクセス PCG RED アクセス |
| 17** | Vl tumba 古本マクセファ | T/2 | IN/OUT | PCG GREEN アクセス |
| 14*0 | X I turbo 高速アクセスモ ード | T/Z | IN | CG, 漢字 ROM アクセス |
| 14*F 15*O | | | IN/OUT | PCG BLUE アクセス |
| 15*F 16*O | | | IN/OUT | PCG RED アクセス |
| 16*F | | | IN /OUT | DCC CDEEN PALT |
| 17*0 | | | IN/OUT | PCG GREEN アクセス I/O ポート IFDOH 番地の第 5 ビットが 0 の |
| 17*F | | | | │ とき通常アクセスモード, Iのとき高速アク │ セスモード |
| 1 8 0 0 1 8 0 1 | CRTC | X/T/Z | OUT | CRTC レジスタ NO.の設定(0~17) CRTC レジスタへのデータ(00H~FFH) |

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内 客 |
|---------|-----------------|-------|---------|--|
| 1 9 0 0 | #7CPU 8 0 C 4 9 | X/T/Z | I N/OUT | グループ ポート電子 コントロール内容 アクティブ |
| | (8255①) | | | PA ₁ |
| | | | | PAs — |
| | | | | PA ₃ (1900H) |
| | | | | A PA ₂ — ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
| | | | | PA ₀ |
| | | | | PC, Z80Aに対してデータ受け取り指示信号 L PC。 Z80AがポートAからデータ受け取り信号 L |
| | | | | PC。 Z80Aに対してデータ転送禁止信号 H |
| | | | | PC4 Z80AからのデータをポートAに入力/ラッチ指示信号 L PC3 未使用 |
| | | | | PC ₂ カセットLEDの点灯(H:READ, L:WRITE) — |
| | | | | PC, Z80AへのBREAK信号 L PC。 カセットのEJECTソレノイドコントロール L |
| | | | | PB,OBF信号 — モ |
| | | | | B PB。ACK信号 - |
| | | | | PB。 EJECT SWセンス L PB。 未使用 - |
| | | | | PB ₂ カセットテープの書き込み禁止用の爪がある状態 H |
| 1 | | | | PB, カセットがセットされている状態 H PB。 テープエンド検出 L |
| | | | | |
| | | | | │ Z80 は,この表においては 80C49 の周辺デバ │ │ イスとみなされている.Z80 から入出力が可 │ |
| | | | | 能なのはポート A (PAO〜PA7) だけである。ポ |
| | | | | − ト B (PB0~PB7), ポート C (PC0~PC7)を |
| | | | | 交信して間接的にアクセスすることになる。 |
| | | | | Z80 は I900H を使ってサブ CPU と交信する |
| | | | | ことになる. |
| 1 A * 0 | 8 2 5 5 2 | X/T/Z | IN/OUT | |
| 1 A * 3 | | | | ポート ポート端子 コントロール内容 アクティブ PA, - |
| | | | | PA ₆ |
| | | | | |
| | | | | (IAOOH) PA ₃ 7/1/29—B/1/37—7 F Z O A |
| | | | | PA, |
| | | | | PA ₀ |
| | | | | PB。 データ転送禁止信号 H |
| | | | | |
| | | | | IN PB, |
| | | | | (IA0IH) PB, プリンターからの入力可能指示信号 L PB, 整直同期信号 H PB, かセット読み出しデータ ー PB, BREAK信号 L |
| | | | | PB、 カセット読み出しデータ |
| | | | | 立ち上がりでブリンターは入力デー |
| | | | | PC, タをサンプルする ゴラ上げ |
| | | | | PCs 80/40桁 (1=40桁, 0=80桁) - C PCs 立ち下げで同時アクセスモード 立ち上げ |
| | | | | OUT PC4 スムーズスクロール信号 L |
| | | | | PC ₂ |
| | | | | PC ₁ |
| | | | | コントロールレジスタ設定ポート OUT (IAO3H) |
| | | | | |

| アドレス | 名 | 前 | 機種 | IN/OUT | 内 客 |
|------|---|---|----|--------|------------------------|
| | | | | | 8255モード制御(7=1) 1A03H |

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内 容 |
|--|---|-------|--------------------------|--|
| 1 B * * 1 C * * | PSG ジョイスティック | X/T/Z | IN/OUT OUT | PSG データ(00H~FFH) PSG レジスタ指定(0~15) PSG(AY-3-8910)へのアクセスに用いるポートである。ジョイスティックにアクセスするには PSG のレジスタ R7、R14、R15 を使う。ジョイスティックからの入力は負論理である。なお、レジスタ番号の指定は一度行えば続けてアクセスする際には再指定する必要はない。 ジョイスティックのデータの意味(Ris, Ris) 7 6 5 4 3 2 1 0 □=ncint(mult) □=scim(mult) □=scim(m |
| 1 D * * 1 E * * | IPL(BIOS) ROM ON/OFF | X/T/Z | OUT OUT | IPL ROM ON IPL ROM OFF 出力するデータはダミーである。ON にすると 0000H から 7FFFH までが ROM に切り換わる。そのため、ROM 切り換えを行うときには、それを行う OUT 命令が 8000H 以降になければならない。ROM が ON の時に OH ヘジャンプすると IPL が起動する。また、ROM が ON のときに 0000H から 7FFFH のメモリーにデータを書き込むと、RAM に書き込まれる(ちなみに、読み出しは ROM からである)。この手法はシャドウ RAM と呼ばれ、これにより 64KB が一括してロードできる。 |
| 1F8* | DMA | T/Z | 1/0 | DMA へのコマンド, データ Z80DMA コントローラは(メモリ, I/O) ↔ (メ モリ, I/O)間のデータ転送を高速に行うため の LSI である。 DMA にはデータ転送のみでは なく, サーチ機能もある。また, 転送には特 定の番地の内容を, ある範囲にコピーする機 能もある。 |
| 1 F 9 0 1 F 9 1 1 F 9 2 1 F 9 3 | SIO | X/T/Z | I/O I/O I/O I/O | チャンネルA データ チャンネルB データ チャンネルB制御 チャンネルB制御 チャンネルB はマウスにつながっていて、ボーレートは4800ボーである。 RS-232C カード、CZ-8RS との互換性はない、 CZ-8BM2 上の SIO のアドレスは IF98H 番地 から IF9BH 番地が割り当てられている。このカードには CTC も入っており、アスは IFA8H から IFABH となっている。これは CTC がボーレートジュネレータの役目もしている からである。 |
| 1 FA 0 1 FA 1 1 FA 2 1 FA 3 | CTC チャンネル 0 チャンネル 1 チャンネル 2 チャンネル 3 | X/T/Z | I/0 I/0 I/0 I/0 | タイマーモード SIO チャンネルAクロック SIO チャンネルB (マウス)クロック カウンタモード チャンネル 0 の使う クロックは 4MHz で, タイマー周期は 4μsec から 16.384sec までである。チャンネル 1, 2 は 2MHz のクロックを使用している。チャンネル 3 はチャンネル 0をカウントして、最長タイマーは 4.194sec である。また、SIO のところで説明したように、IFA8H番地から IFABH番地に、もうひとつ CTC をつけることができる。また、FM 音源ボード、立体ボードなどにも CTC が載る。 |

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内 容 |
|--|-------------------|----|--------|--|
| 1 F B 0 | Zモード指定 | Z | IN/OUT | |
| | | | | データ内容 ロール ビット0 ローインターレーススーパーインポーズしない コーインターレーススーパーインポーズする ビット1 無効 ロー画像取り込みの階調ノーマル コー画像取り込みを有効 に当りるとしない コー画像取り込みをする ビット4 ローのは変取り込みをする ローのときのみ有効) ビット4 ローのは他のは必ずとない コーのときのみ有効) ビット4 ローのは他のは必ずとない コーのときのみ有効) ビット5 無効 ビット6 無効 ビット7 ローメーバーインポーズする (ビット7 = Iのときのみ有効) ロータのも色画面モード指定 コート・指定 コート・ディー・ド コータのを になった。 ロータのを ロータのを ロータのを ロータので コースに ロースに ロースに ロースに ロースに ロースに ロースに ロースに ロ |
| 1 FB 9 1 FB A 1 FB B 1 FB C 1 FB D 1 FB E 1 FB F | テキストパレット指定 | Z | IN/OUT | コントロール 青のカラーコード 赤のカラーコード マゼンタのカラーコード 緑のカラーコード シアンのカラーコード 首のカラーコード 自のカラーコード 設定データ 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 1 F C 0 | ヱプライオリティ指定 | Z | IN/OUT | データ内容 コントロール ビット0 0,0=テキストはグラフィックより優先 0,1=グラフィックはテキストより優先 ビット1 1,0=テキストはグラフィック2面の間に入る 1,1=未定義 ビット2 無效 ビット3 0=バンク0はバンク1より優先 「=バンク1はバンク0より優先 「=バンク1はバンク0より優先 「・バンク0、1のうち片方だけを表示する 1=バンク0、1を同時に表示する 1=バンク0、1を同時に表示する ビット5 無效 ビット5 に、トラと(Kurboz)かつ320×200モードでのみ意味のあるポート ・ビット4=0のときはビット1=0とみなされる ・ビット4=1のときはIFD0Hのビット3は無効 |
| 1 F C 1 | 画像取り込み位置補正指定 | Z | IN/OUT | 7 6 5 4 3 2 I 0 |

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内 容 |
|---------|--------------------|----|---------|--|
| 1 F C 2 | モザイク/量子化取り込み 指定 | Z | IN/OUT | X方向モザイク |
| 1 F C 3 | クロマキー指定 | Z | IN/OUT | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 1 F C 4 | スクロール指定 | Z | I N/OUT | データ内容 コントロール ビット0 0=スクロールインする ロースクロールインする ロースクロールインする ビット1 0=スクロールイン・アウトを繰り返す(旧モード) ロークの 0 0 (日本日 出力する ロークの 1 (日本日 出力する ロークの 1 (日本日 出力する ローグの 1 (日本日 出力する ローグの 1 (日本日 出力 1 (日本日 出力) 1 (日本 |

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内 容 |
|---------|---------------------------|-----|----------|---|
| 1 F C 5 | 多色モードでのグラフィッ クパレット制御指定 | Z | IN/OUT | (このモードは多色モードでのみ有効。 10** H 番地-12** H 番地と組み合わせて使う) |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 0 |
| | | | | |
| | | | | 【0=アクセスOFF(ビット3有効) (I=アクセスON(ビット3無効) |
| 1 F D 0 | 画面管理 | T/Z | (IN)/OUT | |
| | | | | データ内容 コントロール 0=低解像皮モニター(200ライン) |
| | | | | I = 高解像度モニター (400ライン) モニター切り換え |
| | | | | I=2本フスタ/トット 0=ノーマル(8ラスタ/CHAR)(25行, 20行) |
| | | | | I=漢字 (16ラスタ/CHAR)(12行, 10行) ビット3 |
| | | | | コーパンクリ表示 |
| | | | | ローPCGコンパチアクセス |
| | | | | ビット5 = PCG高速アクセス |
| | | | | ビット6 = 16ラスタCGアクセス |
| | | | | ピット7 ローアンダーラインあり |
| | 田名品价 | T/a | | BASIC 起動直後はビット I = I となっている。これによりグラフィックを高解像度モニタで200ラインとして扱える(キャラクタは400ライン)、turboでは、グラフィックスが400ライン)、turboでは、グラフィックスが400ラインモードの時には偶数段目がバンク 0, 奇ット目がI になっている時には、その時表のパターンを下の段にも表示する。CRTC ビット2はテキストの25(or20) → 12(or10)行の指定に使う。CRTC の設定と一緒に操作しないと表示が乱れるので注意が必要。ビット3は640×400モードの時は、無意味である。ビット1が0な400モードの時は、無意味である。ビット1が0な400ラインの表示を行う。CRTC のアクセス方法の指定で、PCG のアクセス方法の指定で、PCG のアクセスする際には設定が必要である。ビット6は2種類ある CG-ROM のどちらを読み込むかの指定である。ビット7はアンダーラインの設定である。 |
| 1 FE 0 | 黒色制御 (スーパーインポーズ時の | T/Z | (IN)/OUT | |
| | 黒抜き指定) | | | データ内容 コントロール ビット0 ビット1 ビット2 無変換するデキストの色を指定(0-7) ビット2 デーストの風変換のON/OFF ビット4 グラフィックの開き場別を黒変換 ビット5 グラフィックの青を黒変換 ビット6 ブランキング期間(枠)を黒変換 ビット7 未使用 |
| | | | | グラフィックを黒変換するためにはパレットが 0 になっている必要がある。また、このポートは turbo では OUT のみであるが Z では IN も可能. |

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内容 |
|----------------------|--------------|-------|---------|--|
| 1 F F 0 | スタートポート | T/Z | I N | IPL などのプログラムが必要な情報を得るためのフラグである。 |
| | | | | 本体前面のHIGH(= 0)/ STANDARD(= 1) スイッチ SW4 SW3 スイッチ (0-7) (OM側で0) SW2 SW1 FD DATA |
| | | | | ビット I ~ 3 で BOOT 時のディスクを指定する。SW の番号とビット順が逆である事に注意が必要である。以下にディスクの種類の表を示す。 |
| | | | | No. SW2 SW3 SW4 セレクト 客 量 記録方式 7a-マット 0 0 0 0 5(3)インチ 320K/ベイト 2D :両面倍密度 |
| 2 0 0 0 ~ 2 7 F F | テキストアトリビュート | X/T/Z | IN/OUT | アドリビュート内のビットの意味 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 3 0 0 0 ~ 3 7 F F | テキストV-RAM | X/T/Z | IN/OUT | それぞれのアドレスに画面に対応したキャラクタコードが格納される。また、turboで漢字を表示する場合は、漢字 ROM アドレスの下位 8 ビットが格納される。漢字コードの場合、漢字の左側 8 ドットか右側 8 ドットかは、漢字 V-RAM によって指定されるので、テキスト V-RAM では設定の必要はない。 |
| 3 8 0 0 ~ 3 F F F | 漢字 V - R A M | T/Z | I N/OUT | 漢字ROMアドレス上位4ビット |

| アドレス | 名 前 | 機種 | IN/OUT | 内 容 |
|-------------------|-------------|-------|---------|--|
| | | | | テキストアトリビュートのビット5と, この 漢字 V-RAM を使って表示する文字の種類を 指定する. その関連を下表に示す. |
| | | | | デキストアリビュート ビット5=ROM/RAM 漢字VRAM 表示 0 0 無関係 CG 0 I 0 漢字(第1水準) |
| | | | | 0 I I 漢字(第2水準) I 0 0 PCG(ノーマル) |
| | | | | 0 PCG外字① |
| 4 0 0 0 ~ FFFF | グラフィックV-RAM | X/T/Z | I N/OUT | |
| | | | | /ーマルモード 同時アクセスモード B・R・G |
| | | | | 4000H |
| | | | | 8000H R • G |
| | | | | R B · G |
| | | | | G B • R |
| | | | | FFFFH |
| | | | - | (備考) 同時アクセスモードは IAO2H 番地, turbo でのバンク切り換えは IFDOH 番地. グラフィック画面上のドットのアドレスを計算するためには、次の式を用いるとよい. X = X 座標、Y = Y 座標として640×200のとき&H4000+(X+8)+((Y AND 7)*2^11)+(Y*8)*80 |
| | | | | 320×200 の場合は最後の** 80"が** 40"になる。 turbo の400ラインではパンク 0 とパンク 1 が一段おきに表示されているので, アドレス計算は Y AND をパンク No とし, Y=Y ¥ 2 として前述の式で計算することによって行う。また, Z では4096色モード, 64色モードが加わり, その色はページ 0, , 2, 3 の順に |
| | | | | 薄くなっている。 |

付録B turboシリーズ

B-1 BIOS-ROMマップ

B-1-1 項目別

| 80C49, + | 入力関係 | |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| \$ 0 3 8 A | IPL のキー入力 | 0 3 8 A |
| KVECIN | キー入力のインターラプトモードセット | I 0 D 0 |
| KVEC00 | キー入力のノンインターラプトモードセット | I 0 D 6 |
| S49RES | コミュニケーションバッファのクリア | 1 3 E 5 |
| IN49SB | データの1バイト入力 | 1 4 0 8 |
| OT49SB | データの1バイト出力 | 1413 |
| COMOUT | コマンドの出力 | 1 4 3 2 |
| T A K 4 9 S | Z-80A 間でのデータの受け渡し | I 4 3 B |
| INKEYS | キーボードからの1文字入力 | IFF0 |
| BRKCKS | SHIFT+BREAK もしくは CTRL-C が押されているかのチェック | 2 0 D 5 |
| KEYSNS | 入力されたデータが有効かどうかのチェック | 2 0 E B |
| KEYSN1 | ROM 用の KEYSNS サブルーチン | 20F5 |
| KEYRAM | キー割り込み時の処理 | F 8 4 3 |
| | | |
| AY-3-8910 関 | 係 BIOS | |
| PSG 関係 | | |
| PSGINT | PSG データのイニシャライズ | I 0 B 4 |
| BEEP | BEEP 音の出力(=CTRL-G) | 1 B 4 I |
| TEMPSB | テンポの設定 | 6 5 6 E |
| MUSICS | 音楽の演奏 | 6 5 A C |
| MUBFST | 音楽データのインターラプトジョブ用データへの変換 | 6 5 F 2 |
| ジョイステイッ | | |
| | ジョイスティックのトリガーまたはスペースキーの状態チェック | I D 8 9 |
| STICKS | ジョイスティックの方向、もしくはテンキーの値のチェック | I D 9 2 |
| PCG 関係 | | |
| CGSET | PCG の定義 | 3 2 A D |
| CGREAD | CG のパターンデータの読み込み | 3 3 0 D |

SIO(RS-232C, マウス)関係

| SIOCTC | CTC と SIO のイニシャライズ | 6 D 3 F |
|---------|---------------------------|---------|
| RSINIT | SIO のチャンネルAのモードセット | 6 D A 5 |
| RXINP | RS-232C からのデータの入力 | 6 E 5 9 |
| RXSNS | RS-232C からのデータ入力が可能かのチェック | 6 E 8 3 |
| TXOUT | RS-232C へのデータ出力 | 6 E 8 A |
| TXSNS | RS-232C へのデータ出力が可能かのチェック | 6 E A 7 |
| MOUSEO | マウス割り込みモードの解除 | 6 E A F |
| MOUSE 1 | マウス割り込みモードの設定 | 6 E C 0 |

かな漢字変換関係

| OPENF 9 | ユーザー辞書モードのオープン処理 | F 8 B 7 |
|---------|-----------------------------|---------|
| OPENF 8 | システム辞書モードのオープン処理 | F8BA |
| OPENF 7 | 音訓辞書モードのオープン処理 | F8BD |
| FINDF7 | かな漢字変換処理 | F 8 C 0 |
| NEXTF7 | 次候補漢字のバッファ設定 | F 8 C 3 |
| BACKF7 | 前候補漢字のバッファ設定 | F 8 C 6 |
| X1CLF7 | 漢字の選択と学習機能処理 | F 8 C 9 |
| NEXTJS | 音訓辞書モード次候補,シフト JIS コード入力の処理 | F 8 C C |
| KEYSNN | キーセンスの処理 | F 8 E 7 |

画面表示関係

| IPL のメッセージ出力 | 0 3 C B |
|--------------------------------|---|
| IPLの1文字表示 | 0 3 D 9 |
| バッドスクリーンモードエラー(コード 25)を返す | 1 0 1 D |
| スクリーンモードの設定 | IODF |
| CRTC の 400 ライン設定 | 1 I D 8 |
| BASIC のAS Kコマンドの処理 | IIE7 |
| WIDTH80 の設定 | 1220 |
| WIDTH40 の設定 | 1227 |
| コンソールをイニシャライズして SCREEN 0,0を行う | I 2 B 9 |
| スクリーンのディスプレイモードの設定 | I 2 D B |
| スクリーンのアクセスモードの設定 | 1307 |
| テキスト V-RAM のクリアー | 1377 |
| グラフィック V-RAM のクリアー | 139A |
| スクリーンのイニシャライズ | I 4 B F |
| CSIZE サポートの CR+LF 出力 | I 6 C 5 |
| CSIZE サポートの 1 文字出力 | I 6 D 3 |
| 画面への文字列出力 | 1754 |
| 現在のカーソルX座標が 0 以外の時,CR1 へ飛び改行動作 | 1770 |
| | IPLの1文字表示 バッドスクリーンモードエラー(コード 25)を返す スクリーンモードの設定 CRTC の 400 ライン設定 BASIC のAS Kコマンドの処理 WIDTH80 の設定 WIDTH40 の設定 コンソールをイニシャライズして SCREEN 0,0を行う スクリーンのディスプレイモードの設定 スクリーンのアクセスモードの設定 テキスト V-RAM のクリアー グラフィック V-RAM のクリアー スクリーンのイニシャライズ CSIZE サポートの CR+LF 出力 CSIZE サポートの1文字出力 画面への文字列出力 |

| CR1 | 改行する | 1778 |
|---------|----------------------------------|---------|
| TABPRT | HTAB PRINT の処理 | 1780 |
| SPPRT | 画面にスペースを表示 | 178F |
| ACCPRT | 画面に1文字表示 | 1791 |
| ACCDIS | 画面に1文字表示 | 179D |
| TBCALC | テキスト V-RAM 上の任意の行のコネクトフラグのアドレス出力 | 18BI |
| ADRCA 2 | 現在のカーソル位置のテキスト V-RAM 上でのアドレスの計算 | 1 8 B C |
| CTRLJB | コントロールコード (00H~1FH) 出力の処理 | 18E1 |
| BINPUT | BASIC の INPUT 文と同じ処理を行う | IDC2 |
| INPUTF | BASIC の LINPUT 文と同じ処理を行う | IDE4 |
| BCUYST | HにY座標を入力し,その行の始まっているY座標をDに返す | IF 6 |
| ECUYST | HにY座標を入力し,その行の終わり+1のY座標をDに返す | IF25 |
| SCRGET | BASIC の SCRN\$と同じ働きをする | IF8F |
| X1HPDS | XFER モードの設定 | 2 7 4 E |
| FKYDS1 | ファンクションキーの表示 | 2 A I B |
| FKYDSS | ファンクションキーモードを表示 | 2 A 2 2 |
| EDLNDS | XFER /ファンクションモードの表示 | 2 A 6 B |
| BOXFUL | 4 角形を描きその内部を塗りつぶす | 5 5 0 7 |
| BOXSUB | 4 角形を描く | 5 6 0 4 |
| LINESB | 直線を引く | 5 6 9 F |
| ELHPUT | PUT のルーチン | 5 7 8 D |
| ELHGET | GET のルーチン | 5 7 A A |
| PSETSB | PSET のルーチン | 5 7 F I |
| RESETS | RESET のルーチン | 5 8 0 C |
| POINTS | A = POINT(HL, DE) | 5 8 B D |
| GRAADR | グラフィックアドレスの算出ルーチン(ウィンドウのチェック付き) | 5 9 0 7 |
| GRAAD2 | グラフィックアドレスの算出ルーチン | 5 9 0 F |
| UPADR | グラフィックアドレスを1ライン分上げる | 5 9 A 8 |
| DWADR | グラフィックアドレスを1ライン分下げる | 5 9 F C |
| CLSGRA | グラフィック画面のクリア | 5 A 4 D |
| WINDOI | ウィンドウを最大にする | 5 A D 8 |
| WINDST | パラメータを与えてウィンドウを設定 | 5 A E A |
| TILCOL | タイルバッファにカラーパターンを設定 | 5 B 9 9 |
| HPAINT | 任意の部分を指定したカラーでペイント | 5 E A I |
| TILSET | タイルバッファにタイルパターンを設定 | 6 I A 5 |
| PATSUB | PATTERN 処理ルーチン | 6 2 3 D |
| POLYSB | 多角形、または円・孤を描く | 6 3 0 B |
| SCRRAM | テキスト V-RAM スクロールの処理 | F 8 E A |
| SETRES | PSET, PRESET, XOR の処理 | F A 3 9 |
| SETMD | PSET, PRESET, XOR, POINT1の処理 | FA3D |
| RESMD | PSET , PRESET , XOR , POINT0 の処理 | F A 4 0 |

漢字処理関係

SFTKTN シフト JIS コード→区点コードの変換

ANDBOH アスキー文字列の整数型データへの変換

| KTNSFT | 区点コード→シフト JIS コードの変換 | 2 F 2 C |
|--------|--|---------|
| JISSFT | JIS 漢字コード→シフト JIS コードの変換 | 2 F 5 2 |
| SFTJIS | シフト JIS コード→ JIS 漢字コードの変換 | 2 F 8 I |
| JISVRM | JIS 漢字コード→ V-RAM データの変換 | 2 F B 6 |
| VRMJIS | V-RAM データ→ JIS 漢字コードの変換 | 3 0 3 7 |
| SFTCHK | シフト JIS コードの上位 1 バイトかのチェック | 3 0 9 9 |
| KANDAK | JIS 漢字コードを濁点付きのコードに変換 | 3 0 A 3 |
| KANHAN | JIS 漢字コードを半濁点付きのコードに変換 | 3 0 F 2 |
| ASCKAN | アスキーコードを JIS 漢字コードに変換 | 3 1 1 9 |
| KANASC | JIS 漢字コードをアスキーコードに変換 | 3 I A 6 |
| | | |
| 関数関係 | | |
| IFCALL | イリーガルファンクションコールエラー(コード5)を返す | 100E |
| OVERFL | オーバーフローエラー(コード 6)を返す | 1011 |
| DVBYZR | ディビジョンバイゼロエラー(コード 11)を返す | 1014 |
| TYPEMS | タイプミスマッチエラー(コード 13)を返す | 1017 |
| TOOCMP | トゥーコンプレックスエラー(コード 16)を返す | IOIA |
| SUB | [HL] = [HL] - [DE] | 3 A F 8 |
| ADD | [HL] = [HL] + [DE] | 3 A F B |
| CMP | [HL], [DE]の比較 | 3 D B A |
| MUL | $[HL] = [HL] \times [DE]$ | 3 E 0 I |
| DIV | $[HL] = [HL] \div [DE]$ | 4 0 3 E |
| INTDVS | 符号付き整数の除算(DE÷HL=DE…HL) | 4 0 E 3 |
| INTDVN | 符号無し整数の除算(HLDE÷BC=DE…HL) | 4 I I D |
| INTDVV | 符号無し整数の除算(HLDE÷BC=DE…HL HL <bc)< td=""><td>4 1 2 2</td></bc)<> | 4 1 2 2 |
| CVFLAS | アスキー文字列の浮動小数点型データへの変換 | 4 3 5 3 |
| | | |

2 F 0 7

4 4 9 4

4 6 A E

整数型データ→符号無しアスキー文字列の変換

CVASIN

| CVASII | HLに入っている整数型データ→アスキー文字列の変換 | 4 6 B 8 |
|---------|-------------------------------------|---------|
| CVASSN | 整数型データ→符号付きアスキー文字列の変換 | 4 6 C A |
| ASCFIV | 整数型データ→符号無しアスキー文字列の変換 | 4 6 E 7 |
| HEXHL 0 | HLに入っている整数型データ→16進数を表すアスキー文字列の | 4 6 F I |
| | 変換 | |
| BINFLO | H L に入っている整数型データ→2進数を表すアスキー文字列の変 | 4 6 F B |
| | 換 | |
| OCTHLO | H L に入っている整数型データ→8進数を表すアスキー文字列の変 | 4705 |
| | 換 | |
| ASCHL | H L に入っている整数型データ→ 10 進数を表すアスキー文字列の | 4715 |
| | 変換 | |
| BINHL | H L に入っている整数型データ→2進数を表すアスキー文字列の変 | 4747 |
| | 换 | |
| OCTHL | H L に入っている整数型データ→8進数を表すアスキー文字列の変 | 4756 |
| | 换 | |
| KTNHL | HLに入っているシフト JIS コード→区点コードを表すアスキー | 476F |
| | 文字列の変換 | |
| JISHL | HLに入っているシフト JIS コード→ JIS 漢字コードを表すアス | 4775 |
| | キー文字列の変換 | |
| HEXHLB | DEに入っている整数型データ→ 16 進数を表す符号無しアスキー | 4779 |
| | 文字列の変換 | |
| HEXHL | H Lに入っている整数型データ→ 16 進数を表すアスキー文字列に | 4 7 7 D |
| | に変換後,DEで指定したアドレスに格納する | |
| HEXA | Aに入っている HEX データ→16 進数を表すアスキー文字列に変 | 4 7 8 A |
| | 換後,DEで指定したアドレスから格納する | |
| USNGCV | 書式指定による浮動小数点型データ→アスキー文字列の変換を行う | 4 9 0 8 |
| HEXFLT | HLで示されたアドレスからの浮動小数点型データが-32768<[| 4 A 6 E |
| | HL] <65535 であれば,整数型に変換した後HLレジスタに格納 | |
| HLFLT | HLで示されたアドレスからの浮動小数点型データが-32768< [| 4 A 7 B |
| | HL]<65535 であれば,整数型に変換した後HLレジスタに格納 | |
| HLFLTO | HLで示されたアドレスからの浮動小数点型データが-32768<[| 4 A 8 2 |
| | HL]<32767 であれば,整数型に変換した後HLレジスタに格納 | |
| POWERS | [HL] = [HL] [DE] | 4 A D 9 |
| ABS | [HL] = ABS[HL] | 4 B 8 2 |
| INTOPR | $[HL] = INT] \frac{1}{4}[HL]$ | 4 B 8 A |
| SQR | [HL] = SQR [HL] | 4 B A E |
| SUM | [HL] = SUM [HL] | 4 B C 3 |
| FACG | [HL] = FAC [HL] | 4 B F I |
| ATN | [HL] = ATN [HL] | 4 C 3 E |
| cos | [HL] = COS [HL] | 4 D 0 7 |
| SIN | [HL] = SIN [HL] | 4 D 2 0 |
| TAN | [HL] = TAN [HL] | 4 E 2 5 |

| SGN | [HL] = SGN [HL] | 4 E 5 C |
|-------------|--|---------|
| RAD | [HL] = RAD[HL] | 4 E 8 4 |
| PAI | [HL] = PAI[HL] | 4 E 8 D |
| RND | [HL] = RND[HL] | 4 E 9 6 |
| EXP | [HL] = EXP[HL] | 4 E C 5 |
| LOG | [HL] = LOG[HL] | 4 F D 8 |
| CSNGP | [HL] = CSNG[HL] | 5 0 B 0 |
| CDBL | [HL] = CDBL [HL] | 5 1 0 2 |
| CSNG | [HL] = CSNG[HL] | 5 I 3 I |
| CINTO | [HL] = CINT [HL] | 5 6 7 |
| CINT | [HL] = CINT [HL] | 5 7 9 |
| FIX | [HL] = FIX [HL] | 5 I B E |
| FIXFLT | [HL] = FIX [HL] | 5 I C 4 |
| FRAC | [HL] = FRAC[HL] | 5 2 5 8 |
| | | |
| データレコー | <i>H</i> 88.1€. | |
| • | | |
| TAK49S | SUB CPU(80C49) と Z-80A 間でのデータの受け渡し | 1 4 3 B |
| FMPRHL | CR1 を行った後「Found"ファイルネーム,拡張子"」か「Writing"フ | 3 9 D 6 |
| | ァイルネーム,拡張子″」の表示を行う | 0.4.0.0 |
| WRTMES | 「Writing」のメッセージデータテーブル | 3 A D 2 |
| FINMES | 「Found」のメッセージデータテーブル | 3 A D A |
| SKPMES | 「Skip」のメッセージデータテーブル | 3 A E 2 |
| SAVE1 | データレコーダへの FBC の出力 | 7 0 2 0 |
| SAVE 2 | データレコーダへのデータの出力 | 7 0 2 4 |
| LOAD1 | データレコーダからの FCB の入力 | 7047 |
| LOAD2 | データレコーダからのデータの入力 | 7 0 4 B |
| VERFY 2 | データレコーダへ出力したデータとメモリーの内容の比較 | 7 0 5 C |
| CMTCOM | データレコーダへコントロールコードを出力 | 7 2 C 3 |
| CMTSNS | データレコーダの状態チェック | 7 2 C D |
| | | |
| 時計・カレン | ・ダ関係 | |
| DAYBUF | 曜日のメッセージ用データテーブル | 0 E 8 8 |
| TAK49S | SUB CPU(80C49)と Z-80A 間のデータの受け渡し | I 4 3 B |
| CVDATS | 日付の読み出しと、アスキー文字列での格納 | 5 2 9 6 |
| CVDATE | HLで示したアドレスからの3バイトの年・月・日内部コード読み | 5 2 9 9 |
| SVEATE | 出しと、DEで示すアドレスからのアスキー文字列での格納 | |
| CVDAYS | 曜日の読み出しと、アスキー文字列での格納 | 5 2 D F |
| CVDATS | HLで示したアドレスからの3バイトの年・月・日内部コード読み | 5 2 E 2 |
| JIDAI | 出しと、DEで示すアドレスからのアスキー文字列での格納 | |
| CVTI\$S | 時間の読み出しと、アスキー文字列での格納 | 5 2 F B |
| 3 4 1 1 4 3 | ad let a Niña valed en el al | |

| CVTIME | HLで示したアドレスからの3バイトの時・分・秒内部コード読み | 5 3 0 0 |
|------------|---|---------|
| | 出しと、DEで示したアドレスからのアスキー文字列での格納 | |
| CVTIMS | BASICのTIME用の秒数の読み出しと、DEで示したアドレスからの格納 | 5316 |
| DATSTS | 日付設定 | 5 3 2 B |
| DAYSTS | 曜日設定 | 53A8 |
| TI\$STS | 時刻設定 | 5 3 D 7 |
| TISTS | 時刻設定(TIME= ? CR と同じ) | 5418 |
| | () () () () () () () () () () | |
| パレット機能 | 関係 | |
| PALETI | パレットのイニシャライズとプライオリティの設定 | 1 3 4 C |
| STPRIO | パレットとプライオリティの設定 | 1359 |
| PALETF | パレットとプライオリティを全て0にする | 1 3 6 C |
| PALSET | パレットのカラーを設定 | 1480 |
| | | 1 4 0 0 |
| プリンター関 | 係 | |
| PNORDY | プリンターオフラインエラー(コード 73)を返す | 1029 |
| CRIPRP | FILOUT = 0 → CR1, FILOUT = 1 → CR1LPL へと処理を渡す | 3 7 A B |
| CRILPL | プリンターへの CR / LF のコード出力と LPOS のクリア | 3 7 B 2 |
| CRILTP | プリンターへの CR / LF のコードを出力 | 3 8 0 F |
| ACCPRP | FILOUT=0→ACCPRT, FILOUT=1→ACCLPLへと処理を | 3831 |
| | 渡す | |
| ACCLPL | プリンターへの1文字出力 | 3839 |
| HLLPRT | HLレジスタの示すアドレスから始まるデータテーブルのデータの | 3927 |
| | プリンターへの出力 | |
| ACCLPT | プリンターへの1文字出力 | 3 9 8 3 |
| LPTSNS | プリンター状態のチェック | 3 9 A I |
| TABPRP | FILOUT = 0 → TABPRT, FILOUT = 1 → TABLPLへと処理を | 3 9 B A |
| | 渡す | |
| TABLPL | プリンター水平タブ出力 | 3 9 C I |
| BITDES | ビットイメージ LPRINT 用バッファの出力 | F 8 D E |
| HCOPYS | HCOPY の処理 | F8EI |
| CPSM23 | HCOPY の処理(WIDTH, 20 or WIDTH, 10) | F 8 E 4 |
| | | |
| フロッピー関 | 係 | |
| \$00F5 | IPL が正常に BOOT できなかった場合のエラー処理 | 0 0 F 5 |
| \$ 0 2 1 A | IPL からの 2D 3 インチまたは 5 インチディスクのリード | 0 2 I A |
| DIOERR | デバイスI/Oエラー(コード 56)を返す | 1000 |
| TWRTPR | 書き込み禁止エラー(コード 72)を返す | 1003 |
| | | |

| DEVUNA | デバイスオフラインエラー(コード 73)を返す | 1 0 0 6 |
|----------|--------------------------------------|---------|
| FOVER | フォーマットオーバーエラー(コード 36)を返す | 1020 |
| BADFDC | バッドファイルディスクリプターエラー(コード 65)を返す | 1023 |
| BADREC | バッドレコードエラー(コード 66)を返す | 1026 |
| BADFMD | バッドファイルモードエラー(コード 30)を返す | 102E |
| BADPAS | パスワード無しエラー(コード 67)を返す | 1031 |
| FDCRED | デバイスからのデータ入力 | 7 3 9 D |
| FDCWRT | デバイスへのデータ出力 | 7 3 A A |
| FDCVFY | デバイスのベリファイ | 7 3 B 7 |
| DSKRED | DMA を使用しないで 3 インチ or 5 インチディスクからデータの | 7 6 C A |
| | 入力を行う | |
| DSKWRT | DMA を使用しないで 3 インチ or 5 インチディスクヘデータの出 | 7 6 D 5 |
| | 力を行う | |
| DSKVFY | DMA を使用しないで 3 インチ or 5 インチディスクのベリファイ | 7 6 E 0 |
| | を行う | |
| MOTOF 8 | 3 インチ or 5 インチ or 8 インチディスクドライブのモーター | 7792 |
| | OFF | |
| MOTOFF | 3 インチ or 5 インチディスクのモーター OFF | 7 7 9 7 |
| HDINIT | ハードディスクのイニシャライズ | 7 8 D 9 |
| HD O FFS | BASIC の HDOFF と同じ動作 | 7 8 E 2 |
| HDDMAS | ハードディスクのリード/ライト | F 9 2 9 |
| DSKWKS | コマンドを送出後,ディスク1セクターリード/ライト | F 9 6 E |
| | | |
| その他 | | |
| IPLBOT | IPL のコールドスタート | 0 0 0 0 |
| WORKBS | BIOS ワークエリア(F800H -¼ FEFFH)のイニシャライズ | I 0 6 C |
| BIOSIN | BIOS ワークエリアと各 I / O のイニシャライズ | 1085 |
| BIOSRS | 各I/Oのイニシャライズ | 1099 |
| FNMTCH | HLで示されたアドレスから格納されているファイルコントロール | 3 A O 3 |
| | ブロック(FCB)の内容と DIRIMG の内容が一致するかのチェク | |
| SETDIR | HLで示されたアドレスから格納されている FCB の内容の DIR- | 3 A 4 3 |
| | IMG への転送 | |
| MONOP | モニターサブルーチン | 3 3 C 5 |
| JPBCNE | BCレジスタの示す ROM 内ルーチンへのジャンプ | 7 D 6 C |
| INTSUB | 割り込み処理ルーチンへのジャンプ | F 8 4 7 |
| MEMEMM | MEM : EMM : のリードライト | F 9 A 4 |
| HLDECK | H L, D E の示すアドレスからの値の C バイト比較 | F A 2 5 |
| \$00F5 | IPL が正常に BOOT できなかった場合のエラー処理 | 0 0 F 5 |
| DIOERR | デバイスI/Oエラー(コード 56)を返す | 1000 |
| TWRTPR | 書き込み禁止エラー(コード 72)を返す | 1003 |
| DEVUNA | デバイスオフラインエラー(コード 73)を返す | 1006 |

| IFCALL | イリーガルファンクションコールエラーの(コード5)を返す | I 0 0 E |
|--------|-------------------------------|---------|
| OVERFL | オーバーフローエラー(コード 6)を返す | 1011 |
| DVBYZR | ディビジョンバイゼロエラー(コード 11)を返す | 1014 |
| TYPEMS | タイプミスマッチエラー(コード 13)を返す | 1017 |
| TOOCMP | トゥーコンプレックスエラー(コード 16)を返す | 1 0 1 A |
| BADSMD | バッドスクリーンモードエラー(コード 25)を返す | 1 0 1 D |
| FOVER | フォーマットオーバーエラー(コード 36)を返す | 1020 |
| BADFDC | バッドファイルディスクリプターエラー(コード 65)を返す | 1023 |
| BADREC | バッドレコードエラー(コード 66)を返す | 1026 |
| PNORDY | プリンターオフラインエラー(コード 73)を返す | 1029 |
| BADFMD | バッドファイルモードエラー(コード 30)を返す | I 0 2 E |
| BADPAS | パスワード無しエラー(コード 67)を返す | 1031 |
| BLOSER | BIOS でエラーが発生したときの処理を行う | F 8 3 C |

B-1-2 アドレス順

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|------------|---------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| IPLBOT | 0000 | | | | IPL のコールドスタート. |
| \$00F5 | 00F5 | | | | IPL が正常に起動できなかっ た場合のエラー処理。(注1) |
| \$ 0 2 1 A | 0 2 1 A | HL : メモリーアドレス DE : レコード番号 A:レコード長 FF87H:ドライブ番号 FF8AH:エラージャン プアドレス | HL:次のメモリーア ドレス | AF, AF' BC, DE | IPL からの 2D 3 インチまたは 5 インチディスクのリード. |
| \$ 0 3 8 A | 0 3 8 A | FF85H にキーデータ | A:キーコード | フラグ | IPL のキー入力。 |
| \$ 0 3 C B | 0 3 C B | DE:メッセージスタ ートアドレス FF86H:色 FF80H:X座標 FF81H:Y座標 | DE:エンドマークの アドレス | AF | IPL のメッセージ出力。(注 2) |
| \$ 0 3 D 9 | 0 3 D 9 | A:出力コード FF86H:色 FF80H:X座標 FF81H:Y座標 | A:出力コード FF80H:次のX座標 FF81H:次のY座標 | | IPL の一文字表示。 |
| DAYBUF | 0 E 8 8 | | | | 曜日のメッセージ用データのテ ーブル。 |
| DIOERR | 1 0 0 0 | | A:エラーコード | | デバイス I/O エラーのコード 56を返す。 |
| TWRTPR | 1 0 0 3 | | A:エラーコード | | 書き込み禁止エラーのコード72 を返す。 |
| DEVUNA | 1006 | | A:エラーコード | | デバイスオフラインエラーのコ ード73を返す。 |
| IFCALL | 100E | | A:エラーコード | | イリーガルファンクションコー ルエラーのコード 5 を返す。 |
| OVERFL | 1011 | | A:エラーコード | | オーバーフローエラーのコード 6を返す。 |
| DVBYZR | 1014 | | A:エラーコード | | ディビジョンバイゼロエラーの コード11を返す。 |
| TYPEMS | 1017 | | A:エラーコード | | タイプミスマッチエラーのコー ド13を返す。 |
| TOOCMP | 101A | | A:エラーコード | | トゥーコンプレックスエラーの コード16を返す。 |
| BADSMD | 101D | | A:エラーコード | | バッドスクリーンモードエラー のコード25を返す。 |
| FOVER | 1020 | | A:エラーコード | | フォーマットオーバーエラーの コード36を返す。 |
| BADFDC | 1023 | | A:エラーコード | | バッドファイルディスクリプタ エラーのコード65を返す。 |
| BADREC | 1 0 2 6 | | A:エラーコード | | バッドレコードエラーのコード 66を返す。 |
| PNORDY | 1 0 2 9 | | A:エラーコード | | プリンタオフラインエラーのコ ード73を返す。 |
| BADFMD | 102E | | A:エラーコード | | バッドファイルモードエラーの コード30を返す。 |
| BADPAS | 1031 | | A:エラーコード | | パスワード無しエラーのコード 67を返す。 |
| WORKBS | 106C | SP (F800H - FEFFH以外) | | HL, DE, BC | BIOSワークエリア(F800H-FEFFH)のイニシャライズを行います。 |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|----|--|---|
| BIOSIN | 1085 | SP (F800H - FEFFH以外) | | HL, DE, BC, AF HL', DE', BC', AF' | BIOS ワークエリアと各 I/O の イニシャライズを行います. (注 3) |
| BIOSRS | 1099 | COLORF, WKIFD0 CLSCHR SCRMOD | | HL, DE, BC, AF HL', DE', BC', AF' | 各I/Oのイニシャライズを行います。(注4) |
| PSGINT | 10B4 | | | HL, BC, AF | PSG データのイニシャライズ を行います.(注5) |
| KVECIN | 1 0 D 0 | | | HL, AF, I | SUB CPU(80C49)に対し、キー 入力のインターラプトモードを セットします。(注6) |
| KVEC00 | 10D6 | L:00H | | AF | SUB CPU(80C49)に対し、キー入力のノンインターラプトモードをセットします。 |
| SCRNSB | 10DF | A:スクリーンモード WIDTH0 | | HL, DE, BC, AF HL', DE', BC', AF' | スクリーンモードの設定を行い ます。(注 7) |
| CR400S | 11D8 | | | HL, DE, BC, AF | CRTC を400ラインに設定しま す. (注8) |
| ROMASK | 11E7 | COLORF, CLSCHR SCRMOD, WK1FD0 | | HL, DE, BC, AF HL', DE', BC', AF' | BASIC の ASK コマンドの処理を行います。 |
| WITH80 | 1 2 2 0 | COLORF, CLSCHR SCRMOD, WK1FD0 GRAYMX, CURYMX | | HL, DE, BC, AF HL', DE', BC', AF' | WIDTH 80 の設定を行います。 (注 9) |
| WITH40 | 1 2 2 7 | COLORF, CLSCHR SCRMOD, WK1FD0 GRAYMX, CURYMX | | HL, DE, BC, AF HL', DE', BC', AF' | WIDTH 40 の設定を行います。 (注10) |
| CTRLD2 | 1 2 B 9 | WIDTH0, CURYMX WK1FD0, SCRNM3 | | AF | コンソールをイニシャライズして SCREEN 0, 0を行います。 |

注1:"Make your device ready"と表示して新たな Key 入力を待ちます。 注2:メッセージスタートアドレスからアスキーコードで文字を格納します。エンドマークは 00H です。

注3: WORKBS と BIOSRS を合わせたものです。106CH, 1099H 参照 注4: 各 I/O とは、80C49、スクリーン、パレット、キーベクタ、SIO、CTC、PSG のことです。 注5: BASIC における SOUND 7、 &H38: SOUND 8、0: SOUND 9、0: SOUND 10、0 と同じ処理を行います。

注6:レジスタIには0F8H(キー割り込み処理のベクタ上位アドレス)がセットされます。 注7:BASICにおけるWIDTH、?、?、? と同様の処理 以下にAレジスタのとる値におけるスクリーンモードを示します。

| A レジスタ | スクリ | リーン | ∕ モー | ۴ | | テキスト行数 | グラフィック |
|--------|-------|-----|-------------|---|---|--------|------------------|
| * 0 H | WIDTH | , | 25, | 0 | | 25 行 | 200ライン |
| * 1 H | | , | 12, | 0 | | 12 行 | 192ライン |
| * 2 H | | , | 20 | | | 20 行 | なし |
| * 3 H | | , | 10 | | | 10 行 | なし |
| * 4 H | | , | 25, | 1 | | 25 行 | 400ライン |
| * 5 H | | , | 12, | 1 | | 12 行 | 384ライン |
| 0 * H | WIDTH | , | , | , | 0 | | 200/400 セレクトスイッチ |
| 1 * H | | , | , | , | 1 | | 200ライン ディスプレイ |
| 2 * H | | , | , | , | 2 | | 400ライン ディスプレイ |

注8: CRTC のレジスタ R0, R3, R4~R9 をセットします。 注9: BASIC の WIDTH80 と同じ処理をします。 注10: BASIC の WIDTH40 と同じ処理をします。

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|------------|---------|--|----------------------|--------------------|--|
| SCRNOT | 1 2 DB | A:ディスプレイモード WK1FD0 SCRNM3 | | AF | スクリーンのディスプレイモー ドの設定を行います。(注1) |
| SCRNIN | 1 3 0 7 | A:アクセスモード WK1FD0 SCRNM3 | | AF | スクリーンのアクセスモードの 設定を行います。(注1) |
| PALETI | 1 3 4 C | TPRIOF | | D, BC, AF | パレットのイニシャライズとプ ライオリティの設定を行います。 |
| STPRIO | 1 3 5 9 | BPRIOF RPRIOF GPRIOF TPRIOF | | D, BC, AF | バレットとプライオリティの設 定を行います。 |
| PALETF | 1 3 6 C | | | BC, AF | パレットとプライオリティを全 て 0 にします。 |
| STCLST | 1 3 7 7 | COLORF CLSCHR | | HL, D, BC, AF | テキスト V-RAM をクリアします。 |
| STCLSG | 1 3 9 A | WK1FD0 SCRMOD | | BC, AF | グラフィック V-RAM をクリ アします。 |
| S49RES | 13E5 | | | BC, DE, AF | SUB CPU(80C49)のコミュニケーションバッファをクリアします. |
| IN49SB | 1 4 0 8 | | A:入力データ | フラグ | SUB CPU(80C49)よりデータ を1バイト入力します。 |
| OT 4 9 S B | 1 4 1 3 | A:出力データ | A:出力データ | フラグ | SUB CPU(80C49)へデータを 1バイト出力します。 |
| COMOUT | 1 4 3 2 | A:コマンドデータ | | AF | SUB CPU(80C49)へコマンド を出力します。 |
| TAK49S | 1 4 3 B | A:コマンド DE:データバッファ | | DE, B, AF | SUB CPU(80C49)と Z-80A と の間でデータの受け渡しをしま す. (注2) |
| PALSET | 1 4 8 0 | D:パレットレコード E:カラーコード BPRIOF GPRIOF RPRIOF | | DE, AF | バレットのカラーを設定します。 (注3) |
| INTCRT | 14BF | WIDTH0 GRAXMX WK1FD0 GRAYMX CURYMX | | I, IX, IY 以外すべて | スクリーンのイニシャライズを 行います。(注4) |
| CRTCR1 | 1 6 C 5 | CSIZEF CURX CURY | | AF | CSIZE サポートの CR+LF の 出力を行います。(注 5) |
| CRTACC | 16D3 | A:表示文字コード CSIZEF CURX CURY COLORF | | | CSIZE サポートの一文字出力 を行います。(注6) |
| DEPRT | 1754 | DE:文字列のスター トアドレス CURX CURY COLORF | DE:文字列のエンド アドレス+1 | | 画面へ文字列を出力します。 |
| C R 2 | 1770 | | | | 現在のカーソルのX座標がり以外の時、CR1へ飛び改行を行います。 |
| C R 1 | 1778 | CURX CURY | | AF | 改行を行います. |
| TABPRT | 1780 | CURX CURY COLORF | | AF | HTAB PRINTの処理をしま す. (注7) |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| SPPRT | 178F | CURX CURY COLORF | | A | 画面にスペースを表示します. |
| ACCPRT | 1791 | A:表示文字コード CURX CURY COLORF | A:表示文字コード | | 画面に一文字表示します。 (注 8) |
| ACCDIS | 179D | A:表示文字コード CURX CURY COLORF | A:表示文字コード | | 画面に一文字表示します。 (注 9) |
| TBCALC | 18B1 | H:Y座標 SCRNTC | HL :コネクトフラグ アドレス E:Y座標 | フラグ D:00H | テキスト V-RAM 上の任意の 行のコネクトフラグのアドレス を出力します。(注10) |

注1:以下にアクセスモードの値を示します。

| Aレジスタ | テキストページ | グラフィックページ |
|-------|---------|----------------------------|
| 0 0 H | 0 | 0 |
| 0 1 H | 1 | 1 (WIDTH 40 のみ) |
| 0 2 H | 0 | 2 (グラフィック 200, 192ラインのみ) |
| 0 3 H | 1 | 3 (WIDTH 40/200, 192ラインのみ) |

注2

| コマンド | 内容 | 後続データ バイト数 |
|-------------|--|---------------|
| D 0 H~D 7 H | タイマ0~7をセットする | 6 |
| D8H~DFH | タイマ 0~ 7 の内容をリードする | 6 |
| E 3 H | ゲームキーデータリード | 3 |
| E 4 H | KEY 割り込みベクタ値をセット (キーベクタアドレスの LOWBYTE を返す) (ただし,0の場合は,割り込み禁止モードになる) | 1 |
| E 5 H | タイマオールクリア | 0 |
| E 6 H | キーバッファリード (80C49 のキーバッファの内容を Z-80A へ送る) | .2 |
| E 7 H | TV 送信コードセット | 1 |
| E 8 H | TV 送信コードリード (TV へ最後に送られたコードを Z-80A へ返す) | 1 |
| E 9 H | データレコーダコントロールコマンドのセット | 1 |
| EAH | データレコーダの動作状態の読み出し | 1 |
| EBH | カセットセンサリード | 1 |
| ECH | 日付のセット | 3 |
| EDH | 日付のリード | 3 |
| EEH | 時刻のセット | 3 |
| EFH | 時刻のリード | 3 |

*タイマ 0 は BASIC の ON TIME\$ GOSUB などで使われるシステム用タイマです。 注3:BASIC における PALET (パレットコード), (カラーコード)と同じ働きをします。

注4: BASIC における INIT*CRT"と同じ働きをします。 注5: CSIZEF のビット 0 が 0: 1 回改行 注6: BASIC における PRINT # 0 と同じ働きをします。 注7: PRINT A, Bの*、"の処理のようにカーソルのX座標を10の倍数の位置へ持っていきます。 注8: 表示文字コードがコントロールコード(00H~1FH)の場合、CTRLJB(18E1H)へジャンプします。

注9:ACCPRT とのちがいは、コントロールコード($00H\sim1FH$)の場合でもそのまま文字として表示することです。注10:コネクトフラグはカーソルのある行が先頭行なら0, 継続行なら1を表示します。

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|---|
| ADRCA2 | 18BC | L:X座標 H:Y座標 | HL : テキストI/O アドレス 3000H~37FFH | AF, BC | 現在のカーソル位置のテキスト V-RAM 上でのアドレスを計 算します。 |
| CURADR | 18C5 | CURX CURY | HL : オフセットアド レス 0000H~07FFH | AF, BC | ADRCA2のサブルーチンです。 |
| CTRLJB | 18E1 | A:コントロールコー ド | | AF, BC DE, HL | コントロールコード(00H ~1FH)の出力の処理をします。 |
| BEEP | 1 B 4 1 | | | AF, BC DE, HL | BEEP 音を出します(=CTRL-G). |
| STRIGS | 1 D 8 9 | A:モード (注3参照) | A:ON の時20H OFFならそれ以 外 | AF, BC, HL | ジョイスティックのトリガまた はスペースキーの状態を調べま す. (注1) |
| STICKS | 1 D 9 2 | A:モード STRIGS 参照 | A:1~9のアスキー コード | AF, BC, HL | ジョイスティックの方向, また はテンキーの値を調べます。 |
| BINPUT | 1 DC 2 | DE:データ格納アド レス | DE:データ格納アド レス CY | AF | BASIC の INPUT 文と同じ処理をします。(注2) |
| INPUTF | 1 DE 4 | DE:データ格納アド レス | DE:データ格納アド レス CY | AF | BASIC の LINPUT 文と同じ 処理をします。(注3) |
| BCUYST | 1 F 1 6 | H:CURY | D E=CURY HL=フラグアドレス | AF, DE, HL | HにY座標を入力し,その行の 始まっているY座標をDに返し ます。 |
| ECUYST | 1 F 2 5 | H:CURY | D E=CURY HL=フラグアドレス | AF, DE, HL | HにY座標を入力し、その行の終わり+1のY座標をDに返します。 |
| SCRGET | 1 F 8 F | A:読み込む文字数 E:X座標 D:Y座標 HL:データ格納アド レス | | AF, AF', BC, DE, HL | BASICの SCRN\$と同じ働きをします。 |
| INKEYS | 1 F F 0 | A (注1) | A:文字コード | フラグ | キーボードから一文字入力しま す。(注4) |
| BRKCKS | 2 0 D 5 | | ZF | AF | SHIFT + BREAK またはCT RL-Cが押されているかどうか を調べます. (注5) |
| KEYSNS | 2 0 E B | | ZF | AF | 入力されたデータが有効かどう かを調べます。(注 6) |
| KEYSN1 | 20F5 | | ZF | AF, BC, DE, HL | ROM 用の KEYSNS サブルー チン.(注 6) |
| X1HPDS | 274E | D:INKEY\$(2)7DH KEYDAT+1 X1HELP WIDTH0 X1MODE | | AF, BC, DE, HL | XFER モードの表示をします。 |
| FKYDSI | 2 A 1 B | | | AF, BC, DE, HL | ファンクションキーを表示しま す。 |
| FKYDSS | 2 A 2 2 | D=INKEY\$(2) | | AF, BC, DE, HL | ファンクションキーモードを表 示します。 |
| EDLNDS | 2 A 6 B | X1MODE FKYDSF WIDTH0 | | AF, BC, DE, HL | XFER/ファンクションモード の表示をします。 |
| SFTKTN | 2 F 0 7 | DE :シフト JIS コー ド (HEX) | DE:区点コード (BCD) | AF | シフト JIS コード→区点コード の変換を行います.(注7) |
| KTNSFT | 2 F 2 C | DE:区点コード (BCD) | DE:シフトJISコー ド (HEX) | AF | 区点コード→シフト JIS コード の変換を行います。 |
| JISSFT | 2 F 5 2 | DE:JIS 漢字コード (HEX) | DE:シフトJISコー ド (HEX) | AF | JIS 漢字コード→シフト JIS コードの変換を行います. (注 8) |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|------------------------------|--|--|
| SFTJIS | 2 F 8 1 | DE:シフトJISコー ド (HEX) | DE:JIS 漢字コード (HEX) | AF | シフト JIS コード→ JIS 漢字コードの変換を行います。 |
| JISVRM | 2 F B 6 | DE:JIS 漢字コード (HEX) | A E D CY | フラグ | JIS 漢字コード→ V-RAM データの変換を行います。(注9) |
| VRMJIS | 3037 | A E D | DE:JIS 漢字コード (HEX) | フラグ | V-RAM データ→ JIS 漢字コ ードの変換を行います。(注10) |
| SFTCHK | 3 0 9 9 | A:チェックする 1バイトデータ | CY | フラグ | シフト JIS コードの上位 1 バイ トかどうかを調べます. (注11) |
| KANDAK | 3 0 A 3 | DE:JIS 漢字コード (HEX) | DE: JIS 漢字コード (HEX) CY | AF | JIS 漢字コードを濁点付きのコードに変換します。(注12) |
| KANHAN | 3 0 F 2 | DE:JIS 漢字コード (HEX) | DE:JIS 漢字コード CY | AF | JIS 漢字コードを半濁点付きの コードに変換します.(注13) |
| ASCKAN | 3 1 1 9 | A:アスキーコード | DE:JIS 漢字コード | AF | アスキーコードを JIS 漢字コー ドに変換します。(注14) |
| KANASC | 3 1 A 6 | DE:JIS 漢字コード | DE CY | AF, DE | JIS 漢字コードをアスキーコー ドに変換します。(注15) |
| CGSET | 3 2 A D | DE:アスキーコード 外字 JIS コード HL:データバッファ | СҮ | AF, BC DE, HL | PCG の定義をします。(注16) |
| CGREAD | 3 3 0 D | DE:アスキーコード JIS漢字コード HL:データバッファ アドレス | CY DE HL | AF, BC, DE | CG のパターンデータを読み込 みます。(注17) |
| MONOP | 3 3 C 5 | HL: DUMP ADDRESS ???? | | AF, BC, DE, HL, AF', BC', DE', IX, IY | モニターサブルーチンです。 |

- 注1:Aにセットする値は,スペースキーを調べる時 0,ジョイスティック 1 を調べる時 1,ジョイスティック 2 を調べると
- き2です。STICKS のときも同じです. 注2:CY=0 のとき CR か CTRL-J による正常な入力で、CY=1 で A=3 のとき SHIFT+BREAK か CTRL-C によって入 力が終了。CY=1でA=4のときCTRL-Dによる入力の終了です。 注3:BINPUTを参照してください。
- 注4:A=FFH なら INKEY\$, A=00H なら INKEY\$(0), A=01H なら INKEY\$(1), A=02H なら INKEY\$(2)となりま
- 9. 注5: ZF=0 のとき押されていない。ZF=1 のとき押されていることを示します。
- 注6: ZF=0 のとき入力されたデータは有効となります。 注7: シフト JIS コード 8140H~EFFCH, 区点コード0101H~9494H
- 注8: JIS 漢字コード 2121H~7E7EH
- 注9: Aには、アトリビュート V-RAM データ(2000H~27FFH)bit5 のみ Eにはテキスト V-RAM データ(3000H~37FFH)

 - Dには漢字テキスト V-RAM データ (3800H~3FFFH)
- が出力されます。但し、CY=1 となっている時、入力されたコードは JIS 漢字コードではなかったことを示します。 注10: JISVRM を参照して下さい。

- 注11: A レジスタに入力された 1 バイトのデータがシフト JIS コードの上位 1 バイトであれば CY = 0 となります。 注12: 例えば、『か』という字を引数に、このルーチンを呼んだ場合、DE には『が』の漢字コードが返されます。 濁点をつけることのできない字、例えば『あ』を引数にした場合には CY = 1 とした上で DE には『*』の文字コード 212BH が返さ れます
- 注13:KANDAK と同じ処理を半濁点について行います。
- 注14:半角アスキー文字の文字コードを JIS 全角文字コードに変換します.アスキーコードの範囲外のときには DE には『※』 のコード 2228H が返されます.
- 注15:ASCKAN の逆の動作を行います。例えば、全角の『A』を引数にこのルーチンを呼んだ場合、Dには半角アスキー文字 『A』のアスキーコード** H が返されます。引数が、範囲外(例えば『亜』)の場合 CY=1 として DE にはそのままコー ドが返されます。
- 注16: データバッファはアスキーコードのとき(B8+R8+G8バイト)×1 外字 JIS コードのとき(B8+R8+G8バイト)×4です。
- CY=1の場合は DE レジスタが範囲外で実行できなかった場合です。 注17:正常に実行できた場合、CY=0となり HL に次のデータバッファアドレスがセットされますが、DE レジスタが範囲外 で実行できなかった時は CY =1 となります.

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|--|----------------------------------|---|
| ACSET | 3 6 1 6 | DE: データアドレス | DE:次のデータアド | フラグ | (注1) |
| | | | レス A | | |
| CR1PRP | 3 7 A B | | | | FILOUT=0→CR1 FILOUT=1→CR1LPLへと 処理を渡します。 |
| CRILPL | 3 7 B 2 | | | AF | プリンターへ CR と LF のロードを出力してから LPOS をクリアします。 |
| CRILPT | 3 8 0 F | | | AF | プリンターへ CR と LF のコードを出力します。 |
| ACCPRP | 3 8 3 1 | A:出力する文字コー ド | A:出力する文字コー ド | AF′ | FILOUT=0 \rightarrow ACCPRT FILOUT=1 \rightarrow ACCLPL \sim と 処理を渡します。 |
| ACCLPL | 3839 | A:出力する文字コー ド | A:出力する文字コー ド | フラグ | プリンターへの1文字出力を行います。(注2) |
| HLLPRT | 3 9 2 7 | HL:データテーブル 先頭アドレス | HL:最終データ格納 アドレス | フラグ | HL レジスタの示すアドレスから始まるデータテーブルのデータをプリンターに出力します。(注3) |
| ACCLPT | 3 9 8 3 | A:出力する文字コー ド | A:出力する文字コー ド | フラグ | プリンターへ1文字を出力しま す。 |
| LPTSNS | 3 9 A 1 | PRTDLY | CY:1 TIME OUT CY:0 READY | AF, BC D, HL | プリンターの状態を調べます。 |
| TABPRP | 3 9 B A | | | | FILOUT=0→TABPRT FILOUT=1→TABLPLへと 処理を渡します。 |
| TABLPL | 3 9 C 1 | | | AF | プリンターへの水平タブの出力 を行います。(注 4) |
| FMPRHL | 3 9 D 6 | DE HL | | AF, DE | CR1を行ったあと「Found"ファイルネーム、拡張子"」か「Writing"ファイルネーム、拡張子"」が 張子"」の表示を行います。 (注5) |
| FNMTCH | 3 A 0 3 | HL:ロードされた FCBの格納アド レス | ZF=1 すべて一致 ZF=0 一致しない。 | AF, B | HLで示されたアドレスから格 納されているファイルコントロ ールブロック(FCB)の内容と DIRIMGの内容が一致するか 調べます。 |
| SETDIR | 3 A 4 3 | HL:FCB の格納アド レス | | AF, B, DE, HL | HLで示されたアドレスから格 納されている FCB の内容を DIRIMG へ転送します。 |
| WRTMES | 3 A D 2 | | | | 「Writing」のメッセージデータ テーブル. |
| FINMES | 3 A D A | | | | 「Found」のメッセージデータテ ーブル。 |
| SKPMES | 3 A E 2 | | | | 「Skip」のメッセージデータテ ーブル. |
| SUB | 3 A F 8 | HL:データ1 格納ア ドレス DE:データ2 格納ア ドレス PRCSON:データタ イプ (2,5, | HL:結果のデータ1 格納アドレス DE:データ2格納ア ドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, AF', BC', DE', HL' | (HL)=(HL)-(DE)を行います.(注6) |

| ルーチン名 | アドレス | 入 力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|--|--|--|
| ADD | 3 A F B | HL:データ1 格納ア ドレス DE:データ2 格納ア ドレス PRCSON:データタ イプ (2,5, | HL:結果のデータ1 格納アドレス DE:データ2格納ア ドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, AF', BC', DE', HL' | (HL)=(HL)+(DE)を行います. |
| СМР | 3 D B A | HL:データ1 格納ア ドレス DE:データ2 格納ア ドレス PRCSON:データタ イプ (2,5, | HL:データ1格納ア ドレス DE:データ2格納ア ドレス CY:1なら違う ZF:1なら同じ | AF, B | (HL), (DE)の比較を行います. |
| MUL | 3 E 0 1 | HL:データ1格納ア ドレス DE:データ2格納ア ドレス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:データ1格納ア ドレス DE:データ2格納ア ドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, AF', BC', DE', HL' | (HL)=(HL)×(DE)を行います。 |
| DIV | 4 0 3 E | HL:データ1格納ア ドレス DE:データ2格納ア ドレス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:データ1格納ア ドレス DE:データ2格納ア ドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, AF', BC', DE', HL' | (HL)=(HL)÷(DE)を行います。 |
| INTDVS | 4 0 E 3 | DE: データ1 HL: データ2 | DE:商 HL:余り | AF, BC | 符号付整数の除算 DE÷HL=DE…HL |
| INTDVN | 4 1 1 D | DE: データ1 HL: データ2 | DE:商 HL:余り | AF, BC | 符号無し整数の除算 DE÷HL=DE…HL |
| INTDVV | 4 1 2 2 | HL:データ1の上位 DE:データ1の下位 BC:データ2 | DE:商 HL:余り | AF, BC | 符号無し整数の除算 HLDE÷BC=DE…HL HL <bc< td=""></bc<> |
| CVFLAS | 4 3 5 3 | DE:アスキー文字列 先頭アドレス HL:結果格納アドレ ス | の最後のアドレ | AF, BC AF', BC' DE', HL' IX, IY | アスキー文字列を浮動小数点型 データに変換します。(注7) |

- 注1:DEで指定したアドレスからアータを読み込み,そのデータをアスキーコードとしてデータの表す文字を得ます.連続した2つのデータを文字に直してそれが16進数を示しているなら数値化してAに入れDEには,そこまでに読み込まれた最後のデータの次のデータの入っているアドレスがセットされます.またスペース(=20H)はとばされます.またそれ以外であればDEが示すアドレスの内容がAに入ります. このルーチンはDEが示すアドレスから入っている文字列によって動作が違います.
- 注2:LPOS=LPOS+1となります。 注3:HLで示されたアドレスすなわちデータテーブルの先頭アドレスには出力長が入っています。
- 注3 · DL Cがられた。 注4 · BASIC における LPRINT A, B, C に関する処理です。 注5 · DE には「Loading」,「Writing」のメッセージのある先頭アドレスを設定します。 HL にはファイルネームのある先頭アドレスをセットします(ファイルネーム13文字、拡張子3文字)。
- 注6: PRCSON には、2→整数型、5→単精度型、8→倍精度型がはいります。結果は、出力された HL の示すアドレスに格 納されます。DE は変化しません。PRCSON も変化しません。[HL] (DE)などは、HL を示すアドレスの内容、DE を 示すアドレスの内容です。以下の計算サブルーチンでもこれに準じます。
- 注7:2EH=「.」か30H~39Hの10進数を表すアスキーコードで文字列は構成されている必要があります。それ以外のコードが出たところでデータ終了です。

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|--|---|---|
| ANDBOH | 4 4 9 4 | DE | DE:文字列終了アド レス+1 HL:結果 CY=1ならオーバー フロー | AF, BC | アスキー文字列を整数型データ に変換します。(注1) |
| снскнх | 44E7 | A:アスキーコード | A:00H~0FH CY=1 なら範囲内 CY=0 なら範囲外 | AF | Aレジスタの値が16進数を表す アスキーコードかどうかをチェ ックします。(注2) |
| CVHLAS | 44F5 | DE:アスキー文字列 先頭アドレス A:タイプ | DE:終了アドレス+ 1 HL:結果 CY=1ならオーバー フロー | AF, BC | Aレジスタにタイプを入力し、 数値を表す文字列を数値に変換 します。(注3) |
| HEXCUL | 4 4 F A | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | DE:終了アドレス+ 1 HL:結果 CY=1ならオーバー フロー | AF, BC | 10進数を表すアスキー文字列を 数値に変換します。 |
| TOGLE | 4 5 2 6 | HL:データの先頭ア ドレス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:結果の先頭アド レス PRCSON:結果のタ イプ | AF | (HL)=-(HL)を行います。 |
| MULTEN | 4 5 6 5 | HL:浮動小数点型データの先頭アドレス PRCSON:データタイプ (5,8) | HL:結果の先頭アド レス PRCSON:結果のタ イプ | AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=(HL)×10 |
| DIVTEN | 4 5 7 2 | HL:浮動小数点型データの先頭アドレス PRCSON:データタイプ (5,8) | HL:結果の先頭アド レス PRCSON:結果のタ イプ | AF', BC', DE', HL' | (HL)=(HL)÷10 |
| MULDEC | 457F | HL:加算データ1 ア ドレス A:加算データ2 PRCSON:データタ イプ (5,8) | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, AF', BC', DE', HL' | (HL)=(HL)+A |
| FLTHEX | 4 5 A 6 | DE:整数型データ HL:データバッファ アドレス(8バイト) | HL:結果のデータの 先頭アドレス | AF, B, DE | 整数型データ→浮動小数点型データの変換を行います。 |
| CVNMFL | 4 5 D 2 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:データ先頭アド レス DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | 浮動小数点型データ→符号付ア スキー文字列への変換を行いま す。 |
| CVASFL | 45F3 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:データ先頭アド レス DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | 浮動小数点型データ→符号無し アスキー文字列への変換を行い ます。 |
| CVASIN | 4 6 A E | HL:整数型データ先 頭アドレス | HL:データ先頭アド レス DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE | 整数型データ→符号無しアスキ 一文字列への変換を行います。 (注4) |
| CVASII | 4 6 B 8 | HL:整数型データ | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE | HLに入っている整数型データ →アスキー文字列への変換を行 います。(注 4) |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|---|---|------------|--|
| CVASSN | 4 6 C A | HL:整数型データ先 頭アドレス | HL:データ先頭アド レス DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE | 整数型データ→符号付アスキー 文字列への変換を行います。 (注4) |
| ASCFIV | 46E7 | HL:整数型データ | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, B, DE | 整数型データ→符号無しアスキ ー文字列への変換を行います。 (注4) |
| HEXHL0 | 4 6 F 1 | HL:整数型データ | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, B, DE | HL に入っている整数型データ →16進数を表すアスキー文字列 への変換を行います。 (注5) |
| BINHL0 | 4 6 F B | HL:整数型データ | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, B, DE | HL に入っている整数型データ → 2 進数を表すアスキー文字列 への変換を行います。(注5) |
| OCTHL0 | 4705 | HL:整数型データ | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, B, DE | HL に入っている整数型データ → 8 進数を表すアスキー文字列 への変換を行います。(注5) |
| ASCHL | 4715 | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE | HL に入っている整数型データ →10進数を表すアスキー文字列 への変換を行います。(注6) |
| BINHL | 4747 | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE | HL に入っている整数型データ → 2 進数を表すアスキー文字列 への変換を行います。 (注 7) |
| OCTHL | 4756 | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE | HL に入っている整数型データ → 8 進数を表すアスキー文字列 への変換を行います。(注 8) |
| KTNHL | 476F | HL:整数型データ (シフト JIS コ ード) | HL:整数型データ (区点コード) DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE | HL に入っているシフト JIS コード→区点コードを表すアスキー文字列への変換を行います。 |
| JISHL | 4775 | HL:整数型データ (シフト JIS コ ード) | HL:整数型データ (JIS 漢 字 コ ー ド) DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE | HL に入っているシフト JIS コード→ JIS 漢字コードを表すアスキー文字列への変換を行います。 |
| нехнів | 4779 | DE:整数型データ | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, DE, HL | DE に入っている整数型データ →16進数を表す符号無しアスキ ー文字列への変換を行います。 (注9) |
| НЕХНЬ | 477D | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 格納先頭アドレ ス | HL:整数型データ DE:アスキー文字列 格納先頭アドレ ス | AF HL | HL に入っている整数型データ →16進数を表すアスキー文字列 に変換して DE で指定したアド レスに格納します. (注9) |

- 注1:DE には「゙&″アンパサンド=アスキーコード 26H」の次のアスキーコード文字があるアドレスを入力します。&の次の 文字がB (42H)なら2進数,O (4FH)なら8進数,H (48H)なら16進数,J (4AH)なら JIS 漢字コード,K (4BH)なら
- JIS 区点コードを表します。 注2:Aレシスタが 30H~39H, 41H~46H, 61H~66H であるかを調べてそうである場合は、30H~39H は 00H~09H, 41H
- 在 2 · A レンスタか 30H ~ 39H ~ 41H ~ 40H ~ 01H ~ 00H ~ 0の かを飼べてく ア にのる場合で ~ 46H は 0AH ~ 0FH , 61H ~ 66H も 0AH ~ 0FH の値がA レジスタに設定されます。 注 3 : A = 44H → 10進数 A = 4FH → 8 進数 A = 4AH JIS 漢字コード A = 42H → 2 進数 A = 48H → 16進数 A = 4BH JIS 区点コード
- 注4:アスキー文字列のエンドコードは00Hです。

- 注5: アスキー文字列のエンドコードは、00Hです。また、アスキー文字列の先頭が30H(*0*)であるとき出力された DE はその次のアドレスを示しています。
 注6: OCTHLO と違い、アスキー文字列の先頭が30Hでも出力された DE は、30Hがあるアドレスを示します。従って、常に5パイトの文字列に変換されます。アスキー文字列エンドコードは00Hです。
 注7: BINHLO と違い、アスキー文字列の先頭が30Hでも、出力された DE は、30Hがあるアドレスを示します。従って常に16パイトの文字列に変換されます。アスキー文字列エンドコードは00Hです。
 注8: OCTHLO と違い、アスキー文字列の先頭が30Hでも出力された DE は、30Hがあるアドレスを示します。従って、常に6パイトの文字列に変換されます。アスキー文字列エンドコードは00Hでも に6パイトの文字列に変換されます。アスキー文字列エンドコードは00Hです。
- 注9:アスキー文字列の先頭が 30H でも出力された DE は 30H があるアドレスを示します。従って常に 4 バイトの文字列に 変換されます。アスキー文字列エンドコードは 00H です。

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|--|---|--|
| HEXA | 478A | A:HEX データ DE:アスキー文字列 格納先頭アドレ ス | DE:アスキー文字列 格納先頭アドレ ス+1 | AF | Aに入っている HEX データ→ 16進数を表すアスキー文字列に 変換して DE で指定したアドレ スから格納します。 |
| USNGCV | 4908 | HL D E A PRCSON | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC, AF', BC', DE', HL', IX, IY | 書式指定による浮動小数点型データ→アスキー文字列への変換を行います。(注1) |
| HEXFLT | 4 A 6 E | HL:データ先頭アド レス | HL:整数型データ 但しオーバーフローの 時はCY=1でHL= 0となります。 | AF | HL で示されたアドレスからの 浮 動 小 数 点 型 デ ー タ が -32768 < (HL) < 65535であれば,整数型に変換した後 HL レ ジスタに代入します。 |
| HLFLT | 4 A 7 B | HL:データ先頭アド レス | HL:整数型データ | AF | HL で示されたアドレスからの 浮動小数点型データが -32768 < [HL] < 65535であれば、整数型に変換した後 HL レ ジスタに代入します。(注2) |
| HLFLTO | 4 A 8 2 | HL:データ先頭アド レス | HL:整数型データ | AF | HL で示されたアドレスからの 浮動小数点型データが -32768 < [HL] < 32767であれば、整数型に変換した後 HL レ ジスタに代入します。(注3) |
| POWERS | 4 A D 9 | HL: データ1 先頭ア ドレス DE: データ2 先頭ア ドレス PRCSON: データ1 のタイプ POWERF: データ2 のタイプ MEMMAX: データ格 納上限ア | HL:結果格納アドレ ス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=(HL) ^[DE] を行います。 |
| ABS | 4 B 8 2 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ | HL:結果格納アドレ ス PRCSON:結果のタ イプ | AF | (HL)=ABS(HL)を行います. |
| INTOPR | 4 B 8 A | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ | HL:結果格納アドレ ス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL' | (HL)=INT(HL)を行います. |
| SQR | 4 B A E | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ MEMMAX:データ格 納上限ア ドレス | HL:結果格納アドレ ス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=SQR(HL)を行います. |
| SUM | 4 B C 3 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ MEMMAX:データ格 納上限ア ドレス | HL:結果格納アドレ ス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=SUM(HL)を行います。 |
| FACG | 4 B F 1 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ MEMMAX:データ格 納上限ア ドレス | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=FAC(HL)を計算します。 |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|-------|---------|--|----------------------------------|---|-------------------------|
| ATN | 4 C 3 E | HL: データ先頭アド レス PRCSON: データタ イプ MEMMAX: データ格 納上限ア ドレス | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=ATN(HL)を計算しま す. |
| cos | 4 D 0 7 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ MEMMAX:データ格 納上限ア ドレス | HL:結果のアドレス PRCSON :結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=COS(HL)を計算します。 |
| SIN | 4 D 2 0 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ MEMMAX:データ格 納上限ア ドレス | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=SIN(HL)を計算します。 |
| TAN | 4 E 2 5 | HL: データ先頭アド レス PRCSON: データタ イプ MEMMAX: データ格 納上限ア ドレス | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=TAN(HL)を計算しま す. |
| SGN | 4 E 5 C | HL: データ先頭アド レス PRCSON: データタ イプ MEMMAX: データ格 納上限ア ドレス | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, DE | (HL)=SGN(HL)を計算します. |
| RAD | 4 E 8 4 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=RAD(HL)を計算します。 |
| PAI | 4 E 8 D | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=PAI(HL)を計算します. |
| RND | 4 E 9 6 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL' | (HL)=RND(HL)を計算しま す。 |
| EXP | 4 E C 5 | HL: データ先頭アド レス PRCSON: データタ イプ MEMMAX: データ格 納上限ア ドレス | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=EXP(HL)を計算します。 |
| LOG | 4 F D 8 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ MEMMAX:データ格 納上限ア ドレス | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ | AF, BC, DE, AF', BC', DE', HL', IX, IY | (HL)=LOG(HL)を計算します. |

注1: HL: データ先頭アドレス D:整数部桁数 E:小数部桁数 A:指数表現をするとき 1, しないとき 0 PRCSON: データタイプ(5, 8) 注2: HEXFLT と違うところは,オーバーフロー時にエラー処理ルーチンへジャンプすることです。 注3:オーバーフローの時 HLFLT と同じようにエラー処理ルーチンへジャンプします。

| ルゴチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|---------|---------|--|--|------------------------------|--|
| CSNGP | 5 0 B 0 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ (5,8) | AF | (HL)=CSNG(HL)を計算します。ただしPRCSON=2のみ実行します。(注1) |
| CDBL | 5 1 0 2 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ(8) | AF | (HL)=CDBL(HL)を計算します. |
| CSNG | 5 1 3 1 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ(5) | | (HL)=CSNG(HL)を計算します. |
| CINT 0 | 5 1 6 7 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ(2) | AF | (HL)=CINT(HL)を計算します。(注2) |
| CINT | 5 1 7 9 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ(2) | AF | (HL)=CINT(HL)を計算します。 (注3) |
| FIX | 5 1 B E | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:結果のアドレス PRCSON:結果のタ イプ (2,5, 8) | BC', DE', HL', AF | (HL)=FIX(HL)を計算します。 |
| FIXLT | 5 1 C 4 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (5,8) | HL:結果のアドレス PRCSON:データタ イプ (5,8) | BC', DE', HL', AF | (HL)=FIX(HL)を計算します。(注4) |
| FRAC | 5 2 5 8 | HL:データ先頭アド レス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | HL:結果のアドレス PRCSON:データタ イプ (2,5, 8) | AF, AF', BC', DE', HL' | (HL)=FRAC(HL)を計算します。 |
| CVDATS | 5 2 9 6 | | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC, HL | 日付けを読み出しアスキー文字 列で格納します。(注5) |
| CVDATE | 5 2 9 9 | HL:日付の内部コー ド先頭アドレス DE:アスキー文字列 格納アドレス | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC | HL で示したアドレスから 3 バイトの年・月・日内部コードを読み出し DE で示すアドレスからアスキー文字列で格納します。(注6) |
| CVDAYS | 5 2 D F | | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC, HL | 曜日を読み出しアスキー文字列 で格納します。(注7) |
| CVDAY | 5 2 E 2 | HL:曜日の内部コー ド先頭アドレス DE:アスキー文字列 格納アドレス | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC | HL で示したアドレスから 3 バイトの年・月・日内部コードを読み出し DE で示すアドレスからアスキー文字列で格納します。 (注8) |
| CVTI\$S | 5 2 F B | | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC, HL | 時間を読み出しアスキー文字列 で格納します。(注 9) |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|---------|---------|--|--|--|--|
| CVTIME | 5 3 0 0 | HL:時間の内部コード先頭アドレス DE:アスキー文字列 先頭アドレス | DE:アスキー文字列 先頭アドレス | AF, BC | HL で示したアドレスから 3 バイトの時・分・秒内部コードを 読み出し DE で示したアドレス からアスキー文字列で格納しま す。(注10) |
| CVTIMS | 5 3 1 6 | DE:時間格納先頭ア ドレス TIMBUF TIME= 0 データ | DE:時間格納先頭ア ドレス PRCSON: 5 (時間タ イプ) | AF, BC, HL, AF', BC', DE', HL', IX | BASIC の TIME 用の秒数を読 み出し DE で示したアドレスか ら格納します。 |
| DATSTS | 5 3 2 B | DAYMES:日付のア スキー文字列データ | | AF, BC, DE, HL | 日付を設定します。(注11) |
| DAYSTS | 5 3 A 8 | DAYMES:曜日のア スキー文字列データ | | AF, BC, DE, HL | 曜日を設定します。(注12) |
| TI\$STS | 5 3 D 7 | DAYMES: 時刻のア スキー文字列データ | | AF, BC, DE, HL | 時刻を設定します。(注13) |
| TISTS | 5 4 1 8 | DAYMES: タイムデ ータの内部コード PRCSON: データタ イプ | | AF, BC, DE, HL, AF', BC', DE', HL' | 時刻を設定します. TIME=? CR と同じです. (注14) |
| BOXFUL | 5 5 0 7 | LINEXS LINEYS LINEXE LINEYE PSMODE GCOLOR | | AF, BC, DE, HL, BC', DE', HL', IX, IY | 四角形を描きその内部をぬりつ ぶします。(注15) |

- 注1:CSNG(5131H)との違いに注意。CSNG(5131H)参照
- 注2:但し[HL]は−32768≦(HL)≦65535の範囲に限ります。CINT(5179H)参照 注3:但し(HL)は−32768≦(HL)≦32767の範囲に限ります。CINT((5167H)参照
- 注4:FIX(51BEH)との違いはデータのタイプが浮動小数点型のみであることです。 注5:アスキーコード 8 バイト+エンドコード (00H) 1 バイトの計 9 バイトが DE の示すアドレスから格納されています。
 - (例) 38 36 2F 30 33 2F 30 36 00(エンドコード)
- 0 6 3 0 6 注6:文字列の格納状態は,CVDATS(5296H)と同じですが,その格納アドレスを DE で示すところが異なります。また内部コードは86,3?,24で月は16進数に直し1文字で曜日も1文字で合わせて1バイトです。 注7:アスキーコード3バイト+エンドコード(00H)1バイトの計4バイトが DE の示すアドレスから格納されています。
- (例) 53 55 4E 00(エンドコード)
- SUN 注8:文字列の格納状態はCVDAYS(52DFH)と同じですがその格納アドレスを DE で示すところが異なります。また内部コ ードは,
 - 86 3/ 0 24 (曜 日:日 月 火 水 木 金 土)
- # 月/ 曜日 日 コード: 0 1 2 3 4 5 6 注9:アスキーコード8バイト+エンドコード(00H) 1バイトの計9バイトが DE の示すアドレスから格納されています。 (例) 31 3A 33 32 3A 34 38 00(エンドコード)
- 3 注10:文字列の格納状態は、CVTI\$S(52FBH)と同じですが、その格納アドレスを DE で示すところが異なります。また内部コ
- ードは、11:32:48なら11 32 48です。 注11:DAYMES は日付のアスキーコード 8 パイトが格納されているワークエリアですので、日付変更の場合は、DAYMES を
- 設定してから実行して下さい。 注12: DATSTS と同様に DAYMES にアスキーコード 3 バイトで曜日を設定してから実行して下さい。 注13: DATSTS と同様に DAYMES にアスキーコード 8 バイトで時刻を設定してから実行して下さい。
- 注4: DATSTS と同様に DAYMES にセットしますが内部コードでセットするところが異なります。 注15: BASIC の LINE(X1, Y1)ー(X2, Y2),モード,パレットコード,BF,TILBUF と同じ働きをします。 ウィンドウから はみでた部分は、無視します。
 - PSMODE: モード GCOLOR : パレットコード
 - はかくだいがは、無效とより。 LINEXS : 先頭X座標(X1) LINEYS : 先頭Y座標(Y1) LINEXE : 最終X座標(X2) LINEYE : 最終Y座標(Y2) 0: テキストでぬりつぶす 1: PSET
 - 00~07H ノーマルボックスフル
 - 08~7FH タイリングボックスフル 2: PRESET

80H TILBUF のパターンでポックスフル 3: XOR PSMODE=0のときCHRCOD, COLORF, KSENFGを参照します。また、GCOLORが80HのときTILBUFを参照する ので実行前に設定しておいて下さい。 ワークエリア SCRNM 3≥6のとき何も実行しません。

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|--|--|--|
| BOXSUB | 5 6 0 4 | LINEXS LINEYS LINEXE LINEYE PSMODE GCOLOR LINPAT | | AF, BC, DE, HL, BC', DE', HL', IX, IY | 四角形を描きます。(注1) |
| LINESB | 569F | LINEXS LINEYS LINEXE LINEYE PSMODE GCOLOR LINPAT | | AF, BC, DE, HL, BC', DE', HL', IX, IY | 直線を引きます。(注2) |
| ELHPUT | 5 7 8 D | BC E L H | BC E L H | AF | PUT のルーチンです。(注3) |
| ELHGET | 5 7 A A | BC:グラフィックア ドレス | BC E L H | AF, E, HL | GET のルーチンです。 |
| PSETSB | 57F1 | PSETX : X座標 PSETY : Y座標 GCOLOR : パレットコ ード | | AF, BC, DE, HL | PSET のルーチンです。 |
| RESETS | 5 8 0 C | PSETX : X座標 PSETY : Y座標 GCOLOR : パレットコ ード | | AF, BC, DE, HL | PESET のルーチンです。 |
| POINTS | 5 8 B D | HL: X座標 DE: Y座標 SCRNM2: スクリー ンモード (0…カラー 1,2,3…モノクロ | A:パレットコード (0~7) CY=1ならウィンド ウ外 | AF, BC, DE, HL | A=POINT(HL, DE)を行います. |
| GRAADR | 5907 | HL: X座標 DE: Y座標 SCRNM2: スクリー ンモード (0…カラー 1,2,3…モノクロ | HL: グラフィックア ドレス CY=1ならウィンド ウ外 | AF, BC, DE, HL | 与えられたグラフィック座標が ウィンドウ内かチェックしてグ ラフィックアドレスを計算しま す。 |
| GRAAD2 | 590F | HL: X座標 DE: Y座標 SCRNM2: スクリー ンモード (0…カラー 1,2,3…モノクロ | HL:グラフィックア ドレス | AF, BC, DE, HL | グラフィックアドレスを計算し ます。ウィンドウのチェックは しません。 |
| UPADR | 59A8 | BC:グラフィックア ドレス WK1FD0 WIDTH0 SCRNM3 | BC:1ライン上げた あとのグラフィ ックアドレス | AF | グラフィックアドレスを1ライン分上げます。 |
| DWADR | 5 9 F C | BC:グラフィックア ドレス WK1FD0 WIDTH0 SCRNM3 | BC:1ライン下げた あとのグラフィ ックアドレス | AF | グラフィックアドレスを1ライン分下げます。 |
| CLSGRA | 5 A 4 D | CLSMOD 0:青,赤,緑全て 1:青 2:赤 3:緑 | | AF, BC, DE, HL | グラフィック画面のクリアを行 います。 |
| WINDOI | 5 A D 8 | | | AF, BC, DE, HL | ウィンドウを最大にします。 |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|---------------------------|---|--------------------------------------|
| WINDST | 5 A E A | HL: X座標の最小値 DE: Y座標の最小値 HL: X座標の最大値 DE: Y座標の最大値 | | AF, BC, DE, HL, AF', BC', DE', HL' | バラメータを与えてウィンドウ を設定します。 |
| TILCOL | 5 B 9 9 | GCOLOR TILBUF GCOLOR≥80H のと きは何も実行しません | TILBUF | AF, BC, DE, HL | タイルバッファにカラーパター ンを設定します。 |
| HPAINT | 5 E A 1 | PAINTX:X座標 PAINTY:Y座標 GCOLOR BKCLLN BKCOLOR TMPEND | | AF, BC, DE, HL, BC', DE', HL' | 任意の部分を指定したカラーで ペイントします。(注 4) |
| TILSET | 6 1 A 5 | A:バッファ No. (0~7) TILBUF:タイルパ ターン | TILLBF:タイルパ ターンデ ータ | AF, HL | タイルバッファにタイルバター ンを設定します。 |
| PATSUB | 6 2 3 D | GCURX: X座標 GCURY: Y座標 PATUDD DE A | | AF, BC, BC', DE, DE', HL | PATTERN 処理ルーチンです。 (注5) |
| POLYSB | 630B | SINSX SINSY SINRX SINRY GCOLOR SIND SINSTA SINEND | | | 多角形,または円・弧を描きます. (注 6) |
| TEMPSB | 656E | DE:テンポ (30~7500) | | AF, BC, DE, HL | テンポを設定します(CTC3 カ ウンター設定 DE/7500)。 |
| MUSICS | 6 5 A C | DE HL A | | AF, BC, DE, HL | 音楽演奏をします。(注7) |

注1:LINE(X1, Y1)-(X2, Y2), モード, パレットコード, B, LINPAT の働きをします。ウィンドウからはみでた部分は、 LINA(---, 無視します。 TINPAT 2パイトのラインパターン *何も実行しませ

SCRNM 3≥6のとき何も実行しません

PSMODE=0のときCHRCOD, COLORF, KSENFG, LINPATを参照しますので実行前に設定しておいて下さい。 BOXFUL 参照

注2:LINE(X1, Y1)-(X2, Y2), モード, パレットコード, B, LINPAT の働きをします。ウィンドウからはみでた部分は, 無視します。

SCRNM $3 \ge 6$ のとき何も実行しません。

BOXFUL, BOXSUB 参照

- 注3:BC:グラフィックアドレス グラフィックモード 0
- 0000H~3FFFH E青のデータ 4000H~7FFFH L赤のデータ
 - 8000H~BFFFH H緑のデータ
 - 3 C000H~FFFFH
- 注4:BKCOLOR は境界色の色番号を示します。境界色は複数指定できますので、その色数を BKCLLN で指定して下さい。 TMPEND はペイント用ワークエリア先頭アドレスで、TMPEND からスタックポインタが示すアドレスまでがペイン ト用ワークエリアとして使用されます。
- 注5:PATUDD はタイルバターンの長さで.00H~7FH のとき下方向、80H~FFH で上方向を意味します。DE でパターンデータの格納先頭アドレス、Aでパターンデータの長さを設定してください。
- 注6:SINSX:中心のX座標 SINRX:水平方向の半径 GCOLOR:パレットコード SINSY:中心のY座標 SINRY:垂直方向の半径 SIND:ステップ角 360/n度 SINSTA:初期角 SINEND:終了角
- 注7:DEは音楽データの格納先頭アドレス、HLのインターラプトバッファの先頭アドレスです。

A = 0 のとき DE = HL です.

インターラプトジョブ用データについては、MUBFST(65F2H)を参照してください。

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|---------|---------|---|---|-----------------------|--|
| MUBFST | 6 5 F 2 | DE HL | DE HL A | AF, C | 音楽データをインターラプトジョブ用データに変換します。 (注1) |
| SIOCTC | 6 D 3 F | | | AF, BC, DE, HL | CTC と SIO のイニシャライズ を行います。 |
| RSINIT | 6 D A 5 | H: CTC 1 データ L: SIO R4 データ D: SIO R5 データ E: SIO R3 データ | | AF, BC, DE, HL | SIO のチャンネルAのモードセットを行います。(注2) |
| RXINP | 6 E 5 9 | | A:入力したデータ | AF | RS-232C インターフェイスよ りデータの入力を行います。 (注 3) |
| RXSNS | 6 E 8 3 | | ZF = 1 データなし ZF = 0 入力可能 | AF, HL | RS-232C インターフェイスからのデータの入力ができるかどうかを調べます。 |
| TXOUT | 6 E 8 A | A:出力するデータ | A:出力したデータ | フラグ | RS-232C インターフェイスへ データの出力を行います。 (注4) |
| TXSNS | 6 E A 7 | | ZF = 1 出力不可能 ZF = 0 出力可能 | AF, BC | RS-232C インターフェイスへ データが出力できるかどうか調 べます. |
| MOUSE 0 | 6 E A F | | | AF, BC | マウス割り込みモードの解除を 行います。(注5) |
| MOUSE 1 | 6 E C 0 | HL:マウスカーソル 初期X座標 DE:マウスカーソル 初期Y座標 | | AF, BC, DE, HL | マウス割り込みモードの設定を 行います。(注 6) |
| SAVE 1 | 7 0 2 0 | HL:FCB 先頭アドレ ス DE:FCB サイズ | HL:FCB 先頭アドレ ス DE:FCB サイズ A:エラーコード | AF, BC | データレコーダへの FBC の出 力を行います。(注 7) |
| SAVE 2 | 7 0 2 4 | HL:データ先頭アド レス DE:データサイズ | HL:データ先頭アド レス DE:データサイズ A:エラーコード | AF, BC | データレコーダへのデータの出 力を行います。(注 8) |
| LOAD1 | 7 0 4 7 | HL:FCB 先頭アドレ ス DE:FCB サイズ | HL:FCB 先頭アドレス DE:FCB サイズ A:エラーコード | AF, BC | データレコーダから FCB の入 力を行います。(注 8) |
| LOAD2 | 7 0 4 B | HL:データ先頭アド レス DE:データサイズ | HL:データ先頭アド レス DE:データサイズ A:エラーコード | AF, BC | データレコーダからデータの入 力を行います。(注8) |
| VERFY 2 | 7 0 5 C | HL:データ先頭アド レス DE:データサイズ | HL:データ先頭アド レス DE:データサイズ A:エラーコード | AF, BC | データレコーダへ出力したデータとメモリの内容を比較します。 (注8) |
| CMTCOM | 7 2 C 3 | A:コントロールコード | A:コントロールコード | | データレコーダのコントロール コードを出力します。(注9) |
| CMTSNS | 7 2 C D | | A | AF | データレコーダの状態を調べま す。(注10) |
| FDCRED | 7 3 9 D | HL:データ格納先頭 アドレス DE:レコード番号 (読み込み開始) A FDCNO UNITNO | | AF, BC, DE, HL, AF | デバイスよりデータの入力を行います。(注11) |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|---|--|------------------------|--|
| FDCWRT | 7 3 A A | HL:データ格納先頭 アドレス DE:レコード番号 (読み込み開始) A FDCNO UNITNO | | AF, BC, DE, HL, AF | デバイスへデータの出力を行い ます。(注12) |
| FDCVFY | 7 3 B 7 | HL DE A FDCNO UNITNO | | AF, BC, DE, HL, AF | デバイスのベリファイを行います。(注13) |
| DSKRED | 7 6 C A | HL D E A' UNITNO SECMIN SECMAX | HL:次のデータ格納 先頭アドレス D:次のトラック番号 E:次のセクタ番号 | AF, BC, DE, HL, AF' | DMA を使用しないで 3 インチ or 5 インチディスクからデータの入力を行います。(注14) |
| DSKWRT | 7 6 D 5 | HL D E A' UNITNO SECMIN SECMAX | HL: 次のデータ格納 先頭アドレス D: 次のトラック番号 E: 次のセクタ番号 | AF, BC, DE, HL, AF | DMA を使用しないで 3 インチ or 5 インチディスクヘデータ の出力を行います. |
| DSKVFY | 7 6 E 0 | HL D E A' UNITNO SECMIN SECMAX | HL: 次のデータ格納 先頭アドレス D: 次のトラック番号 E: 次のセクタ番号 | AF, BC, DE, HL, AF | DMA を使用しないで 3 インチ or 5 インチディスクのベリファイを行います。 |
| MOTOF8 | 7792 | MTOFIO UNITNO:ドライブ No. | | AF, BC | 3 インチ or 5 インチ or 8 イ ンチディスクドライブのモータ を OFF にします. (注15) |

- 注1:入力の DE は,音楽データ格納先頭アドレスで,HL は,インターラプトジョブ用データ格納先頭アドレスです.出力の DE は音楽データエンドアドレス+1で、HL はインターラプトジョブ用データエンドアドレス+1です。また出力のA はエンドコードです.
- 注2:HL、DE にセットする値によってボーレート,パリティ,データビット長,ストップピット長が設定されます。 注3:このルーチンは,データの入力があるまでループしますので RXSNS(6E83H)で入力チェックを行ってからコールして 下さい.
- 注4:このルーチンも RXINP(6E59H)と同様に出力があるまでループしますので TXSNS(6EA7H)で出力できるかチェック
- してからコールして下さい。 注5:CTC0 にノンインターラプトモードが設定されることになります。 注6:CTC0, CTC2, SIOB にインターラプトモードが設定され、マウスを操作すれば関連したワークエリアが変化します。
- 注7:A:エラーコード
 - A=1 $\forall \nu \neq 1$ $\forall \lambda \neq 1$ A = 0 OK A = 3 F - T CA=5 テープエンド
- 注8:エラーコードはSAVE1と同じです。
- 注9:A:コントロールコード
 - A = 2 PLAY A = 10 REC A = 3 早送り A=4 巻きもどし
 - A = 0 EJECT A = 1 STOP A = 5 APSS1 A = 6 APSS-1
- 注10:Aに入っているデータの bit2= 1 だとプロテクトされており, bit1= 1 だとテープがセットされており, bit0= 1 だとデ -タレコーダ作動中ということです.
- 注11: DE には読み込みを開始するレコード番号,Aにはレコード数,FDCNO にはアバイス No. UNITNO にはドライブ No.が入ります。 MEM0:~MEM1: FDCNO=6 EMM1:~EMM9: FDCNO=7 0:~3:(3インチ or 5イ FDCNO = 5
 - ンチディスク) FDCNO=8 F0H~F3H(8インチディスク) FDCNO=9 HD0:~HD3:(ハードディスク)
- 注12: FDCRED(739DH)を参照して下さい
- 注13:HL, DE, A, FDCNO, UNITNO は FDCRED(739DH)を参照して下さい。ただし FDCNO は,5,6,7の DMA を使用しないタイプだけしか指定できません。
- 注14:HL はデータ格納先頭アドレス,D=トラック No.×2+サイド No., E=セクタ No.(1~16),A'=セクタ数,UNIT-NO=ドライブ No., SECMIN:01H,SECMAX:10H が初期値です。 注15:MTOFIO=0FCH 3インチ or 5インチ,MTOFIO=0FCH 8インチ

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|--------|---------|--|-------------------------------------|---|---|
| MOTOFF | 7797 | UNITNO:ドライブ No. | | AF BC | 3インチ or 5インチディスク のモータを OFF にします。 |
| HDINIT | 7 8 D 9 | A:ドライブ No. (0~0FH) | | AF, HL, BC, IY, DE | ハードディスクのイニシャライ ズを行います。 |
| HDOFFS | 7 8 E 2 | A:ドライブ No. (0~0FH) | | | BASIC の HDOFF と同じ働き をします。(注1) |
| JPBCNE | 7 D 6 C | BC: ROM アドレス | СҮ | フラグ | BC レジスタの示す ROM 内ル ーチンにジャンプします。ただ しエラー処理は行いません。 (注 2) |
| BIOSER | F83C | A:エラーコード SP, SP+1: エラー発生アドレス | A:エラーコード SP, SP+1: エラー発生アドレス | В | BIOS でエラーが発生したとき の処理を行います。(注 3) |
| KEYRAM | F 8 4 3 | | | | キー割り込みが行われた場合の 処理を行います。(注4) |
| INTSUB | F847 | | | | 割り込み処理ルーチンへのジャ ンプを行います。(注 5) |
| OPENF9 | F8B7 | | CY = 1 エラー発生 CY = 0 オープン可能 | AF, BC, DE, HL | ユーザー辞書モードのオープン 処理を行います。(注 6) |
| OPENF8 | F8BA | | CY = 1 エラー発生 CY = 0 オープン可能 | AF, BC, DE, HL | システム辞書モードのオープン 処理を行います。 |
| OPENF7 | F8BD | | CY = 1 エラー発生 CY = 0 オープン可能 | AF, BC, DE, HL | 音訓辞書モードのオープン処理 を行います。 |
| FINDF7 | F 8 C 0 | (注5) | (注5) | ・システム/ ユーザー辞書 モード AF, BC, DE, HL, ・音訓辞書モード AF, BC, DE | かな漢字変換処理を行います。 (注 7) |
| NEXTF7 | F 8 C 3 | (注1) | (注1) | ・システム/ ユーザー辞書 モード AF, BC, DE, HL ・音訓辞書モード AF, BC, DE | 次候補漢字のバッファを設定し ます。(注8) |
| BACKF7 | F 8 C 6 | (注1) | (注1) | ・システム/ ユーザー辞書 モード AF, BC, DE, HL ・音訓辞書モード AF, BC, DE | 前候補漢字のバッファを設定し ます。(注 8) |
| X1CLF7 | F 8 C 9 | C HL | | AF, BC, DE, HL | 漢字の選択と学習機能処理を行 います. (注 9) |
| NEXTJS | F8CC | | DE:シフトJISコー ド | AF, DE | 音訓辞書モード次候補,シフト JIS コード入力の処理を行いま す。 |
| BITDES | F8DE | LPTBUF:データ LPOS B:データ長 KANJI F:モード | | AF, BC, DE, HL | ビットイメージ LPRINT 用バッファの出力を行います。 |
| HCOPYS | F 8 E 1 | A: HCOPY €-ド | | AF, BC, DE, HL | HCOPY の処理を行います。 (注10) |

| ルーチン名 | アドレス | 入力 | 出力 | 破壊されるレジスタ | 機能 |
|-------------|---------|---|---|-------------------|---|
| C P S M 2 3 | F 8 E 4 | A: HCOPY €-ド | | AF, BC, DE, HL | HCOPYの処理を行います (WIDTH 20 or WIDTH 10). (注10) |
| KEYSNN | F8E7 | POINT1 POINT2 INBUF POINT3 INPBUF | POINT1 POINT2 POINT3 INBUF ZF=0ならKEYGET OK | AF, BC, DE, HL | キーセンスの処理を行います (POINT1, POINT2, INBUF の内容を POINT3, INPBUF へ送ります). (注11) |
| SCRRAM | F8EA | D:Y LENGTH E:X LENGTH HL:スタートアトリ ビュートアドレ | | AF, BC, DE, HL | テキスト V-RAM スクロール を処理します。 |
| HDDMAS | F 9 2 9 | | | | ハードディスクのリード/ライ トを行います。 |
| DSKWKS | F96E | | | | コマンドを送ったあと,ディス ク1セクタリード/ライトを行 います. |
| мемемм | F9A4 | | | | MEM:EMM:のリード/ライトを行います。 |
| HLDECK | FA25 | HL:データ先頭アド レス DE:データ先頭アド レス C:データ長 | 致 | AF | HL, DE の示すアドレスからの 値をCバイト比較します。 |
| SETRES | FA39 | | | | PSET, PRESET, XOR の処理 を行います. |
| SETMD | FA3D | | | | PSET, PRESET, XOR, POINT1 の処理を行います. |
| RESMD | FA40 | | | | PSET, PRESET, XOR, POINT0の処理を行います. |

- 注 $1: \land$ ッドをレコード No. 9E4BH までシークします。 注2: CY = 1 のときAにエラーコードが入ります。
- CY=0のときエラーは発生しません。
- 注3:バンクをメインメモリ側に切換えエラー処理ルーチン(000DH)へジャンプします。
- 注4: HL をスタックに待避した後 F845H(LOW), F846H(HIGH)で指示されるアドレスを次の INTSUB に渡します。そのため F845H, F846H にはあらかじめ実行させたいルーチンのアドレスを設定しておく必要があります。また、ユーザー割 り込みルーチンは 8000H 以降に置きます。
- り込みルーチンは 8000H 以降に置きます。
 注5:このルーチンは、バンク状況を待避した上でバンクを ROM に切り換え、HL で示される割り込み処理ルーチンへ制御を渡します。 処理が終了するとバンクを元に戻して割り込みを解除します。 このため、このルーチンを呼ぶときには HL に割り込み処理ルーチンのアドレスをセットしておく必要があります。
 注6:辞書のオープンチェックとかな漢字変換用ルーチン(F8C0H~F8CEH)の設定を行います。 OPEN F9(F8B7H) ~NEXTJS(F8CCH)までのルーチンはすべてジャンプテーブルです。 BASIC が起動されると設定されます。
 注7:●システム/ユーザー辞書モードでは、入力の DE=アスキーバッファ先頭アドレス, HL=漢字バッファ先頭アドレス(最大40パイト)出力は CY=1 なら Not Found、 ZF=1 なら 1 Word のみ Found、漢字バッファ = 漢字データです。● 音訓辞書モードでは入力は DE=最初のステント JIS コードのストのストののコードのストのは、DE=最初の漢字ファト JIS コード

- 注8:・システム/ユーザー辞書モードでは, 入力は HL=漢字バッファアドレス(最大40バイト) 出力は漢字バッファ=漢字デ ータです.
- ・音訓辞書モードでは、入力はなし、出力は DE=漢字シフト JIS コードです。 注9: C = セレクトキー 1、データ…0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(例えば 6 を押せば C = 5), CR を押したとき 00FFH、HL=セレクト漢字データアドレスこれはシステム/ユーザー辞書モード、音訓辞書モードでは同じです。 义、システム/ユーザ 一辞書モードではセレクト漢字データのエンドコードは、30H以下です。
- テキスト A=0 グラフィック全て A=1 G1 G1 G2 A=3 G3 A=4 テキストとグラフィック全て 注10: A = FFH DIと EI 命令は使用してはいけません.
- 注11:かな漢字変換処理のとき使われます。

B-2 ワークエリア

| ラベル名 アドレス | 内容 |
|--|---|
| FLMAX 7 B 2 D FLTEN 7 B A 5 FLONE 7 B A D FLLAST 7 B B 5 DLLMT 7 B C 5 SLLMT 7 B C A | 浮動小数点データテーブル(1D+16・・100)(8バイト) 浮動小数点データテーブル(10) 浮動小数点データテーブル(1) 浮動小数点データテーブル(0.1) 浮動小数点データテーブル(1D-16) 浮動小数点データテーブル(1E-8(5バイト), 1D-8) |
| WORK 7 D 6 E 7 D 9 C F 8 0 0 F 8 3 E | 関数用データテーブル ワークエリア(F800H~FA63H)のイニシャライズ用データインターラブトジョブ・ジャンプ・テーブル *のテーブルはROMでは未使用です。ユーザーが自由に定義して使用することができます. * F8 0 0, 0 1 SIOB OUT BUFF EMPTY * F8 0 2, 0 3 SIOB STATUS F8 0 4, 0 5 SIOB IN BUFF OK (SIOBIN) F8 0 6, 0 7 SIOB ERROR, SDLC (SIOBER) * F8 0 8, 0 9 SIOA OUT BUFF EMPTY * F8 0 0, 0 1 SIOA STATUS F8 0 0, 0 7 SIOB ERROR, SDLC (SIOBER) * F8 0 0, 0 7 SIOA ERROR, SDLC (SIOAIN) F8 0 0, 0 1 SIOA STATUS F8 0 1, 1 DMA RDY INT * F8 1 0, 1 1 DMA RDY INT * F8 1 1, 1 5 DMA EQU INT * F8 1 2, 1 3 DMA EQU INT * F8 1 4, 1 5 DMA EQB EQU INT * F8 1 6, 1 7 DMA EOB EQU INT * F8 1 6, 1 7 DMA EOB EQU INT F8 1 8, 1 9 CTC 0 (CTC0IN) Imsec COUNTER (MOUSE=64msec) F8 1 A, 1 B キー・インターラブト・テーブル * F8 2 0, 2 1 TIMER 0 * F8 2 2, 2 3 TIMER 1 * F8 2 4, 2 5 TIMER 2 * F8 2 6, 2 7 TIMER 2 * F8 2 6, 2 7 TIMER 3 * F8 2 8, 2 9 TIMER 4 * F8 2 8, 2 9 TIMER 6 * F8 2 C, 2 D TIMER 6 * F8 2 C, 2 D TIMER 6 * F8 3 0, 3 1 ユーザーインターラブト用 * F8 3 3, 3 2 ユーザーインターラブト用 * F8 3 8, 3 9 ユーザーインターラブト用 |
| X1MODB F876 | XFER モードバッファ bit 7:0・・ローマ字モード・オフ 1・・ローマ字モード bit 6:0・・全角 1・・半角 bit 5:0・・ひらがな 1・・カタカナ bit 4:0・間接 1・・直接 bit 3:0・・コード入力 1・・変換 bit 3:0・・コード入力 1・・変換 bit 3:0・・コード入力 1・・変換 bit 3:0・・コード入力 1・・変換 bit 3が1のとき bit 2,1:00・・一文字変換 1・・音訓辞書変換 1・・立一ザー辞書変換 1・・ユーザー辞書変換 bit 3が0のとき bit 0:0・・JIS 漢字またはシフト JIS コード 1・・区点コード |
| OPTKEY F877 | ロールダウンキーのコード (0FH, 03H) |
| F 8 7 8 | ロールアップキーのコード (0EH, 04H) |
| HELPKY F879 | ヘルプキーコード (11H) |
| COPYKY F87A | コピーキーコード (10H) |
| GRAXMX F87E | グラフィックX座標最大値(319, 639) |
| GRAYMX F871 | グラフィックY座標最大値(191, 199, 383, 399) |

| ラベル名 | アドレス | 内 容 | |
|---------|---------|--|-------|
| WIDTH 0 | F87F | テキストX座標最大値+1 (40, 80) | |
| CURYMX | F880 | テキストY座標最大値 (9, 11, 19, 24) | |
| VRMGAI | F881 | 外字 JIS 漢字コード(7621H~7660H)の上位バイトデータ(76H) | |
| PRTGAI | F882 | プリンタ外字コード(7621H~7660H)の上位バイトデータ(76H) | |
| LPCRCD | F883 | プリンタへの CR+LF 出力モード ? 1 H・・・0DH ? 2 H・・・0AH ? 3 H・・・0DH+0AH bit 7 = 1 のとき,HCOPY の CR+LF は OFF | (82H) |
| LPPGCD | F884 | プリンタフォームフィードコード | (0CH) |
| LPTGIC | F885 | HCOPY モード(640ドットモード)設定コード | |
| | | F885 データ長:02H F886 データ長:1BH F887 データ長:52H F888 データ長:00H F889 データ長:00H | |
| LPTLSC | F 8 8 A | ラインフィードピッチコード(1キャラクタ) F88A データ長:04H F88B データ長:1BH F88C データ長:25H F88D データ長:39H F88E データ長:0FH | |
| LPTBTC | F 8 8 F | ピットイメージ・アウトコード+モード (03H, 1BH, 25H, 32H) + (00H) F88F データ長 bit 7・・・BIT DATA TWICE モード = 1 のとき"AABBCCDD" = 0 のとき"ABCD" F890 「データ(最大3バイト) F893 *F890+F88F LENGTH MODE (ピットイメージデータ長=上位*256+下位) 00H・・・CHR\$(下位)+CHR\$(下位) 01H・・・CHR\$(下位)+CHR\$(上位) | |
| LPTLNC | F 8 9 4 | ラインフィードピッチコード (02H, 1BH, 36H, 00H, 00H) F 8 9 4 データ長 F 8 9 5 5 データ(最大 4 バイト) F 8 9 8 | |
| LPTGOC | F899 | ノーマルモード(960ドットモード)設定コード (02H, 1BH, 45H, 00H, 00H) F899 データ長 F89A 、 データ(最大4バイト) F89D | |
| LPTKIC | F89E | 漢字 IN コードまたはビットイメージ LPRINT フラグ ●漢字プリンタの場合 F89E データ長 F89F 、 データ(最大 3 バイト) F8 A 1 (例) CZ-80PK02H, 1BH, 4BH, 0 ●非漢字プリンタの場合 F89E 80HKMODE 1 のとき ビットイメージ KMODE 0 のとき アスキーコード LPRINT F0HKMODE 1, 0 ともビットイメージ F89F 1 ラインデータ最大値(80, 96, 120…最大140) | |

| ラベル名 | アドレス | 内 客 |
|--------|---------|--|
| DOTSPC | F8A2 | ドットスペースコード+オフセットまたはラインフィードピッチ設定コード (03H, 1BH, 25H, 39H, 00H) ●漢字プリンタの場合漢字ドットスペースコード F 8 A 2 データ長 F 8 A 3 データ(最大 3 バイト) (例) CZ-80PK(01H, 1BH) + (00H) + (0, 0) F 8 A 6 (注) データ長は実際に送るデータ長−1, 最終データは KLFTDT と KRGTDT のオフセット ● 非漢字プリンタの場合…ラインフィードピッチ設定コード F 8 A 2 データ長 bit 7 = データイメージ 1 … 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F イメージ 0 … 0 8 1 9 2 A 3 B 4 C 5 D 6 E 7 F イメージ F 8 A 3 「データ(最大 4 バイト) F 8 A 6 |
| KLFTDT | F 8 A 7 | 漢字左ドットスペースまたは16ドットイメージ第1ラインフィードピッチコード(01H) ●漢字プリンタ 漢字左ドットスペースコード DOTSPC+KLFTDT…CHR\$ (&H1B, &H00+&H00) (例) CZ-80PK00H ●非漢字プリンタ(01H) 第1ラインフィードピッチコード DOTSPC+KLFTDT…CHR\$ (&H1B, &H25, &H39, 1) |
| KRGTDT | F 8 A 8 | 漢字右ドットスペースまたは16ドットイメージ第2ラインフィードピッチコード(17H) ●漢字プリンタ 漢字右ドットスペースコード DOTSPC+KRGTDT…CHR\$ (&H1B, &H00+&H06) (例) CZ-80PK06H ●非漢字プリンタ(17H) 第2ラインフィードピッチコード DOTSPC+KRGTDT…CHR\$ (&H1B, &H25, &H39, &H17) |
| LPTKOC | F 8 A 9 | 漢字OUT コード (00H, 0, 0, 0) F 8 A 9 データ長 bit 7 = LPTKIC, LPTKOC OUT MODE 1 … ASCII; ASCII; KI; KANJI; KO; KI; KANJI; KO; ASCII; ASCII; … 0 … ASCII; … 1 … (1) … (2) … (3) … (4) … (4) … (4) … (4) … (5) … (5) … (6) |
| LPACHN | F8AD | 漢字プリンタ半角コード上位バイトデータ 0FFH半角コードではない 00H~0FEH半角コード上位バイト ASCII コード(20H~7FH, A0H~DFH)のとき、 漢字コード(????20H~??7FH,??A0H~??DFH) |
| PRTDLY | F8AE | プリンタアバイスオフラインエラータイマーデータ (0DH) |
| LPTABL | F8AF | プリンタ TAB 幅データ (08H) |
| VRMPRS | F 8 B 0 | データバッファブリンタデータ交換 |
| RLARRA | F 8 B 2 | プリンタヘッドのMS BまたはLSBセレクト ヘッドピン MSBデータ bit MSB(17H…RLA) データ bit LSB (1FH…RRA) ヘッドピン LSBデータ bit LSB(17H…RLA) データ bit MSB(1FH…RRA) |

| (0E0H) | I O アドレス 1200H → → ラバッファ O アドレス 1200H → → → → → → → → → → → → → → → → → → | F 8 D ¢ | CPRIOF |
|--------|--|---------|-----------|
| (1040) | bit 0 = 1 ···(G3 = 0, G2 = 0, G1 = 0 ポイント)→赤 | + | uoraus |
| | () () () () () () () () () () () () () (| | |
| (0CCH) | T て ペンペーマ H0011 ス リ 当 T O / I | E 8 D 3 | RPRIOF |
| | (パレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | |
| (HAA0) | T て や た 代 H H H H H J H J A J A J A J A J A J A J | F 8 D 2 | BPRIOF |
| (20H) | Y-にそんでナギバスンー! 4X | E8D1 | СГЗСНВ |
| | (CSIZE, CGEN, CFLASH, CREV, COLOR) bit 7, 6 0 1CSIZE 2 1 0 0CSIZE 2 1 1 0COLOR 3 1 0 1CREV 0 1 1CREV 0 1 1CREV 1 bit 3 0 0 1CREV 1 bit 4 1 1 1COLOR 2 0 1 1CREV 1 bit 4 1 1 1COLOR 3 1 0 0CREV 1 bit 4 1 1 1COLOR 1 bit 5 1 1 0COLOR 2 1 1 0COLOR 1 bit 6 1 1 1COLOR 1 bit 7 bit 7 color R 1 bit 7 bit 7 color R 2 color R 3 color R 4 color R 3 color R 4 color R 5 color R 5 color R 6 color R 6 color R 1 color R 1 color R 2 color R 3 color R 3 color R 4 color R 5 color R 5 color R 6 color R 6 color R 6 color R 7 color R | | |
| | 7 11 ELLINGEN CENTEN COLOD) | E8D0 | COLORF |
| | | | 1 440 103 |

317

| ラベル名 | アドレス | 内 容 | |
|--------|---------|--|--------------|
| TPRIOF | F 8 D 5 | $\begin{split} &I \ / \ O \ / \ F \ / \ Z \ 1300H \ \vec{\tau} - \not / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /$ | (00H) |
| WK1FD0 | F 8 D 6 | I / Oアドレス 1FD0H データバッファ bit 7 = 1 ··· WIDTH, 20 : WIDTH, 10 | (00H) |
| SCRMOD | F 8 D 7 | オプションスクリーンモードデータ 0…バンク0=グラフィック 1…バンク0=グラフィック 2…バンク0=ファイル(MEM0:) 3…バンク0=グラフィック 4…バンク0=グラフィック バンク1=FILE(MEM1:) バンク1=FILE(MEM1:) | (04H) |
| SECMIN | F 8 D 8 | セクターNo最小値 | (01H) |
| SECMAX | F 8 D 9 | セクターNo最大値 3 インチ or 5 インチ or 8 インチディスク NEXT SECTOR チェックワークエリア | (10H or 1AH) |
| PRCSON | F 8 DA | データタイプ 2 ·····・整数型 3 ·····・文字型 5 ·····・単精度 8 ······ 倍精度 | (H80) |
| REPTF1 | F8DB | リピート ON/OFF データ 0リピートOFF 1リピートON | (01H) |
| TMPEND | F 8 D C | BASIC テキスト,変数,文字変数,ワークエリアエンドアドレス PAINT 用スタックワークエリアスタートアドレス | (8000H) |
| RAMCR1 | F8ED | INPUTF, BINPUT CR 処理テーブル (0C3H, 078H, 017H)CR+LF (0C9H, 078H, 017H)カーソルポジションリターンエデットコマンドで使用 | |
| MTOFIO | F 9 2 8 | ディスクモーターOFF I / Oアドレスバッファ 0FCH 3 インチ or 5 インチ 0ECH 8 インチ | |

| ラベル名 | アドレス | 内容 |
|-------------|---------|---|
| X 1 M D C L | FA46 | $XFER \ \epsilon - \beta \cdot \lambda j - \tag{05H}$ |
| X1SLCL | FA47 | XFER セレクト・カラー (15H) |
| CLICKM | FA48 | クリック音データバッファ(8バイト) |
| INSPRT | FA50 | スクロールモードバッファ C3HBINPUT or INPUTF 11HACCPRT |
| POWERF | FA51 | サブルーチン POWERS(4AD9H)用データタイプバッファ (05H) |
| SEED | FA52 | サブルーチン RND(4E96H)用 SEED バッファ(2バイト) |
| MEMMAX | FA54 | LIMIT アドレスバッファ (0F800H) |
| HCXMIN | FA56 | HCOPY X座標最小値 (00H) |
| HCXMAX | FA57 | HCOPY X座標最大値 (27H) |
| HCYMIN | FA58 | HCOPY Y座標最小値 (00H) |
| HCYMAX | FA59 | HCOPY Y座標最大値 (31H or 2FH) |
| MOUSX1 | F A 5 A | マウスウィンドウ X座標最小値 (0000H) |
| MOUSY1 | FA5C | マウスウィンドウ Y座標最小値 (0000H) |
| MOUSX2 | FA5E | マウスウィンドウ X座標最大値 (013FH) |
| MOUSY2 | FA60 | マウスウィンドウ Y座標最大値 (00C7H) |
| MOUSXD | FA62 | マウスX方向移動ステップ-1(0~63) (09H) |
| MOUSYD | FA63 | マウスY方向移動ステップ-1(0~63) (09H) |
| TABBUF | FA64 | 水平タブポジションデータバッファ(80バイト) (注) 1のところがタブポジション |
| FD5DRT | FAB4 | 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 : 0~15 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 : 16~31 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 : 32~47 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 : 32~47 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 : 38~63 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 : 64~79 3 インチ or 5 インチディスクドライブタイプ(4バイト) FAB4 ドライブの用データ FAB5 ドライブ1用データ FAB6 ドライブ2用データ FAB7 ドライブ3用データ FAB7 ドライブ3用データ データ 0…NON DMA 2D ドライバ(320K バイト) |
| | | 1 …DMA 2DD ドライバ(640K バイト) 2 …DMA 2HD ドライバ(1M バイト ALL 256 バイト フォーマット) 3 …DMA 2HD ドライバ(1M バイト 1トラック 1セクタ 1サイド 128) 4 …DMA 2S ドライバ(140K バイト) 5 …DMA 2D ドライバ(320K バイト) |
| FD8DRT | FAB8 | 8 インチディスクドライブタイプ(1バイト) bit 7 6 5 4 3 2 1 0 「 |
| DMAIOF | FAB9 | DMA ディスクドライバ メイン RAM, I/O RAM 切り換えデータ 0 0 H…メイン RAM 読み込み、書き込み 0 8 H…I/O RAM 読み込み、書き込み |
| FUNADR | FABA | ファンクションキーデータバッファアドレステーブル (0000H) 0000H のとき未定義 それ以外は、ファンクションキーデータ格納先頭アドレス |
| FKYDSF | FABC | ファンクションキーディスプレイデータ 00H…表示しない 01H…表示する (00H) |

| ラベル名 | アドレス | 内 容 |
|---------|-------|--|
| DIRIMG | FABD | ディレクトリバッファ(32バイト) FABD ファイルタイプ 1 = Obj, 2 = Bas, 4 = Asc FABE |
| | | 「ファイルネーム(13パイト) FACA FACB |
| | | 拡張子(3バイト) FACD FACE パスワード FACF ファイル長(下位) FAD0 ファイル長(上位) FAD1 ファイルのスタートアドレス(下位) FAD2 ファイルのスタートアドレス(上位) FAD3 ファイル実行アドレス(下位) FAD4 ファイル実行アドレス(上位) FAD5 年,月,日,時,分 |
| | | F A D 9 F A D A ワーク F A D B ファイル先頭クラスタ値(下位) F A D C ファイル先頭クラスタ値(上位) |
| FDCNO | FADD | デバイスNaワークエリア 0SCR: 1CRT: 2DEY: 3LPT: 4CAS: 5MEM0: ~MEM1: 6EMM0: ~EMM9: 70 : ~ 3:(3インチ or 5インチディスク) 8F0: ~F3:(8インチディスク) 9HD0: ~HD3:(ハードディスク) 0AHCOM: |
| UNITNO | FADE | ドライブNaワークエリア |
| CURX | FADF | カーソルXポジション |
| CURY | FAE 0 | カーソルYポジション |
| COPYXY | FAE1 | コピーキーカーソルポジション FAE1 X位置 FAE2 Y位置 |
| CURYST | FAE3 | コンソールYスタートポジション |
| CURYED | FAE 4 | コンソールYエンドポジション |
| CURXST | FAE 5 | コンソールXスタートポジション |
| CURXED | FAE 6 | コンソールXエンドポジション |
| LPOSST | FAE7 | プリンターXスタートポジション |
| LPOSLN | FAE8 | プリンターX桁数 |
| LPPAGE | FAE 9 | プリンターYポジション |
| LPPGST | FAEA | プリンターYスタートポジション |
| LPPGLN | FAEB | プリンターY行数 |
| CLICKF | FAEC | クリック音 ON / OFF データ 00H ON 00H 以外 OFF |
| KEYDAT | FAED | INKEY\$(0)データバッファ |
| KEYDA 2 | FAEE | INKEY\$(2)データバッファ |
| COUIMS | FAEF | CTC0 インターラプトカウンターバッファ |
| BRKBUF | FAF0 | SHIFT+BREAK(03H), CTRL-S(13H)バッファ |
| ONKYBF | FAF1 | ファンクションキーインターラプトデータ(ON KEY GOSUB) 0以外のとき、インターラプト |
| RSINTF | FAF2 | RS-232C(COM:)インターラプトデータ 1 のとき、インターラプト |

| ラベル名 | アドレス | 内容 |
|---------|--------|--|
| RSERRF | FAF3 | RS-232C(COM:)エラーデータ データ bit 5Rxオーバーラン bit 4パリティ bit 1バッファオーバー |
| INTFLG | FAF4 | ファンクションキーインターラプトデータ(ON KEY GOSUB) FAF4 KEY 1 バッファ bit 7, 6 FAF5 KEY 2 バッファ 1 1 ·······KEYn STOP FAF6 KEY 3 バッファ 1 0 ·······KEYn ON FAF7 KEY 4 バッファ 0 0 ·······KEYn OFF FAF8 KEY 5 バッファ FAF9 KEY 6 バッファ bit 4 FAFA KEY 7 バッファ 1 ··········KEY IN FAFB KEY 8 バッファ 0 ···········NORMAL FAFC KEY 9 バッファ FAFD KEY 10 バッファ |
| POINT1 | FAFE | INBUF 書き込みポインター |
| POINT 2 | FAFF | INBUF 読み込みポインター |
| INBUF | FB00 | キーインターラプトデータバッファ(64バイト) |
| POINT 3 | FB 4 0 | INPBUF 書き込みポインター |
| INPBUF | FB41 | INPBUF 読み込みポインター FB42 { キーセンスデータバッファ(40 バイト) FB69 |
| INIADR | FB6A | CRTC ディスプレイオフセットアドレスワークエリア FB6A 上位 FB6B 下位 SCREEN 0:SCREEN 2······00H, 00H SCREEN 1:SCREEN 3······04H, 00H or 02H, 00H |
| INIADW | FB6C | CPU アクセスオフセットアドレスワークエリア FB6C 下位 FB6D 上位 SCREEN, 0:SCREEN, 200H, 00H SCREEN, 1:SCREEN, 300H, 04H or 00H, 02H |
| KANJIF | FB6E | KMODE データ 0 ······KMODE 0 1 ·····KMODE 1 |
| KBUFSW | FB6F | KBUF ON / OFF データ 0 ········KBUF ON 0 以外···KBUF OFF |
| CSIZEF | FB70 | CSIZE データ 0 ······CSIZE 0 1 ·····CSIZE 1 2 ·····CSIZE 2 3 ·····CSIZE 3 |
| LPOSB | FB71 | LPOS(0)ワークエリア |
| LPOSA | FB72 | LPOS(1)ワークエリア |
| LPOSK | FB73 | LPOS(2)*2ワークエリア |
| FILOUT | FB74 | SCR:, LPT: 切り換えデータ 0SCR: 1LPT: (注)サブルーチン CRIPRP, ACCPRP, TABPRP で参照します |
| ESCFLG | FB75 | 漢字第1バイトワークエリア(SCR: or CRT:) |
| ESCPRF | FB76 | 漢字第1バイトワークエリア(LPT:) |
| CTRLAF | FB77 | INPUTF, BINPUT の CTRL-A 処理用データ 0ノーマルモード 1CTRL-A モード |
| KEYFLG | FB78 | インターラプトキーデータ 0 キーデータ不可能 FFH … キーデータ可能 |
| GRACOD | FB79 | CTRL+GRAPH+KEY モードグラフィックコードバッファ |

| ラベル名 | アドレス | 内容 |
|--------|---------|---|
| ROMFLG | FB7A | モニターコマンドデータ 0RAM アクセス 1ROM アクセス |
| CTRLMD | FB7B | CTRL+M or CTRL+J(BASIC or CP/M データ) 0BASIC 1CP/M |
| SIOBR5 | FB7C | SIO B チャンネル R5 データバッファ |
| CHRAND | F B 7 D | RS-232C ビット長(Rx データマスクデータ) 0FFH 8 ビット 07FH 7 ビット 03FH 6 ビット 01FH 5 ビット |
| MONSP | FB7E | モニタースタックポインタヒワークエリア(2バイト) |
| CHAADR | FB80 | MUSIC チャンネルA データスタートアドレス FB80 下位 FB81 上位 |
| MUAADR | FB 8 2 | MUSIC チャンネルA データアドレス FB82 下位(0000Hのとき END) FB83 上位 FB84 チャンネルA ボリューム(00H~10H) FB85 チャンネルA 音譜の長さ 01H, 02H, 03H, 04H, 06H, 08H, 0CH, 10H, 18H, 20Hデータ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9MUSICコード FB86 チャンネルA オクタープデータ D0H, E0H, F0H, 00H, 10H, 20H, 30H, 40Hデータ 01 02 03 04 05 06 07 08MUSICコード |
| MUACOU | FB87 | チャンネルAカウンター(01H~20H) |
| CHBADR | FB88 | MUSIC チャンネルB データスタートアドレス FB88 下位 FB89 上位 |
| MUBADR | FB8A | MUSIC チャンネルB データアドレス FB8A 下位 \ FB8B 上位 \ O000H のとき END \ FB8B 上位 \ FB8C チャンネルBボリューム FB8D チャンネルB音譜の長さ FB8E チャンネルBオクターブデータ |
| MUBCOU | FB8F | チャンネルBカウンター(01H~20H) |
| CHCADR | FB90 | MUSIC チャンネルC データスタートアドレス FB90 下位 FB91 上位 |
| MUCADR | FB92 | MUSIC チャンネルC データアドレス FB92 下位 \ 0000H のとき END FB93 上位 \ FB94 チャンネルC ボリューム FB95 チャンネルC 音譜の長さ FB96 チャンネルCオクターブデータ |
| MUCCOU | FB97 | チャンネルCカウンター(01H~20H) |
| MOUSEX | FB98 | マウスX座標ワークエリア FB98 下位 FB99 上位 |
| MOUSEY | F B 9 A | マウスY座標ワークエリア FB9A 下位 FB9B 上位 |
| MOUSEF | FB9C | 未使用 |
| MOUPNT | F B 9 D | マウスアータインブットアータ |
| MOUDAT | FB9E | マウスデータインプットバッファ(3バイト) |
| MS10FX | FBA1 | マウススイッチ 1 OFF X座標ワークエリア FBA 1 下位 FBA 2 上位 |

| ラベル名 | アドレス | 内 容 |
|----------|------|--|
| MS10FY | FBA3 | マウススイッチ1 OFF Y座標ワークエリア FBA3 下位 FBA4 上位 |
| MS10NX | FBA5 | マウススイッチ 1 ON X座標ワークエリア FBA 5 下位 FBA 6 上位 |
| MSIONY | FBA7 | マウススイッチ 1 ON Y座標ワークエリア FBA 7 下位 FBA 8 上位 |
| MS2OFX | FBA9 | マウススイッチ 2 OFF X座標ワークエリア FBA 9 下位 FBA A 上位 |
| MS2OFY | FBAB | マウススイッチ 2 OFF Y座標ワークエリア FBAB 下位 FBAC 上位 |
| MS2ONX | FBAD | マウススイッチ 2 ON X座標ワークエリア FBAD 下位 FBAE 上位 |
| MS 2 ONY | FBAF | マウススイッチ 2 ON Y座標ワークエリア FBAF 下位 FBB 0 上位 |
| RSSTCT | FBB1 | RS-232C XON/XOFF データ 0 0 HRTS コントロール 0 1 HNON コントロール 以外CTRL-S, CTRL-Q コントロール |
| RSPNT1 | FBB2 | RS-232C RSBUF 書き込みポインター |
| RSPNT2 | FBB3 | RS-232C RSBUF 読み込みポインター |
| RSBUF | FBB4 | RS-232C インターラプトデータバッファ(64バイト) |
| SCRN00 | FBF4 | スクリーンアクセスモードデータ 0SCREEN 0 1SCREEN 1 |
| SCRN01 | FBF5 | スクリーンアウトモードデータ 0SCREEN, 0 1SCREEN, 1 |
| SCRNM2 | FBF6 | スクリーングラフィックカラー/モノクロモードデータ 0カラー 1青のみ 2赤のみ 3縁のみ |
| SCRNM3 | FBF7 | WIDTH, L, M, Dモードワークエリア 1 00HWIDTH, 25, 0, 1 01HWIDTH, 12, 0, 1 02HWIDTH, 25, 0, 2 03HWIDTH, 12, 0, 2 04HWIDTH, 25, 1, 2 05HWIDTH, 12, 1, 2 06HWIDTH, 12, 0, 1 07HWIDTH, 10, 0, 1 08HWIDTH, 20, 0, 2 |
| SCRNM4 | FBF8 | WIDTH, L, M, Dモードワークエリア 2 bit 7, 6, 5, 4, CRTディスプレイセレクト(WIDTH,,, D) 0 0 0 0 0 D= 0 0 0 0 1 D= 1 0 0 1 0 D= 2 bit 3, 2, 1, 0, スクリーンモード(WIDTH, L, M) 0 0 0 0 1 12, 0 0 0 1 1 0 20, 0 0 0 1 1 1 10, 0 0 1 0 0 25, 1 0 1 0 1 12, 1 |

| ラベル名 | アドレス | 内容 |
|--------------------------|---------|--|
| KSENFG | FBF9 | アンダーラインモードアータ 00HKSEN 0 20HKSEN 1 |
| INTMUF | FBFA | MUSICS モードデータ 0 ······ノーマル MUSIC 1 ······インタラブト MUSIC |
| VFLAG | FBFB | ウィンドウタイプデータ 0 ······WINDOW(X1, Y1)ー(X2, Y2) 1 ······WINDOW(X1, Y1)ー(X2, Y2), (X3, Y3)ー(X4, Y4) |
| GCURXS | FBFC | ウィンドウX始点座標 |
| GCURYS | FBFE | ウィンドウY始点座標 |
| GCURXE | FC00 | ウィンドウX終点座標 |
| GCURYE | FC 0 2 | ウィンドウY終点座標 |
| WIBYXS | FC 0 4 | ウィンドウXスタートバイトポイント(0~79) |
| WIBIXS | FC05 | ウィンドウXスタートビットポイント(0~7) |
| WIBYXE | FC06 | ウィンドウXエンドバイトポイント(0~79) |
| WIBIXE | FC 0 7 | ウィンドウXエンドビットポイント(0~7) |
| CLSECD | FC08 | グラフィック CLS Xエンドビットポイント |
| CLSFCD | FC09 | グラフィック CLS Xスタートビットポイント |
| CLSXST | FC0A | グラフィック CLS Xスタートバイトポイント |
| CLSXLN | FC0B | グラフィック CLS Xバイト LENGTH |
| CLSYLN | FC0C | グラフィック CLS Yライン LENGTH(2パイト) |
| SCRNXS | FC0E | ウィンドウチェック用ワークエリア(2バイト) SCRNXS=0-GCURXS |
| SCRNXE | FC 1 0 | ウィンドウチェック用ワークエリア(2バイト) SCRNXE=GCURXS-GCURXE-1 |
| SCRNYS | FC 1 2 | ウィンドウチェック用ワークエリア(2バイト) SCRNYS=0-GCURYS |
| SCRNYE | FC 1 4 | ウィンドウチェック用ワークエリア(2バイト) SCRNYE=GCURYS-GCURYE-1 |
| GCOLOR | FC16 | グラフィックカラー 00H~07Hカラー 08H~7FHタイルカラー 80Hタイルパターン |
| GETXS LINEXS PSETX | FC17 | ラインX始点座標(下位,上位) PSET, PRESET X座標(下位,上位) |
| GETYS LINEYS PSETY | FC19 | ラインY始点座標(下位,上位) PSET, PRESET Y座標(下位,上位) |
| GETXE LINEXE | FC1B | ラインX終点座標(下位,上位) |
| GETYE LINEYE | FC1D | ラインY終点座標(下位,上位) |
| GCURX | FC1F | ポジションXワークエリア FC1F 下位 FC20 上位 |
| GCURY | FC 2 1 | ポジション Y ワークエリア F C 2 1 下位 F C 2 2 上位 |
| SCRNT0 | FC 2 3 | スクリーン 0 テキスト V-RAM コネクタデータ(26バイト) |
| SCRNT1 | F C 3 D | スクリーン1 テキスト V-RAM コネクタデータ(26バイト) 0 ······先頭行 1 ·····継続行 |

| ラベル名 | アドレス | 内 容 |
|-------------|---------|---|
| SCRNTC | FC 5 7 | SCRNT0 or SCRNT1 ワークセレクトテーブル(2バイト) |
| DSKTRK | FC 5 9 | 3インチ or 5インチディスクトラックワークエリア FC59 ドライブ0トラック FC5A ドライブ1トラック FC5B ドライブ2トラック FC5C ドライブ3トラック |
| DSK8TK | FC 5 D | 8 インチディスクトラックワークエリア FC5D ドライブ0トラック FC5E ドライブ1トラック FC5F ドライブ2トラック FC60 ドライブ3トラック |
| DKIOSW | FC 6 1 | ディスク 2DD or 2HD セレクトワークエリア 0FFH2DD 0FEH2HD |
| COMLIN | FC 6 2 | モニタープロンプトマークワークエリア *(2AH)RAM アクセスモード) (29H)ROM アクセスモード |
| DSKERR | FC 6 3 | ディスクエラーステータスワークエリア bit 7=1準備されていない bit 6=1ライトプロテクト bit 4=1フォーマットされていない(アンフォーマットディスク) bit 3=1CRC エラー bit 2=1データ無効 |
| SCRLAD | FC 6 4 | スクロールワークエリア(2パイト) |
| SUMDT | FC 6 6 | ロード, ベリファイチェックサムワークエリア(2バイト) |
| TIMBUF | FC 6 8 | TIME = 0 ·····・ 秒数(5バイト PRCSON = 5) |
| LPTBUF | FC6D | ビットイメージ LPRINT 用 1 ラインバッファ (140バイト) |
| HIRAFL | FCF9 | ひらがな/カタカナデータ 0ひらがな 1カタカナ |
| KANBUF | FCFA | カナ漢字変換(XFER モード) 1 ラインバッファ(60バイト) |
| ONEBUF | FD36 | 一文字変換漢字コードバッファ(2バイト) |
| ONESTA | FD38 | 一文字変換漢字 lst コードバッファ(2バイト) |
| ONEEND | F D 3 A | 一文字変換漢字 LAST コードバッファ(2バイト) |
| HENBUF | FD3C | カナ漢字変換(XFER モード)変換バッファ(41バイト) |
| HENASC | FD65 | カナ漢字変換 変換アスキーコードバッファ(11バイト) |
| XIHELP | FD70 | カナ漢字変換 HELP モードデータ 0ノーマルモード 1ヘルプモード |
| X1FUNC | FD71 | カナ漢字変換 ファンクションキーモードデータ 0モードチェンジキー 1ファンクションキー |
| X 1 M O D E | FD72 | XFER モードバッファ bit 7:0ローマ字モードOFF :1ローマ字モードON bit 6:0全角 :1半角 bit 5:0ひらがな :1カタカナ bit 4:0間接 :1直接 bit 3:0コード入力 :1変換 bit 3=1のとき bit 2,1 0 0 一文字 0 1 音訓 1 0 システム辞書 1 1 ユーザー辞書 bit 3=0のとき bit 0:0JIS 漢字コードまたはシフト JIS コード :1区点コード |

| ラベル名 | アドレス | 内容 |
|---|--|--|
| X1POS | FD73 | XFER モードXポジション-8 |
| X1ESCF | FD74 | XFER モード漢字 1st バイトワークエリア |
| RMAASC | FD75 | XFER モードローマ字コードバッファ(4バイト) |
| RMAKAN | FD79 | XFER モードローマ字コード → カタカナコード 変換パッファ(4パイト) |
| COPYMD | FD7D | HCOPY モードワークエリア(2バイト) |
| НСОРҮВ | FD7F | HCOPY or ピットイメージ LPRINT データ切り換えバッファ(24バイト) |
| DAYMES | FD9F | DATE\$, TIME\$, DAY\$メッセージワークエリア(8バイト+DATEBF 1バイト) |
| DATEBF | FDA7 | DATE\$, DAY\$ 読み込み/書き込みワークエリア(3バイト) |
| DAYBF | FDA8 | 日付ワークエリア |
| TIMEBF | FDAA | TIME\$読み込み/書き込みワークエリア(3バイト) |
| NESTAK | FDAD | JPBCNE 用スタックワークエリア(2バイト) |
| HDBORD | FDAF | HD ポードセレクトワークエリア(1バイト) |
| | FDB0 | HDドライブセレクトワークエリア(1バイト) bit 0~7ドライブ0~7 n=0未使用 n=1使 用 |
| CMDTBL | FDB1 | HD コマンドデータテーブル(6バイト) |
| HDDRV | FDB2 | HDドライブ 0 or 1セレクト(00H or 20H) |
| HDREC | FDB3 | HDレコード No. FDB3 上位 FDB4 下位 |
| HDLEN | FDB5 | HD読み込み/書き込みレコード長 FDB6 データ 00H |
| HDSPCB BCOUNT | FDB7 | アサインディスクパラメータワークエリア(10バイト) DBLMUL 用ワークエリア(1 バイト) |
| CYFLG | FDB8 | DBLMUL 用ワークエリア(1バイト) |
| ZFAC | FDB9 | テンポラリー FAC(8バイト) |
| ZFAC1 | FDC1 | テンポラリー FAC(8バイト) |
| ZFAC2 | FDC9 | テンポラリー FAC(8バイト) |
| DGITCO | FDD1 | CONV ワークエリア(1バイト) |
| DGITFG | FDD2 | CONV ワークエリア(1バイト) |
| EXPFLG | FDD3 | CONV ワークエリア(1バイト) |
| PRODFL | FDD4 | CONV ワークエリア(1バイト) |
| DGBFM8 DGBF00 DGBF08 DGBF11 DGBF12 DGBF16 DGBF17 | FDD5 FDDC FDDD FDE5 FDE7 FDE8 FDE9 FDED FDEE | CONV アスキーデータワークエリア(以下 DGBF17 までトータル58バイト) |
| CLIPX1 CLIPY1 CLIPX2 CLIPY2 WINDX1 WINDY1 WINDX2 WINDX2 | FDD 5 FDD 7 FDD 9 FDD B FDD D FDD F FDE 1 FDE 3 | クリッピングワークエリア(WINDY2 まで各 2 バイト) |
| \$ 0 F E 0 0 | FE 0 0 | IPL ディスク FCB ワークエリア(256バイト) |
| FATBUF | FE00 | BASIC ディスク FAT ワークエリア(256バイト) |

| ラベル名 | アドレス | 内 容 |
|------------------|--------|---|
| SNFAC0 | FE0F | FAC アドレスワークエリア 0 FE 0 F 下位 FE 1 0 上位 |
| SNFAC1 | FE 1 1 | FAC アドレスワークエリア 1 FE 1 1 下位 FE 1 2 上位 |
| SNFAC2 | FE 1 3 | FAC アドレスワークエリア 2 FE 1 3 下位 FE 1 4 上位 |
| SNFAC3 | FE 1 5 | FAC アドレスワークエリア 3 FE 1 5 下位 FE 1 6 上位 |
| SNFAC4 | FE 17 | FAC アドレスワークエリア 4 FE 1 7 下位 FE 1 8 上位 |
| SNFAC5 | FE 19 | FAC アドレスワークエリア 5 FE 1 9 下位 FE 1 A 上位 |
| EXPSIN | FE1B | EXP(HL)ワークエリア(1バイト) |
| EXPOFF | FF1C | EXP(HL)ワークエリア(1バイト) |
| EXPHBT | FE1D | EXP(HL)ワークエリア(1バイト) |
| LOGEXP | FE1E | LOG(HL)ワークエリア(1バイト) |
| SINSGN | FE1F | SIN(HL), COS(HL)ワークエリア(1バイト) |
| TILBUF | FE 2 0 | タイルバターンバッファ(24バイト) (注)青 8バイト 赤 8バイト 緑 8バイト |
| BAKBUF | FE 3 8 | HPAINT 用バックカラーパターンバッファ (16パイト+BKCOLR 8 バイト) |
| BKCOLR | FE 4 8 | HPAINT 境界色(最大 8 バイト), DB… 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| BKCLLN | FE 5 0 | HPAINT 境界色データ数(0~8) |
| CHRCOD | FE 5 1 | キャラクタライン, キャラクタ塗りつぶし, キャラクタアスキーコード (LINESB, BOXSUB, BOXFUL) |
| CLSMOD | FE 5 2 | グラフィック CLS パラメータ 00H, 04H ······ALL 01H ······· |
| PUTMOD PSMODE | FE 5 3 | LINESB, BOXSUB, BOXFUL, SYMBSBモードバッファ 00H ・・・・・キャラクター 01H ・・・・・・PSET 02H ・・・・・PRESET 03H ・・・・・XOR |
| LINPAT | FE 5 4 | LINESB, BOXSUB ラインパターンデータ(2バイト) |
| PATUDD | FE 5 6 | PATSUB 積み重ね段数データ(1バイト) 01H~7FH ······データ UP 80H~FFH ······データ DOWN |
| POLCIR | FE 5 8 | POLY / CIRCLE セレクトデータ ** BASIC で使用,ROM では使用しない。 00HPOLY 01HCIRCLE |
| PAINTX | FE 5 9 | ペイントX座標バッファ FE59 下位 FE5A 上位 |
| SINSX | FE 5 9 | CIRCLE / POLY 中心X座標バッファ SYMBOL X座標バッファ FE59 下位 FE5A 上位 |

| ラベル名 | アドレス | 内容 |
|--|---|--|
| PAINTY | FE 5 B | ペイントY座標バッファ FE5B 下位 FE5C 上位 |
| SINSY | FE5B | CIRCLE / POLY 中心Y座標バッファ SYMBOL Y座標バッファ FE5B 下位 FE5C 上位 |
| SINRX | FE 5 D | CIRCLE / POLY X方向半径 FE5D 下位 FE5E 上位 |
| SINRY | FE5F | CIRCLE / POLY Y方向半径 FE5F 下位 FE60 上位 |
| SIND | FE 6 1 | CIRCLE / POLY ステップ FE 6 1 下位 FE 6 2 上位 |
| | | SYMBOL 角度方向(0, 1, 2, 3) |
| GETADR SINSTA | FE 6 3 | SYMBOL データスタートアドレス CIRCLE / POLY 初期角 FE 6 3 下位 FE 6 4 上位 |
| ARYEDA SINEND | FE65 | CIRCLE / POLY 終了角 FE 6 5 下位 FE 6 6 上位 |
| XMULHI XMULLO YMULLIO YMULLIO SINXAD SINYAD ENTPY LX LP LA RX RA OLX OLA OORX OOLA OORX OORA COHKX STFLAG LKFLAG STKTOP STKBTM NXTPSH NXTPOP TILLBF XINC1 YINC2 YINC2 YINC3 | $\begin{array}{c} 7.8ABDF134579BDF1357777777777888888888888888888888888888$ | ライン用ワークエリア YMOD までグラフィックルーチン用ワークエリア ベイントワークエリア SYMBOL X方向倍率(下位、上位) SYMBOL Y方向倍率(下位、上位) |
| YMOD | FEA4 | |
| ZZZZZZ | FEA6 | グラフィックワークエリアエンド |
| DIRBUF | FF00 | BASIC FILES バッファ(256バイト) |
| KEYBUF | FF00 | ライン入力キーバッファ(256バイト) |

| ラベル名 | アドレス | 内 容 |
|--|--|---|
| \$ 0 F F 0 0 \$ 0 F F 0 1 \$ 0 F F 1 2 \$ 0 F F 1 6 \$ 0 F F 1 8 \$ 0 F F 1 8 \$ 0 F F 1 A \$ 0 F F 1 A \$ 0 F F 1 D \$ 0 F F 1 D | FF000 FF011 FF12 FF14 FF16 FF18 FF19 FF1D FF1D | IPL 用 FCB バッファ ・ファイルタイプ ・ファイルネーム ・ファイルの長さ ・ロードドレス ・実行アドレス ・年 ・月, 曜日 ・日 ・時, 分 ・秒 ・スタートレコード No.(下位, 上位) |
| \$ 0 F F 2 0 | FF20 | IPL タイマーエリア |
| \$ 0 F F 2 6 | FF26 | IPL FREE ワークエリア |
| \$ 0 F F 7 8 | FF78 | IPL RAM ジャンプ ワークエリア |
| \$ 0 F F 8 0 | FF80 | IPL カーソル X |
| \$ 0 F F 8 1 | FF81 | IPL カーソルY |
| \$ 0 F F 8 2 | FF82 | IPL ポジションY |
| \$ 0 F F 8 3 | FF83 | IPL カセットチェックサム(2パイト) |
| \$ 0 F F 8 5 | FF85 | IPL キーバッファ(1バイト) |
| \$ 0 F F 8 6 | FF86 | IPL PRINT OUT カラー |
| \$ 0 F F 8 7 I P L D R V | FF87 | ディスクドライブ No. |
| \$ 0 F F 8 8 | FF88 | ディスクドライバースタックワークエリア(下位,上位) |
| \$ 0 F F 8 A | FF8A | ディスクエラーリターンアドレス(下位、上位) |
| DSKTYP | FF8C | ディスクドライブタイプ 02DD 12DD 22HD 3* 2HD 42D 5* 2D 6IS 7HD |
| \$ 0 F F F E | FFFE | IPL #キー RAM ジャンプワークエリア |

索 引

| 8255 197 |
|---|
| A |
| A/D変換171 |
| AM変調 ······246 |
| AY-3-8910 ····· 235 |
| В |
| BASIC用スタック······94 |
| BIOSROM88 |
| BIOSルーチンの呼び出し89 |
| BUSY265 |
| Bresenhanのアルゴリズム ······31 |
| C |
| CGROM ······149 |
| CMTモデル21 |
| CPUアクセスバンク選択111 |
| CRC207 |
| CRTC126 |
| CRTCアクセス128 |
| CRTCイニシャライズ128 |
| CRTC設定·······131 |
| CRT画面構成···········127 |
| CTC220 |
| P |
| D/Aコンバータ 242 |
| DCE |
| DMA 214,233 |
| E |
| EIA205,268 |
| F |
| FAC94 |
| FAT |
| FDC |
| FDD231 |
| FIFO × モリ |
| FM変調 |
| FM変調波···································· |
| - IVI 多 |
| HDLC206 |
| HSVモデル21 |
| HuBASICのワークエリア ······95 |
| |
| I/Oドライバ88 |
| I/O#-19 |
| INT端子························202 |
| IN I 编于 |
| 1003 |

| IPLROM86 |
|---------------------|
| [PLリセット86 |
| IPLルーチンの呼び出し88 |
| IRQ割り込み258 |
| L |
| LFO246 |
| M |
| MERGEコマンド······35 |
| N |
| NTSC信号······16,167 |
| 0 |
| OPM242 |
| P |
| PCGRAM150 |
| PCG外字方式·······143 |
| PCGキャラクタ方式143 |
| PPI197,235,264 |
| R |
| RGBモデル21 |
| RS-232C205 |
| S |
| SDLC206 |
| STROBE265 |
| U |
| USR関数 ······· 102 |
| V |
| V-RAM構成 ······11 |
| V-RAMモードの設定 ·····39 |
| X |
| X1turboシリーズの画面構成129 |
| X1の画面構成 ·······128 |
| X1フォーマット·······223 |
| Y |
| YM2149 ····· 242 |
| YM2151 ······24 |
| YM3012 ······24 |
| |
| |
| ア |
| ・ アタック部·······25 |
| アドレスバス1 |
| アドレスマークフラグ22 |
| アドレスレジスタ12 |
| アナグリフ方式·······4 |
| |

| アルゴリズム54,243 | \$ |
|--|----|
| アンダーライン表示機能163 | |
| 1 | |
| 1 次フォーマット223 | , |
| 色21 | |
| インターフェイス基板92 | , |
| インターラプト201 | |
| インターレーススーパーインポーズ 168,271 | |
| ウ | |
| ウィンドウ18,19 | 1 |
| _ | |
| 液晶シャッター46 | |
| 演算誤差102 | |
| エントリーアドレス182 | |
| エンベロープ・・・・・・・56,240 | |
| エンベロープ形状設定レジスタ 240 | |
| エンベロープジェネレータ235 | |
| エンベロープ周期設定レジスタ240 | |
| オ | |
| オペレータ54,243 | |
| 音程52 | |
| 音量53 | |
| カ | |
| カーソル表示制御126 | |
| 解像度の設定38 | |
| 階調157 | |
| 階調数26 | |
| 外部拡張グラフィックパレットメモリ 156 | |
| 外部クロック | |
| 外部システムプログラム87 | |
| 外部デバイス87 | |
| カウンターモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 書き込みレジスタ | |
| 拡張パレット機能156 | |
| 拡張I/Oスロット・・・・・・・204 | |
| 加算混合27 | |
| カセットテープのフォーマット189 | |
| 画像処理171 | |
| 画面管理用I/Oポート133 | |
| ————————————————————————————————————— | |
| 画面表示バンク表示111 | |
| カラーコレクタ機能271 | |
| 簡易型RS-232C ··································· | |
| 漢字ROM······139,140,151 | |
| 漢字ROMアドレス151 | |
| 漢字テキストV-RAM ·······107 | |
| + | |
| ・ キーコードの補正·······260 | |
| キーボードCPU176 | |
| 機械語モニター87 | |
| VI | |

| 帰線期間 | |
|--|--|
| 輝度信号 | |
| キャラクタジェネレータ | |
| キャリア54 | 1,56,24 |
| 7 | |
| グーローシェーディング | 3 |
| 矩形波 | |
| グラフィックV-RAM | |
| グラフィックパレット | |
| クリッピング | |
| グローバル変数 | |
| クロマキーコントロール | |
| ケ | |
| ゲームキー | 179 |
| 减算混合 | |
| ⊐ | |
| 高速アクセスモード | 147 |
| 高速グラフィックルーチン | |
| 黒色制御機能 | |
| 誤差項 | |
| コマンドレジスタ | 226 |
| コンティニュアスモード | |
| コントロールバス | |
| コントロールポート | |
| コントロールライン | |
| | ····· 198 |
| | |
| コントロールワード | 198 |
| | 198 |
| コントロールワード コンピュータコントロール端子 サ | ····· 198 ····· 270 |
| コントロールワード コンピュータコントロール端子 サ 再送シーケンス | ····· 198 ····· 270 ···· 207 |
| コントロールワード | 198 270 207 22 |
| コントロールワード | 198 270 207 22 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 246 176 |
| コントロールワード | 198 270 207 22 246 246 33 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 246 33 43 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 246 33 43 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 .80,176 33 43 239 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 33 43 239 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 .80,176 33 43 239 190 221 168 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 .80,176 33 43 239 190 221 168 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 .80,176 33 43 239 190 211 168 22 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 246 33 239 190 168 168 192 192 192 191 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 246 33 239 190 168 168 192 192 192 191 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 .80,176 239 190 168 192 192 192 192 192 192 192 |
| コントロールワード | 198 270 207 246 .80,176 239 190 168 192 192 192 191 260 87 |
| コントロールワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 270 207 246 .80,176 33 239 190 221 168 192 191 192 191 195 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 |
| コントロールワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 270 207 246 .80,176 33 239 190 221 168 22 192 191 92 191 92 167 46 |
| コントロールワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 270 207 246 33 239 190 221 168 192 191 260 27 167 167 46 51,52 |
| コントロールワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 198 270 207 246 33 239 190 221 168 192 191 260 27 167 167 46 51,52 |

| シリアルI/O205 | |
|---|--|
| シングルアクセスモード90 | |
| 振幅53 | |
| Z | |
| スーパーインポーズ184,270 | |
| スーパーインポーズ機能167 | |
| スクリーンモードの設定39 | |
| スクロールアウト169 | |
| スクロールインアウト169 | |
| スクロール機能168 | |
| スケーリング20,250,253 | |
| スタートビット・・・・・・・206 | |
| スタビライジング機能271 | |
| ステータス231 | |
| ステータスレジスタ・・・・・・・・・・・・226 | |
| ステップレートフラグ228 | |
| ステレオスコープ方式44 | |
| ストップビット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ストリングデータエリア94 | |
| ストリングディスクリプタ98 | |
| スペクトル・・・・・・・22 | |
| ズレ補正173 | |
| セ | |
| セクタレジスタ226 | |
| セントロニクスインターフェイス263 | |
| 7 | |
| 走査速度16 | |
| 增設RAM ······185 | |
| 9 | |
| タイマー・・・・・・257 | |
| タイマーIC191,197 | |
| タイマーモード220 | |
| タイリング28 | |
| 多色表示120 | |
| 多色モード11,129 | |
| 多面体表示33 | |
| F | |
| チャンネル音量設定238 | |
| チャンネルスイッチ238 | |
| チャンネル制御レジスタ221 | |
| 中間言語97 | |
| 調歩同期式206 | |
| 直接アクセス176 | |
| 直線描画のアルゴリズム31 | |
| y | |
| 通常アクセスモード145 | |
| ツリー構造224 | |
| テ | |
| データセレクタIC164 | |
| データバス10 | |

| データポート208 |
|--|
| データレジスタ226 |
| テープフォーマット190 |
| ディケイ部252 |
| ディザリング28 |
| ディスクマップ・・・・・・・・・・223 |
| ディチューン250 |
| ディレイフラグ·······229 |
| ディレクトリ224 |
| テキストV-RAM11,106 |
| テキストエンドコード96 |
| テキストパレット・・・・・・・・・・161 |
| デコード10,90 |
| ディジタルテロッパー270 |
| デバイス座標系18 |
| テレビタイマー194 |
| テンポ設定260 |
| テンポラリストリングバッファ94,104 |
| h |
| トーンジェネレータ······235 |
| トーン周波数設定·······237 |
| 同期269 |
| 同時アクセスモード90 |
| ドキュメント化35 |
| トラック照合フラグ228 |
| トラック照合 / ブグ |
| トラックレシスタ···················228 トラックレジスタ更新フラグ············228 |
| |
| トランスペアレントモード214 |
| 取り込み開始コントロール・・・・・ 172 |
| + ** ** ** ** ** ** ** |
| 内部拡張グラフィックパレットメモリ 150 |
| 内部クロック265 |
| 内部レジスタ・・・・・・126 |
| |
| 入出力命令·····90 |
| ネ 音色······5 |
| 音色 |
| 046.05 |
| ノイズ246, 25 |
| ノイズジェネレータ23 |
| ノイズ周波数 23 |
| ノコギリ波24 |
| ノンインターレース1 |
| ^ |
| バーストモード21 |
| 倍音成分5 |
| バイトモード |
| バイナリモード20 |
| 配列变数····9 |
| パリティ20 |

| パレット機能154 | 1 |
|--|---|
| パレット設定用I/Oポート155 | 5 |
| パレットの初期化39 |) |
| パレットモード11 | |
| 反転機能174 | |
| ハンドシェイク265 | |
| 汎用グラフィックルーチン38 | 3 |
| ٤ | |
| 比較フラグ・・・・・・・・・229 | |
| 日付データ・・・・・・・192 | |
| ピッチデータ243 | |
| ビットセット, リセット機能198 | |
| ビデオエンハンサー機能271 | |
| ビデオ信号分解·······171 | |
| ビデオデータの取り込み171 | |
| ビデオマルチプロセッサ・・・・・・271 | |
| 非同期・・・・・・ 269 | |
| ビブラート······248 ビューポート·····19 | |
| 表示開始アドレス | |
| フ |) |
| ファイル用ストリングバッファ94 | |
| ファンクションコード179 | |
| フィードバック | |
| フィールド | |
| フォントのアクセス・・・・・・144 | |
| 物理アドレス | |
| 物理フォーマット・・・・・・・223 | |
| 浮動小数点101 | |
| ブランキング期間165 | |
| プリセッタブルタイマー257 | |
| プリンタインターフェース263 | |
| フレーム17,207 | |
| プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ142 | |
| プログラムカウンタ202 | |
| ブロッキングセーブ190 | |
| ブロックIF35 | |
| フロッピーディスクコントローラ226 | |
| プライオリティ機能164 | |
| ^ | |
| ページの切り換え136 | |
| ベースレジスタ・・・・・・・217 | |
| ベクタアドレス182 | |
| ヘッドロードフラグ・・・・・・・228 | |
| 変換マトリクス20 | |
| 偏光板方式45 | |
| 変数エリア・・・・・・93 | |
| 変数テーブル······97 * | |
| ホ ボーレート206 | |
| /n v - r · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

| ホワイトノイズ239,252 |
|---|
| ₹267 |
| マウス267 |
| マウスの制御213 |
| マルチプレクサIC164 |
| マルチレコードフラグ229 |
| 1 |
| ₹ ユート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 明度(VALUE) ······22 |
| t |
| モードA信号179 |
| モード B 信号179 |
| モザイクコントロール173 |
| モジュール結合35 |
| 文字ビット206 |
| モジュール変数36 |
| モジュレータ54,56,243 |
| モデム270 |
| ュ |
| ユーザーI/Oポート92 |
| ユーザー座標系19 |
| 優先順位164 |
| 3 |
| 読み出しレジスタ 219 |
| 予約語97 |
| ラ |
| ラインメモリ171 |
| ラッチ164 |
| IJ |
| リモコン信号184 |
| 両眼視差方式43 |
| 量子化コントロール・・・・・ 172 |
| JL . |
| ルートディレクトリ224 |
| ルックアップテーブル11 |
| V |
| レイトレーシング18 |
| 連続セーブ190 |
| |
| ローカル変数36 |
| 論理アドレス224 |
| 7 |
| ワールド座標系19 |
| 割り込みデバイス204 |
| 割り込みベクタ201 |
| |

●主な参考文献

I部

・実践コンピュータグラフィックス D.F.ROGERS

日刊工業新聞社

・対話型コンピュータグラフィックス W.M.NEWMAN, R.F.SPROULL

マグロウヒルブック

• DX SOUND MAKING BOOK 小野峰人編

立東社

・FM音源スーパーサウンド窪田弘,田中寿郎,広瀬真

秀和システムトレーディング

II部

テクニカルマニュアルシャープソフト開発部監修

AZビジコム

・X1 リファレンスノウト 杉浦勇一, 仲谷和人, 松村守, 難波生

エム・アイ・エー

・X1 シリーズ活用研究 I/O編集部

工学社

・X1 turbo解析マニュアル 伊牟田薫

秀和システムトレーディング

・X1 活用研究 月刊マイコン編集部

電波新聞社

・X1 システム研究室 有田隆也, 牛島昌和

日本ソフトバンク

X1 110番シャープソフト開発部監修

ラジオ技術社

続・X1 110番シャープテレビ第4商品企画部監修

ラジオ技術社

· oh / MZ 昭和61年 4 月号~昭和62年 6 月号

日本ソフトバンク

ご注意

- (1) 本書の一部又は全部について個人で使用するほかは、著作権上、㈱ビー・エヌ・エヌの承諾を得ずに無断で複写、複製することは禁じられております。
- (2) 本書についての電話によるお問合せには一切応じられません。質問等がございましたら、往復はがき又は切手・返信用封筒を同封の上、弊社までお送り下さるようお願いいたします。
- (3) 内容に関する責任は㈱ビー・エヌ・エヌにありますので、内容に関してメーカー等に直接問合わせることは御遠慮下さい。
- 乱丁、落丁本はご面倒ですが弊社営業宛に御送付下さい。送料弊社負担にてお取替いたします。

| VI. | AT TECHKNOW | | 走1 3,900 P | |
|-----|-------------|---|------------|--|
| 発 | 行 | 1987年 8月 1日初版発行 | | |
| 著 | 者 | ビー・エヌ・エヌ第2企画部編 | | |
| 発 行 | 人 | 樺島正博 | | |
| 発 行 | 所 | 株式会社ビー・エヌ・エヌ 〒102 東京都千代田区麹町4-5 紀尾井町レジデンス5F 電話 営業部:03-238-1321 編集部:03-238-1322 | | |
| 装 | 幀 | ナチュラ | | |
| СТ | S | 福田工芸 | | |
| ED | 刷 | 東京音楽図書 | | |
| 製 | 本 | 豊栄製本 | | |

© BNN corp. 1987 Printed in Japan

ISBN4-89369-027-2 C3055 ¥3900E

